NP6030


PARTS CATALOG

REVISION 2 FEB. 1993

Canon
FY8-31B2-020

COPYRIGHT 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 2 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (1/3)
主要部品配置図 (1/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (2/3)
主要部品配置図 (2/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 JAN. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (3/3)
主要部品配置図 (3/3)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS
特殊工具



100V ONLY



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 –	NPN		1	SPECIAL TOOLS トクシュ コウグ	
1	FY9 – 3002 – 000		1	GUIDE, CORONA WIRE チョウセイグ	
2	FH2 – 5006 – 000		1	WIRE, GROUNDING アース コード	100V

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FB1 – 7619 – 000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
2	FB1 – 7622 – 000		1	COVER, RIGHT ミギ カバー	
3	FB1 – 7623 – 000		1	COVER, REAR ウシロ カバー	
4	FB1 – 7624 – 000		1	COVER, REAR, UPPER ウシロ ウエ カバー	
5	FB1 – 7626 – 000		1	COVER, MULTI マルチ カバー	
6	FB1 – 7945 – 000		1	PLATE, DOCUMENT SETTING, 1 ゲンコウ ツキアテ (1)	
7	FB1 – 7946 – 000		1	PLATE, DOCUMENT SETTING, 2 ゲンコウ ツキアテ (2)	
8	FB1 – 7947 – 000	N	1	COVER, CROSSMEMBER, U, L ヒダリ ウエ ステー カバー	AB SIZE
9	FF5 – 1491 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウ ダイ ガラス	
	FF5 – 1492 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウ ダイ ガラス	A/INCH SIZE
	FF5 – 1493 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウ ダイ ガラス	A SIZE
	FF5 – 1494 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウ ダイ ガラス	AB/INCH SIZE
9A	FA9 – 2575 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9B	FS5 – 8606 – 000		1	PLATE, LENGTH INDEX ヨコ サイズ プレート	AB SIZE
	FS5 – 8607 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX, LENGTH サイズ プレート ヨコ	AB/INCH SIZE
	FS5 – 8608 – 000		1	PLATE, LENGTH INDEX ヨコ サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FS5 – 8609 – 000		1	PLATE, LENGTH INDEX ヨコ サイズ プレート	A SIZE
10	FS5 – 8718 – 000		1	PLATE, WIDTH INDEX サイズ プレート タテ	AB SIZE
	FS5 – 8719 – 000		1	PLATE, WIDTH INDEX サイズ プレート タテ	AB/INCH SIZE
	FS5 – 8720 – 000		1	PLATE, WIDTH INDEX サイズ プレート タテ	A/INCH SIZE
	FS5 – 8721 – 000		1	PLATE, WIDTH INDEX サイズ プレート タテ	A SIZE
11	FF5 – 1489 – 000		1	PANEL, FRONT マエ カバー	NP6030
	FF5 – 3641 – 000		1	PANEL, FRONT マエ カバー	NP6025
12	FB1 – 8246 – 000		1	SUPPORT, DOOR SWITCH ドア スイッチ プレート	
13	FB1 – 8247 – 000		1	PLATE, CATCH キャッチ プレート	
14	FB1 – 8249 – 000		1	PLATE バカ ヨケ イタ	
15	FA5 – 2121 – 000		2	STRAP, FRONT DOOR マエ ドア – ササエ テープ	
16	FA2 – 7162 – 000		2	PLAIN WASHERS バンド ワッシヤ	
17	FB1 – 0733 – 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナ ブラシ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 – 18	FB1 – 7633 – 000		1	FRONT, COVER, LOWER, RIGHT マエ シタ カバー (ミギ)	
19	FB1 – 7166 – 000		1	PLATE, MOUNTING, PANEL マエ シタ カバー カナグ	
20	FB1 – 7634 – 000		1	FRONT COVER, LOWER, LEFT マエ シタ カバー (ヒダリ)	
21	FB1 – 7205 – 000		1	TRAY, COPY, 2 ハイシ トレイ (2)	
22	FB1 – 7197 – 000		2	GUIDE, TRAY, COPY ハイシ トレイ ガイド	
23	FB1 – 7189 – 000		1	TRAY, COPY ハイシ トレイ	
24	FB1 – 7202 – 000		1	DUMMY COVER, LOWER, RIGHT ミギ シタ ダミー カバー	
25	FB1 – 7625 – 000		1	DUMMY COVER, LOWER, LEFT ヒダリシタ ダミー カバー	
26	FS5 – 9144 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
27	XZ9 – 0353 – 000		1	LATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
28	FF5 – 1439 – 000		1	SUPPORT, GLASS, FRONT ガラス ササエ マエ	
28A	FB1 – 7216 – 000		2	SEAL, COPYBOARD GLASS マエ ガラス オサエ シール	
29	FB1 – 7933 – 000	N	1	PLATE, LEFT, UPPER ヒダリ ウエ ステー	
30	FB1 – 7173 – 000		2	PIN, HINGE ヒンジ ピン	
31	FB1 – 7222 – 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ミギ ガラス オサエ	
32	ME1 – 0001 – 000		1	LABEL, "VCCI – 1" VCCI – 1 ラベル	
33	XA9 – 0628 – 000		1	SCREW,M4X8 ネジ	
34	XA9 – 0629 – 000		2	SCREW,M4X8 ネジ	
35	FS5 – 8724 – 000		1	LABEL, SERVICE サービス マン ラベル	
36	FS5 – 9161 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
37	FB1 – 7737 – 000		1	TABLE, DOCUMENT TABLE, UPPER ゲンコウ オキダイ (ウエ)	
38	FB1 – 7739 – 000		1	SUPPORT, DOCUMENT TABLE ゲンコウ オキダイ シバン	
39	FB1 – 7738 – 000		1	TABLE,DOCUMENT TABLE,LOWER ゲンコウ オキダイ (シタ)	
40	FB1 – 7643 – 000		1	PLATE, GUIDE, REAR コマド イタ	
41	FA7 – 0444 – 000		1	PLATE, STOP ミラー ダイ ストッパ	
500	XB4 – 7400 – 809		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 1-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 –	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE ホンタイ マエ ソクバン	
1	FB1 – 7606 – 000	N	2	MOUNT, CONTROL PANEL, 1 ソウサブ ダイ (1)	
2	FB1 – 7607 – 000	N	1	MOUNT, CONTROL PANEL, 2 ソウサブ ダイ (2)	
3	FB1 – 7620 – 000	N	1	COVER, INTERNAL, 1 ウチ カバー (1)	
4	FB1 – 7621 – 000	N	1	COVER, INTERNAL, 2 ウチ カバー (2)	
5	FB1 – 7629 – 000		1	KNOB, CARTRIDGE カートリッジ ツマミ	
6	FB1 – 7631 – 000		1	CAP キャップ	
7	FB1 – 7653 – 000		1	SEAL シール	
8	FH7 – 1884 – 000		2	MOTOR, DC24V DC モータ	
9	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
11	FB1 – 7948 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ シバン	
12	FB1 – 8175 – 000		1	MOUNT, MAIN SWITCH メイン スイッチ ダイ	
13	FG5 – 1880 – 000		1	MAIN SWITCH メイン スイッチ	
14	FH3 – 2222 – 000		1	POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY デンゲン キバン	
15	FB1 – 8181 – 000		1	HOLDER, DOOR SWITCH ドア スイッチ ホルダ	
16	FB1 – 8182 – 000		1	PLATE スイッチ オシイタ	
17	FS5 – 2389 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	WC1 – 5037 – 000		1	SWITCH, ROCKER シーソ スイッチ	100V
19	WC8 – 5051 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	
20	FB1 – 7025 – 000		1	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	
21	FF5 – 1502 – 000		1	MOUNT, DOOR SWITCH ドア スイッチ ダイ	
21A	FB1 – 8183 – 000		2	SHEET シート	
22	WT2 – 5035 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
23	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
24	FB1 – 8188 – 000		1	COVER, LEVER FP レバー カバー	
25	FF5 – 1483 – 000		1	MOUNT, LEVER FP レバー ダイ	
26	FS5 – 2387 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
27	FB1 – 7981 – 000		1	SUPPORT, LEVER, 2 レバー シダイ (2)	
28	FA3 – 8719 – 000		2	ROD サイド キセイ ジク	
29	FB1 – 7023 – 000		2	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 – 30	WT2 – 0482 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
31	XZ9 – 0192 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネツト キヤツチ	
32	WT2 – 5018 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
33	XA9 – 0628 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
34	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
35	FS1 – 9015 – 000		1	SHAFT, IDLER アイドラ ジク	
36	FB1 – 7655 – 000		1	MOUNT, CONTROLLER ソウサ ブ ダイ	
37	FB1 – 7733 – 000		1	HOLDER, INVERTER インバータ ホルダ	
500	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 322		AR	RING,E E リング	
502	XB1 – 2402 – 509		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 102 MACHINE REAR PLATE
本体後側板



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 –	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE ホンタイ ウシロ ソクバン	
1	FA6 – 5605 – 000		1	PLATE, STOP, CLUTCH クラッチ マワリドメ	
2	FA6 – 5642 – 000		2	RETAINER, GLASS ガラス オサエ イタ	
3	FB1 – 7594 – 000		2	MOUNT, RDF RDF ダイ	
4	FB1 – 7930 – 000		1	SUPPORT, GLASS, REAR ガラス ササエ (ウシロ)	
5	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
6	FH2 – 9099 – 000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE コウアツ コネクタ (1ジ)	
7	FB1 – 8404 – 000		1	GUIDE, AC CABLE, 2 AC ソクセン ガイド(2)	
8	FB1 – 8727 – 000		1	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	
9	FB1 – 8728 – 000		1	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	
10	FB1 – 8729 – 000		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
11	FG5 – 1957 – 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	
11A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
12	FS5 – 2322 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
13	FS5 – 2323 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FS5 – 7128 – 000		1	SHAFT シジ ジク	
15	FS3 – 2044 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
16	FB1 – 8733 – 000		2	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
17	FB1 – 8734 – 000		2	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	
18	FB1 – 8735 – 000		4	ARM, SENSOR センサ アーム	
19	FB1 – 8737 – 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
20	FG5 – 1964 – 000		2	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	
21	FG5 – 1948 – 000		2	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	
22	FS2 – 9327 – 000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
23	FB1 – 7603 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR, UPPER コネクタ ダイ (ウエ)	
24	FB1 – 7638 – 000		1	PLATE, GUIDE ホジョ バン	
25	FG5 – 1857 – 000		1	CABLE ソクセン	
27	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
28	FB1 – 7604 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR, LOWER コネクタ ダイ (シタ)	
29	FG5 – 1858 – 000		1	SORTER CABLE ソータ ソクセン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 – 30	FG5 – 1859 – 000		1	CABLE ソクセン	
32	FB1 – 6668 – 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
33	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
34	FS1 – 9004 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
35	FS2 – 2351 – 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
36	WT2 – 5134 – 000		1	CLAMP, CABLE クランプ	
37	WT2 – 0482 – 000		3	CLIP, CABLE エツジ サドル	
38	WT2 – 5018 – 000		10	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
39	FH2 – 5824 – 000		3	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
40	XA9 – 0628 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
41	FB1 – 8385 – 000		1	DUCT, CABLE DC ソクセン ダクト	
42	FG5 – 1870 – 000		1	CABLE テイチャク バイアス ソクセン	
43	FG5 – 1772 – 000		1	FILTER PCB ASSEMBLY フィルタ キバン	100/115V LRB00001 – 51425 NRD00001 – 34301 NAK00001 – 01220
	FG5 – 1773 – 000		1	FILTER PCB ASSEMBLY フィルタ キバン	220/240V
44	NPN		RF	APC POWER SUPPLY APC デンゲン	100V
	FH3 – 2344 – 000		1	APC POWER SUPPLY APC デンゲン	115V
	FH3 – 2345 – 000		1	APC POWER SUPPLY APC デンゲン	220/240V
500	XB1 – 2400 – 606		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 809		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XB2 – 6400 – 603		AR	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
504	XD1 – 4200 – 402		AR	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
505	XB2 – 7400 – 606		AR	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	
507	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 1 (1/2)
本体機械内部 (1) (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 1 (2/2)
本体機械内部 (1) (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 ホンタイ キカイ ナイブ 1	
1	FB1 – 7076 – 000		2	COVER, RAIL, RIGHT カセット ミギ レール カバー	
2	FB1 – 7079 – 000		1	PLATE, CASSETTE カセット ステー	
3	FB1 – 7090 – 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT コウガク ワイヤ (マエ)	
4	FB1 – 7874 – 000		1	WIRE, SCANNER, REAR コウガク ワイヤ (ウシロ)	
5	FB1 – 7811 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 2 センサ ダイ (2)	
6	FB1 – 7126 – 000		2	RUBBER, FOOT ゴム アシ	
7	FB1 – 7127 – 000		1	GUIDE, PIN ピンガイド	
8	FB1 – 7129 – 000		1	PLATE, GRIP PIVOT, 1 トッテ シバン (1)	
9	FB1 – 7130 – 000		1	PLATE, GRIP PIVOT, 2 トッテ シバン (2)	
10	FB1 – 7131 – 000		1	PLATE, GRIP PIVOT, 3 トッテ シバン (3)	
11	FB1 – 7137 – 000		1	PLATE, GRIP PIVOT, 4 トッテ シバン (4)	
12	FB1 – 7193 – 000	N	1	RAIL, CASSETTE LEFT, UPPER カセット ヒダリ ウエ レール	
13	FB1 – 7194 – 000	N	1	RAIL, CASSETTE LEFT, LOWER カセット ヒダリ シタ レール	
14	FB1 – 7584 – 000		1	PLATE, REAR テイチャク シダイ ウシロ	
15	FB1 – 7596 – 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
16	FB1 – 7630 – 000		4	HANDLE トッテ	
17	FB1 – 7637 – 000		1	RAIL レール	
18	FB1 – 7810 – 000		1	MOUNT, HOOD, FRONT フード ダイ マエ	
19	FB1 – 7938 – 000		2	RAIL, STOP レール ストッパ	
20	FF5 – 1433 – 000		2	RAIL, SCANNER コウガク レール	
20A	FB1 – 7928 – 000		2	PLATE, RAIL レール バン	
21	FF5 – 1434 – 000	N	1	PLATE, RIGHT, UPPER ミギ ステー ウエ	
21A	FB1 – 7939 – 000		2	DUMPER, MOUNT MIRROR, RIGHT ミラー ダイ ダンパ (ミギ)	
22	FF5 – 1435 – 000		1	CROSSMEMBER, LEFT ヒダリ ステー	
22A	FB1 – 7935 – 000		1	SEAL, LEFT ステー シール ヒダリ	
22B	FB1 – 7937 – 000		2	DUMPER, MOUNT MIRROR, LEFT ミラー ダイ ダンパ (ヒダリ)	
23	FF5 – 1436 – 000		1	CROSSMEMBER, RIGHT, LOWER ミギ ステー シタ	
23A	FB1 – 7936 – 000		2	SEAL, RIGHT ステー シール ミギ	
24	FF5 – 1459 – 000	N	2	PLATE, POSITIONING イチギメ バン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 – 25	FS5 – 2309 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
26	FA1 – 9546 – 000		3	PIN イチギメ ダボ	
27	FA4 – 1149 – 000		2	PLATE, PIN ゼツエン ピン	
28	FS1 – 9169 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
29	WT2 – 0317 – 000		3	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
30	FB1 – 7223 – 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
31	FB1 – 7581 – 000		1	BASE PLATE, MIDDLE ナカ ソコイタ	
32	FB1 – 7602 – 000		1	MOUNT, SSR SSR ダイ	
33	FG5 – 1868 – 000		1	CABLE, SSR SSR チュウケイ ソクセン	
34	FH4 – 5449 – 000		1	SSR SSR	100/115V
	FH4 – 5450 – 000		1	SSR SSR	220/240V
35	FB1 – 7109 – 000		2	PULLEY プーリ	
36	FF5 – 1183 – 000		1	MOUNT, PULLEY, FRONT, LEFT プーリ ダイ (ヒダリ マエ)	
37	FF5 – 1477 – 000		1	MOUNT, PULLEY, FRONT, RIGHT プーリ ダイ (ミギ マエ)	
38	FB1 – 7110 – 000		1	PLATE, WIRE, ADJUSTING, FRONT ワイヤ チョウセイ バン (マエ)	
39	FB1 – 7112 – 000		2	ROLLER, WIRE ワイヤ コロ	
40	FS1 – 9168 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
41	FB1 – 7108 – 000		2	PULLEY プーリ	
42	FF5 – 1478 – 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR, LEFT プーリ ダイ (ヒダリ ウシロ)	
43	FF5 – 1184 – 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR, RIGHT プーリ ダイ (ミギ ウシロ)	
44	FB1 – 7111 – 000		1	PLATE, WIRE ADJUSTING, REAR ワイヤ チョウセイ バン (ウシロ)	
45	FB1 – 8543 – 000		1	LINK, 2 リンク (2)	
46	FB1 – 8544 – 000		1	JOINT, 2 ジョイント (2)	
47	FF5 – 1463 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
48	FH7 – 5394 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
49	FS5 – 2391 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
50	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
51	WT2 – 5026 – 000		1	CLAMP クランプ	
52	FB1 – 8160 – 000		1	RAIL, DEVELOPING ゲンゾウ レール	
53	FF5 – 1458 – 000		1	MOUNT, ELECTRODE デンキョク ダイ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 – 53A	FB1 – 8162 – 000		1	PLATE, ELECTRODE デンキョク バン	
54	XA9 – 0134 – 000		2	NUT, PUSH プッシュ ナット	
55	FS5 – 2398 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	FB1 – 8659 – 000		1	MOUNT, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ シダイ	
57	FB1 – 8660 – 000		1	HOOK, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ フック	
58	FB1 – 8651 – 000		1	RAIL, RIGHT CASSETTE カセット ミギ レール	
59	FB1 – 8652 – 000		1	SHAFT ヨコレジ ジク	
60	FS5 – 2329 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
61	FB1 – 7848 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	A
	FH7 – 7293 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, PS – CN34 フォトインタラプタ	AB/INCH
62	FB1 – 7848 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	INCH
	FH7 – 7293 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, PS – CN34 フォトインタラプタ	A/AB
63	FB1 – 7848 – 000		2	SHEET, BLANKING メカクシ シート	A/AB
	FH7 – 7293 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, PS – CN34 フォトインタラプタ	INCH
64	FH7 – 4362 – 000		1	HEATER, 100 – 240V, 10W ヒータ	100V
65	WT2 – 0136 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
66	XA9 – 0628 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
67	FF5 – 1517 – 000		1	PLATE, MIRROR CLEANING ミラー セイソウ コウグ	
67A	FB1 – 7944 – 000		1	PAD パッド	
68	FB1 – 7832 – 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
69	XA9 – 0626 – 000		AR	SCREW, M3X6 ネジ	
70	FB1 – 7654 – 000		1	SPACER スペーサ	
500	XD3 – 1300 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
501	XB1 – 2300 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XD1 – 2100 – 405		AR	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
503	XB7 – 1040 – 069		AR	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	
504	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
505	XB2 – 8300 – 609		AR	SCREW,W/WASHER,M3X8 ザガネツキ ネジ	
506	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
507	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部 (2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 DEC. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 ホンタイ キカイ ナイブ 2	
1	FA1 – 0056 – 000		1	BUSHING ブツシング	
2	FB1 – 7214 – 000		1	KNOB レジスト ツマミ	
3	FB1 – 6676 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
4	FB1 – 6677 – 000		2	PULLEY プーリ	
5	FB1 – 7100 – 000		1	HOLDER ハイシ シジク バン	
6	FB1 – 7605 – 000		1	ARM, LIFTING カアツ トッテ	
7	FB1 – 7614 – 000		1	HANDLE, FEEDER ASS'Y RELEASE ハンソウ カアツ レバー	
8	FB1 – 7628 – 000		1	COVER, PULLEY プーリ カバー	
9	FB1 – 8394 – 000		1	SUPPORT, FEEDER SHAFT ハンソウ ジク シバン	
10	FH7 – 5392 – 000		1	CLUTCH, REGISTRATION レジスト クラッチ	
11	FS1 – 1402 – 000		1	BUSHING ブツシング	
12	FS2 – 1431 – 000		1	BUSHING ブツシング	
13	FF5 – 1098 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ウエ ローラ	
14	FF5 – 1099 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジスト シタ ローラ	
15	FS5 – 1261 – 000		2	BUSHING, REGISTRATION, UPPER レジスト ウエ ジクウケ	
16	FS5 – 3170 – 000		1	PULLEY, 66T 66T プーリ	
17	XF9 – 0403 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
18	XG9 – 0249 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
19	FA1 – 9546 – 000		2	PIN イチギメ ダボ	
20	FS1 – 1510 – 000		3	BUSHING ブッシング	
21	FS2 – 2783 – 000		2	SPRING, TENSION ヒツバリ バネ	
22	FS5 – 9149 – 000		2	SCREW, STEPPED, M5 – 16.5 ダンビス	
23	XA9 – 0628 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
24	FB1 – 7215 – 000		1	KNOB テイチャク ツマミ	
25	FS2 – 2784 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
26	FS3 – 0809 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
27	FS5 – 9142 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
28	FB1 – 8365 – 000		1	CAM, PRESSURE APPLICATION カアツ カム	
29	FB1 – 8368 – 000		1	SHAFT, CAM カム ジク	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 – 30	FF5 – 1445 – 000		1	MOUNT, PRESSURE カアツ トリツケ バン	
31	FB1 – 8360 – 000		1	ARM, FEEDER, PRESSURE カアツ アーム	
32	FB1 – 8350 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
33	FB1 – 8351 – 000		2	MOUNT, SPRING イタ バネ ホルダ	
34	FB1 – 8361 – 000		1	SHAFT, FEEDER PRESSURE ハンソウ カアツ ジク	
35	FB1 – 8367 – 000		1	ARM, FEEDER, PRESSURE ハンソウ カアツ レバー	
36	XA9 – 0700 – 000		5	SCREW, TP, M4X8 TP ネジ	
37	FB1 – 8165 – 000		1	SHAFT, CAM カアツ ジク	
38	FB1 – 8166 – 000		2	CAM, PRESSURE アツリョク カム	
39	FB1 – 8167 – 000		2	SPACER カアツ スペーサ	
40	FS5 – 2380 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
500	XB1 – 2400 – 809		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
502	XD1 – 1106 – 235		AR	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
503	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 DEC. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (OLD TYPE)(100/115V)
電源コード台部 (旧) (100/115V)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 –	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	100/115V OLD LRB00001 – 51425 NRD00001 – 34301 NAK00001 – 01220
1	FB1 – 6796 – 000		1	MOUNT, CORD デンゲン コード ダイ	
2	FB1 – 7652 – 000		1	SEAL シール	115V
3	FH2 – 5879 – 000		1	CORD, POWER, 125V 15A デンゲン コード	100V
	FH2 – 5740 – 000		1	CORD, POWER, 300V 15A デンゲン コード	115V
4	FH7 – 9236 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
5	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
6	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
7	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
8	WD3 – 0104 – 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	
9	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
10	WS4 – 0098 – 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
11	WT1 – 0143 – 000		2	SOCKET, FASTON 205, 14 – 18AWG ファストン	
12	WT1 – 0247 – 000		1	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
13	WT1 – 5172 – 000		2	SLEEVE, FASTON, 205 ファストン スリーブ	
14	WT2 – 0317 – 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
15	WT1 – 0237 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	115V
16	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
500	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB1 – 2400 – 603		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD1 – 4200 – 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
503	XB7 – 2100 – 809		1	NUT,HEX,M8 ロッカク ナット	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 0-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 110A

POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY
(NEW TYPE)(100/115V)
電源コード台部（新）(100/115V)




COPYRIGHT © 1994 CANON INC.
CANON NP6030 REV. A-0 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110A –	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	100/115V NEW LRB51426 – NRD34302 – NAK01221 – NBV00001 –
1	FB1 – 8460 – 000		1	MOUNT, CORD デンゲン コード ダイ	115V
2	FB1 – 7652 – 000		1	SEAL シール	
3	FH2 – 5945 – 000		1	CORD, POWER, 125V 15A デンゲン コード	100V
	FH2 – 5740 – 000		1	CORD, POWER, 300V 15A デンゲン コード	115V
4	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
5	WS4 – 0098 – 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
6	WT2 – 0317 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
7	WT1 – 0237 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	115V
8	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
9	WT2 – 0499 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
10	WT2 – 0386 – 000		1	SPACER スペーサ	
11	WT1 – 5276 – 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	100V
	WT1 – 5275 – 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	115V
12	FG5 – 3002 – 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ キバン ブ	100V
	FG5 – 3317 – 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ キバン ブ	115V
501	XB1 – 2400 – 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
502	XD1 – 4200 – 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
503	XB6 – 7400 – 809		1	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	
504	XB1 – 2400 – 606		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1994 CANON INC.

CANON NP6030 REV. A-0 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
電源コード台部 (220/240V)




COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 –	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	220/240V
1	FB1 – 7651 – 000		1	MOUNT, POWER CORD デンゲン コードダイ	
2	WS5 – 5025 – 000		1	INLET, AC AC インレット	
3	WT2 – 0317 – 000		5	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
4	WT1 – 5174 – 000		4	SLEEVE, FASTON, 187 ファストン スリーブ	
5	FH7 – 9231 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
6	WT1 – 0237 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	
7	WT1 – 0015 – 000		4	SOCKET, FASTON 187, 16 – 20AWG フアストン	
8	WS4 – 0098 – 000		1	CONNECTOR コンタクト	
9	WD3 – 0125 – 000		1	CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ	
10	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 14 – 20AWG ソケツト コンタクト	
11	FH2 – 5761 – 020		1	POWER CORD デンゲン コード	220V
	FH2 – 5762 – 000		1	POWER CORD, 240V デンゲン コード	240V UK
	FH2 – 5763 – 000		1	POWER CORD, 240V デンゲン コード	240V CA
12	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
13	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
14	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, 15P チュウケイ コネクタ	
15	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
500	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB7 – 2100 – 809		1	NUT,HEX,M8 ロッカク ナット	
502	XD1 – 4200 – 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
503	XB1 – 2400 – 603		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 25, 27, 28 and 501.
注 : このユニットに、 Key No. 25, 27, 28 と501 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 –	FG5 – 1900 – 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	JPN
	FG5 – 1901 – 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	USA
	FG5 – 1902 – 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	EUR
	FG5 – 1903 – 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	CA,TWN,AMS
	FG5 – 1904 – 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	UK
	FG5 – 1905 – 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	FRA
	FG5 – 1906 – 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	GER
1	FB1 – 8095 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	JPN
	FB1 – 8096 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	ENG
	FB1 – 8097 – 00G		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	FRA
	FB1 – 8098 – 00G		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	GER
	FB1 – 8099 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	ILL
2	FF5 – 1521 – 000		1	COVER, CONTROL ソウサ カバー	JPN
	FF5 – 1522 – 000		1	COVER, CONTROL ソウサ カバー	ENG(LTR)
	FF5 – 1523 – 000		1	COVER, CONTROL ソウサ カバー	ENG(A/B)
	FF5 – 1524 – 000		1	COVER, CONTROL ソウサ カバー	ILLUSTRATION
3	FB1 – 8068 – 000		1	COVER, MEMORY メモリ カバー	
4	FB1 – 8069 – 000		1	COVER, BLANKING, LEFT フタ (ヒダリ)	
5	FB1 – 8067 – 000		1	LIGHT, EXPOSURE バネ ライト (ノウド)	
6	FB1 – 8070 – 000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
7	FB1 – 8071 – 000		1	SHEET, STATIC, LEFT セイデン シート (ヒダリ)	
8	FB1 – 8072 – 000		1	SHEET, STATIC, RIGHT セイデン シート (ミギ)	
9	FB1 – 8073 – 000		1	SHEET, STATIC, LCD セイデン シート (LCD)	
10	FB1 – 8074 – 000		1	LIGHT, POWER SUPPLY バネ ライト (デンゲン)	
11	FB1 – 8077 – 000		1	BUTTON, SELECT センタク ボタン	
12	FB1 – 8078 – 000		1	BUTTON, RESET リセット ボタン	
13	FB1 – 8079 – 000		1	BUTTON, CURSOR カーソル ボタン	
14	FB1 – 8080 – 000		1	BUTTON, OK OK ボタン	
15	FB1 – 8081 – 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
16	FB1 – 8083 – 000		1	BUTTON, NUMBERS ボタン (テン)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 – 17	FB1 – 8084 – 000		1	BUTTON, MODE オウヨウ モード ボタン	
18	FB1 – 8085 – 000		1	PLATE, REFLECTOR ハンシャ バン	
19	FB1 – 8086 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
20	FB1 – 8075 – 000		1	BUTTON, SORTER ボタン (ソータ)	
21	FB1 – 8076 – 000		1	BUTTON, EXPOSURE ボタン (ノウド)	
22	FB1 – 8087 – 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
23	FH6 – 3247 – 000		1	LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL エキショウ ソウサ ブ	
24	FA6 – 7894 – 000		1	LABEL, SWITCH デンゲン スイッチ ラベル	JPN
	FA6 – 7895 – 000		1	LABEL, SWITCH デンゲン スイッチ ラベル	USA
	FA6 – 8112 – 000		1	LABEL, SWITCH デンゲン スイッチ ラベル	CA,TWN,AMS
	FB1 – 8091 – 000		1	LABEL, SWITCH デンゲン スイッチ ラベル	UK,FRA,GER,EUR
25	FA3 – 9315 – 000		1	PLATE, COVER アナ フサギ	SEE NOTE
27	FB1 – 7612 – 000		1	SUPPORT, CONTROL PANEL ソウサ ブ トリツケ バン	SEE NOTE
28	FB1 – 7608 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL ソウサ ブ ダイ ステー	SEE NOTE
500	XB4 – 7600 – 609		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M6*6 バインド タッピン ネジ	
501	XB1 – 3400 – 602		1	SCREW, FLAT HEAD, M4X6 サラ コネジ	SEE NOTE
502	XB4 – 7300 – 609		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 – 7260 – 509		1	SCREW,TAP.,TRUSS HEAD,M2.6X5 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 160 COPYBOARD COVER ASSEMBLY
原稿台カバー部





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 –	FG5 – 1974 – 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY ゲンコウダイ カバー ブ	
1	FA5 – 1185 – 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
2	FA6 – 5650 – 000		2	HINGE, COPYBOARD COVER ヒンジ	
3	FB1 – 8771 – 000		1	COVER, COPYBOARD, FRONT ゲンコウ オサエイタ (マエ)	
4	FB1 – 8772 – 000		1	COVER, COPYBOARD, REAR ゲンコウ オサエイタ (ウシロ)	
5	FF2 – 3941 – 000		1	CUSHION ASS'Y, COPYBOARD COVER アツチヤク シート ユニツト	
5A	FA3 – 9055 – 000		3	PLATE, CUSHION HOUNTING シート トリツケ イタ	
500	XB6 – 2401 – 609		4	SETSCREW,M4X16 ロッカク アナツキ トメネジ	
501	XB4 – 7400 – 809		8	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY
カウンタ部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180 –	NPN	N	RF	COUNTER, ASSEMBLY カウンタ ブ	
1	FB1 – 8192 – 000		1	MOUNT, COUNTER カウンタ ダイ	
2	FG5 – 1938 – 000		1	COUNTER, UNIT カウンタ ケーブル	
2A	VS3 – 0108 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FAMELE コネクタ (メス)	
2B	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
2C	WP1 – 5005 – 000		1	COUNTER カウンタ	
3	FG5 – 1938 – 000		1	COUNTER, UNIT カウンタ ケーブル	OPTION
3A	VS3 – 0108 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FAMELE コネクタ (メス)	OPTION
3B	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	OPTION
3C	WP1 – 5005 – 000		1	COUNTER カウンタ	OPTION
4	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チュウケイ コネクタ	
5	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, 4P チュウケイ コネクタ	
6	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
7	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, 11P チュウケイ コネクタ	
8	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
9	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, 15P チュウケイ コネクタ	
10	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
11	WT2 – 5031 – 000		2	CLIP, WIRE エッジ サドル	
12	VT2 – 0001 – 003		1	SUPPORT, PCB ロツキング サポート	
13	WT2 – 0204 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
14	FG5 – 1914 – 000		1	SERVICE SWITCH PCB ASSEMBLY サービス スイッチ カイロ キバン	
15	FG2 – 5195 – 000		1	SERVICE SWITCH PCB ASSEMBLY サービス スイッチ カイロキバン	OPTION
16	VT2 – 0001 – 003		2	SUPPORT, PCB ロツキング サポート	OPTION

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 190 EXHAUST FAN ASSEMBLY
排熱ファン部




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 –	FG5 – 1758 – 020		1	EXHAUST FAN ASSEMBLY ハイネツ ファン ブ	
1	FH7 – 1916 – 000		1	FAN, DC24V ファン モータ	
2	FF5 – 1537 – 000		1	DUCT ダクト	
2A	FB1 – 7660 – 000		2	DAMPER ダンパ	
3	FB1 – 7666 – 000		2	BUSHING ブッシング	
4	FS5 – 9166 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
500	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 191 SCANNER COOLING FAN
光学冷却ファン部





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
191 –	FG5 – 1765 – 000		1	SCANNER FAN ASSEMBLY コウガク レイキャク ファン ブ	
1	FH7 – 1914 – 000		1	FAN, DC24V ファン モータ	
2	FB1 – 7601 – 000		1	CASE, FILTER フィルタ ケース	
3	FC1 – 4217 – 000		1	FILTER, AIR フイルタ	
4	WT2 – 0317 – 000		3	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
500	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (1/2)
レンズ台部 (1/2)




NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 11, 12, 20 and 31.

注 : このユニットに、 Key No. 11, 12, 20, 31 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (2/2)
レンズ台部 (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 –	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ ダイ	
1	FA6 – 7941 – 000		1	ROLLER コロ	
2	FA9 – 1699 – 000		4	CLIP クリップ	
3	FB1 – 7760 – 000	N	1	PLATE, MOUNT LENS レンズ ダイ	
4	FB1 – 7761 – 000		1	RAIL, STAGE ステージ レール	
5	FB1 – 7762 – 000		1	PLATE, ADJUSTING スリット バン	
6	FB1 – 7763 – 000		1	MOUNT, SENSOR ステージ センサ ダイ	
7	FB1 – 7768 – 000		2	SPRING, LEAF, FRONT ミラー 5 オサエ バネ (マエ)	
8	FB1 – 7769 – 000		2	SPRING, LEAF, REAR ミラー 5 オサエ バネ (ウシロ)	
9	FB1 – 7772 – 000		1	DUCT, 1 ダクト (1)	
10	FB1 – 7776 – 000		2	PLATE, RAIL ADJUSTING, REAR レール チョウセイ バン (ウシロ)	
11	XA9 – 0638 – 000		3	HEX SOCKET SETSCREWS ロッカク アナツキ トメネジ	SEE NOTE
12	FB1 – 7934 – 000		1	LOCK, PLATE, CORD コード トメ	SEE NOTE
14	FG5 – 1714 – 000		1	CARTAIN, LIGHT – BLOCKING, FRONT シャコウ マク (マエ)	
15	FG5 – 1715 – 000		1	CARTAIN, LIGHT – BLOCKING, REAR シャコウ マク (ウシロ)	
15A	FB1 – 7779 – 000		1	CURTAIN, LIGHT – BLOCKING, 3 シャコウ マク (3)	
15B	FA9 – 1699 – 000		1	CLIP クリップ	
16	FB1 – 7794 – 000		1	LIGHT – BLOCKING, SIDE ステージ ヨコ シャコウ マク	
17	XA9 – 0624 – 000		AR	SCREW,M3X4 ネジ	
18	XA9 – 0625 – 000		AR	SCREW,M3X4 ネジ	
19	XA9 – 0628 – 000		AR	SCREW,M4X8 ネジ	
20	FB1 – 7804 – 000		1	CURTAIN, LIGHT – BLOCKING シャコウ マク	SEE NOTE
21	FB1 – 7808 – 000		1	CABLE, GUIDE ソクセン カバー	
22	FB1 – 7809 – 000		1	MOUNT, LIGHT – BLOCKING, F, 2 シャコウ マク ダイ マエ (2)	
23	FB1 – 7814 – 000		1	SHEET, 1 シート (1)	
24	FB1 – 7815 – 000		1	BRIDGE, CABLE ソクセン ブリッジ	
25	FB1 – 7819 – 000		1	SPRING, LEAF, FRONT ミラー 4 オサエ バネ (マエ)	100V
26	FB1 – 7820 – 000		1	SPRING, LEAF, REAR ミラー 4 オサエ バネ (ウシロ)	100V
27	FF5 – 1420 – 000		1	PLATE, PULLEY プーリ ダイ	
28	FF5 – 1464 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ ダイ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 – 29	FF5 – 1470 – 000		1	COVER, DUST – PROOF ボウジン カバー	
30	WT2 – 0241 – 000		1	CLIP, EDGE エツジ サドル	
31	FF5 – 1469 – 000		1	HOOD, LENS レンズ フード	SEE NOTE
31A	FB1 – 7818 – 000		1	SHEET, HOOD SHIELD フード シャコウ マク	SEE NOTE
32	FF5 – 1475 – 000		1	SUPPORT, MIRROR, FRONT, LOWER シタ ミラー ダイ (マエ)	
32A	FB1 – 7849 – 000		1	PLATE, UN REFLECTIVE, FRONT ハンシャ ボウシ シート (マエ)	
33	FF5 – 1476 – 000		1	SUPPORT, MIRROR, REAR, LOWER シタ ミラー ダイ (ウシロ)	
33A	FB1 – 7850 – 000		1	PLATE, UNREFLECTIVE, REAR ハンシャ ボウシ シート (ウシロ)	
34	FB1 – 7748 – 000		1	ADJUSTER タカサ チョウセイ コマ	
35	FB1 – 7754 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
36	FB1 – 7782 – 000		1	MOUNT, RAIL, 2 レール シバン (2)	
37	FB1 – 7783 – 000		1	RAIL, LENS レンズ レール	
38	XA9 – 0626 – 000		AR	SCREW,M3X6 ネジ	
39	FB1 – 7787 – 000		1	MOUNT, LENS SENSOR レンズ センサ シバン	
40	FB1 – 7789 – 000		1	MOUNT, STAGE SENSOR ステージ センサ バン	
41	FB1 – 7790 – 000		1	GUIDE, CAM カム ミゾ	
42	FB1 – 7791 – 000		2	PLATE, BUSHING ステージ ジク ウケ	
43	FB1 – 7793 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
44	FF2 – 1550 – 000		1	MOUNT, LIGHT – BLOCKING, FRONT シャコウ マク ダイ (マエ)	
44A	FB1 – 7720 – 000		1	TAPE, LIGHT – BLOCKING シャコウ マク テープ	
45	FF5 – 1421 – 000		1	PLATE, LENS レンズ ステージ	
45A	FB1 – 7796 – 000		1	SHEET, 2 シート (2)	
46	FF5 – 1422 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ ダイ	
47	FG5 – 1850 – 000		1	CABLE, MOUNT LENS, STAGE レンズ ダイ ステージ ソクセン	100V
	FG5 – 1851 – 000		1	CABLE, MOUNT LENS STAGE レンズ ダイ ステージ ソクセン	115/220/240V
48	FH7 – 1919 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
49	FH7 – 4362 – 000		1	HEATER, 100 – 240V, 10W ヒータ	100V
50	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
51	WT2 – 0365 – 000		3	CLIP, CABLE ソクセン バンド	
52	XF9 – 0407 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 – 53	FN1 – 4216 – 000		1	GLASS, DUSTPROOF ボウジン ガラス	
54	FH7 – 1921 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
55	FH7 – 4347 – 000		1	HEATER ヒータ	100V
56	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
57	FN1 – 4337 – 000		2	MIRROR 4/5 ダイ 4/5 ミラー	
58	FN1 – 4338 – 000		1	MIRROR 6 ダイ 6 ミラー	
59	XF9 – 0406 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
60	FS5 – 6185 – 000		1	ROLLER, IDLER テンション コロ	115/220/240V
61	FB1 – 7800 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 1 センサ ダイ (1)	
62	FH7 – 7279 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, PS – CN33 フォトインタラプタ	100/220V AMS/240V CA
63	FH7 – 7279 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, PS – CN33 フォトインタラプタ	AB
64	FB1 – 7848 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	INCH
65	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
66	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
67	WT2 – 0241 – 000		1	CLIP, EDGE エツジ サドル	115/220/240V
500	XB7 – 2200 – 509		1	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	
501	XD2 – 1200 – 332		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 220 SCANNER MOTOR ASSEMBLY
光学モータ部





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
220 –	FG5 – 1717 – 000		1	SCANNER MOTOR ASSEMBLY コウガク モータ ブ	
1	FH7 – 1918 – 000		1	MOTOR, DC24V コウガク モータ	
2	FB1 – 7926 – 000		1	MOUNT, SCANNER MOTOR コウガク モータ ダイ	
3	WT2 – 5153 – 000		1	CLIP, CABLE ケーブル クリップ	
500	XB1 – 1401 – 009		4	SCREW, MACH., PAN HEAD, M4X10 ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 250 MAIN MOTOR ASSEMBLY
メインモータ部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 –	FG5 – 1761 – 000		1	MAIN MOTOR DRIVE ASSEMBLY メイン モータ クドウ ブ	
1	FB1 – 8366 – 000		1	SHAFT, PULLEY, 1 プーリ ジク (1)	
2	FB1 – 8388 – 000		1	SHAFT, MOTOR モータ ジク	
3	FB1 – 8392 – 000		1	SHAFT, OUTPUT シュツリョク ジク	
4	FB1 – 8442 – 000		1	SHAFT, PULLEY, 2 プーリ ジク (2)	
5	FF5 – 1104 – 000		1	PLATE, 2 クドウ ササエバン (2)	
6	FF5 – 1105 – 000		1	PLATE, TENSION, 1 テンショナ バン (1)	
7	FF5 – 1443 – 000		1	MOUNT, MOTOR, UPPER モータ ダイ (ウエ)	
8	FB1 – 8391 – 000		1	PLATE 1 クドウ ササエバン (1)	
9	FH7 – 1911 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
10	FS5 – 0368 – 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
11	FS5 – 0369 – 000		1	GEAR, 21T/24T 21T/24T ギア	
12	FS5 – 0371 – 000		1	GEAR, 44T 44T ギヤ	
13	FS5 – 0372 – 000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
14	FS5 – 0373 – 000		1	GEAR, 66T 66T ギア	
15	FS5 – 0517 – 000		1	GEAR, 45T 45T ギヤ	
16	FS5 – 0518 – 000		1	GEAR, 45T/60T 45T/60T ギヤ	
17	FS5 – 0519 – 000		1	GEAR, 81T 81T ギア	
18	FS5 – 2401 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
19	FS5 – 3215 – 000		1	PULLEY, 43T 43T プーリ	
20	FS5 – 3175 – 000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
21	RS1 – 1054 – 000		3	BUSHING ブッシング	
22	FB1 – 8390 – 000		1	MOUNT, MOTOR, LOWER モータ ダイ シタ	
23	FF5 – 1488 – 000		1	PLATE, TENSION テンショナ バン	
24	XD9 – 0108 – 000		9	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
25	XG9 – 0249 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
26	XG9 – 0250 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
27	XA9 – 0628 – 000		4	SCREW,M4X8 ネジ	
28	FS5 – 2407 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
500	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 – 501	XD2 – 1100 – 642		13	RING,E E リング	
502	XB1 – 2400 – 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 251 DRUM DRIVE ASSEMBLY
ドラム駆動部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
251 –	FG5 – 1763 – 000		1	DRUM DRIVE ASSEMBLY ドラム クドウ ブ	
1	FF5 – 1440 – 000		1	PLATE, DRUM DRIVE, 1 ドラム クドウ バン (1)	
2	FB1 – 6754 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
3	FB1 – 6755 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
4	FB1 – 6756 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FF5 – 1500 – 000		1	PLATE, DRIVE クドウ バン	
6	FB1 – 8372 – 000		1	PLATE, DRUM DRIVE, 3 ドラム クドウ バン (3)	
7	FB1 – 8373 – 000		1	SHAFT, DRUM DRIVE ドラム クドウ ジク	
8	FB1 – 8375 – 000		1	PLATE, STOP クラッチ マワリドメ	
9	FB1 – 8377 – 000		1	SHAFT, INPUT マルチ ニュウリョク ジク	
10	FB1 – 8393 – 000		2	ROLLER, IDLER アイドラ コロ	
11	FB1 – 6761 – 000		1	COUPLING ドラム カップリング	
12	FB1 – 6762 – 000		1	COUPLING クリーナ カップリング	
13	FB1 – 8405 – 000		1	SHAFT, DRIVE, PICK – UP キュウシ クドウ ジク	
14	FB1 – 8406 – 000		1	SHAFT, DRIVE, DEVELOPING ゲンゾウ クドウ ジク	
15	FB1 – 8414 – 000		1	PLATE, GROUNDING ドラム アース バン	
16	FB1 – 8400 – 000		1	SHAFT, CLEANER, DRIVE クリーナ クドウ ジク	
17	FS5 – 2400 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
18	FS5 – 1263 – 000		1	BUSHING ブッシング	
19	FB1 – 6765 – 000		1	HOLDER, BALL BEARING ベアリング ホルダ	
20	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
21	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	
22	FS1 – 9008 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
23	FS5 – 0378 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
24	FS5 – 0513 – 000		1	GEAR, 40T/20T 40T/20T ギア	
25	FS5 – 0514 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギヤ	
26	FS5 – 0515 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
27	FS5 – 1262 – 000		3	BUSHING ブッシング	
28	FS5 – 2310 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
29	FS5 – 2312 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
251 – 30	FS5 – 3172 – 000		1	PULLEY, 21T 21T プーリ	
31	FS5 – 3190 – 000		1	PULLEY, 20T/30T 20T/30T プーリ	
32	FS5 – 3191 – 000		1	PULLEY, 129T 129T プーリ	
33	FS5 – 3192 – 000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
34	FS5 – 0527 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
35	XG9 – 0249 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
36	XF9 – 0427 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
37	XF9 – 0436 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
38	FS1 – 1508 – 000		1	BUSHING ブッシング	
39	FS5 – 0526 – 000		1	GEAR, 29T 29T ギア	
40	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
41	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
500	XD3 – 2200 – 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XD3 – 2200 – 182		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
502	XD9 – 0108 – 000		5	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
503	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 642		12	RING,E E リング	
505	XB1 – 2400 – 609		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 280 CLEANING BELT DRIVE ASSEMBLY
ウェブ駆動部





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 –	NPN		RF	CLEANING BELT DRIVE ASSEMBLY ウェブクドウブ	
1	FB1 – 8641 – 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイドアーム	
2	FB1 – 8642 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイドダイ	
3	FH7 – 5379 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
4	WT2 – 0317 – 000		1	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
500	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	
501	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
502	XB1 – 2400 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 300 CASSETTE
カセット



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 –	NPN		RF	CASSETTE カセット	
1	FA5 – 3325 – 020		2	PLATE, STOP ストツパ	
2	FB1 – 8683 – 020		1	LATCH, HANDLE カセット トッテ	
3	FB1 – 8685 – 000		1	ROD, LATCH HANDLE トッテ シジ ジク	
4	FB1 – 8688 – 000		1	LEVER, SENSOR, 1 コウタン ケンチ カム (1)	
5	FB1 – 8689 – 000		1	LEVER, SENSOR, 2 コウタン ケンチ カム (2)	
6	FF5 – 1193 – 000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカ イタ	
6A	FB1 – 8694 – 000		2	SHEET, FRICTION ブンリ シート	
6B	FS5 – 8619 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
6C	FB1 – 8730 – 000		3	SHEET, DAMPER セイシン シート	
7	FB1 – 8696 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT 1 サイド キセイ バン (マエ 1)	
8	FB1 – 8699 – 000		1	LATCH サイド キセイ バン ツマミ	
9	FB1 – 8706 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 1 サイド キセイ バン (ウシロ 1)	
10	FB1 – 8711 – 000		1	PLATE, RACK ボリューム ラック バン	
11	FB1 – 8712 – 000		1	LEVER ボリューム レバー	
12	FF5 – 1189 – 000		1	RAIL, PLATE, SIZE, SIDE サイド キセイ バン レール	
13	FF5 – 1190 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT サイド キセイ (マエ)	
14	FF5 – 1191 – 000		1	RACK, FRONT ラック (マエ)	
15	FF5 – 1192 – 000		1	RACK, REAR ラック (ウシロ)	
16	FS5 – 0389 – 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	
17	FS5 – 2324 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 – 2325 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
19	FF5 – 1225 – 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	
19A	FS5 – 8617 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
20	FB1 – 8721 – 000		1	KNOB, REAR PLATE コウタン キセイバン ツマミ	
21	FB1 – 8723 – 000		1	DAMPER, REAR PLATE コウタン キセイバン ブレーキ	
22	FB1 – 8724 – 000		1	PLATE コウタン キセイバン コテイ プレート	
23	FB1 – 8725 – 000		1	ROLLER カム コロ	
24	FB1 – 8726 – 000		1	CATCH コウタン キセイ トッテ	
25	FF5 – 1194 – 000		1	PANEL, END コウタン キセイ バン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 – 26	FF5 – 1195 – 000		1	MOUNT, END コウタン キセイ ダイ	
27	FF5 – 1196 – 000		1	RAIL, END コウタン キセイ レール	
28	FB1 – 8687 – 000		1	SHEET, PANEL END コウタン キセイ パン シート	
29	FS5 – 2327 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
30	FS5 – 2328 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS3 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
32	FS5 – 2326 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FB1 – 8684 – 000		1	COVER, CASSETTE カセット カバー	
34	FB1 – 8736 – 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
35	FS5 – 8620 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
36	FF5 – 1226 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 2 サイド キセイ パン (ウシロ 2)	
36A	FS5 – 8618 – 000		1	MAXIMUM LOAD LABEL セキサイ セイゲン ラベル	
37	FS1 – 9010 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
38	FS5 – 8620 – 000		1	LABEL, CASSETTE SIZE カセット サイズ ラベル	
500	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
501	XB1 – 2400 – 609		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 322		2	RING,E E リング	
504	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
505	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
506	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
507	XB4 – 7401 – 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 301 CASSETTE
カセット



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.A-1 NOV. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
301 –	NPN		RF	CASSETTE カセット	
1	FA5 – 3325 – 020		2	PLATE, STOP ストッパ	
2	FB1 – 8471 – 000		1	LATCH, CASSETTE カセット トッテ	
3	FB1 – 8685 – 000		1	ROD, LATCH HANDLE トッテ シジ ジク	
4	FB1 – 8472 – 000		1	LEVER, SENSOR, 1 コウタン ケンチ カム (1)	
5	FB1 – 8473 – 000		1	LEVER, SENSOR, 2 コウタン ケンチ カム (2)	
6	FF5 – 1511 – 000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカ イタ	
6A	FB1 – 8694 – 000		2	SHEET, FRICTION ブンリ シート	
7	FB1 – 8479 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT 1 サイド キセイ バン (マエ 1)	
8	FB1 – 8699 – 000		1	LATCH サイド キセイ バン ツマミ	
9	FB1 – 8481 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 1 サイド キセイ バン (ウシロ 1)	
10	FB1 – 8482 – 000		1	PLATE, RACK ボリューム ラック バン	
11	FB1 – 8483 – 000		1	BLOCK ボリューム コマ	
12	FB1 – 8484 – 000		1	COVER, LOWER ウラ カバー	
13	FF5 – 1510 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
14	FB1 – 8480 – 000		2	PLATE, RACK ラック バン	
16	FS5 – 0532 – 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	
17	FS5 – 2324 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 – 2325 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
19	FF5 – 1512 – 050	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	
19A	FS8 – 8880 – 000		1	LABEL, "INSTRUCTION" ヨウシ キセイ ラベル	
19B	FB1 – 8687 – 000		1	SHEET, PANEL END コウタン キセイ バン シート	
20	FF5 – 1541 – 000		1	CATCH コウタン キセイ トッテ	
22	FB1 – 8493 – 000		1	PLATE コウタン キセイバン コテイ プレート	
24	FB1 – 8488 – 020		1	KNOB, END PLATE コウタン キセイ ツマミ	
25	FB1 – 8485 – 020		1	PLATE, END コウタン キセイ バン	
26	FF5 – 1515 – 020		1	MOUNT, END PLATE コウタン キセイ ダイ	
29	FS5 – 2406 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
30	FS5 – 2328 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS3 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.A-1 NOV. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
301 – 32	FS5 – 2326 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FB1 – 8684 – 000		1	COVER, CASSETTE カセット カバー	
34	FB1 – 8736 – 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
35	FS5 – 2479 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FF5 – 1513 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 2 サイド キセイ バン (ウシロ 2)	
36A	FS5 – 8618 – 000		1	LABEL, MAXIMUM LOAD セキサイ セイゲン ラベル	
37	FS1 – 9102 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
38	FS5 – 8620 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	
39	FB1 – 8478 – 000		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
40	FS5 – 2405 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
41	FS5 – 0388 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
501	XB1 – 2400 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 809		14	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 322		2	RING,E E リング	
504	XD2 – 2100 – 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
505	XB4 – 7401 – 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
506	XD1 – 1106 – 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.A-1 NOV. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 310 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(1/3)
給紙部 (1/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE 310 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(2/3)
給紙部 (2/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1-2 FEB. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 310 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(3/3)
給紙部 (3/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 –	FG5 – 1815 – 200		1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシ ブ	
1	FA3 – 8727 – 000		18	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		2	DRUM, CLUTCH DRIVING クラツチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		2	RING, CLUTCH ACTION クラツチ ケース	
4	FA3 – 9120 – 000		12	PIN GUIDE フロート ピン	
5	FA5 – 2864 – 020		6	RETAINING, RING トメワ	
6	FA5 – 2865 – 000		2	DRUM, CLUTCH DRIVEN ニユウリヨク ドラム	
7	FA5 – 2872 – 000		2	ARM,REL.,PICK – UP ROLLER, FRONT キユウシ ローラ カイジヨ アーム (マエ)	
8	FB1 – 7032 – 000		2	PLATE, LIFTING カアツ バン	
9	FA5 – 2924 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
10	FB1 – 6973 – 000		1	PLATE, SIDE, LOWER キュウシ クドウ ソクバン (シタ)	
11	FB1 – 6974 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
12	FB1 – 6976 – 000		3	PLATE, STOP クラッチ マワリ ドメ	
13	FB1 – 6977 – 000		1	LINK, PICK – UP ROLLER, 1 ピックアップ ローラ リンク (1)	
14	FB1 – 6978 – 000		2	LINK, PICK – UP ROLLER, 2 ピックアップ ローラ リンク (2)	
15	FB1 – 6979 – 000		2	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
16	FB1 – 6980 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
17	FB1 – 6981 – 000		2	ARM,RELEASE,SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カイジョ アーム	
18	FB1 – 6984 – 000		2	PLATE, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ バン (ウシロ)	
19	FB1 – 6985 – 000		4	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン (ナカ)	
20	FB1 – 6986 – 000		2	PLATE, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ バン (マエ)	
21	FB1 – 6987 – 000		2	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
22	FB1 – 6988 – 000		2	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム (ウシロ)	
→ 23	FB1 – 6989 – 020		2	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
→ 24	FB1 – 6990 – 030		2	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ アーム (マエ)	
25	FB1 – 6992 – 000		2	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
26	FB1 – 6993 – 000		2	LEVER, SENSOR カミ ケンチ センサ レバー	
27	FB1 – 7992 – 000		1	GUIDE, SUPPORT ホジョ ガイド	
28	FB1 – 6999 – 000		4	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	
29	FB1 – 7000 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.0-2 FEB. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 30	FB1 – 7001 – 000		2	PLATE, RELEASE, SEPARATION プンリ ローラ カイジョ リンク	
31	FB1 – 7008 – 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER タテバス ガイド (ウエ)	
32	FF5 – 1250 – 000		2	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
32A	FB1 – 6970 – 000		2	SHEET, GUIDE ガイド シート	
33	FB1 – 7986 – 000		1	GUIDE, UPPER REGISTRATION レジスト ウエ ガイド 2	
34	FB1 – 7011 – 000		2	GUIDE, LOWER REGISTRATION 2 レジ シタ ガイド	
35	FB1 – 7012 – 000		1	PLATE, UPPER ウエ ステイ	
36	FB1 – 7013 – 000		2	PLATE, LOWER シタ ステイ	
37	FB1 – 7016 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ (ウシロ)	
38	FB1 – 7017 – 000		2	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
39	FB1 – 7020 – 000		2	SHAFT, FEEDER ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
40	FB1 – 7021 – 000		2	SHAFT カアツ ジク	
41	FB1 – 7047 – 000		1	SPRING, LEAF イタ トリツケ バネ	
42	FB1 – 7048 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ (マエ)	
43	FB1 – 7050 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING プンリ ローラ クドウ シダイ	
44	FB1 – 7052 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER プンリ ローラ クドウ ジク	
45	FB1 – 7980 – 000		1	COVER, CORD, LOWER コード カバー (シタ)	
46	FB1 – 7055 – 000		1	LINK, PICK – UP ROLLER, 3 ピックアップ ローラ リンク (3)	
47	FB1 – 7057 – 000		1	GUIDE, LOWER タテバス ガイド (シタ)	
48	FB1 – 7059 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER プンリ ローラ ジク	
49	FB1 – 7060 – 020		2	ROLLER, SEPARATION プンリ ローラ	
50	FB1 – 7061 – 000		2	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
51	FB1 – 7062 – 000		2	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
52	FB1 – 7063 – 000		2	ROLLER, PAPER DETECTION カミ ケンチ コロ	
53	FB1 – 7064 – 000		2	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
54	FB1 – 7065 – 000		2	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
55	FB1 – 7066 – 000		2	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
56	FB1 – 7067 – 000		2	COLLAR カラー	
57	FB1 – 7068 – 000		1	MOUNT, SENSOR ミギ センサ ダイ	
58	FB1 – 7069 – 000		1	GUIDE, CABLE, 2 ソクセン ガイド (2)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 0-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 59	FB1 – 7070 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
60	FF5 – 1107 – 000		1	GEAR, ARM ヨウドウ ギア アーム	
61	FF5 – 1108 – 000		1	ROLLER, IDLER テンショナ コロ	
62	FF5 – 1110 – 000		2	SWING ARM, LIFTER リフタ ヨウドウ アーム	
63	FF5 – 1111 – 000		2	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
64	FF5 – 1220 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ(マエ)	
65	FF5 – 1518 – 000	N	1	SIDE PLATE, FRONT キュウシ マエ ソクバン	
66	FF5 – 1519 – 000	N	1	SIDE PLATE, REAR キュウシ ウシロ ソクバン	
67	FF5 – 1117 – 000		2	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
68	FF5 – 1119 – 000		1	SIDE PLATE, UPPER キュウシ クドウ ソクバン(ウエ)	
69	FF5 – 1199 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
70	FH7 – 5371 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
71	FH7 – 5372 – 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
72	FH7 – 5379 – 000		2	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
73	FH7 – 7217 – 000		7	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
74	FS1 – 1190 – 000		6	BUSHING ブッシング	
75	XG9 – 0211 – 000		6	BEARING ベアリング	
76	FS1 – 1206 – 000		2	BUSHING ブッシング	
77	FS1 – 9004 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
79	FS2 – 1005 – 000		2	BUSHING ブッシング	
80	FS2 – 1008 – 000		2	BUSHING ブッシング	
81	FS2 – 3004 – 000		2	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ プーリ	
82	FS2 – 6001 – 000		4	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
83	FB1 – 7977 – 000		1	COVER, CABLE ケーブル カバー	
84	FS3 – 2008 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
85	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
86	FS5 – 0340 – 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
87	FS5 – 0341 – 000		2	GEAR, 23T 23T ギア	
88	FS5 – 0393 – 000		2	GEAR, 30T 30T ギア	
89	FS5 – 0394 – 000		2	GEAR, 30T 30T ギア	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 90	FS5 – 0395 – 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
91	FS5 – 0396 – 000		2	GEAR, 31T 31T ギア	
92	FS5 – 1214 – 000		2	BUSHING ブッシング	
93	FS5 – 1215 – 000		2	CLUTCH, ONE – WAY クラッチ	
94	FS5 – 1216 – 000		2	BUSHING ブッシング	
95	FS5 – 2286 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
96	FS5 – 2287 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
97	FS5 – 2288 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
98	FS5 – 2289 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
99	FS5 – 2290 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
100	FS5 – 2291 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
101	FS5 – 2292 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
102	FS5 – 2293 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
103	FS5 – 3168 – 000		2	PULLEY, 46T 46T プーリ	
104	RS5 – 1003 – 000		2	BUSHING ブッシング	
105	FF5 – 1471 – 000		1	HINGE, DOOR, RIGHT, 1 ミギ トビラ ヒンジ (1)	
106	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
107	FB1 – 7993 – 000		1	WIRE ワイヤ	
108	WT2 – 5011 – 000		4	CLIP, CABLE エツジ サドル	
109	WT2 – 5056 – 000		8	CLIP, WIRE エッジ サドル	
110	FF5 – 1221 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
111	XF9 – 0094 – 000		2	BELT, TIMING, 63T タイミング ベルト	
112	XF9 – 0388 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
113	FA2 – 8225 – 000		2	BUSHING ブッシング	
114	FB1 – 7991 – 000		1	DOOR, RIGHT ミギ トビラ	
115	FB1 – 7035 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
116	FB1 – 7037 – 000		1	KNOB トッテ	
117	FB1 – 7038 – 000		1	SHAFT, KNOB トッテ ジク	
118	FB1 – 7039 – 000		1	LATCH, REAR ラッチ (ウシロ)	
119	FB1 – 7040 – 000		1	LATCH, FRONT ラッチ (マエ)	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 120	FB1 – 7056 – 000		2	GUIDE, PLATE タテバス ホジョ ガイド	
121	FB1 – 7989 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
122	FB1 – 7990 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
123	FS5 – 1211 – 000		4	BUSHING ブッシング	
124	FS5 – 2285 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
125	FB1 – 7971 – 000		1	CROSSMEMBER, UPPER, 2 ウエ ステー (2)	
126	FB1 – 7972 – 000		2	GUIDE, CONNECTOR コネクタ ガイド	
127	FB1 – 7975 – 000		2	ARM, PAPER SENSING カミ ケンチ アーム	
128	FB1 – 7976 – 000		2	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
129	FF5 – 1472 – 000		1	HINGE, DOOR, RIGHT, 2 ミギ トビラ ヒンジ (2)	
130	FF5 – 1482 – 000		2	MOUNT, SENSOR, LIFTER リフタ ケンチ シダイ	
131	FB1 – 7979 – 000		2	COVER, CORD, UPPER コード カバー (ウエ)	
132	FB1 – 7978 – 000		2	COVER, PLATE, UPPER ウエ ステイ カバー	
133	FH7 – 5422 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
134	FB1 – 7987 – 000		2	SHAFT, HOOK フック ジク	
135	FB1 – 7988 – 000		2	COLLER, HOOK フック カラー	
500	XB1 – 2400 – 609		60	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 502		31	RING,E E リング	
502	XD2 – 1100 – 642		24	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		11	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD2 – 2100 – 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
505	XB1 – 2300 – 609		14	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XD2 – 2300 – 202		2	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
507	XB4 – 7400 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB6 – 7300 – 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
509	XD2 – 1100 – 242		4	RING,E E リング	
510	XD3 – 2200 – 162		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
511	XD3 – 2200 – 142		8	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
512	XD3 – 1200 – 102		11	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 311 REGISTRATION GUIDE ASSEMBLY
レジ前ガイド部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 –	FG5 – 1821 – 000		1	REGISTRATION FRONT GUIDE ASS'Y レジマエ ガイド ブ	
1	FB1 – 8042 – 000		1	ARM, SENSING センサ アーム	
2	FA6 – 2947 – 000		1	PIN ジク	
3	FA6 – 2948 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
4	FB1 – 8035 – 000		1	GUIDE, LOWER レジマエ シタ ガイド	
5	FB1 – 8036 – 000		1	GUIDE, CENTER レジマエ ナカ ガイド	
6	FB1 – 8037 – 000		1	GUIDE, UPPER レジマエ ウエ ガイド	
7	FB1 – 9074 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
8	FF1 – 4242 – 000		1	VARISTOR バリスタ	
9	FG5 – 1862 – 000		1	CABLE, SENSOR センサ ソクセン	
10	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
11	FS1 – 9228 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3X1.2 ダンビス	
12	FS5 – 2390 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
13	FF5 – 1498 – 000		1	ROLLER, GUIDE ローラ シタ ガイド	
13A	FB1 – 8040 – 000		1	LEVER, GUIDE ガイド レバー	
13B	FB1 – 8041 – 000		2	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
14	WT2 – 5136 – 000		2	CLIP, CORD コード クリップ	
15	WT2 – 5035 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
16	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
500	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 325 MULTI FEED ASSEMBLY
マルチ手差し部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 –	FG5 – 1817 – 000		1	MULTI FEED ASSEMBLY マルチ テサシ ブ	
1	FA4 – 1159 – 000		1	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA9 – 2112 – 000		1	BUSHING ブッシング	
3	FB1 – 7998 – 000		1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
4	FB1 – 8000 – 000		1	PLATE, DRIVE クドウ バン	
5	FB1 – 8001 – 000		1	CROSSMEMBER, ARM アーム ステイ	
6	FB1 – 8002 – 000		1	CROSSMEMBER, ROLLER ローラ ステイ	
7	FB1 – 8004 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
8	FB1 – 8005 – 000		1	SHAFT, CLUTCH クラッチ ジク	
9	FB1 – 8006 – 000		1	SHAFT, CAM カム ジク	
10	FB1 – 8007 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ シバン	
11	FB1 – 8008 – 000		1	PLATE, HOLDER アームホルダ シバン	
12	FB1 – 8009 – 000		1	PLATE, SPRING バネ ホルダ	
13	FB1 – 8010 – 000		1	GUIDE, CABLE コード ガイド	
14	FB1 – 8011 – 000		2	PLATE, ARM アーム ホルダ	
15	FB1 – 8014 – 000		1	PLATE, CAM ナカイタ カム	
16	FB1 – 8015 – 000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
17	FB1 – 8016 – 000		1	GEAR, 29T 29T ギア	
18	FB1 – 8017 – 000		1	RING, CLUTCH ACTION セイギョ カン	
19	FB1 – 8018 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
20	FB1 – 8019 – 000		1	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
21	FB1 – 8578 – 000		1	ARM, MANUAL FEED テサシ アーム	
22	FB1 – 8581 – 000		1	ROLLER ローラ	
23	FB1 – 8583 – 000		1	HOLDER ナカイタ ホルダ	
24	FB1 – 8587 – 000		1	LEVER, PAPER SENSING カミ ケンチ レバー	
25	FB1 – 8588 – 000		1	SHAFT, PAPER SENSING カミ ケンチ ジク	
26	FF5 – 1120 – 000		1	PLATE, MANUAL FEED テサシ ナカイタ	
26A	FB1 – 8584 – 000		1	SHEET, MANUAL FEED PLATE ナカイタ シート	
27	FF5 – 1121 – 000		1	SUPPORT, STOP ストッパ シバン	
28	FF5 – 1123 – 000		2	SHAFT, PLATE ナカイタ シジク	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 – 29	FF5 – 1124 – 000		1	SHAFT, TRAY トレイ シジク	
30	FF5 – 1468 – 000		1	SUPPORT, STOP ストッパ シバン	
31	FF5 – 1446 – 000		1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
32	FH7 – 5374 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
33	FH7 – 5377 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
34	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
35	FS1 – 1190 – 000		2	BUSHING ブツシング	
36	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
37	FS1 – 1376 – 000		1	BUSHING ブッシング	
38	FS1 – 1449 – 000		1	BUSHING ブツシング	
39	FS5 – 0499 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
40	FS5 – 0522 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
41	FS5 – 0523 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
42	FS5 – 2320 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	FS5 – 2321 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
44	WT2 – 5026 – 000		2	CLAMP クランプ	
45	WT2 – 5035 – 000		4	CLIP, CORD コードオサエ	
46	WT2 – 5056 – 000		3	CLIP, CORD コードオサエ	
500	XB1 – 2400 – 609		14	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
501	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E Eリング	
502	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E Eリング	
503	XD3 – 2200 – 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
505	XD2 – 1100 – 202		2	RING,E Eリング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 326 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
マルチ手差しトレイ部



NOTE : This assembly does not include the part shown with key No 15.


注 ： このユニットに、 Key No. 15 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
326 –	FG5 – 1456 – 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY マルチ テザシ トレイ ブ	
1	FG5 – 1958 – 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY マルチ VR キバン ブ	
1A	FG5 – 1946 – 000		1	CABLE, MULTI VR マルチ VR ソクセン	
1B	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
2	FF5 – 1224 – 000		1	PANEL, LIMIT, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
2A	FS5 – 8616 – 000		1	LABEL,LIMIT,PAPER HEIGHT セキサイ ゲンカイ ラベル	
3	FF5 – 1233 – 000		1	TRAY トレイ	
3A	FS5 – 8626 – 000		1	LABEL, TRAY トレイ ラベル	
4	FB1 – 8617 – 000		1	PANEL, LIMIT, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
5	FB1 – 8619 – 000		2	RACK ラック バン	
6	FB1 – 8620 – 000		1	RING, PULLEY プーリ リング	
7	FB1 – 8621 – 000		1	PLATE, LOCK ベルト ロック イタ	
8	FB1 – 8622 – 000		1	TRAY 1, SLIDE スライド トレイ (1)	
9	FB1 – 8623 – 000		1	TRAY 2, SLIDE スライド トレイ (2)	
10	FB1 – 8624 – 000		1	PLATE 1, SLIDE スライド ストッパ (1)	
11	FB1 – 8625 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
12	FB1 – 8626 – 000		1	PLATE 2, SLIDE スライド ストッパ (2)	
13	FS5 – 3177 – 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
14	XF9 – 0393 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
15	FS5 – 8612 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB, SEE NOTE
	FS5 – 8613 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	AB/INCH, SEE NOTE
	FS5 – 8614 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A/INCH, SEE NOTE
	FS5 – 8615 – 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	A, SEE NOTE
16	FF5 – 1186 – 000		1	TRAY 2 トレイ (2)	
500	XB4 – 7300 – 806		4	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M3X8 バインド タッピン ネジ	
501	XB4 – 7400 – 607		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY
搬送部



NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 30.

注 : このユニットに、 Key No. 30 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 –	FG5 – 1753 – 060		1	FEEDER ASSEMBLY ハンソウ ブ	
1	FB1 – 7151 – 000		4	ROLLER, BELT IDLER ジユウドウ コロ	
2	FB1 – 6892 – 000		1	SHAFT クドウ ジク	
3	FB1 – 6893 – 000		2	PULLEY クドウ プーリ	
4	FB1 – 6894 – 000		2	GUIDE, PAPER FEED ハンソウ リブ	
5	FB1 – 6895 – 000		2	BELT, PAPER FEED ハンソウ ベルト	
6	FB1 – 6897 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
7	FB1 – 6902 – 000		1	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
8	FB1 – 6903 – 000		1	BUSHING, FRONT ブッシング	
9	FB1 – 8362 – 000	N	1	PLATE, GUIDE ハンソウ ガイド	
10	FB1 – 8562 – 000		1	PLATE, PIVOT シテン バン	
11	FB1 – 8565 – 000		1	LINK, RELEASE, FRONT カイジョ リンク (マエ)	
12	FB1 – 8566 – 000		1	LINK, RELEASE, REAR カイジョ リンク (ウシロ)	
13	FB1 – 8567 – 000		1	SHAFT, LINK リンク シジク	
14	FB1 – 8568 – 000		1	LINK, SOLENOID ソレノイド リンク	
15	FF5 – 1484 – 000		1	CROSSMEMBER, CORONA タイデンキ ステー	
16	FF5 – 1496 – 000		1	DUCT, FEEDER ハンソウ ダクト	
16A	FB1 – 8511 – 000		2	SPACER, FAN スペーサ	
17	FG5 – 1876 – 000		1	FEEDER CABLE ASSEMBLY ハンソウ ブ ソクセン	
18	FF2 – 8256 – 000		1	VARISTOR バリスタ	
19	FH2 – 9098 – 000		1	CONNECTOR, TRANSFER CORONA デンシャ コネクタ	
20	FH7 – 1938 – 000		1	FAN ファン モータ	
21	FH7 – 5396 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
22	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
23	FS5 – 0336 – 000		1	GEAR, 72T 72T ギア	
24	FS5 – 1209 – 000		1	BUSHING ブッシング	
25	FS5 – 2394 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
26	FS5 – 2403 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, 11P チュウケイ コネクタ	
28	WT2 – 0136 – 000		2	CLIP, CABLE エツジ サドル	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 – 29	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
30	FB1 – 8569 – 000		1	STOP, TRANSFER CORONA ASSEMBLY テンシャ タイデンキ ストッパ	SEE NOTE
31	ME1 – 0008 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チユウイ ラベル	
32	FB1 – 7144 – 000		1	PULLEY プーリ	
33	FB1 – 7145 – 000		1	BELT, PAPER FEED ハンソウ ベルト	
34	FB1 – 7150 – 000		1	GUIDE, PAPER FEED ハンソウ リブ	
35	FB1 – 8510 – 000		1	PLATE, RECTIFIER セイリュウ バン	
36	FB1 – 7667 – 000		2	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
500	XB1 – 2400 – 609		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
502	XD3 – 2200 – 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 350 DELIVERY ASSEMBLY (1/2)
排紙部 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 350 DELIVERY ASSEMBLY (2/2)
排紙部 (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 –	FG5 – 1812 – 090		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	
1	FA2 – 9037 – 000		4	CLAW, SEPARATION, LOWER ブンリ ツメ (シタ)	
2	FA5 – 1958 – 000		1	HANDLE, LATCH RELEASE トツテ	
3	FB1 – 7075 – 000		5	SEPARATION CLAW, UPPER ウエ ブンリ ツメ	
4	FB1 – 6873 – 000		1	BUSHING カク ジクウケ	
5	FB1 – 6874 – 000		4	ROLLER, DELIVERY, LOWER ハイシ シタ コロ	
6	FB1 – 6876 – 000		1	SHAFT, LATCH RELEASE カク ジク	
7	FB1 – 6878 – 000		1	BUSHING ブッシング	
8	FB1 – 6887 – 000		1	ARM, SENSOR ウラメン センサ アーム	
9	FB1 – 7617 – 000		1	COVER, DELIVERY ハイシ カバー	
10	FB1 – 8416 – 000		1	PAPER GUIDE, DELIVERY ハンテン ガイド	
11	FB1 – 8422 – 000		1	DEFLECTOR フラッパ	
12	FB1 – 8424 – 000		1	HOLDER, CLAW ブンリ ツメ ホルダ	
13	FB1 – 8435 – 000		8	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FB1 – 8436 – 000		1	SHAFT, DELIVERY ハイシ シジク	
15	FB1 – 8434 – 000		4	ROLLER, VERTICALPATH ASS'Y タテパス コロ	
16	FB1 – 8437 – 000		2	PLATE, GUIDE シタ ツメ ササエ イタ	
17	FB1 – 8425 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
18	FB1 – 8427 – 000		1	MOUNT, SENSOR ハイシ センサ シバン	
19	FB1 – 8428 – 000		2	HOLDER, ROLLER, 1 コロ ホルダ (1)	
20	FB1 – 8429 – 000		2	HOLDER, ROLLER, 2 コロ ホルダ (2)	
21	FB1 – 8430 – 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
22	FB1 – 8432 – 000		1	BUSHING, STOP ストッパ ジク ウケ	
23	FF5 – 1441 – 000		1	GUIDE, DELIVERY ハイシ ウエ ガイド	
24	FF5 – 1501 – 000		1	COVER, INSULATION ダンネツ カバー	
24A	FS5 – 8722 – 000		1	LABEL ラベル	
25	FF5 – 1485 – 000	N	1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
26	FF5 – 1486 – 000	N	1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
27	FF5 – 1219 – 000		1	PLATE フック バン	
27A	FS5 – 8611 – 000		1	LABEL コウアツ チュウイ ラベル	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 – 28	FG5 – 1877 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ブ ソクセン	
29	FH7 – 5400 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
30	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
31	FS1 – 1237 – 000		1	BUSHING ブツシング	
32	FS1 – 2833 – 000		5	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
33	FS1 – 2834 – 000		4	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
34	FS1 – 9053 – 000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
35	XA9 – 0625 – 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
36	FS5 – 0350 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
37	FS5 – 0524 – 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
38	FS5 – 0525 – 000		1	GEAR, 42T/28T 42T/28T ギア	
39	FS5 – 1209 – 000		2	BUSHING ブッシング	
40	FB1 – 8770 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジヨデンキ	
41	FS5 – 2304 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 – 2317 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS5 – 2319 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
44	FS5 – 6156 – 000		4	ROLLER コロ	
45	FS5 – 2402 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
46	FA9 – 0240 – 000		4	RING, RUBBER ゴム リング	
47	FB1 – 8438 – 000		1	COVER カバー	
48	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
49	FB1 – 8439 – 000		2	WIRE ワイヤ	
50	FG5 – 1891 – 000		1	WIRE, GROUNDING アース セン	
51	FF5 – 1173 – 000		1	SHAFT, PLATE フック トメイタ	
52	FS5 – 2323 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	WT2 – 0365 – 000		4	CLIP, CABLE ソクセン バンド	
54	FB1 – 8440 – 000		2	ROLLER コロ	
500	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 –	NPN		RF	MIRROR ASSEMBLY 1 ダイ 1 ミラー ダイ ブ	
1	FB1 – 6641 – 000		1	TERMINAL, LAMP, REAR ランプ ホルダ (ウシロ)	
2	FB1 – 6644 – 000		1	TERMINAL, REAR デンキョク (ウシロ)	
3	FB1 – 6647 – 000		4	SLIDER スライダ	
4	FB1 – 6649 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
5	FB1 – 6657 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
6	FB1 – 7851 – 000		1	MOUNT, SLIDE, FRONT ダイ 1 スライド ダイ (マエ)	
7	FB1 – 7852 – 000		1	MOUNT, SLIDE, REAR ダイ 1 スライド ダイ (ウシロ)	
8	FB1 – 7854 – 000		1	REFLECTOR, UPPER ハンシャ ガサ (ウエ)	
9	FB1 – 7855 – 000		1	REFLECTOR, LOWER ハンシャ ガサ (シタ)	
10	FB1 – 7856 – 000		1	REFLECTOR, SIDE ハンシャ ガサ (ヨコ)	
11	FB1 – 7857 – 000		1	PLATE, REFLECTOR, FRONT ハンシャ ガサ シバン (マエ)	
12	FB1 – 7858 – 000		1	PLATE, REFLECTOR, REAR ハンシャ ガサ シバン (ウシロ)	
13	FB1 – 7859 – 000		1	COVER, LAMP, 1 ランプ カバー (1)	
14	FB1 – 7860 – 000		1	HOLDER, LAMP, FRONT ランプ ホルダ (マエ)	
15	FB1 – 7862 – 000		1	STOP, CORD コード トメ	
16	FB1 – 7866 – 000		1	TERMINAL, FUSE, 1 ヒューズ デンキョク (1)	
17	FB1 – 7867 – 000		1	COVER, LAMP, 2 ランプ カバー (2)	
18	FB1 – 7868 – 000		1	PLATE, FRONT ハンシャ ホセイ バン (マエ)	
19	FB1 – 7869 – 000		1	PLATE, REAR ハンシャ ホセイ バン (ウシロ)	
20	FB1 – 7872 – 000		1	PLATE, ADJUSTING, FRONT ミラー チョウセイ バン (マエ)	
21	FF5 – 1179 – 000		1	TERMINAL, REAR デンキョク (ウシロ)	
22	FF5 – 1425 – 000		1	TERMINAL, FUSE, 2 ヒューズ デンキョク (2)	
23	FH2 – 5910 – 000		1	CABLE ソクセン	
24	FH7 – 3242 – 000		1	LAMP, HALOGEN, 75V, 290W ハロゲン ランプ	100/115V
·	FH7 – 3244 – 000		1	LAMP, HALOGEN, 164V, 320W ハロゲン ランプ	220/240V
25	FH7 – 7235 – 000		1	FUSE, THERMAL, 104C° オンド ヒューズ	
26	FN1 – 4334 – 000		1	MIRROR 1 ダイ 1 ミラー	
500	XB1 – 2300 – 609		14	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB6 – 7301 – 009		4	SCREW,TP,M3X10 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 – 502	XB2 – 8300 – 609		2	SCREW, W/WASHER, M3X6 ヒラザツキ バインドネジ	
503	XB2 – 8300 – 609		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 ザガネツキ ネジ	
504	XB1 – 2300 – 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 430 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 –	NPN		1	MIRROR ASSEMBLY 2 ダイ 2 ミラー ダイ ブ	
1	FB1 – 6647 – 000		4	SLIDER スライダ	
2	FB1 – 6654 – 000		1	GUIDE, CORD コード ガイド	
3	FB1 – 6655 – 000		1	PLATE チョッカク バン	
4	FB1 – 6657 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
5	FB1 – 6660 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
6	FB1 – 7876 – 000		1	PLATE, SLIDE, 2 FRONT ダイ 2 スライド ダイ (マエ)	
7	FB1 – 7877 – 000		1	PLATE, SLIDE, 2 REAR ダイ 2 スライド ダイ (ウシロ)	
8	FB1 – 7878 – 000		1	PLATE, SUPPORT, FRONT ミラー シバン (マエ)	
9	FB1 – 7879 – 000		1	PLATE, SUPPORT, REAR ミラー シバン (ウシロ)	
10	FB1 – 7880 – 000		1	CROSSMEMBER, MIRROR 2 ダイ 2 ミラー ステー	
11	FB1 – 7882 – 000		1	SPRING, LEAF, 2 FRONT ダイ 2 ミラー オサエ バネ (マエ)	
12	FB1 – 7883 – 000		1	SPRING, LEAF, 2 REAR ダイ 2 ミラー オサエ バネ (ウシロ)	
13	FN1 – 4336 – 000		1	MIRROR, 3 ダイ 3 ミラー	
14	FN1 – 4335 – 000		1	MIRROR, 2 ダイ 2 ミラー	
15	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
17	XA9 – 0638 – 000		3	SCREW, HEX SKT,M3X12 ロッカク アナツキ ネジ	
18	FB1 – 6663 – 000		2	PULLEY プーリ	
19	FF5 – 1180 – 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
20	FF5 – 1181 – 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR プーリ ダイ ウシロ	
500	XD1 – 3100 – 305		1	WASHER,SPRING バネ ザガネ	
501	XD1 – 2100 – 305		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
503	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
504	XB7 – 1030 – 609		2	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 ロッカク アナツキ ボルト	
505	XB1 – 2300 – 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 450 BLANK EXPOSURE ASSEMBLY
ブランク露光部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
450 –	FG5 – 1716 – 150		1	BLANK EXPOSURE ASSEMBLY ブランク ロコウ ブ	
1	FF5 – 1479 – 000		1	SHUTTER, REAR スライド シャッタ (ウシロ)	
1A	FB1 – 7955 – 000		1	DAMPER ダンパ	
2	FB1 – 7895 – 000		1	SHAFT, SHUTTER シャッタ シジク	
3	FB1 – 7898 – 000		2	WIRE, SHUTTER スライド シャッタ ワイヤ	
4	FB1 – 7899 – 000		1	MOUNT, MOTOR, FRONT モータ ダイ (マエ)	
5	FB1 – 7900 – 000		1	MOUNT, MOTOR, REAR モータ ダイ (ウシロ)	
6	FB1 – 7904 – 000		1	PLATE, SHUTTER, 1 シャッタ キセイ バン (1)	
7	FB1 – 7909 – 000		1	REFLECTOR, 1 ハンシャ ガサ (1)	
8	FB1 – 7910 – 000		1	REFLECTOR, 2 ハンシャ ガサ (2)	
9	FB1 – 7911 – 000		1	REFLECTOR, 3 ハンシャ ガサ (3)	
10	FB1 – 7912 – 000		1	REFLECTOR 4 ハンシャ ガサ (4)	
11	FB1 – 7913 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
12	FB1 – 7914 – 000		1	SHUTTER, BLANK EXPOSURE ブランク シャッタ	
13	FB1 – 7915 – 000		1	LINK, 1 ソレノイド リンク (1)	
14	FB1 – 7916 – 000		1	LINK, 2 ソレノイド リンク (2)	
15	FB1 – 7924 – 000		2	SHEET シート	
16	FB1 – 7951 – 000		1	WASHER, RUBBER ゴム ワッシャ	
17	FF5 – 1428 – 000		1	MOUNT, BLANK, EXPOSURE LOWER ブランク ダイ (シタ)	
17A	FB1 – 7918 – 000		1	FILTER フィルタ	
18	FF5 – 1429 – 000		1	SHUTTER, CENTER スライド シャッタ (ナカ)	
18A	FB1 – 7955 – 000		1	DAMPER ダンパ	
19	FF5 – 1430 – 000		1	MOUNT, BLANK EXPOSURE ブランク ダイ (ウエ)	
19A	FB1 – 7922 – 000		1	DAMPER ダンパ	
20	FF5 – 1431 – 000		1	MOUNT, REFLECTOR, FRONT ハンシャ カサ シバン (マエ)	
20A	FB1 – 7919 – 000		1	DAMPER ダンパ	
21	FF5 – 1432 – 000		1	MOUNT, REFLECTOR, REAR ハンシャ カサ シバン (ウシロ)	
21A	FB1 – 7919 – 000		1	DAMPER ダンパ	
22	FF5 – 1437 – 000		1	PLATE, SHUTTER, 2 シャッタ キセイ バン (2)	
22A	FB1 – 7905 – 000		1	DAMPER ダンパ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
450 – 22B	FB1 – 7955 – 000		1	DAMPER ダンパ	
23	FF5 – 1438 – 000		1	PLATE, LIGHT コウロ キセイ バン	
23A	FB1 – 7921 – 000		1	FILTER フィルタ	
24	FG5 – 1788 – 000		1	PRE – CON, EXPOSURE PCB ASS'Y マエ ロコウ キバン	
24A	FH7 – 3251 – 000		1	LAMP, 6V200WA ヒューズ ランプ	
25	FH7 – 1923 – 000		2	MOTOR, STEPPING, DC24V ステッピング モータ	
26	FH7 – 5394 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
27	FH7 – 7288 – 000		2	HOME POSITION DETECT PCB ASSEMBLY ホーム ポジション ケンチ カイロ キバン	
28	FS5 – 0500 – 000		2	PULLEY, 36T 36T プーリ	
29	FS5 – 2381 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FS5 – 2386 – 020		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS5 – 9159 – 000		1	SCREW, STEPPED ダンピス	
32	WT2 – 0351 – 000		1	CLIP, CABLE ソクセン オサエ	
33	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
34	WT2 – 0317 – 000		3	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
35	WT2 – 5026 – 000		2	CLAMP クランプ	
36	XA9 – 0624 – 000		2	SCREW,M3X4 ネジ	
37	FS5 – 9162 – 000		2	SCREW, STEPPED ダンピス	
500	XD3 – 1300 – 802		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
501	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 402		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 AUG. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 510 DRUM KIT (OLD)
ドラム　キット（旧）




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 –	NPN		RF	DRUM KIT ドラム キット	OLD TYPE
1	FS5 – 8725 – 000		1	LABEL, SERVICE サービス ラベル	
2	FB1 – 7824 – 000		1	KIT COVER, FRONT キット カバー（マエ）	
3	FF5 – 1457 – 000	N	1	PLATE, POSITIONING イチギメ バン	
4	FF5 – 1462 – 000		1	PAD, CLEANING クリーナ パッド	
5	FG5 – 1752 – 000		1	ROLLER HOLDER UNIT ローラ ホルダ ユニット	
6	FB1 – 8531 – 000		1	ROLLER, PRIMARY CHARGING イチジ タイデン ローラ	
7	FG5 – 1749 – 000		1	CONTACT ASSEMBLY デンキョク ブ	
501	XB4 – 7400 – 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
503	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 510A DRUM KIT (NEW)
ドラム　キット（新）





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510A –	NPN		RF	DRUM KIT ドラム キット	NEW TYPE
1	FS5 – 8725 – 000		1	LABEL, SERVICE サービス ラベル	
2	FB1 – 7704 – 000		2	PLATE, LOCK ロック プレート	
3	FF5 – 1529 – 000		1	PAD, CLEANING クリーナ パッド	
4	FG5 – 1825 – 000		1	ROLLER HOLDER UNIT ローラ ホルダ ユニット	
5	FB1 – 8541 – 030		1	ROLLER, PRIMARY CHARGING イチジ タイデン ローラ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-3 FEB. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 580 TRANSFER ASSEMBLY
転写帯電器




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 FEB. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 –	FG5 – 1806 – 030		1	TRANSFER ASSEMBLY テンシャ タイデン キ	
1	FB1 – 8563 – 000		1	ARM, RELEASE GUIDE, FRONT カイジョ アーム (マエ)	
2	FB1 – 8564 – 000		1	ARM, RELEASE GUIDE, REAR カイジョ アーム (ウシロ)	
3	FS5 – 2416 – 000		1	SPRING, COMPRESSION, FRONT アッシュク バネ (マエ)	
4	FG5 – 1756 – 020		1	ROLLER, TRANSFER ローラ	
5	FB1 – 7845 – 000		1	BUSHING ブッシング	
6	FB1 – 8552 – 000		1	FRAME, TRANSFER テンシャ フレーム	
7	FB1 – 8553 – 000		1	BLOCK, FRONT マエ ブロック	
8	FB1 – 8555 – 000		1	RAIL レール	
9	FB1 – 8561 – 000		1	BLOCK, SHAFT END シン ギメ ブロック	
10	FB1 – 8571 – 000		1	BUSHING ブッシング	
11	FF5 – 1460 – 000		1	STATIC CHARGE ジョデン バリ	
11A	FB1 – 8576 – 000		1	SHEET ガード シート	
12	FF5 – 1490 – 000		1	BLOCK, REAR ウシロ ブロック	
12A	FB1 – 8060 – 000		1	SPRING, LEAF, LAMP SOCKET デンキョク イタバネ	
12B	FB1 – 8061 – 000		1	ELECTRODE デンキョク	
13	FS2 – 2781 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	
14	FF5 – 1495 – 000		1	COVER, BLOCK, REAR ブロック カバー ウシロ	
14A	FB1 – 7846 – 000		1	SHEET シート	
15	FB1 – 7847 – 000		1	COVER, BLOCK, FRONT ブロック カバー マエ	
16	FS5 – 2417 – 000		1	SPRING, COMPRESSION, REAR アッシュク バネ (ウシロ)	
500	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1-1 FEB. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 581 TRANSFER GUIDE ASSEMBLY
転写ガイド部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
581 –	NPN		RF	TRANSFER GUIDE ASSEMBLY テンシャ ガイド ブ	
1	FA5 – 1856 – 000		2	PLATE, HEATER HOLDER ヒータ ホルダ	JPN/AMS
2	FB1 – 8050 – 020		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER テンシャ ガイド(シタ)	
3	FB1 – 8572 – 000		1	BLOCK, REAR ツキアテ ブロック (ウシロ)	
4	FB1 – 8573 – 000		1	BLOCK, FRONT ツキアテ ブロック (マエ)	
5	FB1 – 8575 – 020		1	SHUTTER, ROLLER ローラ シャッタ	
6	FB1 – 8052 – 000		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER テンシャ ガイド (ウエ)	JPN/AMS
7	FF2 – 8255 – 000		1	VARISTOR バリスタ	
8	FH7 – 4345 – 000		1	HEATER, 100 – 240V ヒータ	JPN/AMS
500	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	JPN/AMS

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY
ホッパ部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 –	FG5 – 1839 – 000		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ ブ	
1	FB1 – 5815 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
2	FB1 – 5816 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
3	FB1 – 8202 – 000		1	FEEDSCREW, TONER ホッパ スクリュ	
4	FB1 – 8204 – 000		1	LID, SLIDE スライド フタ	
5	FB1 – 8205 – 000		1	COVER, MOTOR, SIDE モータ カバー (ヨコ)	
6	FB1 – 8206 – 000		1	COVER, MOTOR, UPPER モータ カバー (ウエ)	
7	FB1 – 8208 – 000		1	HOOK, CARTRIDGE, FRONT カートリッジ ロック (マエ)	
8	FB1 – 8209 – 000		1	HOOK, CARTRIDGE, REAR カートリッジ ロック (オク)	
9	FB1 – 8215 – 000		1	ROD, STIRRING カクハン ボウ	
10	FB1 – 8221 – 000		1	COVER, BUFFER バッファ カバー	
11	FB1 – 8223 – 000		1	LID イリグチ フタ	
12	FB1 – 8226 – 000		1	SUPPORT, STIRRING SPRING カクハン バネ シジ	
13	FB1 – 8227 – 000		1	SUPPORT, STIRRING ROD カクハン ボウ シジ	
14	FB1 – 8228 – 000		1	SEAL カクハン シール	
15	FB1 – 8244 – 000		1	COLLAR アイドラ カラー	
16	FB1 – 8245 – 000		1	CAP, HINGE ヒンジ キャップ	
17	FB1 – 8229 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
18	FB1 – 8218 – 000		1	HINGE, HOPPER, 2 ホッパ ヒンジ (2)	
19	FF5 – 1516 – 000		1	MOUNT, SHUTTER シャッタ ダイ	
19A	FB1 – 8260 – 000		1	SEAL, 1 シール (1)	
19B	FB1 – 8261 – 000		1	SEAL, 2 シール (2)	
20	FF5 – 1413 – 000		1	MOUNT, SLID LID スライド フタ ダイ	
20A	FB1 – 8216 – 000		1	SEAL, 1 スライド フタ シール (1)	
20B	FB1 – 8234 – 000		2	SEAL, 2 スライド フタ シール (2)	
20C	FB1 – 8235 – 000		1	SEAL, 3 スライド フタ シール (3)	
20D	FB1 – 8236 – 000		1	SEAL, 4 ミギ フタ シール (4)	
20E	FB1 – 8237 – 000		2	SEAL, 5 スライド フタ シール (5)	
20F	FB1 – 8239 – 000		2	SEAL, 7 スライド フタ シール (7)	
20G	FB1 – 8240 – 000		2	SEAL, 8 スライド フタ シール (8)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 – 20H	FB1 – 8241 – 000		1	SEAL, 9 スライド フタ シール (9)	
21	FF5 – 1415 – 000		1	COVER, HOPPER ASSEMBLY ホッパ カバー	
21A	FB1 – 8222 – 000		2	SEAL, HOPPER COVER ホッパ カバー シール	
22	FF5 – 1417 – 000		1	SHUTTER, DEVELOPING ゲンゾウ シャッタ	
23	FF5 – 1419 – 000	N	1	HOPPER ホッパ ヨウキ	
23A	FB1 – 8224 – 000		1	SEAL, SHUTTER シャッタ シール	
23B	FB1 – 8225 – 000		2	SEAL, MAGNET マグネット シール	
24	FS5 – 0494 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
25	FS5 – 0495 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
26	FS5 – 0496 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
27	FS5 – 0497 – 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
28	FS5 – 2253 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	FS5 – 2378 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
30	FH7 – 1913 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
31	FS5 – 1259 – 000		2	BUSHING ブッシング	
32	FS5 – 1260 – 000		1	BUSHING ブッシング	
33	FS5 – 2382 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
34	XG9 – 0111 – 000		3	SEAL, OIL オイル シール	
35	XG9 – 0145 – 000		1	RING, O O リング	
36	XG9 – 0267 – 000		2	RING, O O リング 18	
37	XZ9 – 0251 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネツト キヤツチ	
500	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
501	XB6 – 7300 – 609		6	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	
504	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD2 – 2100 – 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
506	XD2 – 2100 – 302		2	RING,GRIP グリップ リング	
507	XB4 – 7300 – 609		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
508	XB1 – 2400 – 409		2	SCREW, MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 –	FG5 – 1826 – 000		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ キ	
2	FA5 – 1765 – 000		1	ROD, STIRRING 2 カク ハン ボウ (2)	
3	FA5 – 1779 – 000		1	SEAL 1 ギア シール 1	
4	FA5 – 1780 – 000		1	SEAL 2 ギア シール 2	
5	FB1 – 6718 – 000		1	SEAL, FRONT タンブ シール バン (マエ)	
6	FB1 – 6719 – 000		1	SEAL, REAR タンブ シール バン (ウシロ)	
7	FB1 – 8119 – 000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲンゾウ シリンダ	
8	FB1 – 8123 – 000		1	BLADE ブレード	
9	FB1 – 8124 – 000		1	FEEDSCREW, TONER ハンソウ スクリュ	
10	FB1 – 8125 – 000		1	PLATE スクリュ スリーブ	
11	FB1 – 8126 – 000		1	ROD, STIRRING, 2 カクハン ボウ (2)	
12	FB1 – 8127 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
13	FB1 – 8128 – 000		1	PLATE, TERMINAL, FRONT デンキョク バン (マエ)	
14	FB1 – 8129 – 000		1	PLATE, TERMINAL, REAR デンキョク バン (ウシロ)	
15	FB1 – 8130 – 000		1	PLATE, POSITIONING キョクキメ バン	
16	FF5 – 1503 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	
16A	FS5 – 8723 – 000		1	LABEL ラベル	
16B	FB1 – 8145 – 000		1	SEAL シール	
17	FB1 – 8140 – 000		1	COLLAR カラー	
18	FB1 – 8141 – 000		1	SPACER スペーサ	
19	FF5 – 1504 – 000		1	SUPPORT, SCREW スクリュ シダイ	
19A	FB1 – 5829 – 000		1	SEAL シール	
20	FF5 – 1448 – 000		1	HOLDER, SLEEVE, FRONT スリーブ ホルダ (マエ)	
20A	FB1 – 6715 – 000		1	ROLLER, CLEANING コロ クリーナ	
21	FF5 – 1449 – 000		1	HOLDER, SLEEVE, REAR スリーブ ホルダ (ウシロ)	
21A	FB1 – 6715 – 000		1	ROLLER, CLEANING コロ クリーナ	
22	FF5 – 1450 – 000		1	COVER, DEVELOPING ゲンゾウ キ カバー	
22A	FB1 – 8135 – 000		3	SEAL, 1 シール (1)	
22B	FB1 – 8138 – 000		2	SEAL, 4 シール (4)	
23	FF5 – 1451 – 000		1	MOUNT, BLADE ブレード ダイ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 – 23A	FB1 – 8142 – 000		6	SHEET シート	
24	FF5 – 1452 – 000	N	1	HOUSING, DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ ヨウキ	
24A	FB1 – 8136 – 000		2	SEAL, 2 シール (2)	
25	FF5 – 1453 – 000		1	MOUNT, GEAR ギア プレート	
26	FH7 – 7287 – 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	
27	FS1 – 1594 – 000		1	BUSHING ブッシング	
28	FS1 – 1598 – 000		1	BUSHING ブッシング	
29	FS2 – 6019 – 000		2	ROLLER コロ	
30	FS5 – 0484 – 000		1	GEAR, 16/20T 16/20T ギア	
31	FS5 – 0485 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
32	FS5 – 0486 – 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
33	FS5 – 0487 – 000		1	GEAR, 16T/32T 16T/32T ギア	
34	FS5 – 0488 – 000		1	GEAR, 16T/30T 16T/30T ギア	
35	FS5 – 0489 – 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
36	FS5 – 0490 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
37	FS5 – 0508 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
38	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
39	XG9 – 0212 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
40	XG9 – 0218 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
41	XA9 – 0566 – 000		4	SOCKET HEAD CAP SCREWS ロッカク アナツキ ボルト	
42	XG9 – 0274 – 000		1	SEAL オイル シール	
500	XB1 – 2300 – 609		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB4 – 7300 – 609		12	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
503	XD2 – 1200 – 502		2	RING,E E リング	
504	XD1 – 1109 – 721		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
505	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY
定着器



NOTE : This assembly includes the assembly shown in Figure 830.

注 ： このユニットは、 Figure 830 のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 –	FG5 – 1881 – 000		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	100V SEE NOTE
	FG5 – 1882 – 000		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	115V SEE NOTE
	FG5 – 1883 – 000		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	220/240V SEE NOTE
1	FA2 – 9078 – 000		2	SEAT, SPRING バネ ザ	
2	FA3 – 8894 – 000		2	RING, RETAINING トメ ワ	
3	FA5 – 2965 – 000		2	SUPPORT, GUIDE ガイド ホジョ イタ	
4	FA5 – 2979 – 000		2	SPRING, LEAF, THERMOSWITCH サーモスイツチ バネ	
5	FA6 – 5377 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
6	FB1 – 5934 – 000		1	MOUNT, ELECTRODE デンキヨク シバン	
7	FB1 – 5935 – 000		1	HOLDER, ELECTRODE デンキヨク オサエイタ	
8	FB1 – 5936 – 000		1	SPRING, LEAF デンキヨク バネ	
9	FB1 – 6808 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステー	
10	FB1 – 6809 – 000		1	CROSSMEMBER, SENSOR センサ ステー	
11	FB1 – 6811 – 000		1	PLATE, ADJUSTING タカサ チョウセイ バン	
12	FB1 – 6812 – 000		1	HOLDER, HEATER, 1 ヒータ ホルダ(1)	
13	FB1 – 6813 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	XA9 – 0249 – 000		5	SCREW, M4X8 ビス	
15	XG9 – 0266 – 000		2	BEARING ベアリング	
16	FB1 – 6817 – 000		1	HOLDER, THERMISTOR サーミスタ ホルダ	
17	FB1 – 6820 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
18	FB1 – 7966 – 000		1	GUIDE, CABLE, FRONT ソクセン オサエ (マエ)	
19	FB1 – 6822 – 000		1	GUIDE, CABLE, REAR ソクセン オサエ (ウシロ)	
20	FB1 – 6823 – 000		2	BUSHING ダンネツ ブッシュ	
21	FB1 – 6824 – 000		1	RING, BIAS バイアス リング	
22	FB1 – 6825 – 000		1	GEAR, 52T 52T ギア	
23	FB1 – 6826 – 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
24	FB1 – 6838 – 000		1	SPRING, LEAF イタバネ	
25	FB1 – 7956 – 000		1	ROLLER, FIXING テイチャク ローラ	
26	FB1 – 7957 – 000		1	ROLLER, COMPRESSION カアツ ローラ	
27	FB1 – 7960 – 000		1	SHIELD, LIGHT シャコウ バン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 28	FB1 – 7961 – 000		1	ARM, ROLLER LIFTING, FRONT カアツ アーム (マエ)	
29	FB1 – 7962 – 000		1	ARM, ROLLER, LIFTING, REAR カアツ アーム (ウシロ)	
30	FB1 – 8663 – 000		1	MOUNT, TERMINAL タンシ ダイ	
31	FB1 – 8664 – 000		1	TERMINAL, 1 タンシ (1)	
32	FB1 – 8665 – 000		1	TERMINAL, 2 タンシ (2)	
33	FB1 – 8666 – 000		1	COVER, TERMINAL タンシ ダイ カバー	
34	FB1 – 8667 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
35	FB1 – 8668 – 000		1	TERMINAL, SWITCH, 1 サーモ スイッチ タンシ (1)	
36	FB1 – 8669 – 000		1	TERMINAL, SWITCH, 2 サーモ スイッチ タンシ (2)	
37	FB1 – 7963 – 000		2	GUARD, EDGE エッジ ガード	
38	FF5 – 1167 – 000		1	SIDE PLATE, FRONT マエ ソクバン	
39	FF5 – 1168 – 000		1	SIDE PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
40	FF5 – 1170 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
41	FF5 – 1497 – 000		1	GUIDE イリグチ ガイド	
41A	FB1 – 6816 – 000		1	SHEET シート	
42	FG5 – 1927 – 000		1	CABLE, TERMINAL テイチャク タンシ ソクセン	
43	FG5 – 1869 – 000		1	CABLE, BIAS テイチャク バイアス ソクセン	
44	FH7 – 4350 – 000		1	HEATER, HALOGEN ハロゲン ヒータ	100V
	FH7 – 4352 – 000		1	HEATER, HALOGEN ハロゲン ヒータ	115V
	FH7 – 4354 – 000		1	HEATER, HALOGEN ハロゲン ヒータ	220/240V
45	FH7 – 4356 – 000		1	HEATER, HALOGEN, SUB ハロゲン ヒータ	100V
	FH7 – 4358 – 000		1	HEATER, HALOGEN, SUB ハロゲン ヒータ	115V
	FH7 – 4360 – 000		1	HEATER, HALOGEN, SUB ハロゲン ヒータ	220/240V
46	FH7 – 7285 – 000		1	THERMISTOR サーミスタ	
47	FH7 – 7289 – 000		1	THERMOSTAT サーモスタット	
48	FS5 – 0344 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
49	FS5 – 0345 – 000		1	GEAR, 38T 38T ギア	
50	FS5 – 0346 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
51	FS5 – 0379 – 000		1	GEAR, 45T 45T ギア	
52	FS5 – 2296 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 53	FS5 – 2478 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
54	XG9 – 0208 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
55	FB1 – 8775 – 000		3	MOUNT, ROWEL ハクシャ ダイ	
56	FB1 – 8776 – 000		3	ROWEL ハクシャ	
57	FB1 – 7585 – 000		2	KEY, PRESSURE RELEASE テイチャク アツ カイジョ コマ	
500	XB1 – 2404 – 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X40 バインド ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
504	XB1 – 2400 – 609		17	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 830 FIXING ROLLER CLEANING ASSEMBLY
定着クリーナ部



NOTE 1 : This assembly is include in the assembly shown in Figure 810.

NOTE 2 : This assembly does not include the part shown with key No. 503.

注 1 : このユニットは、 Figure 810のユニットに含まれます。


注 2 : このユニットに、 Key No. 503 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
830 –	FG5 – 1447 – 000		1	FIXING ROLLER CLEANING ASS'Y テイチャク クリーナ ブ	SEE NOTE
1	FA3 – 8908 – 000		1	CLEANING BELT, FIXING ROLLER ウエブ	
2	FA6 – 3063 – 000		1	ROLLER,PRESSURE, CLEANING BELT ウエブ ローラ	
3	FB1 – 6827 – 000		1	SIDE PLATE, FRONT マエ ソクバン	
4	FB1 – 7965 – 000		1	GUIDE, CLEANING BELT ウェブ ガイド	
5	FB1 – 6831 – 000		1	PLATE, TENSION モドリ ボウシ	
6	FB1 – 6832 – 000		1	ARM, ONE – WAY ワンウェイ アーム	
7	FB1 – 6833 – 000		1	BUSHING ブッシング	
8	FB1 – 6834 – 000		1	PLATE, LIMIT テイリョウ オクリ バン	
9	FB1 – 6835 – 000		2	PIN ウェブ セット ジク	
10	FF5 – 1174 – 000		1	SIDE PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
11	FF5 – 1206 – 000		1	PLATE, UPPER ウェブ ウエ イタ (ウエ)	
11A	FB1 – 6839 – 000		1	SEAL ウェブ トッテ シール	
12	FS1 – 1401 – 000		1	BUSHING ブッシング	
13	FS1 – 9078 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダン ビス	
14	FS2 – 1256 – 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS2 – 2325 – 000		2	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
16	FS5 – 0348 – 000		1	GEAR, WORM ウォーム ギア	
17	FS5 – 0349 – 000		1	GEAR, 37T 37T ギア	
18	FS5 – 1217 – 000		1	BUSHING ブッシング	
19	FS5 – 2297 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ (1)	
20	FS5 – 2298 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ (2)	
21	FS5 – 2299 – 000		2	SPRING, TENTION ヒッパリ バネ	
22	FF5 – 1187 – 000		1	SHAFT, WORM ウォーム ジク	
500	XB1 – 2400 – 406		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
502	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
503	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	SEE NOTE
504	XD1 – 1106 – 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 910 AC/DC POWER SUPPLY PCB ASS'Y (1/2)
AC／DC 電源回路基板 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 910 AC/DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY (2/2)
AC／DC 電源回路基板 (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 –	FG5 – 2293 – 030		1	AC/DC POWER SUPPLY PCB ASS'Y AC/DC デンゲン	100/115V
	FG5 – 2294 – 000		1	AC/DC POWER SUPPLY PCB ASS'Y AC/DC デンゲン	220/240V
1	FB1 – 8380 – 000		1	MOUNT, AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン ダイ	
2	FB1 – 8397 – 000		1	HEATSINK, 1 ヒートシンク (1)	
3	FB1 – 8398 – 000		1	HEATSINK, 2 ヒートシンク (2)	
4	FB1 – 8399 – 000		1	HEATSINK, 3 ヒートシンク (3)	
5	FB1 – 8402 – 000		1	HEATSINK, 4 ヒートシンク (4)	
6	WT2 – 0241 – 000		1	CLIP, EDGE エツジ サドル	
7	FB1 – 8444 – 000		4	PLATE コテイ バン	
8	FA5 – 2489 – 000		11	PLATE オサエ イタ	
9	FB1 – 8445 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	
10	VT2 – 0002 – 003		3	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
11	WT2 – 5031 – 000		3	CLIP, WIRE エッジ サドル	
12	WT2 – 0239 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
13	FA6 – 6457 – 000		9	SCREW ネジ	
14	XA9 – 0586 – 000		11	SCREW, M3X14 スクリュ	
15	ME1 – 0008 – 000		2	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チユウイ ラベル	
16	FA9 – 0032 – 000		1	LABEL, VOLTAGE デンアツ シユウハスウ ラベル	100/115V
	FC1 – 2234 – 000		1	LABEL, VOLTAGE デンアツ シュウハスウ ラベル	220/240V
17	FB1 – 8446 – 000		1	MOUNT, AUXILIARY ホジョ シバン ダイ	
18	FS5 – 8726 – 000		1	LABEL, SERVICE サービス マン ラベル	
500	XB6 – 7300 – 609		16	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
501	XB1 – 2400 – 609		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
C001	VC9 – 5158 – 000		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C002	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C003	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C004	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C005	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C006	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C101	VC7 – 6220 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 45V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – C101	VC9 – 5173 – 000		1	CAPACITOR, 820UF, 200V コンデンサ	100/115V
C102	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C103	VC1 – 2501 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C104	VC6 – 3780 – 335		1	CAPACITOR, 3UF, 50V コンデンサ	
C105	VC5 – 6110 – 182		1	CAPACITOR, 1800PF, 2KV コンデンサ	220/240V
	VC5 – 6110 – 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 2KV コンデンサ	100/115V
C106	VC5 – 6110 – 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 2KV コンデンサ	220/240V
C107	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C108	VC6 – 3310 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデンサ	
C109	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C110	VC6 – 3310 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデンサ	
C111	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C112	VC6 – 3310 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデンサ	
C113	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C114	VC6 – 3310 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデンサ	
C115	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C116	VC4 – 3503 – 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 50V コンデンサ	
C117	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C118	VC6 – 3310 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C120	VC6 – 3310 – 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 35V コンデンサ	
C122	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C124	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C125	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C126	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C127	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C128	VC7 – 1960 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C129	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C131	VC7 – 1960 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C132	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C133	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – C134	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C135	VC7 – 1960 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C136	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C137	VC7 – 6220 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 45V コンデンサ	220/240V
	VC9 – 5173 – 000		1	CAPACITOR, 820UF, 200V コンデンサ	100/115V
C138	VC6 – 3760 – 336		1	CAPACITOR, 33UF, 50V コンデンサ	
C139	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C140	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C141	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C142	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C143	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C144	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C145	VC4 – 3503 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C146	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C147	VC7 – 1960 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C148	VC7 – 1960 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C149	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C150	VC4 – 3503 – 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C201	VC7 – 1150 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 2KV コンデンサ	
C202	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C203	VC7 – 1150 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 2KV コンデンサ	
C204	VC7 – 1150 – 331		1	CAPACITOR, 330PF, 2K コンデンサ	
C205	VC7 – 2730 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 2KV コンデンサ	
C206	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C207	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C208	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C209	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C210	VC7 – 1160 – 470		1	CAPACITOR, 47PF, 2K コンデンサ	
C211	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C212	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – C213	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C214	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C215	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C216	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C217	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C218	VC7 – 2730 – 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 2KV コンデンサ	
C219	VC5 – 9520 – 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 1KV コンデンサ	
C220	VC6 – 0160 – 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 500V コンデンサ	
C221	VC6 – 3310 – 336		1	CAPACITOR, 33UF, 35V コンデンサ	
C222	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C223	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C224	VC7 – 1150 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C299	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C301	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C302	VC5 – 2810 – 153		1	CAPACITOR, 0.015UF, 200V コンデンサ	
C303	VC5 – 2810 – 153		1	CAPACITOR, 0.015UF, 200V コンデンサ	
C304	VC9 – 1511 – 000		1	CAPACITOR, 960PF, 50V コンデンサ	
C305	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C306	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C307	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C308	VC9 – 1177 – 000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C309	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C310	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C311	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C312	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C313	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C314	VC6 – 3310 – 336		1	CAPACITOR, 33UF, 35V コンデンサ	
C315	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C316	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C317	VC9 – 1177 – 000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – C318	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C319	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C320	VC4 – 3503 – 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 50V コンデンサ	
C321	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C401	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C402	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C403	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C404	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C405	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C406	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C407	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C408	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C409	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C410	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C412	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C413	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C414	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C415	VC6 – 3310 – 336		1	CAPACITOR, 33UF, 35V コンデンサ	
C416	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C501	VC4 – 3503 – 222		1	CAPACITOR, CERAMIC, 220PF, 50V コンデンサ	
C502	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C503	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C504	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C505	VC6 – 1150 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C507	VC4 – 3503 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C508	VC7 – 5250 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C509	VC1 – 2251 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 25V コンデンサ	
C510	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C511	VC5 – 3740 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C512	VC1 – 2251 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 — C514	VC1 — 2251 — 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C515	VC7 — 5250 — 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C516	VC9 — 1177 — 000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C517	VC4 — 1501 — 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C518	VC4 — 1501 — 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C519	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C520	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C521	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C522	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C523	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C524	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C525	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C526	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C527	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C528	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C529	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C530	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C531	VC5 — 4530 — 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C532	VC7 — 5250 — 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C533	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C535	VC5 — 3740 — 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C536	VC4 — 3503 — 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C537	VC9 — 1177 — 000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
D001	WA1 — 0332 — 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D002	WA1 — 0332 — 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D003	WA1 — 0332 — 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D004	WA1 — 0332 — 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D005	WA1 — 0332 — 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D101	WA1 — 5359 — 000		1	DIODE, FML — G12S ダイオード	
D102	WA1 — 5147 — 000		1	DIODE, FML — 12S ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – D103	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D104	WA1 – 5359 – 000		1	DIODE, FML – G12S ダイオード	
D105	WA1 – 5043 – 000		1	DIODE, FML – G22S ダイオード	
D106	WA1 – 0708 – 000		1	DIODE, RG2Z ダイオード	
D107	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D108	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D109	WA1 – 5043 – 000		1	DIODE, FML – G22S ダイオード	
D110	X65 – 5032 – 000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D111	WA1 – 0708 – 000		1	DIODE, RG2Z ダイオード	
D112	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D113	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D114	X65 – 5032 – 000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D115	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D116	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D117	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D118	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D119	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D120	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D201	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D202	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D204	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D205	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D206	WA1 – 0302 – 000		1	DIODE, ES'01F ダイオード	
D207	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D208	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D209	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D210	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D211	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D212	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D213	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – D214	WA1 – 0396 – 000		1	DIODE, SHV – 03 ダイオード	
D215	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D216	WA1 – 1124 – 000		1	DIODE, SHV – 02 ダイオード	
D217	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
D301	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D302	WA1 – 0630 – 000		1	DIODE, EM01Z ダイオード	
D303	WA1 – 0630 – 000		1	DIODE, EM01Z ダイオード	
D304	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D305	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D306	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D307	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D310	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D311	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D312	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D313	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D314	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D401	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D402	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D403	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D404	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D405	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D406	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D407	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D501	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D502	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D503	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D504	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D505	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D507	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D508	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – D509	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D512	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D513	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D514	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
F101	VD5 – 0168 – 001		1	FUSE, 125V, 8A ヒューズ	100/115V
	VD5 – 0244 – 001		1	FUSE, 250V 4A ヒューズ	220/240V
FSH – 1	WD9 – 5001 – 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
FSH1 – 2	WD9 – 5001 – 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
J901	VS1 – 5474 – 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J902	VS1 – 5474 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J903	VS1 – 5474 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J904	VS1 – 5474 – 005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	
J905	VS1 – 5168 – 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
J906	VS1 – 5484 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J907	VS1 – 5474 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J909	WT1 – 5211 – 000		1	FASTON – TAB, 42027 ファストン タブ	
J910	VS1 – 5474 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
L001	FH7 – 9220 – 000		1	COIL, SNJ12 – 710J コイル	
L101	FH3 – 0658 – 000		1	TRANSFORMER, HP104SZ トランス	
L102	VL7 – 0310 – 473		1	COIL CHOKE, SBC4 – 470 – 162 チョーク コイル	
Q001	WA5 – 0117 – 000		1	TRIAC, TM1061S – L トライアック	
Q002	WG8 – 5052 – 000		1	IC, PHOTO – TRIAC, S21MD3TV フォト トライアック カプラ	
Q003	WA4 – 0539 – 000		1	IC, NJM2904 IC	
Q005	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q101	WA2 – 5303 – 000		1	FET, 2SK1358 トランジスタ	100/115V
	WA2 – 5457 – 000		1	FET, 2SK1271 トランジスタ	220/240V
Q102	WA2 – 5303 – 000		1	FET, 2SK1358 トランジスタ	100/115V
	WA2 – 5457 – 000		1	FET, 2SK1271 トランジスタ	220/240V
Q103	WA2 – 0237 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2655Y トランジスタ	
Q104	WA2 – 0362 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – Q105	WA1 – 5245 – 000		1	DIODE, ARRAY, RBV – 1506 ダイオードアレイ	
Q106	WA5 – 5011 – 000		1	TRIAC, TM1261 (I) トライアック	
Q107	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q108	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q109	WA2 – 5505 – 000		1	MOS – FET, 2SK1349 MOS – FET	
Q110	WA2 – 0237 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2655Y トランジスタ	
Q111	WA2 – 0362 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q112	WA4 – 5591 – 000		1	IC, UPC24A05HF IC	
Q113	WA4 – 5313 – 000		1	REGULATOR, UPC24M12HF レギュレータ	
Q115	WA4 – 0223 – 000		1	COMPARATOR, NJM2903D コンパレータ	
Q116	WA4 – 0539 – 000		1	IC, NJM2904 IC	
Q117	WA4 – 0233 – 000		1	IC, NJM2903D IC	
Q118	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q119	WA2 – 0775 – 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q201	WA2 – 5490 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4913 – 02 トランジスタ	
Q203	WA2 – 5007 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4578RA トランジスタ	
Q204	WA4 – 0233 – 000		1	IC, NJM2903D IC	
Q205	WA2 – 1276 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1413 トランジスタ	
Q301	WA2 – 5431 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD1762 トランジスタ	
Q302	WA2 – 5431 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD1762 トランジスタ	
Q303	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q304	WA2 – 0036 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q305	WA2 – 0831 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3834 トランジスタ	
Q307	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q308	WA2 – 0036 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q309	WA2 – 0831 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3834 トランジスタ	
Q310	WA4 – 0783 – 000		1	IC, NJM062D IC	
Q311	WA4 – 0539 – 000		1	IC, NJM2904 IC	
Q312	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q314	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – Q315	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q316	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q317	WA2 – 0135 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q320	WA4 – 0539 – 000		1	IC, NJM2904 IC	
Q321	WA4 – 0539 – 000		1	IC, NJM2904 IC	
Q322	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q323	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q324	WA2 – 0775 – 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q325	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q401	FH4 – 1185 – 000		1	CPU CPU	100/115V
	FH4 – 1186 – 000		1	CPU CPU	220/240V
Q402	WA2 – 0135 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q403	WA2 – 0186 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB740B トランジスタ	
Q404	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q405	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q406	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q408	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q410	WA3 – 0149 – 000		1	IC, LS03N IC	
Q411	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q412	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q501	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q502	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q503	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q504	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q505	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q507	WA4 – 0783 – 000		1	IC, NJM062D IC	
Q508	WA2 – 5317 – 000		1	FET, 2SK369 FET	
Q509	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q510	WA4 – 5094 – 000		1	IC, UPC78L05J – 2 IC	
Q511	WA2 – 0124 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – Q512	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q513	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q514	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q515	WA2 – 0772 – 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q517	WA4 – 5171 – 000		1	IC, RST523F IC	
R001	VR5 – 6630 – 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1W テイコウ	
R002	VR1 – 1141 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
R003	VR5 – 6413 – 011		1	RESISTOR, 3.01KOHM, 1/4W テイコウ	
R005	VR5 – 6640 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 2W テイコウ	
R006	VR5 – 6414 – 021		1	RESISTOR, 4.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R007	VR5 – 6411 – 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R008	VR5 – 6411 – 023		1	RESISTOR, 102KOHM, 1/4W テイコウ	
R009	VR5 – 6414 – 873		1	RESISTOR テイコウ	
R010	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R011	VR5 – 6411 – 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R012	VR5 – 6411 – 003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R013	VR5 – 6417 – 681		1	RESISTOR, 7.68KOHM テイコウ	
R014	VR5 – 6412 – 003		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/4W テイコウ	
R101	VR7 – 2000 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 7W テイコウ	100/115V
	VR7 – 2000 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 3.3W テイコウ	220/240V
R102	VR5 – 6030 – 301		1	RESISTOR, 30 OHM, 3W テイコウ	
R103	VR5 – 6030 – 301		1	RESISTOR, 30 OHM, 3W テイコウ	
R104	VR5 – 6630 – 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1W テイコウ	100/115V
	VR5 – 6630 – 563		1	RESISTOR, 56KOHM 1W テイコウ	220/240V
R105	VR5 – 6630 – 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1W テイコウ	100/115V
	VR5 – 6630 – 563		1	RESISTOR, 56KOHM 1W テイコウ	220/240V
R106	VR5 – 6630 – 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1W テイコウ	100/115V
	VR5 – 6630 – 563		1	RESISTOR, 56KOHM 1W テイコウ	220/240V
R107	VR1 – 1141 – 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R108	VR1 – 1141 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R109	VR5 – 6640 – 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 2W テイコウ	
R110	VR5 – 6630 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1W テイコウ	
R111	VR1 – 1141 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R112	VR5 – 6630 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1W テイコウ	
R113	VR1 – 1141 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R114	VR1 – 1141 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R115	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R116	VR9 – 5148 – 000		1	RESISTOR, 0.22 OHM, 1W テイコウ	
R118	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R119	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R121	VR9 – 5150 – 000		1	RESISTOR, 0.05 OHM, 3W テイコウ	
R122	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R123	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R124	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R125	VR9 – 5149 – 000		1	RESISTOR, 0.022 OHM, 3W テイコウ	
R127	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R128	VR5 – 3680 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	
R129	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R130	VR5 – 3680 – 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W テイコウ	
R131	VR7 – 0560 – 390		1	RESISTOR, 39 OHM 1/2W テイコウ	
R132	VR5 – 3680 – 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1/4W テイコウ	
R133	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R134	VR5 – 6418 – 251		1	RESISTOR, 8.25KOHM, 1/4W テイコウ	
R136	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R138	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R139	VR5 – 6412 – 371		1	RESISTOR, 2.37KOHM, 1/4W テイコウ	
R140	VR5 – 6640 – 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 2W テイコウ	
R141	VR5 – 6411 – 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R142	VR5 – 6640 – 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 2W テイコウ	
R143	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チツプ ジャンパ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R144	VR5 – 6416 – 041		1	RESISTOR, 6.04KOHM, 1/4W テイコウ	
R145	VR5 – 3680 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R146	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R147	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R148	VR5 – 3680 – 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/4W テイコウ	
R149	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R150	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R151	VR5 – 6415 – 112		1	RESISTOR, 51.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R152	VR5 – 6412 – 151		1	RESISTOR, 2.15KOHM, 1/4W テイコウ	
R153	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R154	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R155	VR5 – 3680 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R156	VR5 – 3680 – 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W テイコウ	
R157	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R158	VR5 – 6414 – 642		1	RESISTOR, 46.4KOHM, 1/4W テイコウ	
R159	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R160	VR5 – 3680 – 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W テイコウ	
R161	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R162	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R163	VR5 – 6416 – 042		1	RESISTOR, 60.4KOHM, 1/4W テイコウ	
R164	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R165	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R166	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R167	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R168	VR5 – 3680 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R190	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R201	RH6 – 3069 – 000		1	RESISTOR, 100MOHM, 1/2W テイコウ	
R202	VR7 – 2232 – 205		1	RESISTOR, 22MOHM, 1/2W テイコウ	
R203	VR7 – 2232 – 205		1	RESISTOR, 22MOHM, 1/2W テイコウ	
R205	VR5 – 3680 – 155		1	RESISTOR, 1.5MOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R206	VR5 – 3680 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R207	VR5 – 6411 – 243		1	RESISTOR, 124KOHM, 1/4W テイコウ	
R208	VR5 – 6411 – 004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R209	VR5 – 1010 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/2W テイコウ	
R210	VR5 – 1010 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
R211	VR5 – 1010 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
R212	VR5 – 6411 – 822		1	RESISTOR, 18.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R213	VR5 – 3680 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R215	VR5 – 3680 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R220	VR5 – 3680 – 475		1	RESISTOR, 4.7MOHM, 1/4W テイコウ	
R221	VR5 – 6640 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W テイコウ	
R222	VR5 – 6640 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W テイコウ	
R223	VR5 – 6640 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W テイコウ	
R224	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R225	VR1 – 8124 – 226		1	RESISTOR, 22MOHM, 1/2W テイコウ	
R226	VR1 – 8124 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/2W テイコウ	
R227	VR1 – 1141 – 335		1	RESISTOR, 3.3MOHM, 1/4W テイコウ	
R232	FH4 – 9158 – 000		1	RESISTER, 100KOHM, 0.16W テイコウ	
R234	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R235	VR5 – 3680 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R236	VR1 – 1141 – 515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R237	VR1 – 1141 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R238	VR7 – 0560 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/2W テイコウ	
R239	VR1 – 1141 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	
R240	VR1 – 1141 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	
R241	VR1 – 1141 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	
R242	VR1 – 1141 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	
R243	FH4 – 9156 – 000		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/2W テイコウ	
R246	VR5 – 3680 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R247	VR5 – 6411 – 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R249	VR1 – 1141 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R250	VR5 – 3680 – 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R251	VR5 – 3680 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R253	VR5 – 3680 – 913		1	RESISTOR, 91KOHM, 1/4W テイコウ	
R254	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R255	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R301	VR7 – 0560 – 109		1	RESISTOR, 1 OHM, 1/2W テイコウ	
R302	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R304	VR7 – 0560 – 109		1	RESISTOR, 1 OHM, 1/2W テイコウ	
R308	VR5 – 6413 – 012		1	RESISTOR, 30.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R309	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R310	VR5 – 6412 – 002		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R311	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R312	VR1 – 1141 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R313	VR1 – 1141 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R314	VR1 – 1141 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R315	VR1 – 1141 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R316	VR5 – 3680 – 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/4W テイコウ	
R317	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R318	VR5 – 3680 – 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/4W テイコウ	
R319	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R320	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R321	VR5 – 6411 – 003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R322	VR5 – 6414 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R323	VR5 – 6417 – 152		1	RESISTOR, 71.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R324	VR5 – 6412 – 322		1	RESISTOR, 23.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R325	VR7 – 3410 – 106		1	RESISTOR, 10MOHM, 1/4W テイコウ	
R327	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R328	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R329	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R332	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R333	VR7 – 3410 – 106		1	RESISTOR, 10MOHM, 1/4W テイコウ	
R334	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R335	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R336	VR5 – 3680 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R337	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R338	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R339	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R340	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R342	VR5 – 6417 – 872		1	RESISTOR, 78.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R343	VR5 – 6413 – 012		1	RESISTOR, 30.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R344	VR5 – 6416 – 982		1	RESISTOR, 69.8KOHM, 1/4W テイコウ	
R345	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R346	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R347	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R348	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R349	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R350	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R351	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R352	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R353	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R354	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R355	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R356	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R357	VR5 – 3680 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R358	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R359	VR5 – 3680 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R360	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R361	VR5 – 3680 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R362	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R363	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R364	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R365	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R366	VR5 – 6411 – 301		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R367	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R368	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R369	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R370	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R371	VR5 – 6412 – 002		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R401	VR5 – 6412 – 052		1	RESISTOR, 20.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R402	VR5 – 3680 – 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/4W テイコウ	
R403	VR5 – 6412 – 942		1	RESISTOR, 29.4KOHM, 1/4W テイコウ	
R404	VR5 – 6414 – 641		1	RESISTOR, 4.64KOHM, 1/4W テイコウ	
R405	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R406	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R407	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R408	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R409	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R410	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R411	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R412	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R413	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R414	VR5 – 6411 – 502		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R415	VR5 – 6414 – 022		1	RESISTOR テイコウ	
R416	VR5 – 6414 – 022		1	RESISTOR テイコウ	
R417	VR5 – 3680 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	
R418	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R419	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R420	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R421	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R424	VR5 – 3680 – 131		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/4W テイコウ	
R425	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R428	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R429	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R430	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R431	VR5 – 3680 – 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/4W テイコウ	
R433	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R434	VR5 – 3680 – 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/4W テイコウ	
R435	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R436	VR5 – 3680 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R437	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R438	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R439	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R440	VR5 – 3680 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R441	VR5 – 3680 – 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/4W テイコウ	
R442	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R443	VR5 – 3680 – 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/4W テイコウ	
R446	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R447	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R448	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R449	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R501	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R502	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R503	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R504	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R505	VR5 – 3680 – 470		1	RESISTOR, 47 OHM 1/4W テイコウ	
R506	VR5 – 3680 – 470		1	RESISTOR, 47 OHM 1/4W テイコウ	
R507	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R508	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R509	VR5 – 3680 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R510	VR5 – 3680 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R511	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R512	VR5 – 3680 – 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/4W テイコウ	
R513	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R514	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R515	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R517	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R519	VR1 – 8143 – 106		1	RESISTOR, 10MOHM, 1/4W テイコウ	
R520	VR5 – 6414 – 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R521	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R522	VR5 – 6411 – 502		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R523	VR5 – 3680 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R524	VR5 – 3680 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R525	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R526	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R527	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R528	VR5 – 6416 – 493		1	RESISTOR, 649KOHM, 1/4W テイコウ	
R529	VR5 – 6417 – 152		1	RESISTOR, 71.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R533	VR5 – 6415 – 111		1	RESISTOR, 19.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R534	VR5 – 3680 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/4W テイコウ	
R535	VR5 – 6411 – 912		1	RESISTOR, 19.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R536	VR5 – 6412 – 373		1	RESISTOR, 237KOHM, 1/4W テイコウ	
R537	VR5 – 3680 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R538	VR5 – 3680 – 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/4W テイコウ	
R539	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R540	VR5 – 3680 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R541	VR5 – 3680 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R542	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R543	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R547	VR5 – 3680 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – R548	VR5 – 3680 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R549	VR5 – 3680 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R550	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R552	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
RA501	VR4 – 1084 – 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA502	VR4 – 1444 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
RA503	VR4 – 1444 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
RA504	VR4 – 1044 – 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM テイコウ アレイ	
RA505	VR4 – 1444 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
SQ001	WK3 – 0058 – 000		1	SPARK QUENCHER, XE1201 スパーク キラー	220/240V
	X62 – 8249 – 000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパーク キラー	100/115V
T001	FH3 – 0635 – 000		1	TRANSFORMER トランス	100/115V
T101	FH3 – 0659 – 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
	FH3 – 0663 – 000		1	TRANSFORMER トランス	100/115V
T102	FH3 – 0635 – 000		1	TRANSFORMER トランス	100/115V
	FH3 – 0636 – 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T103	FH3 – 0667 – 000		1	TRANSFORMER トランス	
T104	FH3 – 0665 – 000		1	TRANSFORMER トランス	
T105	FH3 – 0668 – 000		1	TRANSFORMER トランス	
T201	FH3 – 0292 – 000		1	TRANSFORMER, INVERTER インバータ トランス	
T202	FH3 – 0656 – 000		1	TRANSFORMER, TS – 1 トランス	
VR001	VR5 – 3520 – 104		1	RESISTOR, VARIABLE, 100KOHM カヘン テイコウ	
VR301	VR5 – 3520 – 104		1	RESISTOR, VARIABLE, 100KOHM カヘン テイコウ	
X501	WK2 – 0516 – 000		1	OSCILLATOR, QUARTZ スイシヨウ シンドウシ	
ZD101	WA1 – 5027 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS30 – Z ツエナー ダイオード	
ZD102	WA1 – 5163 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS7A – 2 ツェナー ダイオード	
ZD104	WA1 – 1064 – 000		1	DIODE, HZS30 – 2 ダイオード	
ZD302	WA1 – 0805 – 000		1	DIODE, HZ12C1L ダイオード	
ZD401	WA1 – 0277 – 000		1	DIODE, HZ6B1L ダイオード	
ZD402	WA1 – 0201 – 000		1	DIODE, HZ7B2L ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 – ZD501	WA1 – 0442 – 000		1	DIODE, HZ11B2L ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY (1/3)
DC コントローラ回路基板 (1/3)



NOTE : This assembly does not include the parts shown with Key No. 2, 3 and 4.

注 : このユニットに、 Key No. 2, 3, 4の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY (2/3)
DC コントローラ回路基板 (2/3)





FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY (3/3)
DC コントローラ回路基板 (3/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 –	FG5 – 2282 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	NP6030 JPN
	FG5 – 2284 – 09G		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	NP6030 GER
	FG5 – 2285 – 09G		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	NP6030 FRA
	FG5 – 2846 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	NP6030 ENG
	FG5 – 4723 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	NP6025
1	FF5 – 1499 – 000		1	MOUNT, PCB DC コントローラ シバン	
2	WT2 – 5165 – 000		2	CLIP, CABLE エツジ サドル	SEE NOTE
3	WT2 – 0204 – 000		2	CLIP, CABLE エツジ サドル	SEE NOTE
4	WT2 – 5018 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	SEE NOTE
5	VT2 – 0002 – 003		3	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
6	FF2 – 8117 – 130		1	EP – ROM, AM24C040 – 150DC, 512K EP – ROM	NP6030 JPN
	FF2 – 8118 – 130		1	EP – ROM, AM27C040 – 150DC, 512K EP – ROM	NP6030 ENG
	FF2 – 8119 – 13G		1	EP – ROM, AM27C040 – 150DC, 512K EP – ROM	NP6030 GER
	FF2 – 8120 – 13G		1	EP – ROM, AM27C040 – 150DC, 512K EP – ROM	NP6030 FRA
	FF2 – 9877 – 000		1	EP – ROM, AM27C040 – 150DC, 512K EP – ROM	NP6025
500	XB1 – 2400 – 607		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
BAT101	WK1 – 0084 – 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH バツテリ	
C101	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C102	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C103	VW4 – 2234 – 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 – 2234 – 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C105	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C106	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C108	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C109	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C110	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C112	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 – 2234 – 180		1	CAPACITOR, 18PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – C115	VW4 – 2234 – 180		1	CAPACITOR, 18PF, 50V コンデンサ	
C117	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C119	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C120	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C121	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C122	VC6 – 5910 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C123	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C124	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C125	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C127	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C128	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C129	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C130	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C131	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C132	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C133	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C134	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C135	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C136	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C137	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C138	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C139	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C140	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C141	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C142	VC1 – 2161 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C143	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C144	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C145	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C146	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – C147	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C148	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C149	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C150	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C153	VC5 – 9810 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C154	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C155	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C156	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C157	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C159	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C160	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C161	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C162	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C163	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C164	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C165	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C167	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C168	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C169	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C173	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C174	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C178	VW4 – 2027 – 224		1	CAPACITOR, 0.22UF, 25V コンデンサ	
C179	VW4 – 2027 – 224		1	CAPACITOR, 0.22UF, 25V コンデンサ	
C183	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C184	VC1 – 2251 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C185	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C186	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C187	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CP 1	WT1 – 0340 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
CP 2	WT1 – 0122 – 000		1	PIN ピン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – CP 3	WT1 – 0122 – 000		1	PIN ピン	
CP 4	WT1 – 0122 – 000		1	PIN ピン	
CP 5	WT1 – 0122 – 000		1	PIN ピン	
D101	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D102	WA1 – 1135 – 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D103	WA1 – 1135 – 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D105	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D106	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D107	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D108	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D109	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D110	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D111	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D112	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D113	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D114	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D115	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D116	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D117	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D118	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D119	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D120	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D129	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D130	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D131	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D132	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D133	WA1 – 5370 – 000		1	DIODE, 1SS177 ダイオード	
D134	WA1 – 5370 – 000		1	DIODE, 1SS177 ダイオード	
D138	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D139	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – D140	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D141	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D142	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D143	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D144	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D145	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D147	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D148	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D149	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D150	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D151	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D154	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D155	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D156	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D157	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D158	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D159	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D160	WA1 – 5370 – 000		1	DIODE, 1SS177 ダイオード	
D161	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D162	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D163	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D164	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D165	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D185	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D186	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
J101	VS1 – 5474 – 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J102	VS1 – 5137 – 007		1	PIN ASSEMBLY, 7P ピン アセンブリ	
J103	VS1 – 5137 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J104	VS1 – 5328 – 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J105	VS1 – 5328 – 028		1	PIN ASSEMBLY, 28P ピン アセンブリ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – J107	VS1 – 5328 – 024		1	PIN ASSEMBLY, 24P ピン アセンブリ	
J108	VS1 – 5328 – 016		1	PIN ASSEMBLY, 16P ピン アセンブリ	
J109	VS1 – 5328 – 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J110	VS1 – 5328 – 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J111	VS1 – 5328 – 024		1	PIN ASSEMBLY, 24P ピン アセンブリ	
J112	VS1 – 5328 – 026		1	PIN ASSEMBLY, 26P ピン アセンブリ	
J113	VS1 – 5328 – 028		1	PIN ASSEMBLY, 28P ピン アセンブリ	
J114	VS1 – 5328 – 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
J115	VS1 – 1028 – 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J116	VS1 – 5328 – 026		1	PIN ASSEMBLY, 26P ピン アセンブリ	
LED101	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q101	WA4 – 5524 – 000		1	IC, MM1075XF IC	
Q102	WA3 – 3203 – 000		1	CPU, UPD70208GF – 8 CPU	
Q104	WA3 – 3809 – 000		1	IC, HD74HC14FP IC	
Q105	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q106	FH4 – 5444 – 000		1	GATE ARRAY, HG62E15R35FB ゲート アレイ	
Q109	FH4 – 5455 – 000		1	MICROPROCESSOR マイクロ プロッセサ	
Q113	WA3 – 2950 – 000		1	HC – CMOS, HD74HC04FP HC – CMOS	
Q115	WA3 – 5637 – 000		1	IC, MPD43257 IC	
Q116	WA9 – 5027 – 000		1	SOCKET, IC, 32P IC ソケット	
Q117	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q118	WA2 – 0135 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q120	WA3 – 4330 – 000		1	LSI, M37409M2 – 051FP LSI	
Q121	FH4 – 5347 – 000		1	GATE ARRAY, UPD65013GF – C26 ゲート アレイ	
Q122	FH4 – 5347 – 000		1	GATE ARRAY, UPD65013GF – C26 ゲート アレイ	
Q123	WA3 – 5402 – 000		1	IC, T6963C IC	
Q124	WA3 – 3968 – 000		1	RAM LC3518BML – 15 RAM	
Q125	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q126	WA3 – 3809 – 000		1	IC, HD74HC14FP IC	
Q129	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – Q130	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q131	WA2 – 5450 – 000		1	TRANSISTOR, RN1425 トランジスタ	
Q132	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q133	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q134	WA2 – 5450 – 000		1	TRANSISTOR, RN1425 トランジスタ	
Q135	WA4 – 0232 – 000		1	IC, M54567P IC	
Q136	WA4 – 0232 – 000		1	IC, M54567P IC	
Q137	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q138	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q139	WA4 – 0971 – 000		1	IC, HA17358F IC	
Q140	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q141	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q147	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q148	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q149	WA4 – 5586 – 000		1	IC, TD62003AF IC	
Q150	WA4 – 5586 – 000		1	IC, TD62003AF IC	
Q151	WA2 – 5450 – 000		1	TRANSISTOR, RN1425 トランジスタ	
Q153	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q155	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q157	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q159	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q160	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q161	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q162	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q166	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q167	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q168	WA2 – 5450 – 000		1	TRANSISTOR, RN1425 トランジスタ	
Q171	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q174	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q175	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – Q176	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q177	WA4 – 0818 – 000		1	IC, HA17393F IC	
Q178	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q179	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q180	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q181	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q182	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q186	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q188	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q191	WA2 – 5450 – 000		1	TRANSISTOR, RN1425 トランジスタ	
Q192	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q193	WA2 – 5051 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q196	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q197	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q198	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q199	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q200	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q201	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q202	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q203	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q204	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q207	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q208	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q209	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q210	WA3 – 4137 – 000		1	TTL IC, HD74LS07FP TTL IC	
Q211	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q212	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q214	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q215	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q219	WA3 – 5038 – 000		1	HC – MOS, TC74HC374AF HC – MOS	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – Q220	WA3 – 5038 – 000		1	HC – MOS, TC74HC374AF HC – MOS	
Q221	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q227	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q231	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q232	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q233	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q234	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q235	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q236	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q237	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q238	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q251	WA4 – 5586 – 000		1	IC, TD62003AF IC	
Q252	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q253	WA2 – 5506 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2130 トランジスタ	
Q257	WA4 – 0818 – 000		1	IC, HA17393F IC	
Q258	WA2 – 5051 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q259	WA2 – 5051 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q260	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q261	WA2 – 5088 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q262	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
R101	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R106	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 2116 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R111	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R112	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R113	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R114	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R115	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R116	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R117	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R118	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R119	VV1 – 2118 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R120	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R136	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R137	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R138	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R139	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R140	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R141	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R142	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R143	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R144	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R145	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R146	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R147	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R148	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R149	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R150	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R151	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R152	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R153	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R154	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R155	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R156	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R157	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R158	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R159	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R160	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R161	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R162	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R163	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R164	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R165	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R166	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R167	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R168	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R169	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R170	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R171	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R174	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R175	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R176	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R177	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R178	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R179	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R185	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R186	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R187	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R188	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R189	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R190	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R191	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R192	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R193	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R194	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R195	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R196	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R200	VR5 – 8032 – 152		1	RESISTOR, 21.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R201	VR7 – 0611 – 022		1	RESISTOR, 10.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R202	VR5 – 7552 – 212		1	RESISTOR, 22.1KOHM 1/10W テイコウ	
R203	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R205	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R206	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R207	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R208	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R209	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R212	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R213	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R214	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R216	VV1 – 1145 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R217	VV1 – 2118 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W テイコウ	
R219	VV1 – 1145 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R220	VV1 – 2118 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W テイコウ	
R222	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R224	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R226	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R227	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R228	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R229	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R231	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R232	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R233	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R234	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R235	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R236	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R237	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R238	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R239	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R240	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R241	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R242	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R243	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R244	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R245	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R246	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R247	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R248	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R251	VV1 – 2118 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W テイコウ	
R252	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R253	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R258	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R259	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R261	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R262	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R263	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R264	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R267	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R268	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R269	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R271	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R272	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R288	VR5 – 8031 – 272		1	RESISTOR, 12.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R289	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R291	VR5 – 8034 – 121		1	RESISTOR, 4.12KOHM, 1/10W テイコウ	
R292	VV1 – 2118 – 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R297	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R299	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R300	VV1 – 1145 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R301	VV1 – 1145 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R306	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R307	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R310	VV1 – 1145 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R311	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R312	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R313	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R314	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R316	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R317	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R318	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R319	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R326	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R328	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R329	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R330	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R331	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R332	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R333	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R334	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R335	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R336	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R337	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R338	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R339	VR5 – 8031 – 782		1	RESISTOR, 17.8KOHM, 1/10W テイコウ	
R340	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R341	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R342	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R343	VV1 – 1145 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R344	VR5 – 4150 – 120		1	RESISTOR, 12 OHM, 2W テイコウ	
R345	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R346	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R347	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R348	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R349	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R350	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R351	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R353	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R354	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R355	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R356	VV1 – 1145 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R357	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R358	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R359	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R362	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R363	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R364	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R372	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R373	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R375	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R378	VV1 – 2118 – 823		1	RESISTOR, 82KOHM, 1/10W テイコウ	
R379	VV1 – 2118 – 823		1	RESISTOR, 82KOHM, 1/10W テイコウ	
R380	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R381	VV1 – 2118 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R382	VV1 – 2118 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W テイコウ	
R383	VV1 – 2118 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W テイコウ	
R384	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 – R385	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R387	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R388	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R389	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R390	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R391	VV1 – 2118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R392	VV1 – 2116 – 244		1	RESISTOR, 240KOHM, 1/10W テイコウ	
R393	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R394	VV1 – 2118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R395	VV1 – 2118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R396	VV1 – 2118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R397	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R398	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チツプ ジヤンパ	
RA201	FH4 – 9152 – 000		1	RESISTOR ARRAY, M9 – 6 – 472/223J テイコウ アレイ	
SW101	WC8 – 0133 – 000		1	SWITCH, DIP DIP スイツチ	
TH101	WA8 – 5078 – 000		1	THERMISTOR サーミスタ	
X101	WK2 – 0301 – 000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイシヨウ シンドウシ	
X102	WK2 – 0350 – 000		1	OSCILLATOR, QUARTZ, 2MHZ AT51 スイシヨウ シンドウシ	
X103	WK2 – 0150 – 000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンドウシ	
X104	WK2 – 0463 – 000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイシヨウ シンドウシ	
ZD101	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD102	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD103	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD104	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD105	WA1 – 1001 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS15 – 2 ツエナー ダイオード	
ZD106	WA1 – 1001 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS15 – 2 ツエナー ダイオード	
ZD107	WA1 – 1001 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS15 – 2 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0-1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 960 MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY
モータドライバ回路基板





COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 –	FG5 – 1787 – 000		1	MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
1	FB1 – 8381 – 000		1	MOUNT, PCB PCB トリツケ バン	
2	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
3	WT2 – 5031 – 000		1	CLIP, WIRE エッジ サドル	
500	XB1 – 2400 – 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
C201	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C202	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C203	VC1 – 2251 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	
C204	VC1 – 2101 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 10V コンデンサ	
C205	VC9 – 1513 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C206	VC9 – 1513 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C207	VC9 – 1513 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C208	VC9 – 1513 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C209	VC4 – 3503 – 471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
D201	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D202	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D217	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
D221	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D222	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
J201	VS1 – 5474 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J202	VS1 – 1028 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J203	VS1 – 1028 – 011		1	PIN ASSEMBLY, 11P ピン アセンブリ	
J204	VS1 – 1028 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J207	VS1 – 0571 – 005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	
J210	VS1 – 1028 – 010		1	PIN ASSEMBLY, 10P ピン アセンブリ	
Q201	WA4 – 0232 – 000		1	IC, M54567P IC	
Q202	WA4 – 0232 – 000		1	IC, M54567P IC	
Q204	WA3 – 1888 – 000		1	IC, TC74HC04P IC	
Q207	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q211	WA6 – 5011 – 000		1	HIC, SI – 7501 HIC	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 – Q212	WA3 – 1620 – 000		1	TTL IC, SN74LS08 TTL IC	
Q213	WA3 – 1621 – 000		1	IC, SN74LS07N IC	
Q214	WA2 – 5305 – 000		1	FET ARRAY, SLA5015 FET アレイ	
Q215	WA2 – 5304 – 000		1	FET ARRAY, SLA5011 FET アレイ	
R201	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R202	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R203	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R204	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R205	VR5 – 3680 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R206	VR5 – 3680 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R213	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R221	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R222	VR5 – 3680 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R223	VR9 – 3563 – 000		1	RESISTOR, 0.82 OHM, 2W テイコウ	
R230	VR5 – 3680 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R231	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R232	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R234	VR5 – 3680 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
RA202	FH4 – 9152 – 000		1	RESISTOR ARRAY, M9 – 6 – 472/223J テイコウ アレイ	
RA203	FH4 – 9152 – 000		1	RESISTOR ARRAY, M9 – 6 – 472/223J テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 970 AE SENSOR ASSEMBLY
AE センサ部






FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
970 –	FG5 – 1739 – 000		1	AE SENSOR ASSEMBLY AE センサ ブ	
1	FB1 – 7802 – 000		1	HOUSING, AE SENSOR AE ホルダ	
2	FN1 – 4126 – 000		1	FILTER フイルタ	
3	FN1 – 0235 – 000		1	LENS CAP レンズ キヤツプ	
C751	VC5 – 1890 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C752	VC5 – 1890 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
J751	WS3 – 0421 – 000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
Q751	WG3 – 0055 – 000		1	PHOTO – DIODE, BS520 フオト ダイオード	
Q752	WA4 – 0219 – 000		1	IC, MJM082D IC	
R751	VR5 – 6411 – 004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R752	VR5 – 6414 – 701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R753	VR5 – 6411 – 102		1	RESISTOR, 11KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE B LIST OF CONNECTORS (1/3)
コネクター覧 (1/3)






COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE B LIST OF CONNECTORS (2/3)
コネクター一覧 (2/3)





COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (3/3)
コネクター覧 (3/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 2	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 14 – 20AWG ソケツト コンタクト	
	WS4 – 0075 – 000		2	PIN, CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
	WS4 – 0097 – 000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0098 – 000		1	CONNECTOR コンタクト	
J 3	WS4 – 0073 – 000		3	SOCKET, CONTACT, 14 – 20AWG ソケツト コンタクト	
	WS4 – 0193 – 000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 4	VS4 – 0001 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0219 – 000		2	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 5	VS1 – 0279 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	VS3 – 0108 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 – 0469 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 26 – 30AWG ソケツト コンタクト	100V
	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	100V
J 6	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		3	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
J 8	NPN			RIGHT DOOR SENSOR ミギ トビラ カイヘイ ケンチ	PS19
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 9	VS1 – 0001 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		4	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 10	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
J 11	VS3 – 0108 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 – 0429 – 000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 – 0437 – 000		3	SOCKET, CONTACT, 20 – 30AWG ソケツト コンタクト	100V
	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	100V
J 12	WS3 – 0958 – 000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS4 – 0217 – 000		2	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	100V
J 13	NPN			LENS MOUNT HEATER レンズ ダイ ヒータ	100V H5

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 13	VS1 – 0279 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 – 0469 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 26 – 30AWG ソケット コンタクト	100V
J 14	NPN			LENS MOUNT HEATER レンズ ダイ ヒータ	100V H4
	VS1 – 0279 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	100V
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	100V
J 15	– – – – – –			TO DF DF	
	FH2 – 5819 – 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 – 5820 – 000		1	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
	FH2 – 5825 – 000		1	PIN CONTACT, 16 – 20AWG ピン コンタクト	
J 16	– – – – – –			TO SORTER ソータ	
	FH2 – 5819 – 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 – 5820 – 000		10	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
	FH2 – 5825 – 000		1	PIN CONTACT, 16 – 20AWG ピン コンタクト	
J 17	– – – – – –			TO CASSETTE FEEDING UNIT カセット フィーディング ユニット	
	FH2 – 5819 – 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 – 5820 – 000		6	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
	FH2 – 5825 – 000		3	PIN CONTACT, 16 – 20AWG ピン コンタクト	
J 18	VS4 – 0001 – 004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		4	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 19	VS4 – 0001 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		2	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 20	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, 4P チュウケイ コネクタ	
J 21	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
J 22	NPN			MULTI FEED PAPER SIZE SENSOR マルチ フィード カミ ハバ ケンチ	SVR3

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 22	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 23	NPN			MULTI FEEDER CLUTCH マルチ フィーダ キュウシ クラッチ	CL6
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 24	NPN			MULTI FEEDER SOLENOID マルチ フィーダ キュウシ ソレノイド	SL6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 25	NPN			MULTI FEED PAPER SENSOR マルチ フィード カミ ケンチ	PS8
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 26	NPN			CASSETTE 1 PAPER SIZE SENSOR カセット 1 カミ ナガ ケンチ	SWU1
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 27	NPN			CASSETTE 2 PAPER SIZE SENSOR カセット 2 カミ ナガ ケンチ	SWU2
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 28	NPN			CASSETTE 1 PAPER SIZE SENSOR カセット 1 カミ ハバ ケンチ	SVR1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 29	NPN			CASSETTE 2 PAPER SIZE SENSOR カセット 2 カミ ハバ ケンチ	SVR2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 30	NPN			RESISTRATION CLUTCH レジスト クラッチ	CL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 31	NPN			COVER SENSOR ゲンコウ ダイ カバー カイヘイ ケンチ	PS18
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 32	VS1 – 0842 – 004			CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, 4P チユウケイ コネクタ	
J 34	NPN			BLACK TONER SENSOR クロ トナー センサ	TS1
	VS1 – 0192 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 35	NPN			WASTE TONER SENSOR ハイ トナー マンタン ケンチ	PS15
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 36	NPN			SCANNER COOLING FAN コウガク ケイ レイキャク ファン	FM1
J 37	NPN			ROLLER CLEANING SOLENOID (PRI) タイデン ローラ セイソウ ソレノイド (1ジ)	SL7

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 37	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 38	VS1 – 0842 – 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, 11P チュウケイ コネクタ	
J 39	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 40	NPN			RESISTRATION ON SENSOR FRONT レジスト マエ ケンチ	PS9
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 41	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
J 42	NPN			LENS MOTOR Y レンズ モータ (Y)	M7
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 43	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
J 44	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 1 ゲンコウ サイズ ケンチ 1	PS20, A/AB
	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 45	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 2 ゲンコウ サイズ ケンチ 2	PS21
	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 46	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 3 ゲンコウ サイズ ケンチ 3	PS22, AB/INCH
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 47	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 4 ゲンコウ サイズ ケンチ 4	PS23
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 48	NPN			VERTICAL PATH DRIVE SENSOR 1 タテパス ローラ カミ ケンチ (1)	PS6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 49	NPN			CASSETTE LIFTER SENSOR 1 カセット リフタ ケンチ (1)	PS4
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 50	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 1 カセット カミ ケンチ	PS2

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 50	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 51	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, 4P チユウケイ コネクタ	
J 52	NPN			VERTICAL PATH DRIVE CLUTCH 1 タテバス クラッチ (1)	CL4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 53	NPN			PAPER PICK – UP CLUTCH 1 カセット キュウシ クラッチ (1)	CL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 54	NPN			P PICK – UP RELEASE SOLENOID 1 カセット キュウシ カイジョ ソレノイド (1)	SL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 55	NPN			CASSETTE LIFTER MOTOR 2 カセット リフタ モータ (2)	M5
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 56	NPN			CASSETTE LIFTER MOTOR 1 カセット リフタ モータ (1)	M4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P, チユウケイ コネクタ	
J 57	NPN			PAPER PICK – UP CLUTCH 2 カセット キュウシ クラッチ (2)	CL3
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 58	NPN			VERTICAL PATH DRIVE CLUTCH 2 タテバス クラッチ (2)	CL5
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 59	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 60	NPN			VERTICAL PATH DRIVE SENSOR 2 タテバス ローラ カミ ケンチ (2)	PS7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 61	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 61	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, 4P チユウケイ コネクタ	
J 62	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 2 カセット カミ ケンチ (2)	PS5
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 63	PCB			COUNTER PCB ASSEMBLY カウンタ カイロ キバン	OPTION
	VS3－0102－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－0999－000		2	PIN CONTACT, 22－26AWG ピン コンタクト	
J 64	NPN			OPTION COUNTER オプション カウンタ	CNT2 OPTION
	VS1－0192－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 65	VS1－0842－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 66	VS1－0842－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, 7P チュウケイ コネクタ	
J 67	VS1－0842－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－011		1	CONNECTOR, 11P チュウケイ コネクタ	
J 68	NPN			FEEDER FAN ハンソウ ファン	FM3
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 69	NPN			TRANSFER R. RELEASE SOLENOID テンシャ ローラ カイジョ ソレノイド	SL8
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 70	NPN			PAPER SEPARATION SENSOR ブンリ ケンチ	PS10
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 71	NPN			MAIN SWITCH メイン スイッチ	SW 1
	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4－0218－000		2	SOCKET, CONTACT, 22－26AWG ソケツト コンタクト	
	WS4－0220－000		2	PIN CONTACT, 22－26AWG ピン コンタクト	
J 72	NPN			SCANNER H.P SENSOR コウガク ホーム ポジション ケンチ	PS1
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 74	NPN			HOPPER MOTOR ホッパ モータ	M3
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 75	NPN			TOTAL COUNTER トータル カウンタ	CNT1
	VS1 – 0192 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 76	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		1	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
J 77	NPN			FIXING ROLLER THERMISTER テイチャク ローラ ヒョウメン オンド ケンチ	TH1
	VS3 – 0108 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5016 – 000		3	PIN CONTACT, 30 – 26AWG ピン コンタクト	
J 79	VS1 – 0192 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 – 0108 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0885 – 000		5	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
J 80	NPN			WEB SOLENOID ウェブ ソレノイド	SL3
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 81	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 82	NPN			DUTLEXING INLET PAPER SENSOR リョウメン イリグチ カミ ケンチ	PS14 OPTION
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 83	NPN			DELIVERY DEFLECTOR SOLENOID ハイシ フラッパ ソレノイド	SL5
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 84	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, 15P チュウケイ コネクタ	
J 85	NPN			PAPER DELIVERY SENSOR ハイシ ケンチ	PS11
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 86	VS1 – 0842 – 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, 5P チュウケイ コネクタ	
J 87	NPN			FIXING HEATER DRIVE テイチャク ヒータ クドウ	SSR
	VS3 – 0044 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1160 – 000		5	SOCKET CONTACT 24 – 28AWG ソケツト コンタクト	
J 88	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 88	VS1－5057－015		1	CONNECTOR, 15P チュウケイ コネクタ	
J 89	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR X レンズ ホーム ポジション ケンチ (X)	PS16
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 90	NPN			LENS MOTOR X レンズ モータ (X)	M6
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 91	VS1－0842－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
J 92	NPN			BLANK SHUTTER MOTOR, FRONT ブランク シャッタ モータ (マエ)	M8
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
J 93	NPN			PRE, COND. EXPSURE LAMP マエ ロコウ ランプ	LA2
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 94	NPN			BLANK SHUTTER SOLENOID ブランク シャッタ ソレノイド	SL4
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, 2P チュウケイ コネクタ	
J 95	VS1－0842－012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－012			CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
J 96	NPN			BLANK SHUTTER MOTOR, REAR ブランク シャッタ モータ (ウシロ)	M9
	VS1－0842－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
J 97	NPN			BLANK SHUTTER H.P SENSOR,FRONT ブランク シャッタ ケンチ (マエ)	PS12
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 98	NPN			BLANK SHUTTER H.P SENSOR, REAR ブランク シャッタ ケンチ (ウシロ)	PS13
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 99	NPN			HEAT EXHAUST FAN ハイキ ファン	FM2
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 101	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3－5083－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－001		8	SOCKET, CONTACT, AWG－24 ソケット コンタクト	
J 104	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 104	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 105	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 107	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－024		1	CONNECTOR, 24P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 108	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 109	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 110	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 111	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5007－024		1	CONNECTOR, 24P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 112	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 112	VS9 – 5007 – 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 113	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 028		1	CONNECTOR, 28P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 114	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 116	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 141	PCB			OPTION POWER SUPPLY オプション DC デンゲン	PU2
	VS1 – 5484 – 005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	
	VS3 – 5083 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		2	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 142	PCB			OPTION POWER SUPPLY オプション DC デンゲン	PU2
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		4	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 143	PCB			OPTION POWER SUPPLY オプション DC デンゲン	PU2
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		4	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 150	PCB			SERVICE SWITCH PCB ASSEMBLY サービス スイッチ カイロ キバン	
	VS1 – 0192 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 151	VS4 – 0001 – 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		8	PIN CONTACT, 22 – 26AGW ピン コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		8	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 153	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 153	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, 9P チュウケイ コネクタ	
J 154	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
J 155	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
J 156	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, 10P チュウケイ コネクタ	
J 157	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, 15P チュウケイ コネクタ	
J 159	NPN			LENS HOME POSITION SENSOR Y レンズ ホーム ポジション ケンチ (Y)	PS17
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 160	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, 4P チュウケイ コネクタ	
J 161	NPN			P PICK – UP RELEASE SOLENOID 2 カセット キュウシ カイジョ ソレノイド (2)	SL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チュウケイ コネクタ	
J 162	NPN			CASSETTE LIFTER SENSOR 2 カセット リフタ ケンチ (2)	PS3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 201	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
	VS3 – 5083 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		6	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 202	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 203	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
	VS1 – 0842 – 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 204	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 207	NPN			SCANNER MOTOR コウガク ケイ モータ	M2
	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	
J 210	PCB			MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY モータ ドライバ カイロ キバン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 210	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 501	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		2	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 502	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 751	PCB			AE SENSOR PCB ASSEMBLY AE センサ カイロ キバン	
	VS1 – 0192 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 801	PCB			CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサ カイロ キバン	
	VS1 – 0842 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 803	PCB			CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサ カイロ キバン	LCD
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 901	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		8	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 902	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		6	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 903	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		4	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 904	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		5	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 905	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 907	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		1	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	
J 910	PCB			AC/DC POWER SUPPLY AC/DC デンゲン	PU1
	VS3 – 5083 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 001		3	SOCKET, CONTACT, AWG – 24 ソケット コンタクト	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE ZA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z10 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z10 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FC1 – 4763 – 000		1	PANEL, RIGHT ミギ カバー	
2	FC1 – 4764 – 000		1	PANEL, REAR ウシロ カバー	F1 TYPE
	FL9 – 0119 – 000		1	PANEL, REAR ウシロ カバー	H1 TYPE
2A	FE9 – 0222 – 000		2	PAD, 1 パッド (1)	H1 TYPE
2B	FE9 – 0223 – 000		2	PAD, 2 パッド (2)	H1 TYPE
3	FC1 – 4765 – 000		1	COVER, FRONT, RIGHT マエ カバー (ミギ)	
4	FC1 – 4766 – 000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
5	FC1 – 4772 – 000		1	COVER, FRONT, LEFT マエ カバー (ヒダリ)	
6	FC1 – 4773 – 000		1	COVER, FRONT, UPPER マエ カバー (ウエ)	
7	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
8	FC1 – 4774 – 000		1	COVER, DUMMY ダミー カバー	
9	FC1 – 7216 – 000		1	BOX, RECEIVING シュウノウ ボックス	H1 TYPE
10	FC1 – 7213 – 000		1	COVER, FRONT, LOWER マエ カバー (シタ)	H1 TYPE
11	FB1 – 7173 – 000		2	PIN, HINGE ヒンジ ピン	H1 TYPE
12	FB1 – 7203 – 000		2	STRAP, DOOR SUPPORT ドア ササエ テープ	H1 TYPE
13	FC1 – 7221 – 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ バン	H1 TYPE
14	FB1 – 6053 – 000		1	PLATE, CATCH キャッチ バン	H1 TYPE
16	FS8 – 8869 – 000		1	NAME PLATE ネーム プレート	H1 TYPE
501	XB1 – 2400 – 606		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z11


INTERNAL COMPONENTS(1/2)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
本体内部(3段カセットペディスタル・F1) (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z11

INTERNAL COMPONENTS(2/2)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
本体内部(3段カセットペディスタル・F1)(2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z11 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS ホンタイ ナイ ブ	F1 TYPE
1	FC1 – 4743 – 000		3	COVER, FOOT, RIGHT アシ カバー (ミギ)	
2	FC1 – 4748 – 000		3	COVER, FOOT, LEFT アシ カバー (ヒダリ)	
3	FC1 – 4750 – 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT ヒダリ レール シバン	
4	FC1 – 4751 – 000		1	PLATE, REAR, UPPER ウシロ ソクバン (ウエ)	
5	FC1 – 4752 – 000		2	MOUNT, ADJUSTING アジャスタ ダイ	
6	FC1 – 4753 – 000		1	PLATE, CASSETTE, 2 カセット ステー (2)	
7	FC1 – 4758 – 000		3	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	
14	FC1 – 4966 – 000		1	PLATE, CONNECTOR コネクタ バン	
15	FE9 – 0077 – 000		8	SCREW, W/WASHER ワツシヤ ツキ スクリユ	
16	FF2 – 7196 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
17	FF2 – 7197 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
18	FF2 – 8132 – 000		1	CABLE, LIFTER MOTOR リフタ モータ チュウケイ ソクセン	
19	FF2 – 8133 – 000		1	CABLE, LIFTER MOTOR リフタ モータ チュウケイ ソクセン	
20	FH7 – 1884 – 000		3	MOTOR, DC24V DC モータ	
21	FH7 – 1942 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
22	WT2 – 0204 – 000		3	CLIP, CABLE エツジ サドル	
24	WT2 – 0482 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
25	WT2 – 0502 – 000		1	BUSHING ブッシング	
26	WT2 – 5018 – 000		10	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
27	WT2 – 5035 – 000		3	CLIP, CORD コード オサエ	
29	WT2 – 5135 – 000		5	CLAMP, CABLE クランプ	
31	XZ9 – 0163 – 000		2	FOOT, HEIGHT – ADJUSTING アジヤスタ	
32	XZ9 – 0351 – 000		4	CASTER キャスタ	
33	FB1 – 8652 – 000		3	SHAFT ヨコレジ ジク	
34	FC1 – 4759 – 000		3	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (ミギ)	
35	FS5 – 2329 – 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FC1 – 5002 – 000		1	MOUNT, HORIZONT'LY REGIST, U ヨコ レジ シダイ (ウエ)	
37	FC1 – 5003 – 000		1	HOOK, HORIZONT'LY REGIST, U ヨコ レジ フック (ウエ)	
38	FB1 – 8733 – 000		3	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z11 – 39	FB1 – 8735 – 000		6	ARM, SENSOR センサ アーム	
40	FB1 – 8737 – 000		6	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
41	FC1 – 4968 – 000		1	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ ダイ	
42	FS2 – 9327 – 000		6	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
43	FS3 – 2044 – 000		6	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
44	FG5 – 1964 – 000		3	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	
45	FB1 – 8659 – 000		2	MOUNT, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ シダイ	
46	FB1 – 8660 – 000		2	HOOK, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ フック	
47	FA3 – 8719 – 000		3	ROD サイド キセイ ジク	
48	FB1 – 7023 – 000		3	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	
49	FB1 – 7025 – 000		2	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	
50	FB1 – 7024 – 000		1	MOUNT, LEVER, LOWER レバー シダイ (シタ)	
51	FB1 – 8727 – 000		3	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	
52	FB1 – 8728 – 000		3	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	
53	FB1 – 8729 – 000		3	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
54	FS5 – 2322 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
55	FS5 – 2323 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	FS5 – 7128 – 000		3	SHAFT シジ ジク	
57	FG5 – 1957 – 000		3	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	
57A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
58	FG5 – 1947 – 000		3	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	
59	FB1 – 8734 – 000		2	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	
60	VS1 – 5057 – 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
61	FB1 – 7079 – 000		1	PLATE, CASSETTE カセット ステー	
62	FG5 – 1948 – 000		1	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	
500	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XB1 – 2400 – 609		38	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2401 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	
503	XB6 – 7400 – 609		18	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
504	XD1 – 2100 – 405		3	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z11 – 505	XD2 – 1100 – 502		3	RING,E E リング	
507	XB7 – 1040 – 069		3	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	
508	XD2 – 1100 – 322		3	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z11A


INTERNAL COMPONENTS(1/2)
(CASSETTE FEEDING UNIT-H1)
本体内部(1段カセットペディスタル・H1)(1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z11A

INTERNAL COMPONENTS (2/2)
(CASSETTE FEEDING UNIT-H1)
本体内部(1段カセットペディスタル・H1) (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z11A –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS ホンタイ ナイブ	H1 TYPE
1	FC1 – 4743 – 000		1	COVER, FOOT, RIGHT アシ カバー (ミギ)	
2	FC1 – 4748 – 000		1	COVER, FOOT, LEFT アシ カバー (ヒダリ)	
3	FC1 – 4750 – 000		1	SUPPORT, RAIL, LEFT ヒダリ レール シバン	
4	FC1 – 4751 – 000		1	PLATE, REAR, UPPER ウシロ ソクバン (ウエ)	
5	FC1 – 4752 – 000		2	MOUNT, ADJUSTING アジャスタ ダイ	
6	FS5 – 2323 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
7	FC1 – 4758 – 000		1	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	
8	FC1 – 7218 – 000		1	PLATE, CASSETTE カセット ステイ	
9	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
11	FG5 – 1957 – 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	
11A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
12	FG5 – 1947 – 000		1	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	
13	FS5 – 7128 – 000		1	SHAFT シジ ジク	
14	FC1 – 4966 – 000		1	PLATE, CONNECTOR コネクタ バン	
15	FE9 – 0077 – 000		8	SCREW, W/WASHER ワツシヤ ツキ スクリユ	
16	FF2 – 7196 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
17	FF2 – 7197 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
18	FF2 – 8132 – 000		1	CABLE, LIFTER MOTOR リフタ モータ チュウケイ ソクセン	
20	FH7 – 1884 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
21	FH7 – 1941 – 000		1	MOTOR DC モータ	
22	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
24	WT2 – 0482 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
25	WT2 – 0502 – 000		1	BUSHING ブッシング	
26	WT2 – 5018 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
27	WT2 – 5035 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
28	FS5 – 2322 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
29	FB1 – 8729 – 000		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
30	FB1 – 8728 – 000		1	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	
31	XZ9 – 0163 – 000		2	FOOT, HEIGHT – ADJUSTING アジヤスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z11A – 32	XZ9 – 0351 – 000		4	CASTER キャスタ	
33	FB1 – 8652 – 000		1	SHAFT ヨコレジ ジク	
34	FC1 – 4759 – 000		1	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (ミギ)	
35	FS5 – 2329 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FC1 – 5002 – 000		1	MOUNT, HORIZONT'LY REGIST, U ヨコ レジ シダイ (ウエ)	
37	FC1 – 5003 – 000		1	HOOK, HORIZONT'LY REGIST, U ヨコ レジ フック (ウエ)	
38	FB1 – 8733 – 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
39	FB1 – 8735 – 000		2	ARM, SENSOR センサ アーム	
40	FB1 – 8737 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
41	FC1 – 4968 – 000		1	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ ダイ	
42	FS2 – 9327 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
43	FS3 – 2044 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	
44	FG5 – 1964 – 000		1	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	
44A	FG5 – 1948 – 000		1	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	
45	FB1 – 8727 – 000		1	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	
46	FB1 – 7025 – 000		1	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	
47	FA3 – 8719 – 000		1	ROD サイド キセイ ジク	
48	FB1 – 7023 – 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	
501	XB1 – 2400 – 609		37	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2401 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	
503	XB6 – 7400 – 609		18	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
504	XD1 – 2100 – 405		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
505	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
506	XB1 – 2402 – 006		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
507	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
508	XB7 – 1040 – 069		1	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE Z12 RIGHT DOOR ASSEMBLY
右扉部



NOTE : This assembly does not include the part shown with key No.17.


注 ： このユニットに Key No.17の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z12 –	FG2 – 4500 – 000	N	1	RIGHT DOOR ASSEMBLY ミギ トビラ ブ	F1 TYPE
	FG2 – 4556 – 000	N	1	RIGHT DOOR ASSEMBLY ミギ トビラ ブ	H1 TYPE
1	FA2 – 8225 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 – 7035 – 000		1	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
3	FB1 – 7037 – 000		1	KNOB トッテ	
4	FB1 – 7038 – 000		1	SHAFT, KNOB トッテ ジク	
5	FB1 – 7039 – 000		1	LATCH, REAR ラッチ (ウシロ)	
6	FB1 – 7040 – 000		1	LATCH, FRONT ラッチ (マエ)	
7	FB1 – 7041 – 000		2	WIRE, DOOR SUPPORT ミギ トビラ ササエ ワイヤ	
8	FB1 – 7044 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FB1 – 7045 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	FC1 – 4995 – 000		1	GUIDE, RIGHT DOOR ミギ トビラ ガイド	
11	FC1 – 4996 – 000		1	COVER, RIGHT DOOR ミギ トビラ カバー	
12	FC1 – 5006 – 000		1	SHAFT チュウシン ジク	
13	FS2 – 9015 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
14	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
15	FS5 – 1211 – 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FS5 – 2285 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	FS2 – 9015 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	SEE NOTE
18	FB1 – 7035 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	F1 TYPE
19	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	F1 TYPE
20	FS5 – 1211 – 000		4	BUSHING ブッシング	F1 TYPE
21	FS5 – 2285 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	F1 TYPE
501	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
502	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD2 – 1100 – 642		6	RING,E E リング	F1 TYPE
505	XD3 – 2200 – 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	F1 TYPE
506	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE Z20 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z20 –	FG2 – 4523 – 000	N	1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン クドウ ブ	F1 TYPE
	FG2 – 4524 – 000	N	1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン クドウ ブ	H1 TYPE
1	FC1 – 4952 – 000		1	MOUNT, GEAR, LOWER トリツケ ダイ(シタ)	
2	FF2 – 7194 – 000		1	MOUNT, GEAR, UPPER トリツケ ダイ(ウエ)	
3	FF2 – 7195 – 000		1	ARM, TENSION テンショナ アーム	
4	FS2 – 3616 – 000		3	GEAR, 36T/PULLEY, 36T 36T ギア/36T プーリ	
5	FS2 – 6456 – 000		1	ROLLER テンショナ コロ	
6	FS4 – 0128 – 000		1	GEAR, 20T/48T 20T/48T ギア	
7	FS4 – 0129 – 000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
8	FS4 – 2129 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
9	XF9 – 0398 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
10	FS4 – 0130 – 000		1	GEAR, 20T/48T 20T/48T ギア	H1 TYPE
11	XG9 – 0013 – 000		3	BEARING, BALL ボール ベアリング	H1 TYPE
12	XG9 – 0094 – 000		3	BEARING, BALL ボール ベアリング	H1 TYPE
501	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
502	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD1 – 1108 – 219		6	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40 PAPER PICK-UP ASSEMBLY (1/4)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
給紙部(3段カセットペディスタル・F1) (1/4)




NOTE : This assembly does not include the part shown with key No.125.

注 : このユニットに Key No.125の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40


PAPER PICK-UP ASSEMBLY (2/4)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
給紙部(3段カセットペディスタル・F1) (2/4)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40


PAPER PICK-UP ASSEMBLY (3/4)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
給紙部(3段カセットペディスタル・F1) (3/4)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40

PAPER PICK-UP ASSEMBLY (4/4)
(CASSETTE FEEDING UNIT-F1)
給紙部(3段カセットペディスタル・F1) (4/4)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 –	FG2 – 4497 – 000	N	1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシ ブ	F1 TYPE
1	FA3 – 8727 – 000		27	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		3	DRUM, CLUTCH DRIVING クラツチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		3	RING, CLUTCH ACTION クラツチ ケース	
4	FA3 – 9120 – 000		12	PIN GUIDE フロート ピン	
5	FA5 – 2839 – 000		3	PLATE, PIN フロート ピン	
6	FA5 – 2864 – 020		9	RETAINING, RING トメワ	
7	FA5 – 2865 – 000		3	DRUM, CLUTCH DRIVEN ニユウリヨク ドラム	
8	FA5 – 2872 – 000		3	ARM,REL.,PICK – UP ROLLER, FRONT キユウシ ローラ カイジヨ アーム(マエ)	
9	FA5 – 2878 – 000		3	PLATE, LIFTING カアツ バン	
10	FA5 – 2924 – 000		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
11	FA9 – 2112 – 000		4	BUSHING ブツシング	
12	FB1 – 6973 – 000		1	PLATE, SIDE, LOWER キュウシ クドウ ソクバン (シタ)	
13	FB1 – 6974 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
14	FB1 – 6976 – 000		3	PLATE, STOP クラッチ マワリ ドメ	
15	FB1 – 6977 – 000		3	LINK, PICK – UP ROLLER, 1 ピックアップ ローラ リンク (1)	
16	FB1 – 6978 – 000		3	LINK, PICK – UP ROLLER, 2 ピックアップ ローラ リンク (2)	
17	FB1 – 6980 – 000		3	GEAR, 16T 16T ギア	
18	FB1 – 6981 – 000		3	ARM,RELEASE,SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カイジョ アーム	
19	FB1 – 6984 – 000		3	PLATE, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ バン (ウシロ)	
20	FB1 – 6985 – 000		6	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン (ナカ)	
21	FB1 – 6986 – 000		3	PLATE, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ バン (マエ)	
22	FB1 – 6987 – 000		3	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
23	FB1 – 6988 – 000		3	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム (ウシロ)	
24	FB1 – 6989 – 000		3	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
25	FB1 – 6990 – 000		3	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ アーム (マエ)	
26	FB1 – 6992 – 000		3	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
27	FB1 – 6993 – 000		3	LEVER, SENSOR カミ ケンチ センサ レバー	
28	FB1 – 6994 – 000		3	ARM カミケンチ アーム	
29	FB1 – 6999 – 000		6	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 – 30	FB1 – 7000 – 000		3	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
31	FB1 – 7001 – 000		3	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ローラ カイジョ リンク	
32	FB1 – 7008 – 000		2	PLATE, GUIDE, UPPER タテパス ガイド (ウエ)	
33	FB1 – 7009 – 000		3	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
34	FB1 – 7011 – 000		3	GUIDE, LOWER REGISTRATION 2レジ シタ ガイド	
35	FB1 – 7012 – 000		3	PLATE, UPPER ウエ ステー	
36	FB1 – 7013 – 000		3	PLATE, LOWER シタ ステー	
37	FB1 – 7016 – 000		3	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ (ウシロ)	
38	FB1 – 7017 – 000		2	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
39	FB1 – 7020 – 000		2	SHAFT, FEEDER ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
40	FB1 – 7021 – 000		3	SHAFT カアツ ジク	
41	FB1 – 7048 – 000		3	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ (マエ)	
42	FB1 – 7050 – 000		3	PLATE, ROLLER HOLDING ブンリ ローラ クドウ シダイ	
43	FB1 – 7052 – 000		3	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
44	FB1 – 7056 – 000		3	GUIDE, PLATE タテパス ホジョ ガイド	
45	FB1 – 7057 – 000		1	GUIDE, LOWER タテパス ガイド (シタ)	
46	FB1 – 7059 – 000		3	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
47	FB1 – 7060 – 000		3	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
48	FB1 – 7061 – 000		3	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
49	FB1 – 7062 – 000		3	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
50	FB1 – 7063 – 000		3	ROLLER, PAPER DETECTION カミ ケンチ コロ	
51	FB1 – 7064 – 000		3	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
52	FB1 – 7065 – 000		3	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
53	FB1 – 7066 – 000		3	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
54	FB1 – 7067 – 000		3	COLLAR カラー	
55	FB1 – 7070 – 000		3	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
56	FC1 – 4977 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジ ガイド (ウエ)	
57	FC1 – 4981 – 000		1	SHAFT ローラ ジク	
58	FC1 – 4983 – 000		2	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
59	FC1 – 4984 – 000		2	MOUNT, SWING ヨウドウ シバン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 – 60	FC1 – 4985 – 000		1	PLATE, STOP, UPPER マワリ ドメ (ウエ)	
61	FC1 – 4986 – 000		3	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
62	FC1 – 4987 – 000		1	SHAFT クラッチ ジク	
63	FC1 – 4998 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ バン	
64	FC1 – 4999 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
65	FC1 – 5000 – 000		1	LEVER, DOOR SWITCH ドア スイッチ レバー	
66	FC1 – 5004 – 000		2	SHAFT ギア ジク	
67	FF2 – 7204 – 000		1	HINGE ヒンジ	
68	FF2 – 7218 – 000	N	1	PLATE, SIDE, UPPER, FRONT ウエ キュウシ マエ ソクバン	
69	FF2 – 7219 – 000	N	1	PLATE, SIDE, UPPER, REAR ウエ キュウシ ウシロ ソクバン	
70	FF2 – 7220 – 000	N	1	PLATE, SIDE, LOWER, FRONT シタ キュウシ マエ ソクバン	
71	FF2 – 7221 – 000	N	1	PLATE, SIDE, LOWER, REAR シタ キュウシ ウシロ ソクバン	
72	FF2 – 7223 – 000		1	PLATE, DRIVE クドウ イタ	
73	FF2 – 7224 – 000		1	PLATE, SIDE, DRIVE, UPPER クドウ ソクバン (ウエ)	
74	FF2 – 8129 – 000		2	CABLE, VERTICAL PATH タテ パス ソクセン	
75	FF2 – 8135 – 000		1	CABLE, PICK – UP, 1 ピックアップ ソクセン (1)	
76	FF5 – 1108 – 000		1	ROLLER, IDLER テンショナ コロ	
77	FF5 – 1110 – 000		3	SWING ARM, LIFTER リフタ ヨウドウ アーム	
78	FF5 – 1111 – 000		3	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
79	FF5 – 1112 – 000		3	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
80	FF5 – 1117 – 000		3	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
81	FF5 – 1199 – 000		3	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
82	FF5 – 1220 – 000		3	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
83	FF5 – 1221 – 000		3	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
84	FH7 – 5371 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
85	FH7 – 5372 – 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
86	FH7 – 5379 – 000		3	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
87	FH7 – 5422 – 000		3	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
88	FH7 – 7217 – 000		10	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
89	FS1 – 1190 – 000		11	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 – 90	FS1 – 1202 – 000		2	BUSHING ブッシング	
91	FS1 – 1206 – 000		3	BUSHING ブッシング	
92	FS1 – 9004 – 000		3	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
93	FS2 – 1005 – 000		3	BUSHING ブッシング	
94	FS2 – 1008 – 000		3	BUSHING ブッシング	
95	FS2 – 1538 – 000		2	BUSHING ブッシング	
96	FS2 – 3004 – 000		3	PULLEY, PICK – UP ROLLER キユウシ ブーリ	
97	FS2 – 6001 – 000		6	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
99	FS3 – 2008 – 000		3	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
100	FS4 – 0145 – 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
101	FS4 – 0156 – 000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
102	FS4 – 0158 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
103	FS4 – 2134 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
104	FS5 – 0338 – 000		3	GEAR, 16T 16T ギア	
105	FS5 – 0341 – 000		2	GEAR, 23T 23T ギア	
106	FS5 – 0393 – 000		3	GEAR, 30T 30T ギア	
107	FS5 – 0394 – 000		3	GEAR, 30T 30T ギア	
108	FS5 – 0395 – 000		3	GEAR, 25T 25T ギア	
109	FS5 – 0396 – 000		3	GEAR, 31T 31T ギア	
110	FS5 – 1214 – 000		3	BUSHING ブッシング	
112	FS5 – 1215 – 000		3	CLUTCH, ONE – WAY クラッチ	
113	FS5 – 1216 – 000		1	BUSHING ブッシング	
114	FS5 – 2286 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
115	FS5 – 2287 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
116	FS5 – 2288 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
117	FS5 – 2290 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
118	FS5 – 2291 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
119	FS5 – 2292 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
120	FS5 – 2293 – 000		3	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
121	FS5 – 3168 – 000		2	PULLEY, 46T 46T ブーリ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 – 122	RS5 – 1003 – 000		3	BUSHING ブッシング	
123	VS1 – 5057 – 002		12	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
124	VS1 – 5057 – 006		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
125	FC1 – 5009 – 000		2	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	SEE NOTE
126	WT2 – 0136 – 000		5	CLIP, CABLE エツジ サドル	
128	WT2 – 0387 – 000		15	CLAMP クランプ	
129	WT2 – 0507 – 000		8	CLAMP クランプ	
131	WT2 – 5056 – 000		15	CLIP, CORD コードオサエ	
134	XF9 – 0094 – 000		3	BELT, TIMING, 63T タイミング ベルト	
135	XF9 – 0388 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
136	XG9 – 0211 – 000		4	BEARING ベアリング	
137	FG2 – 4499 – 000		1	REGISTRATION GUIDE ASS'Y レジ ガイド ブ	
137A	FC1 – 4992 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION レジ ガイド	
137B	FC1 – 4993 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジ ローラ	
137C	FC1 – 4945 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
137D	FS4 – 0148 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
137E	XG9 – 0211 – 000		2	BEARING ベアリング	
137F	FF2 – 7217 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
141	WT2 – 5041 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
142	WT2 – 0495 – 000		5	CLIP, CABLE ワイヤ サドル	
144	FC1 – 4943 – 000		3	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
145	FC1 – 4946 – 000		2	COLLAR カラー	
501	XB1 – 2300 – 609		21	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		111	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 7300 – 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
505	XD2 – 1100 – 242		6	RING,E E リング	
507	XD2 – 1100 – 502		45	RING,E E リング	
508	XD2 – 1100 – 642		32	RING,E E リング	
512	XD3 – 2200 – 102		19	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 – 2200 – 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40 – 514	XD3 – 2200 – 162		9	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 – 2200 – 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD2 – 2100 – 602		6	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE Z40A

PAPER PICK-UP ASSEMBLY (1/3)
(CASSETTE FEEDING UNIT-H1)
給紙部(1段カセットペディスタル・H1) (1/3)




NOTE : This assembly does not include the part shown with key No.125.

注 : このユニットに Key No.125の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40A


PAPER PICK-UP ASSEMBLY (2/3)
(CASSETTE FEEDING UNIT-H1)
給紙部(1段カセットペディスタル・H1) (2/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z40A

PAPER PICK-UP ASSEMBLY (3/3)
(CASSETTE FEEDING UNIT-H1)
給紙部(1段カセットペディスタル・H1)(3/3)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40A –	FG2 – 4498 – 000	N	1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシ ブ	H1 TYPE
1	FA3 – 8727 – 000		9	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラツチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		1	RING, CLUTCH ACTION クラツチ ケース	
4	FA3 – 9120 – 000		2	PIN GUIDE フロート ピン	
5	FA5 – 2839 – 000		3	PLATE, PIN フロート ピン	
6	FA5 – 2864 – 020		3	RETAINING, RING トメワ	
7	FA5 – 2865 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN ニユウリヨク ドラム	
8	FA5 – 2872 – 000		1	ARM,REL.,PICK – UP ROLLER, FRONT キユウシ ローラ カイジヨ アーム(マエ)	
9	FB1 – 7032 – 000		1	PLATE, LIFTING カアツ バン	
10	FA5 – 2924 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
11	FA9 – 2112 – 000		2	BUSHING ブツシング	
12	FC1 – 5037 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT キュウシ シタ ホキョウ バン	
13	FC1 – 4947 – 000		4	DAMPER ダンパ	
14	FC1 – 7224 – 000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
15	FB1 – 6977 – 000		1	LINK, PICK – UP ROLLER, 1 ピックアップ ローラ リンク (1)	
16	FB1 – 6978 – 000		1	LINK, PICK – UP ROLLER, 2 ピックアップ ローラ リンク (2)	
17	FB1 – 6980 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
18	FB1 – 6981 – 000		1	ARM,RELEASE,SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カイジョ アーム	
19	FB1 – 6984 – 000		1	PLATE, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ バン (ウシロ)	
20	FB1 – 6985 – 000		2	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン (ナカ)	
21	FB1 – 6986 – 000		1	PLATE, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ バン (マエ)	
22	FB1 – 6987 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
23	FB1 – 6988 – 000		1	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム (ウシロ)	
24	FB1 – 6989 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
25	FB1 – 6990 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ アーム (マエ)	
26	FB1 – 6992 – 000		1	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
27	FB1 – 6993 – 000		1	LEVER, SENSOR カミ ケンチ センサ レバー	
28	FB1 – 7975 – 000		1	ARM, PAPER SENSING カミ ケンチ アーム	
29	FB1 – 6999 – 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40A – 30	FB1 – 7000 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
31	FB1 – 7001 – 000		1	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ローラ カイジョ リンク	
32	FC1 – 7217 – 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER タテパス ガイド(ウエ)	
33	FB1 – 7009 – 000		1	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
34	FB1 – 7011 – 000		1	GUIDE, LOWER REGISTRATION 2レジ シタ ガイド	
35	FB1 – 7012 – 000		1	PLATE, UPPER ウエ ステー	
36	FB1 – 7013 – 000		1	PLATE, LOWER シタ ステー	
37	FB1 – 7016 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ(ウシロ)	
38	FB1 – 7026 – 000		1	GUIDE, PAPER ホジョ ガイド	
39	FC1 – 4946 – 000		2	COLLAR カラー	
40	FB1 – 7021 – 000		1	SHAFT カアツ ジク	
41	FB1 – 7048 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ(マエ)	
42	FB1 – 7050 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING ブンリ ローラ クドウ シダイ	
43	FB1 – 7052 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
44	FB1 – 7056 – 000		1	GUIDE, PLATE タテパス ホジョ ガイド	
45	FC1 – 7219 – 000		1	PLATE, GUIDE, LOWER タテパス ガイド(シタ)	
46	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
47	FB1 – 7060 – 000		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
48	FB1 – 7061 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
49	FB1 – 7062 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
50	FB1 – 7063 – 000		1	ROLLER, PAPER DETECTION カミ ケンチ コロ	
51	FB1 – 7064 – 000		1	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
52	FB1 – 7065 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
53	FB1 – 7066 – 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
54	FB1 – 7067 – 000		1	COLLAR カラー	
55	FB1 – 7070 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
56	FC1 – 4977 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジ ガイド(ウエ)	
57	FC1 – 4981 – 000		1	SHAFT ローラ ジク	
58	FC1 – 4983 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
59	FC1 – 4984 – 000		1	MOUNT, SWING ヨウドウ シバン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40A – 60	FC1 – 4985 – 000		1	PLATE, STOP, UPPER マワリ ドメ (ウエ)	
61	FC1 – 4986 – 000		3	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
62	FC1 – 4987 – 000		1	SHAFT クラッチ ジク	
63	FC1 – 4998 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ バン	
64	FC1 – 4999 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
65	FC1 – 5000 – 000		1	LEVER, DOOR SWITCH ドア スイッチ レバー	
66	FC1 – 5004 – 000		2	SHAFT ギア ジク	
67	FF2 – 7204 – 000		1	HINGE ヒンジ	
68	FF2 – 7218 – 000	N	1	PLATE, SIDE, UPPER, FRONT ウエ キュウシ マエ ソクバン	
69	FF2 – 7219 – 000	N	1	PLATE, SIDE, UPPER, REAR ウエ キュウシ ウシロ ソクバン	
70	FC1 – 7220 – 000	N	1	SIDE PLATE, LOWER, FRONT シタ キュウシ マエ ソクバン	
71	FC1 – 7223 – 000	N	1	SIDE PLATE, LOWER, REAR シタ キュウシ ウシロ ソクバン	
72	FF2 – 7223 – 000		1	PLATE, DRIVE クドウ イタ	
73	FC1 – 4943 – 000		1	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
74	FF2 – 8129 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH タテ パス ソクセン	
75	FF2 – 8135 – 000		1	CABLE, PICK – UP, 1 ピックアップ ソクセン (1)	
77	FF5 – 1110 – 000		1	SWING ARM, LIFTER リフタ ヨウドウ アーム	
78	FF5 – 1111 – 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
79	FF5 – 1482 – 000		1	MOUNT, SENSOR, LIFTER リフタ ケンチ シダイ	
80	FF5 – 1117 – 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
81	FF5 – 1232 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
82	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
83	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
84	FH7 – 5371 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
86	FH7 – 5379 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
87	FH7 – 5422 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
88	FH7 – 7217 – 000		4	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
89	FS1 – 1190 – 000		2	BUSHING ブッシング	
90	FG2 – 4499 – 000		1	REGISTRATION GUIDE ASS'Y レジ ガイド ブ	
90A	FC1 – 4992 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION レジ ガイド	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40A – 90B	FC1 – 4993 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジ ローラ	
90C	FC1 – 4945 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
90D	FS4 – 0148 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
90E	XG9 – 0211 – 000		2	BEARING ベアリング	
90F	FF2 – 7217 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
91	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	
92	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
93	FS2 – 1005 – 000		1	BUSHING ブッシング	
94	FS2 – 1008 – 000		1	BUSHING ブッシング	
95	FS2 – 1538 – 000		2	BUSHING ブッシング	
96	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キユウシ プーリ	
97	FS2 – 6001 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
99	FS3 – 2008 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
100	FS4 – 0145 – 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
101	FS4 – 0156 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
102	FS4 – 0158 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
103	FS4 – 2134 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
105	XF9 – 0094 – 000		1	BELT, TIMING, 63T タイミング ベルト	
106	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
107	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
108	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
109	FS5 – 0396 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
110	FS5 – 1214 – 000		2	BUSHING ブッシング	
111	FB1 – 7978 – 000		1	COVER, PLATE, UPPER ウエ ステイ カバー	
112	FS5 – 1215 – 000		1	CLUTCH, ONE – WAY クラッチ	
113	FB1 – 7972 – 000		1	GUIDE, CONNECTOR コネクタ ガイド	
114	FS5 – 2286 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
115	FS5 – 2287 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
116	FS5 – 2288 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
117	FS5 – 2290 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z40A – 118	FS5 – 2291 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
119	WT2 – 0507 – 000		7	CLAMP クランプ	
120	FS5 – 2293 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
121	WT2 – 0387 – 000		15	CLAMP クランプ	
122	RS5 – 1003 – 000		1	BUSHING ブッシング	
123	VS1 – 5057 – 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
124	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
125	FC1 – 5009 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	SEE NOTE
126	WT2 – 5056 – 000		5	CLIP, CORD コード オサエ	
501	XB1 – 2300 – 609		15	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 2100 – 602		4	RING,GRIP グリップ リング	
503	XB1 – 2400 – 609		81	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 7300 – 609		6	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
505	XD2 – 1100 – 242		6	RING,E E リング	
506	XD3 – 2200 – 142		12	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD2 – 1100 – 502		48	RING,E E リング	
508	XD2 – 1100 – 642		34	RING,E E リング	
509	XD3 – 2200 – 102		7	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 – 1200 – 122		3	PIN,SPRING スプリング ピン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE Z90 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY(1/2)
DC コントローラ回路基板 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE Z90 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY(2/2)
DC コントローラ回路基板 (2/2)






FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 –	FG2 – 4528 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	
1	FC1 – 4965 – 000		1	MOUNT, PCB キバン トリツケ イタ	
500	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
C101	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C102	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C103	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C105	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C106	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C108	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C112	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C113	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C115	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C116	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C117	VC5 – 1810 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C118	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C119	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C120	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C121	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C122	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C123	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C124	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C125	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C127	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C128	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – C129	VC1 – 2351 – 107		1	ELECT.CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C130	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C131	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C132	VC1 – 2501 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 50V コンデンサ	
C133	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C134	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C135	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C136	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C137	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
CP104	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チエツク ピン	
CP105	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チエツク ピン	
D101	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D102	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D103	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D104	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D105	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D106	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D107	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D108	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D109	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D110	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D111	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D112	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D113	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D114	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D115	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D118	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D119	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D122	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D123	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – D125	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D126	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D128	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D129	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D130	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D133	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D134	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D135	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D136	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D137	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D138	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D139	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D140	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D141	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D142	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D143	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D144	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D145	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D146	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D147	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D149	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
FU101	VD5 – 0321 – 501		1	FUSE, 125V 1.5A ヒューズ	
IC101	FF2 – 8136 – 000		1	IC, EP – ROM, HN27C256AG15 EP – ROM	
	WA9 – 0058 – 000		1	SOCKET, IC, 28P IC ソケット	
IC102	WA3 – 4360 – 000		1	IC, CMOS, TMP82C55AM – 10 IC	
IC103	WA3 – 6477 – 000		1	IC, CPU, M37408ZM2 – 051FP CPU	
IC104	WA4 – 5527 – 000		1	IC, REGULATOR, NJM7812FA レギュレータ	
IC105	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
IC106	WA3 – 1769 – 000		1	IC, HC – CMOS, TC74HC138F IC	
IC107	WA3 – 2886 – 000		1	IC, 74HC14F IC	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – IC108	WA3 – 3642 – 000		1	IC, CMOS, TC74HC573F IC	
IC109	WA3 – 6363 – 000		1	IC, CMOS, M374082M2 – 051FP IC	
IC110	WA4 – 5222 – 000		1	IC, UPC494G IC	
J101	VS1 – 5474 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J102	VS1 – 1028 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J103	VS1 – 5328 – 018		1	PIN ASSEMBLY, 18P ピン アセンブリ	
J104	VS1 – 5328 – 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J105	VS1 – 1028 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J106	VS1 – 1028 – 013		1	PIN ASSEMBLY, 13P ピン アセンブリ	
J107	VS1 – 1028 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J108	VS1 – 5474 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J109	VS1 – 5066 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J112	VS1 – 5328 – 018		1	PIN ASSEMBLY, 18P ピン アセンブリ	
J113	VS1 – 1028 – 014		1	PIN ASSEMBLY, 14P ピン アセンブリ	
J114	VS1 – 5328 – 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
L101	FH3 – 0613 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
Q101	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q102	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q103	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q104	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q105	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q106	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q107	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q108	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q109	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q110	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q111	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q112	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q113	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q114	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – Q115	WA2 – 1386 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EK トランジスタ	
Q116	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q117	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q118	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q119	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q120	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q121	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q122	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q123	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q124	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q125	WA2 – 0935 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q126	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q127	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q128	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q130	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q131	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q132	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q133	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q134	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q135	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q136	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q137	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q138	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q139	WA2 – 5249 – 000		1	IC, 2SJ133 IC	
R101	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R106	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – R107	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R111	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R112	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R113	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R114	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R115	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R116	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R117	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R118	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R119	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R120	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R121	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R122	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R123	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R124	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R125	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R126	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R127	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R128	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R129	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R130	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R131	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R132	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R133	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R134	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R135	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R136	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R137	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – R138	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R139	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R140	VV1 – 6148 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R141	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R142	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R144	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R145	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R146	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R147	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R148	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R149	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R150	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R151	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R152	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R153	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R154	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R155	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R156	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R157	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R158	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R159	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R160	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R161	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R162	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R163	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R164	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R165	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R166	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R167	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R168	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – R171	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R172	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R173	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R174	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R175	VV1 – 2115 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R176	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R177	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R178	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R179	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R180	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R181	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R182	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R183	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R184	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R185	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R186	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R188	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R189	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R190	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R192	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R193	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R194	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R195	VV1 – 2115 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R196	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R197	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R198	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R199	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R200	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R201	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R202	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – R203	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R204	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R205	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R206	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R207	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R208	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R209	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R210	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R211	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R212	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R213	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R214	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R215	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R216	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R217	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R218	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R219	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R220	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R221	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R222	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R223	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R224	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R225	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R226	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R227	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R228	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R229	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R230	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R231	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R232	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z90 – R233	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R234	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R235	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R236	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R237	VV1 – 6148 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R238	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R239	VV1 – 2115 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
R240	VV1 – 6148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R241	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R242	VR5 – 6190 – 821		1	RESISTOR, 821OHM, 1/2W テイコウ	
RA101	VR4 – 1084 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
X101	WK2 – 0350 – 000		1	OSCILLATOR, QUARTZ, 2MHZ AT51 スイシヨウ シンドウシ	
X102	WK2 – 0150 – 000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD101	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD102	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD103	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD104	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD105	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD106	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE ZB LIST OF CONNECTORS
コネクター覧





COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	F1 TYPE,H1 TYPE
J 32	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 33	NPN			PICK – UP RELEASE SOLENOID キュウシ ローラ カイジョ ソレノイド	SL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J 34	NPN			HOLDING TRAY PICK – UP CLUTCH チュウカン トレイ キュウシ クラッチ	CL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J 35	NPN			VERTICAL PATH POLLER CLUTCH 3 タテパス ローラ クラッチ 3	CL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J 36	NPN			RIGHT DOOR SENSOR ミギ ドア センサ	PS1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 37	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 3 タテパス ローラ センサ 3	PS2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 38	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 39	NPN			LIFTER MOTOR 3 リフタ モータ 3	M2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J 40	NPN			HOME POSITION SENSOR ホーム ポジション センサ	PS5
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 41	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 42	NPN			HOLDING TRAY PAPER SENSOR チュウカン トレイ カミ センサ	PS3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 43	NPN			PAPER WIDTH SENSOR カミ ハバ ケンチ	VRU1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z B – J 50	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 51	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 52	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 5 タテパス ローラ センサ 5	PS13, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
J 53	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 54	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 5 カセット ペーパ センサ 5	PS14, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
J 55	NPN			LIFTER POSITION SENSOR 5 リフタ イチ センサ 5	PS15, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
J 56	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 57	NPN			LIFT MOTOR リフタ モータ	M6, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 58	NPN			CASSETTE PICK – UP CLUTCH 5 カセット キュウシ クラッチ 5	CL5, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 59	NPN			VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 5 タテパス ローラ クラッチ 5	CL6, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 60	NPN			ROLLER RELEASE SOLENOID 5 キュウシ ローラ ソレノイド 5	SL10, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 61	VS1 – 0842 – 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 62	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	F1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z B – J 63	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 4 タテパス ローラ センサ 4	PS10, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
J 65	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 4 カセット ペーパ センサ 4	PS11, F1 TYPE
J 66	NPN			LIFTER POSITION SENSOR 4 リフタ イチ センサ 4	PS12, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
J 67	NPN			VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 4 タテパス ローラ クラッチ 4	CL4, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 68	NPN			CASSETTE PICK – UP CLUTCH 4 カセット キュウシ クラッチ 4	CL3, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 69	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 70	NPN			LIFT MOTOR リフタ モータ	M5, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 71	NPN			ROLLER RELEASE SOLENOID 4 カセット ローラ カイジョ ソレノイド 4	SL9, F1 TYPE
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 72	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 73	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 74	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 75	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	F1 TYPE
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	F1 TYPE
J 99	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J100	– – – – – –			TO COPIER コピア	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z B – J100	FH2 – 5821 – 000		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	FH2 – 5822 – 000		8	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	
	FH2 – 5826 – 000		1	SOCKET CONTACT, 16 – 20AWG ソケット コンタクト	
J101	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5083 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J102	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J106	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J107	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J108	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J109	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J112	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5007 – 018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J113	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
J114	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
J201	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J202	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Z B – J202	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CASSETTE FEEDING UNIT WITH DUPLEXING-G1/ PEDESTAL WITH DUPLEXING UNIT-A1

両面2段 カセットペディスタル・G1/ 両面ペディスタル・A1


DUPLEXING-G1/両面2段カセットペディスタル・G1
〔F23-4021 ZPE00001-〕


DUPLEXING-A1/両面ペディスタル・A1
〔F23-4022 ZPG00001-〕

Kit for NP6030
〔F23-4010〕

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV. 2 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE SA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図






COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S01 MOUNTING HARDWARE
取付キット



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S10 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (G1 TYPE)
外装カバー (G1 TYPE)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S01 –	NPN		RF	MOUNTING HARDWARE トリツケ キット	
1	FA5 – 2949 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
2	FC1 – 5435 – 000		1	GUIDE, LOWER タテ パス ガイド (シタ)	
3	FF2 – 7235 – 000		1	GUIDE, DOOR ガイド トビラ	
4	FC1 – 5425 – 000		1	PLATE, SIDE, FRONT マエ ソクバン	
5	FC1 – 5455 – 000		1	ROLLER クドウ ローラ	
6	FC1 – 5430 – 000		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
7	FC1 – 5432 – 000		1	PLATE, CATCH キャッチ バン	
8	FC1 – 5434 – 000		2	STOP, VERTICAL PATH タテ パス ストッパ	
9	FC1 – 5440 – 000		1	GUIDE, UPPER タテ パス ガイド (ウエ)	
10	FC1 – 5441 – 000		1	PLATE, SIDE, REAR ウシロ ソクバン	
11	FC1 – 5442 – 000		1	PLATE マグネット キャッチ ステイ	
12	FC1 – 5447 – 000		1	ROLLER, 4 カール トリ ローラ (4)	
13	FC1 – 5454 – 000		1	ROLLER, 2 カール トリ ローラ (2)	
14	FC1 – 5445 – 000		4	FLANGE フランジ	
15	FC1 – 5446 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
17	FS2 – 3636 – 000		1	PULLEY, 26T/GEAR, 23T 26T プーリ/23T ギア	
18	FS2 – 3637 – 000		1	PULLEY, 26T/GEAR, 17T 26T プーリ/17T ギア	
19	FS2 – 9408 – 000		1	SHAFT, TENSION テンショナ ジク	
20	XF9 – 0409 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
21	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
23	FS2 – 3635 – 000		2	PULLEY, 29T 29T プーリ	
24	FS2 – 6460 – 000		2	BUSHING ブッシング	
25	FS2 – 9407 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3X13.6 ダンピス	
26	FS4 – 0137 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
27	FS4 – 0136 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
28	FF2 – 7178 – 000		1	MOUNT, GEAR ギア ケース	
29	XF9 – 0408 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
30	XG9 – 0211 – 000		6	BEARING ベアリング	
31	XZ9 – 0211 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S01 – 32	XD2 – 2300 – 402		2	NUT, PUSH ブッシュ ナット	
33	FF2 – 8134 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH タテ バス ソクセン	
34	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CORD コード オサエ	
35	WT2 – 5041 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
36	FS4 – 2144 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
501	XB1 – 2400 – 609		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 642		11	RING,E E リング	
504	XD3 – 2200 – 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S10 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	G1 TYPE
1	FC1 – 4760 – 000		1	COVER, FRONT, RIGHT マエ カバー (ミギ)	
2	FC1 – 4761 – 000		1	COVER, HOLDING TRAY チュウカン トレイ カバー	
3	FC1 – 4762 – 000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
4	FC1 – 4763 – 000		1	PANEL, RIGHT ミギ カバー	
5	FL9 – 0119 – 000		1	PANEL, REAR ウシロ カバー	
5A	FE9 – 0222 – 000		2	PAD, 1 パッド (1)	
5B	FE9 – 0223 – 000		2	PAD, 2 パッド (1)	
6	FC1 – 4771 – 000		1	COVER, FRONT, LEFT マエ カバー (ヒダリ)	
7	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
8	FC1 – 4774 – 000		1	COVER, DUMMY ダミー カバー	
9	FC1 – 5470 – 000		2	COVER, SCREW ビス カバー	
10	FS8 – 8867 – 000		1	NAME PLATE ネーム プレート	
500	XB1 – 2400 – 606		15	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S10A EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (A1 TYPE)
外装カバー (A1 TYPE)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S10A –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	A1 TYPE
1	FC1 – 4760 – 000		1	COVER, FRONT, RIGHT マエ カバー (ミギ)	
2	FC1 – 4761 – 000		1	COVER, HOLDING TRAY チュウカン トレイ カバー	
3	FC1 – 4762 – 000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
4	FC1 – 4763 – 000		1	PANEL, RIGHT ミギ カバー	
5	FL9 – 0119 – 000		1	PANEL, REAR ウシロ カバー	
5A	FE9 – 0222 – 000		2	PAD, 1 パッド (1)	
5B	FE9 – 0223 – 000		2	PAD, 2 パッド (2)	
6	FC1 – 4771 – 000		1	COVER, FRONT, LEFT マエ カバー (ヒダリ)	
7	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
8	FC1 – 4774 – 000		1	COVER, DUMMY ダミー カバー	
9	FS8 – 8870 – 000		1	NAME PLATE ネーム プレート	
10	FC1 – 7213 – 000		1	COVER, FRONT, LOWER マエ カバー (シタ)	
11	FC1 – 7216 – 000		1	BOX, RECEIVING シュウノウ ボックス	
12	FC1 – 7221 – 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
13	FA2 – 7162 – 000		4	PLAIN WASHERS バンド ワッシャ	
14	FB1 – 6053 – 000		1	PLATE, CATCH キャッチ バン	
15	FB1 – 7173 – 000		2	PIN, HINGE ヒンジ ピン	
16	FB1 – 7203 – 000		2	STRAP, DOOR SUPPORT ドア ササエ テープ	
18	FC1 – 5470 – 000		2	COVER, SCREW ビス カバー	
501	XB1 – 2400 – 606		15	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S11 INTERNAL COMPONENTS(1/2)
本体機械内部 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S11 INTERNAL COMPONENTS(2/2)
本体機械内部 (2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S11 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS ホンタイ キカイ ナイ ブ	
1	FC1 – 4738 – 000		1	PLATE, PAPER GUIDE ナカ イタ	
2	FC1 – 4743 – 000		2	COVER, FOOT, RIGHT アシ カバー (ミギ)	G1 TYPE
3	FC1 – 4745 – 000		1	PLATE, RAIL, RIGHT レール シバン (ミギ)	
4	FC1 – 4747 – 000		2	STOP, RAIL レール ストッパ	
5	FC1 – 4748 – 000		2	COVER, FOOT, LEFT アシ カバー (ヒダリ)	G1 TYPE
6	FC1 – 4752 – 000		2	MOUNT, ADJUSTING アジャスタ ダイ	
7	FC1 – 4756 – 000		1	GUIDE, PLATE, UPPER ナカ イタ ウエ ガイド	
8	FC1 – 4757 – 000		4	HOLDER, FEEDER ASSEMBLY ハンソウ ブ オサエ	
9	FC1 – 4758 – 000		2	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	G1 TYPE
10	FC1 – 4966 – 000		1	PLATE, CONNECTOR コネクタ バン	G1 TYPE
11	FC1 – 4967 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
12	FC1 – 4969 – 000		1	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
13	FC1 – 4970 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
14	FE9 – 0077 – 000		8	SCREW, W/WASHER ワッシャ ツキ スクリュ	
15	FF2 – 7196 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
16	FF2 – 7197 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
17	FF2 – 7198 – 000		1	SUPPORT, HOOK フック シダイ	
18	FF2 – 8133 – 000		1	CABLE, LIFTER MOTOR リフタ モータ チュウケイ ソクセン	G1 TYPE
19	FH7 – 1884 – 000		2	MOTOR, DC24V DC モータ	G1 TYPE
20	FH7 – 1942 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
21	WT2 – 0204 – 000		2	CLIP, CABLE エツジ サドル	
23	WT2 – 0482 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
24	WT2 – 0502 – 000		1	BUSHING ブッシング	
25	WT2 – 5018 – 000		10	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
26	WT2 – 5035 – 000		2	CLIP, CORD コード オサエ	
28	WT2 – 5135 – 000		5	CLAMP, CABLE クランプ	G1 TYPE
29	RS5 – 9001 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3.3 ダンピス	
30	XZ9 – 0163 – 000		2	FOOT, HEIGHT – ADJUSTING アジヤスタ	
31	XZ9 – 0351 – 000		4	CASTER キャスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S11 – 32	FB1 – 8652 – 000		2	SHAFT ヨコレジ ジク	G1 TYPE
33	FC1 – 4759 – 000		2	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (ミギ)	G1 TYPE
34	FS5 – 2329 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	G1 TYPE
35	FC1 – 4740 – 000		1	RAIL, LEFT レール (ヒダリ)	
36	FC1 – 4741 – 000		1	RAIL, RIGHT レール (ミギ)	
37	FC1 – 4973 – 000		1	PLATE, RAIL SUPPORT, RIGHT レール ステイ (ミギ)	
38	FC1 – 4974 – 000		1	PLATE, RAIL SUPPORT, LEFT レール ステイ (ヒダリ)	
39	XG9 – 0224 – 000		2	ROLLER ローラ	
40	FG2 – 4620 – 000		1	CABLE, PAPER PICK – UP ASS'Y サイ キュウシ チュウゲイ ソクセン	
41	FG2 – 4621 – 000		1	CABLE, REVERSE UNIT ハンテン ソクセン	
42	FB1 – 8659 – 000		2	MOUNT, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ シダイ	G1 TYPE
43	FB1 – 8660 – 000		2	HOOK, HORIZONT'LY REGIST ヨコ レジ フック	G1 TYPE
45	FA3 – 8719 – 000		2	ROD サイド キセイ ジク	G1 TYPE
46	FB1 – 7023 – 000		2	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	G1 TYPE
47	FB1 – 7025 – 000		1	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	G1 TYPE
48	FB1 – 7024 – 000		1	MOUNT, LEVER, LOWER レバー シダイ (シタ)	G1 TYPE
49	FB1 – 8727 – 000		2	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	G1 TYPE
50	FB1 – 8728 – 000		2	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	G1 TYPE
51	FB1 – 8729 – 000		2	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	G1 TYPE
52	FS5 – 2322 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	G1 TYPE
53	FS5 – 2323 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	G1 TYPE
54	FS5 – 7128 – 000		2	SHAFT シジ ジク	G1 TYPE
55	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
56	FG5 – 1957 – 000		2	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	G1 TYPE
56A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	G1 TYPE
57	FG5 – 1947 – 000		2	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	G1 TYPE
58	FB1 – 8733 – 000		2	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	G1 TYPE
59	FB1 – 8734 – 000		2	MOUNT, SWITCH HOLDER PCB スイッチ ホルダ キバン トリツケ イタ	G1 TYPE
60	FB1 – 8735 – 000		4	ARM, SENSOR センサ アーム	G1 TYPE
61	FB1 – 8737 – 000		4	SPRING, TORSION ネジリ バネ	G1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S11 – 62	FS2 – 9327 – 000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	G1 TYPE
63	FS3 – 2044 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	G1 TYPE
64	FG5 – 1964 – 000		1	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	G1 TYPE
65	FG5 – 1948 – 000		1	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	G1 TYPE
66	FB1 – 7079 – 000		1	PLATE, CASSETTE カセット ステー	G1 TYPE
501	XB1 – 2400 – 609		35	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB6 – 7400 – 609		20	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
504	XD1 – 2100 – 405		2	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	G1 TYPE
505	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	G1 TYPE
506	XD2 – 1100 – 322		2	RING,E E リング	G1 TYPE
507	XB7 – 1040 – 069		2	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	G1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S12 RIGHT DOOR ASSEMBLY
右扉部



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No.17.


注 ： このユニットに Key No.17の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S12 –	FG2 – 4500 – 000	N	1	RIGHT DOOR ASSEMBLY ミギ トビラ ブ	G1 TYPE
	FG2 – 4556 – 000	N	1	RIGHT DOOR ASSEMBLY ミギ トビラ ブ	A1 TYPE
1	FA2 – 8225 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 – 7035 – 000		1	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
3	FB1 – 7037 – 000		1	KNOB トッテ	
4	FB1 – 7038 – 000		1	SHAFT, KNOB トッテ ジク	
5	FB1 – 7039 – 000		1	LATCH, REAR ラッチ (ウシロ)	
6	FB1 – 7040 – 000		1	LATCH, FRONT ラッチ (マエ)	
7	FB1 – 7041 – 000		2	WIRE, DOOR SUPPORT ミギ トビラ ササエ ワイヤ	
8	FB1 – 7044 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FB1 – 7045 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
10	FC1 – 4995 – 000		1	GUIDE, RIGHT DOOR ミギ トビラ ガイド	
11	FC1 – 4996 – 000		1	COVER, RIGHT DOOR ミギ トビラ カバー	
12	FC1 – 5006 – 000		1	SHAFT チュウシン ジク	
13	FS2 – 9015 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
14	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
15	FS5 – 1211 – 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FS5 – 2285 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	FS2 – 9015 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	SEE NOTE
18	FB1 – 7035 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	G1 TYPE
19	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	G1 TYPE
20	FS5 – 1211 – 000		4	BUSHING ブッシング	G1 TYPE
21	FS5 – 2285 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	G1 TYPE
500	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
502	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD2 – 1100 – 642		6	RING,E E リング	G1 TYPE
505	XD3 – 2200 – 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	G1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S20 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S20 –	FG2 – 4522 – 000	N	1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン クドウ ブ	
1	FC1 – 4950 – 000		1	MOUNT, GEAR, LOWER トリツケ ダイ (シタ)	
2	FF2 – 7193 – 000		1	MOUNT, GEAR, UPPER トリツケ ダイ (ウエ)	
3	FF2 – 7195 – 000		1	ARM, TENSION テンショナ アーム	
4	FS2 – 3616 – 000		3	GEAR, 36T/PULLEY, 36T 36T ギア/36T プーリ	
5	FS2 – 3617 – 000		1	GEAR, 36T/PULLEY, 45T 36T ギア/45T プーリ	
6	FS2 – 6456 – 000		1	ROLLER テンショナ コロ	
7	FS4 – 0128 – 000		1	GEAR, 20T/48T 20T ギア	
8	FS4 – 0129 – 000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
9	FS4 – 2129 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
10	XF9 – 0398 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
11	XF9 – 0399 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
12	FS4 – 0130 – 000		1	GEAR, 20T/48T 48T ギア	
13	XG9 – 0211 – 000		2	BEARING ベアリング	
501	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
502	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD1 – 1108 – 219		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S22 DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY
両面駆動部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S22 –	FG2 – 4520 – 000		1	DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY リョウメンクドウ	
1	FC1 – 4797 – 000		1	COUPRING カップリング	
2	FC1 – 4799 – 000		1	PLATE, SUPPORT クドウ シバン	
3	FF2 – 7175 – 000		1	MOUNT, GEAR クドウ キバン	
4	FF2 – 7176 – 000		1	PLATE, TENSION テンショナ バン	
5	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FS2 – 3604 – 000		1	GEAR 36T/PULLEY 46T 36T ギア/46T プーリ	
7	FS2 – 6461 – 000		1	ROLLER コロ	
8	FS2 – 7370 – 000		1	SHAFT, COUPRING カップリング ジク	
9	FS4 – 0117 – 000		1	GEAR, 41T 41T ギア	
10	FS4 – 0118 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
11	FS4 – 2131 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
12	FS4 – 2122 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
500	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
501	XD2 – 1100 – 642		7	RING,E E リング	
502	XD3 – 2200 – 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S40 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(1/4) (G1 TYPE)
給紙部 (1/4) (G1 TYPE)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S40 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(2/4) (G1 TYPE)
給紙部 (2/4) (G1 TYPE)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S40 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(3/4) (G1 TYPE)
給紙部 (3/4) (G1 TYPE)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S40 PAPER PICK-UP ASSEMBLY(4/4) (G1 TYPE)
給紙部 (4/4) (G1 TYPE)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 –	FG2 – 4519 – 000		1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシ ブ	G1 TYPE
1	FA3 – 8727 – 000		27	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		3	DRUM, CLUTCH DRIVING クラツチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		3	RING, CLUTCH ACTION クラツチ ケース	
4	FA3 – 9120 – 000		12	PIN GUIDE フロート ピン	
5	FA5 – 2839 – 000		1	PLATE, PIN フロート ピン	
6	FA5 – 2864 – 020		9	RING キンテイ	
7	FA5 – 2865 – 000		3	DRUM, CLUTCH DRIVEN ニユウリヨク ドラム	
8	FA5 – 2872 – 000		2	ARM,REL.,PICK – UP ROLLER, FRONT キユウシ ローラ カイジヨ アーム(マエ)	
9	FA5 – 2878 – 000		2	PLATE, LIFTING カアツ バン	
10	FA5 – 2924 – 000		2	PIN, DOWEL, 4X42 ヘイコウ ピン	
11	FA9 – 2112 – 000		6	BUSHING ブツシング	
12	FB1 – 6973 – 000		1	PLATE, SIDE, LOWER キュウシ クドウ ソクバン(シタ)	
13	FB1 – 6974 – 000		2	ROLLER タテバス クドウ ローラ	
14	FB1 – 6976 – 000		3	PLATE, STOP クラッチ マワリ ドメ	
15	FB1 – 6977 – 000		2	LINK, PICK – UP ROLLER, 1 ピックアップ ローラ リンク (1)	
16	FB1 – 6978 – 000		2	LINK, PICK – UP ROLLER, 2 ピックアップ ローラ リンク (2)	
17	FB1 – 6980 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
18	FB1 – 6981 – 000		2	ARM,RELEASE,SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カイジョ アーム	
19	FB1 – 6984 – 000		2	PLATE, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ バン(ウシロ)	
20	FB1 – 6985 – 000		4	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン(ナカ)	
21	FB1 – 6986 – 000		2	PLATE, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ バン(マエ)	
22	FB1 – 6987 – 000		2	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
23	FB1 – 6988 – 000		2	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム(ウシロ)	
24	FB1 – 6989 – 000		2	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム(ウシロ)	
25	FB1 – 6990 – 000		2	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ アーム(マエ)	
26	FB1 – 6992 – 000		3	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
27	FB1 – 6993 – 000		2	LEVER, SENSOR カミ ケンチ センサ レバー	
28	FB1 – 6994 – 000		2	ARM カミケンチ アーム	
29	FB1 – 6999 – 000		4	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 30	FB1 – 7000 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
31	FB1 – 7001 – 000		2	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ローラ カイジョ リンク	
32	FB1 – 7008 – 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER タテパス ガイド (ウエ)	
33	FB1 – 7009 – 000		2	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
34	FB1 – 7011 – 000		2	GUIDE, LOWER REGISTRATION 2レジ シタ ガイド	
35	FB1 – 7012 – 000		2	PLATE, UPPER ウエ ステー	
36	FB1 – 7013 – 000		2	PLATE, LOWER シタ ステー	
37	FB1 – 7016 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ (ウシロ)	
38	FB1 – 7017 – 000		2	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
39	FB1 – 7020 – 000		2	SHAFT, FEEDER ROLLER ハンソウ ローラ ジク	
40	FB1 – 7021 – 000		2	SHAFT カアツ ジク	
41	FB1 – 7048 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ (マエ)	
42	FB1 – 7050 – 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING ブンリ ローラ クドウ シダイ	
43	FB1 – 7052 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
44	FB1 – 7056 – 000		2	GUIDE, PLATE タテパス ホジョ ガイド	
45	FB1 – 7057 – 000		1	GUIDE, LOWER タテパス ガイド (シタ)	
46	FB1 – 7059 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
47	FB1 – 7060 – 000		3	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
48	FB1 – 7061 – 000		3	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
49	FB1 – 7062 – 000		3	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
50	FB1 – 7063 – 000		2	ROLLER, PAPER DETECTION カミ ケンチ コロ	
51	FB1 – 7064 – 000		3	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
52	FB1 – 7065 – 000		2	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
53	FB1 – 7066 – 000		2	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
54	FB1 – 7067 – 000		2	COLLAR カラー	
55	FB1 – 7070 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
56	FC1 – 4852 – 000		1	GUIDE, PLATE タテ パス ガイド	
57	FF2 – 7214 – 000		1	GUIDE, PLATE イリグチ ガイド	
57A	FC1 – 4938 – 000		1	SUB GUIDE, PLATE イリグチ ホジョ ガイド	
58	FC1 – 4854 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジ ウエ ガイド	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 59	FC1 – 4855 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER レジ シタ ガイド	
60	FC1 – 4856 – 000		1	CROSSMEMBER, UPPER ウエ ステイ	
61	FC1 – 4857 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステイ	
62	FC1 – 4860 – 000		1	ARM, SWING ヨウドウ アーム	
63	FC1 – 4861 – 000		1	SUPPORT, ROLLER, FRONT ローラ シダイ (マエ)	
64	FC1 – 4862 – 000		1	SUPPORT, ROLLER, REAR ローラ シダイ (ウシロ)	
65	FC1 – 4865 – 000		1	LINK, A リンク (A)	
66	FC1 – 4866 – 000		1	LINK, B リンク (B)	
67	FC1 – 4867 – 000		1	PLATE ピックアップ バン	
68	FC1 – 4868 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
69	FC1 – 4869 – 000		1	PLATE, LIFT リフト プレート	
70	FC1 – 4870 – 000		1	LINK, PLATE プレート リンク	
71	FC1 – 4871 – 000		1	SHAFT クラッチ ジク	
72	FC1 – 4874 – 000		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
73	FC1 – 4875 – 000		1	SHAFT, SEPARATION, DRIVE ブンリ クドウ ジク	
74	FC1 – 4876 – 000		1	ARM, ROLLER, FRONT ローラ アーム (マエ)	
75	FC1 – 4877 – 000		1	ARM, ROLLER, REAR ローラ アーム (ウシロ)	
76	FC1 – 4878 – 000		1	SHAFT ローラ ジク	
77	FC1 – 4880 – 000		2	ARM, ROLLER ローラ アーム	
78	FC1 – 4881 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ピックアップ ジク	
79	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
80	FC1 – 4883 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
81	FC1 – 4885 – 000		1	MOUNT, GEAR ギア シダイ	
82	FC1 – 4886 – 000		1	SHAFT クドウ ジク	
83	FC1 – 4887 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
84	FC1 – 4888 – 000		2	PLATE ガイド モドシ イタ	
85	FF2 – 7213 – 000		1	GUIDE, PLATE オープン ガイド	
86	FC1 – 4890 – 000		1	BUSHING ブッシング	
87	FC1 – 4983 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
88	FC1 – 4984 – 000		1	MOUNT, SWING ヨウドウ シバン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 89	FC1 – 4986 – 000		2	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
90	FC1 – 4998 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ バン	
91	FC1 – 4999 – 000		1	SUPPORT, DOOR SWITCH ドア スイッチ オサエ	
92	FC1 – 5000 – 000		1	LEVER, DOOR SWITCH ドア スイッチ レバー	
93	FC1 – 5004 – 000		2	SHAFT ギア ジク	
94	FF2 – 7199 – 000	N	1	PLATE, SIDE, FRONT サイ キュウシ マエ ソクバン	
95	FF2 – 7200 – 000	N	1	PLATE, SIDE, REAR サイ キュウシ ウシロ ソクバン	
96	FF2 – 7201 – 000		1	PLATE, DRIVE サイ キュウシ クドウ バン	
97	FF2 – 7202 – 000		1	MOUNT, DRIVE クドウ シダイ	
98	FF2 – 7203 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
99	FF2 – 7204 – 000		1	HINGE ヒンジ	
100	FF2 – 7220 – 000	N	1	PLATE, SIDE, LOWER, FRONT シタ キュウシ マエ ソクバン	
101	FF2 – 7221 – 000	N	1	PLATE, SIDE, LOWER, REAR シタ キュウシ ウシロ ソクバン	
102	FF2 – 7224 – 000		1	PLATE, SIDE, DRIVE, UPPER クドウ ソクバン (ウエ)	
103	FF2 – 8129 – 000		2	CABLE, VERTICAL PATH タテ パス ソクセン	
104	FF5 – 1108 – 000		1	ROLLER, IDLER テンショナ コロ	
105	FF5 – 1110 – 000		2	SWING ARM, LIFTER リフタ ヨウドウ アーム	
106	FF5 – 1111 – 000		2	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
107	FF5 – 1112 – 000		2	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
108	FF5 – 1117 – 000		3	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
109	FF5 – 1199 – 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
110	FF5 – 1220 – 000		3	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
111	FF5 – 1221 – 000		3	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
112	FH7 – 5372 – 000		3	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
113	FH7 – 5379 – 000		2	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
114	FH7 – 5421 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
115	FH7 – 5422 – 000		3	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
116	FH7 – 7217 – 000		8	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
117	FS1 – 1190 – 000		11	BUSHING ブッシング	
118	FS1 – 1206 – 000		2	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 120	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	
121	FS1 – 9004 – 000		3	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
122	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
123	FS2 – 1005 – 000		3	BUSHING ブッシング	
124	FS2 – 1008 – 000		2	BUSHING ブッシング	
125	FS2 – 3004 – 000		3	PULLEY, PICK – UP ROLLER キユウシ ブーリ	
126	FS2 – 6001 – 000		6	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
129	FS3 – 2008 – 000		3	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
130	FS4 – 0125 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
131	FS4 – 0126 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
132	FS4 – 0129 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
133	FS4 – 0145 – 000		4	GEAR, 20T 20T ギア	
134	FS4 – 0156 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
135	FS4 – 2124 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
136	FS4 – 2125 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
137	FS4 – 2132 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
138	FS4 – 2133 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
139	FS4 – 2134 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
140	FS5 – 0338 – 000		3	GEAR, 16T 16T ギア	
141	FS5 – 0341 – 000		2	GEAR, 23T 23T ギア	
142	FS5 – 0393 – 000		3	GEAR, 30T 30T ギア	
143	FS5 – 0394 – 000		3	GEAR, 30T 30T ギア	
144	FS5 – 0395 – 000		3	GEAR, 25T 25T ギア	
145	FS5 – 0396 – 000		3	GEAR, 31T 31T ギア	
146	FS5 – 1214 – 000		3	BUSHING ブッシング	
147	FS5 – 1215 – 000		3	CLUTCH, ONE – WAY クラッチ	
148	FS5 – 1216 – 000		1	BUSHING ブッシング	
149	FS5 – 2286 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
150	FS5 – 2287 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
151	FS5 – 2288 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 152	FS5 – 2290 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
153	FS5 – 2291 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
154	FS5 – 2292 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
155	FS5 – 2293 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
156	FS5 – 3168 – 000		2	PULLEY, 46T 46T プーリ	
157	RS5 – 1003 – 000		2	BUSHING ブッシング	
158	VS1 – 5057 – 002		11	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
159	VS1 – 5057 – 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
160	FC1 – 5037 – 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER ホキュウ バン (シタ)	SEE NOTE
161	WT2 – 0136 – 000		5	CLIP, CABLE エツジ サドル	
163	WT2 – 0387 – 000		15	CLAMP クランプ	
166	WT2 – 5056 – 000		15	CLIP, CORD コード オサエ	
167	WT2 – 5134 – 000		6	CLAMP, CABLE クランプ	
168	WT2 – 5136 – 000		6	CLIP, CORD コード クリップ	
169	XF9 – 0094 – 000		2	BELT, TIMING, 63T タイミング ベルト	
170	XF9 – 0388 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
171	XF9 – 0425 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
172	XG9 – 0211 – 000		4	BEARING ベアリング	
173	FG2 – 4499 – 000		1	REGISTRATION GUIDE ASS'Y レジ ガイド ブ	SEE NOTE
173A	FC1 – 4992 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION レジ ガイド	
173B	FC1 – 4993 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジ ローラ	
173C	FF2 – 7217 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
173D	FS4 – 0148 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
173E	FC1 – 4945 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
173F	XG9 – 0211 – 000		2	BEARING ベアリング	
178	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
179	WT2 – 0495 – 000		1	CLIP, CABLE ワイヤ サドル	
180	FC1 – 4863 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	
181	FC1 – 5009 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	
182	FC1 – 4873 – 000		1	CAM, INTERLOCK, UPPER インター ロック カム (ウエ)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40 – 183	FS4 – 2145 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
184	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION COUNTER ブンリ カウンタ ジク	
185	FC1 – 4943 – 000		2	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
187	FC1 – 4946 – 000		2	COLLAR カラー	
188	FS1 – 1202 – 000		2	BUSHING ブッシング	
189	WT2 – 0507 – 000		8	CLAMP クランプ	
500	XB1 – 2300 – 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		21	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		107	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 7300 – 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
505	XD2 – 1100 – 242		6	RING,E E リング	
507	XD2 – 1100 – 502		45	RING,E E リング	
508	XD2 – 1100 – 642		32	RING,E E リング	
512	XD3 – 1300 – 162		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 – 2200 – 102		22	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 – 2200 – 142		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 – 2200 – 162		9	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD2 – 2100 – 602		6	RING,GRIP グリップ リング	
517	XD3 – 2200 – 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S40A PICK-UP ASSEMBLY(1/3) (A1 TYPE)
給紙部 (1/3) (A1 TYPE)




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S40A PICK-UP ASSEMBLY(2/3) (A1 TYPE)
給紙部 (2/3) (A1 TYPE)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S40A PICK-UP ASSEMBLY(3/3) (A1 TYPE)
給紙部 (3/3) (A1 TYPE)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40A –	FG2 – 4518 – 000	N	1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシ ブ	A1 TYPE
1	FA3 – 8727 – 000		9	RETAINING RING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラツチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		1	RING, CLUTCH ACTION クラツチ ケース	
4	FA3 – 9120 – 000		3	PIN GUIDE フロート ピン	
5	FA5 – 2839 – 000		1	PLATE, PIN フロート ピン	
6	FA5 – 2864 – 020		3	RETAINING, RING トメワ	
7	FA5 – 2865 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN ニユウリヨク ドラム	
8	FA5 – 2872 – 000		1	ARM,REL.,PICK – UP ROLLER, FRONT キユウシ ローラ カイジヨ アーム(マエ)	
11	FA9 – 2112 – 000		4	BUSHING ブツシング	
26	FB1 – 6992 – 000		1	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
47	FB1 – 7060 – 000		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
48	FB1 – 7061 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
49	FB1 – 7062 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
51	FB1 – 7064 – 000		1	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
56	FC1 – 4852 – 000		1	GUIDE, PLATE タテ パス ガイド	
57	FF2 – 7214 – 000		1	GUIDE, PLATE イリグチ ガイド	
57A	FC1 – 4938 – 000		1	SUB GUIDE, PLATE イリグチ ホジョ ガイド	
58	FC1 – 4854 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジ ウエ ガイド	
59	FC1 – 4855 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER レジ シタ ガイド	
60	FC1 – 4856 – 000		1	CROSSMEMBER, UPPER ウエ ステイ	
61	FC1 – 4857 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステイ	
62	FC1 – 4860 – 000		1	ARM, SWING ヨウドウ アーム	
63	FC1 – 4861 – 000		1	SUPPORT, ROLLER, FRONT ローラ シダイ(マエ)	
64	FC1 – 4862 – 000		1	SUPPORT, ROLLER, REAR ローラ シダイ(ウシロ)	
65	FC1 – 4865 – 000		1	LINK, A リンク (A)	
66	FC1 – 4866 – 000		1	LINK, B リンク (B)	
67	FC1 – 4867 – 000		1	PLATE ピックアップ バン	
68	FC1 – 4868 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
69	FC1 – 4869 – 000		1	PLATE, LIFT リフト プレート	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40A – 70	FC1 – 4870 – 000		1	LINK, PLATE プレート リンク	
71	FC1 – 4871 – 000		1	SHAFT クラッチ ジク	
72	FC1 – 4874 – 000		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
73	FC1 – 4875 – 000		1	SHAFT, SEPARATION, DRIVE ブンリ クドウ ジク	
74	FC1 – 4876 – 000		1	ARM, ROLLER, FRONT ローラ アーム (マエ)	
75	FC1 – 4877 – 000		1	ARM, ROLLER, REAR ローラ アーム (ウシロ)	
76	FC1 – 4878 – 000		1	SHAFT ローラ ジク	
77	FC1 – 4880 – 000		2	ARM, ROLLER ローラ アーム	
78	FC1 – 4881 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ピックアップ ジク	
79	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
80	FC1 – 4883 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
81	FC1 – 4885 – 000		1	MOUNT, GEAR ギア シダイ	
82	FC1 – 4886 – 000		1	SHAFT クドウ ジク	
83	FC1 – 4887 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
84	FC1 – 4888 – 000		2	PLATE ガイド モドシ イタ	
85	FC1 – 4889 – 000		1	GUIDE, PLATE オープン ガイド	
86	FC1 – 4890 – 000		1	BUSHING ブッシング	
87	FC1 – 7219 – 000		1	PLATE, GUIDE, LOWER タテバス ガイド (シタ)	
89	FC1 – 4986 – 000		2	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
90	FC1 – 4998 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ バン	
91	FC1 – 4999 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
92	FC1 – 5000 – 000		1	LEVER, DOOR SWITCH ドア スイッチ レバー	
93	FC1 – 5004 – 000		1	SHAFT ギア ジク	
94	FF2 – 7199 – 000	N	1	PLATE, SIDE, FRONT サイ キュウシ マエ ソクバン	
95	FF2 – 7200 – 000	N	1	PLATE, SIDE, REAR サイ キュウシ ウシロ ソクバン	
96	FF2 – 7201 – 000		1	PLATE, DRIVE サイ キュウシ クドウ バン	
97	FF2 – 7202 – 000		1	MOUNT, DRIVE クドウ シダイ	
98	FF2 – 7203 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
99	FF2 – 7204 – 000		1	HINGE ヒンジ	
100	FC1 – 7220 – 000	N	1	SIDE PLATE, LOWER, FRONT シタ キュウシ マエ ソクバン	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40A – 101	FC1 – 7223 – 000	N	1	SIDE PLATE, LOWER, REAR シタ キュウシ ウシロ ソクバン	
108	FF5 – 1117 – 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
110	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
111	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
112	FH7 – 5372 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
114	FH7 – 5421 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
115	FH7 – 5422 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
116	FH7 – 7217 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
117	FS1 – 1190 – 000		3	BUSHING ブッシング	
120	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	
121	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
122	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
123	FS2 – 1005 – 000		1	BUSHING ブッシング	
125	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ プーリ	
126	FS2 – 6001 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
129	FS3 – 2008 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
130	FS4 – 0125 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
131	FS4 – 0126 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
132	FS4 – 0129 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
133	FS4 – 0145 – 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
135	FS4 – 2124 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
136	FS4 – 2125 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
137	FS4 – 2132 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
138	FS4 – 2133 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
142	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
143	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
144	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
145	FS5 – 0396 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
146	FS5 – 1214 – 000		1	BUSHING ブッシング	
147	FS5 – 1215 – 000		1	CLUTCH, ONE – WAY クラッチ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S40A – 158	VS1 – 5057 – 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
160	FC1 – 5037 – 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER ホキョウ バン(シタ)	SEE NOTE
161	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エツジ サドル	
166	WT2 – 5056 – 000		3	CLIP, CORD コードオサエ	
167	WT2 – 5134 – 000		1	CLAMP, CABLE クランプ	
168	WT2 – 5136 – 000		2	CLIP, CORD コードクリップ	
171	XF9 – 0425 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
173	FG2 – 4499 – 000		1	REGISTRATION GUIDE ASS'Y レジ ガイド ブ	SEE NOTE
173A	FC1 – 4992 – 000		1	GUIDE, REGISTRATION レジ ガイド	
173B	FC1 – 4993 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジ ローラ	
173C	FF2 – 7217 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
173D	FS4 – 0148 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
173E	FC1 – 4945 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
173F	XG9 – 0211 – 000		2	BEARING ベアリング	
178	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
180	FC1 – 4863 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホキョウ バン	
182	FC1 – 4873 – 000		1	CAM, INTERLOCK, UPPER インターロック カム(ウエ)	
183	FS4 – 2145 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
184	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION COUNTER ブンリ カウンタ ジク	
187	FC1 – 4946 – 000		2	COLLAR カラー	
501	XB1 – 2300 – 609		14	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		81	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD2 – 1100 – 242		6	RING,E E リング	
507	XD2 – 1100 – 502		48	RING,E E リング	
508	XD2 – 1100 – 642		29	RING,E E リング	
512	XD3 – 1300 – 252		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 – 2200 – 102		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XD3 – 2200 – 142		12	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD2 – 2100 – 602		3	RING,GRIP グリップ リング	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S50 HOLDING TRAY ASSEMBLY(1/2)
中間トレイ部 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S50 HOLDING TRAY ASSEMBLY(2/2)
中間トレイ部(2/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S50 –	FG2 – 4510 – 000		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY チュウカン トレイ ブ	
1	FC1 – 4904 – 000		1	RAIL, RIGHT ミギ レール	
2	FC1 – 4906 – 000		1	RAIL, LEFT ヒダリ レール	
3	FC1 – 4908 – 000		1	SHAFT クドウ ジク	
4	FC1 – 4909 – 000		1	ARM, GUIDE ガイド アーム	
5	FF2 – 7184 – 000		1	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
5A	FC1 – 5467 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
6	FC1 – 4911 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
7	FC1 – 4912 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
8	FC1 – 4913 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
9	FC1 – 4914 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
10	FC1 – 4915 – 000		1	LEVER, SHUTTER シャッタ レバー	
11	FC1 – 4916 – 000		1	MOUNT, SHUTTER SOLENOID シャッタ ソレノイド ダイ	
12	FC1 – 4917 – 000		1	BLOCK ブロック	
13	FC1 – 4918 – 000		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
14	FC1 – 4919 – 000		1	HOLDED, SENSOR センサ ホルダ	
15	FC1 – 4920 – 000		2	SLIDER, RAIL レール スライダ	
16	FC1 – 4923 – 000		1	PLATE, KNOB トッテ バン	
17	FC1 – 4926 – 000		1	KNOB トッテ	
18	FC1 – 4927 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
19	FC1 – 4929 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
20	FC1 – 4930 – 000		2	FLANGE フランジ	
21	FC1 – 4931 – 000		2	MOUNT, FEEDER ハンソウ シダイ	
22	FC1 – 4932 – 000		1	RIB, TRAY トレイ リブ	
23	FF1 – 6249 – 020		2	ROLLER, FOAM RUBBER スポンジ ローラ	
24	FF2 – 7205 – 000		1	CROSSMEMBER, RIGHT RAIL ミギ レール ステイ	
25	FF2 – 7206 – 000		1	CROSSMEMBER, LEFT RAIL ヒダリ レール ステイ	
26	FF2 – 7208 – 000		1	PLATE, IDLER アイドラ バン	
27	FF2 – 7209 – 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
27A	FC1 – 4936 – 000		1	SHEET シート	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S50 – 28	FF2 – 7210 – 000		1	PLATE, SIDE LIMIT, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
28A	FC1 – 4936 – 000		1	SHEET シート	
29	FF2 – 7212 – 000		1	TRAY, HOLDING チュウカン トレイ	
29A	FS8 – 8864 – 000		1	LABEL, "JAM RESET" ジャム ショリ ラベル	
30	FH7 – 5418 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
31	FH7 – 5420 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
32	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
33	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
34	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
35	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
36	FS2 – 3614 – 000		2	PULLEY, 32T 32T プーリ	
37	FS2 – 3615 – 000		1	PULLEY, 32T/GEAR, 30T 32T プーリ/30T ギア	
38	FS2 – 3618 – 000		1	PULLEY, 32T 32T プーリ	
39	FS2 – 6459 – 000		2	ROLLER コロ	
40	FS4 – 0127 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
41	FS4 – 2116 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS4 – 2126 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	FS4 – 2128 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
44	FS5 – 1209 – 000		1	BUSHING ブッシング	
45	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
46	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
47	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
48	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
49	WT2 – 0136 – 000		3	CLIP, CABLE エツジ サドル	
50	FC1 – 4937 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT トレイ ホキョウ バン	
51	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
52	WT2 – 5056 – 000		3	CLIP, CORD コード オサエ	
53	FC1 – 4902 – 000		1	CAM, INTERLOCK, LOWER インターロック カム (シタ)	
54	WT2 – 5135 – 000		5	CLAMP, CABLE クランプ	
55	XF9 – 0396 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S50 – 56	XF9 – 0425 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
57	FC1 – 4921 – 000		4	LEVER, DEFLECTOR フラッパ レバー	
58	FF2 – 7207 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
59	FF2 – 8130 – 000		1	CABLE, DEFLECTOR フラッパ ソクセン	
60	FH7 – 5400 – 000		4	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
500	XB1 – 2300 – 409		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		36	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 642		6	RING,E E リング	
507	XD3 – 1300 – 102		5	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 – 2200 – 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD2 – 1100 – 402		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S51 FEEDER ASSEMBLY
搬送部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S51 –	FG2 – 4513 – 000		1	FEEDER ASSEMBLY ハンソウ ブ	
1	FC1 – 4513 – 000		2	LEVER レバー	
2	FC1 – 4784 – 000		3	DEFLECTOR, 2 フラッパ (2)	
3	FC1 – 4831 – 000		1	ROLLER, FEEDER, 1 ハンソウ ローラ (1)	
4	FC1 – 4832 – 000		2	ROLLER, FEEDER, 2 ハンソウ ローラ (2)	
5	FC1 – 4833 – 000		14	ROLLER コロ	
6	FC1 – 4834 – 000		28	SPRING, LEAF イタ バネ	
7	FC1 – 4446 – 000		3	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン バリ	
8	FC1 – 4836 – 000		1	DEFLECTOR, 1 フラッパ (1)	
9	FC1 – 4838 – 000		1	LEVER, SENSOR ケンチ レバー	
10	FC1 – 4839 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
11	FC1 – 4840 – 000		1	PLATE, SIDE, FRONT マエ ソクバン	
12	FS2 – 1545 – 000		4	BUSHING ブッシング	
13	FC1 – 4843 – 000		1	PLATE ホキョウ ステイ	
14	FC1 – 4922 – 000		1	COUPLING カップリング	
15	FF2 – 7167 – 000		1	PLATE, SIDE, REAR ウシロ ソクバン	
16	FF2 – 7168 – 000		1	PLATE, TENSION テンショナ バン	
17	FF2 – 7181 – 000		1	GUIDE, UPPER ウエ ガイド	
17A	FC1 – 4837 – 000		1	LABEL, "JAM RESET" ジャム ショリ ラベル	
19	FF2 – 8131 – 000		1	CABLE, FEEDER ハンソウ ソクセン	
20	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
21	FS1 – 1462 – 000		1	BUSHING ブッシング	
22	FS1 – 9010 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
23	FS2 – 3602 – 000		4	PULLEY, 40T 40T プーリ	
24	FS2 – 6458 – 000		3	ROLLER コロ	
25	FC1 – 4779 – 000		3	FLANGE フランジ	
26	FS4 – 2122 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	XF9 – 0426 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
28	FC1 – 4781 – 000		1	ROLLER, FEEDER, 3 ハンソウ ローラ (3)	
29	FS2 – 1544 – 000		4	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S51 – 500	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
501	XB4 – 6300 – 609		16	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X6 ナベ タッピン ネジ	
502	XD2 – 1100 – 642		14	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 122		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD2 – 2100 – 402		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S52 REVERSE GUIDE ASSEMBLY
反転ガイド部



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S52 –	FG2 – 4521 – 000		1	REVERSE GUIDE ASSEMBLY ハンテン ガイド ブ	
1	FB1 – 6849 – 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
2	FS5 – 6156 – 000		8	ROLLER コロ	
3	FC1 – 4776 – 000		1	MOUNT, SPRING, LEAF イタ バネ ダイ	
4	FC1 – 4791 – 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
5	FC1 – 4793 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
6	FC1 – 4802 – 000		1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
7	FC1 – 4803 – 000		1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
8	FC1 – 4804 – 000		1	GUIDE, INNER ウチ ガイド	
9	FC1 – 4805 – 000		1	GUIDE, OUTER ソト ガイド	
10	FC1 – 4806 – 000		1	GUIDE ガイド	
11	FC1 – 4807 – 000		1	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
12	FC1 – 4808 – 000		1	DEFLECTOR ハンテン フラッパ	
13	FC1 – 4809 – 000		1	LEVER, DEFLECTOR フラッパ レバー	
14	FC1 – 4810 – 000		1	PLATE, SWITCH スイッチ バン	
15	FC1 – 4811 – 000		1	LEVER, SWITCH スイッチ レバー	
16	FC1 – 4813 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
17	FC1 – 4817 – 000		1	LEVER, SENSOR ジャム センサ レバー	
18	FC1 – 4818 – 000		2	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
19	FC1 – 4819 – 000		1	ROLLER, INLET イリグチ ローラ	
20	FC1 – 4821 – 000		1	ROLLER ハンテン ローラ	
21	FC1 – 4823 – 000		1	ROLLER, D ローラ (D)	
22	FC1 – 4824 – 000		1	ROLLER, F ローラ (F)	
23	FC1 – 4827 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ ダイ	
24	FF2 – 7170 – 000		1	PLATE, SIDE, FRONT マエ ソクバン	
25	FF2 – 7171 – 000		1	PLATE, SIDE, REAR ウシロ ソクバン	
26	FF2 – 7173 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
27	FF2 – 7174 – 000		1	PIN シジク	
28	FF2 – 7179 – 000		1	LEVER, STOP, FRONT ストッパ レバー (マエ)	
29	FF2 – 7180 – 000		1	LEVER, STOP, REAR ストッパ レバー (ウシロ)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S52 – 30	FH7 – 1885 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
31	FH7 – 5400 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
32	FH7 – 7217 – 000		3	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
33	FS1 – 1462 – 000		1	BUSHING ブッシング	
34	FS1 – 9120 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
35	FS2 – 1540 – 000		2	BUSHING ブッシング	
36	FS2 – 1543 – 000		2	BUSHING ブッシング	
37	FS2 – 6457 – 000		1	ROLLER コロ	
38	FS2 – 9402 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3X16.5 ダンピス	
39	FS4 – 0110 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
40	FS4 – 0111 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
41	FS4 – 0115 – 000		1	PULLEY, 18T/GEAR, 24T 18T プーリ/24T ギア	
42	FS4 – 0116 – 000		1	PULLEY, 18T 18T プーリ	
43	FS4 – 2113 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
44	FS4 – 2114 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
45	FS4 – 2115 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
46	FS4 – 2118 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS4 – 2120 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
48	FS4 – 2121 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	FS5 – 1209 – 000		4	BUSHING ブッシング	
50	FS5 – 9006 – 000		2	SCREW, STEPPED M3 ダンピス	
51	WT2 – 0317 – 000		4	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サドル	
52	FS2 – 9409 – 000		4	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
53	WT2 – 5135 – 000		5	CLAMP, CABLE クランプ	
54	XF9 – 0395 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
55	FS4 – 0129 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
56	FC1 – 5460 – 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
57	FS4 – 2146 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
58	FS4 – 2147 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
59	FF2 – 7182 – 000		1	LEVER, INTERLOCK インター ロック レバー	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S52 – 60	FC1 – 4782 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン シン	
61	FC1 – 4783 – 000		1	MOUNT, STATIC CHARGE ジョデン シン ダイ	
62	FC1 – 5461 – 000		2	DAMPER ダンパ	
63	FC1 – 5462 – 000		2	PLATE, MAGNET STOP マグネット ストッパ	
64	FC1 – 5463 – 000		2	SHEET, MOUNT MAGNET マグネット コテイ シート	
65	FC1 – 5464 – 000		2	MAGNET マグネット	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		19	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD2 – 1100 – 642		8	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 402		1	RING,E E リング	
507	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 – 2200 – 102		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S54 SIDE LIMIT PLATE ASSEMBLY
サイド規制板部




COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S54 –	FG2 – 4511 – 000		1	SIDE LIMIT PLATE ASSEMBLY サイド キセイ バン ブ	
1	FC1 – 4892 – 000		1	GUIDE, UPPER ウエ ガイド	
2	FC1 – 4893 – 000		2	RACK ラック	
3	FC1 – 4894 – 000		1	PLATE, SLIDE, FRONT スライド バン (マエ)	
4	FC1 – 4895 – 000		1	PLATE, SLIDE, REAR スライド バン (ウシロ)	
5	FC1 – 4898 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
6	FC1 – 4899 – 000		2	SLIDER スライダ	
7	FC1 – 4935 – 000		1	FLANGE フランジ	
8	FF2 – 7211 – 000		1	PLATE, SIDE, RAIL サイド キセイ レール バン	
9	FH7 – 1885 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
10	FS2 – 3612 – 000		1	PULLEY, 60T/GEAR, 28T 60T プーリ/28T ギア	
11	FS2 – 3613 – 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 35T 24T プーリ/35T ギア	
12	FS3 – 0955 – 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
13	FS4 – 2143 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
14	XF9 – 0348 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
15	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フオトインタラプタ	
500	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
501	XB1 – 2301 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2401 – 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	


COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE S90 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY(1/2)
DC コントローラ回路基板 (1/2)



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE S90 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY(2/2)
DC コントローラ回路基板 (2/2)






FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 –	FG2 – 4528 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	
1	FC1 – 4965 – 000		1	MOUNT, PCB キバン トリツケ イタ	
500	XB1 – 2400 – 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
C101	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C102	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C103	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C105	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C106	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C108	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C112	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C113	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C115	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C116	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C117	VC5 – 1810 – 103		1	CAPACITOR0, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C118	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C119	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C120	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C121	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C122	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C123	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C124	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C125	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C127	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C128	VW4 – 2234 – 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – C129	VC1 – 2351 – 107		1	ELECT.CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C130	VC1 – 2501 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	
C131	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C132	VC1 – 2501 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 50V コンデンサ	
C133	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C134	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C135	VC1 – 2351 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C136	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C137	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
CP104	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チエツク ピン	
CP105	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チエツク ピン	
D101	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D102	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D103	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D104	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D105	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D106	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D107	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D108	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D109	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D110	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D111	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D112	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D113	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D114	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D115	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D118	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D119	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D122	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D123	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – D125	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D126	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D128	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D129	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D130	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D133	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D134	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D135	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D136	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D137	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D138	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D139	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D140	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D141	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D142	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D143	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D144	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D145	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D146	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D147	WA1 – 0332 – 000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D149	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
FU101	VD5 – 0321 – 501		1	FUSE, 125V 1.5A ヒューズ	
IC101	FF2 – 8136 – 000		1	IC, EP – ROM, HN27C256AG15 EP – ROM	
	WA9 – 0058 – 000		1	SOCKET, IC, 28P IC ソケット	
IC102	WA3 – 4360 – 000		1	IC, CMOS, TMP82C55AM – 10 IC	
IC103	WA3 – 6477 – 000		1	IC, CPU, M37408ZM2 – 051FP CPU	
IC104	WA4 – 5527 – 000		1	IC, REGULATOR, NJM7812FA レギュレータ	
IC105	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
IC106	WA3 – 1769 – 000		1	IC, HC – CMOS, TC74HC138F IC	
IC107	WA3 – 2886 – 000		1	IC, 74HC14F IC	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – IC108	WA3 – 3642 – 000		1	IC, CMOS, TC74HC573F IC	
IC109	WA3 – 6363 – 000		1	IC, CMOS, M374082M2 – 051FP IC	
IC110	WA4 – 5222 – 000		1	IC, UPC494G IC	
J101	VS1 – 5474 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J102	VS1 – 1028 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J103	VS1 – 5328 – 018		1	PIN ASSEMBLY, 18P ピン アセンブリ	
J104	VS1 – 5328 – 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J105	VS1 – 1028 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J106	VS1 – 1028 – 013		1	PIN ASSEMBLY, 13P ピン アセンブリ	
J107	VS1 – 1028 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J108	VS1 – 5474 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J109	VS1 – 5066 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J112	VS1 – 5328 – 018		1	PIN ASSEMBLY, 18P ピン アセンブリ	
J113	VS1 – 1028 – 014		1	PIN ASSEMBLY, 14P ピン アセンブリ	
J114	VS1 – 5328 – 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
L101	FH3 – 0613 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
Q101	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q102	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q103	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q104	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q105	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q106	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q107	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q108	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q109	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q110	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q111	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q112	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q113	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q114	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – Q115	WA2 – 1386 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EK トランジスタ	
Q116	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q117	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q118	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q119	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q120	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q121	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q122	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q123	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q124	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q125	WA2 – 0935 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q126	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q127	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q128	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q130	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q131	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q132	WA2 – 1348 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q133	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q134	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q135	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q136	WA2 – 1368 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	
Q137	WA2 – 0285 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q138	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q139	WA2 – 5249 – 000		1	IC, 2SJ133 IC	
R101	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R106	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – R107	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R111	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R112	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R113	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R114	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R115	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R116	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R117	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R118	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R119	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R120	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R121	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R122	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R123	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R124	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R125	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R126	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R127	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R128	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R129	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R130	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R131	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R132	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R133	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R134	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R135	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R136	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R137	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – R138	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R139	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R140	VV1 – 6148 – 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R141	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R142	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R144	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R145	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R146	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R147	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R148	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R149	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R150	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R151	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R152	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R153	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R154	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R155	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R156	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R157	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R158	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R159	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R160	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R161	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R162	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R163	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R164	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R165	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R166	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R167	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R168	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – R171	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R172	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R173	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R174	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R175	VV1 – 2115 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R176	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R177	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R178	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R179	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R180	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R181	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R182	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R183	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R184	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R185	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R186	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R188	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R189	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R190	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R192	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R193	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R194	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R195	VV1 – 2115 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R196	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R197	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R198	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R199	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R200	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R201	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R202	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.


FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – R203	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R204	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R205	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R206	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R207	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R208	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R209	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R210	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R211	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R212	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R213	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R214	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R215	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R216	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R217	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R218	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R219	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R220	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R221	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R222	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R223	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R224	VV1 – 6148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R225	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R226	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R227	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R228	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R229	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R230	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R231	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R232	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S90 – R233	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R234	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R235	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R236	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R237	VV1 – 6148 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R238	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R239	VV1 – 2115 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
R240	VV1 – 6148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R241	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R242	VR5 – 6190 – 821		1	RESISTOR, 821OHM, 1/2W コンデンサ	
RA101	VR4 – 1084 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
X101	WK2 – 0350 – 000		1	OSCILLATOR, QUARTZ, 2MHZ AT51 スイシヨウ シンドウシ	
X102	WK2 – 0150 – 000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD101	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD102	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD103	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD104	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD105	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	
ZD106	WA1 – 1037 – 000		1	DIODE, ZENER HZS15NB3 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE SB LIST OF CONNECTORS
コネクター覧



COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 10	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P コネクタ	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
J 12	NPN			FEEDER 2 PAPER SENSOR ダイ 2 ハンソウ カミ センサ	PS7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 13	NPN			PAPER REVERSE SENSOR カミ ハンテン センサ	PS8
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 14	NPN			PAPER DEFLECTOR DRIVE SOLENOID カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド 2	SL8
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チュウケイ コネクタ	
J 16	NPN			LEFT DOOR SENSOR ヒダリ ドア センサ	PS9
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 17	NPN			SWITCH BACK MOTOR スイッチ バック モータ	M4
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
J 18	VS1 – 5057 – 031		1	CONNECTOR, 31P チュウケイ コネクタ	
	VS3 – 0308 – 032		1	HOUSING, 32P ハウジング	
	VS3 – 0309 – 032		1	CONNECTOR, 32P パネル コネクタ	
	WS3 – 1271 – 000		27	CONTACT コンタクト	
	WS3 – 1272 – 000		27	SOCKET CONTACT, 24 – 28AWG ソケット コンタクト	
J 19	NPN			FEEDER ROLLER SOLENOID ハンソウ ローラ ソレノイド	SL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チュウケイ コネクタ	
J 20	NPN			STOPPER PLATE DRIVE SOLENOID ストッパ ソレノイド	SL3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	
J 22	NPN			HOLDING TRAY PAPER SENSOR チュウカン トレイ カミ センサ	PS3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 23	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, 3P チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B – J 24	NPN			FEEDER 2 PAPER SENSOR ダイ 2 ハンソウ カミ センサ	PS4
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 25	NPN			DEFLECTOR DRIVE SOLENOID L カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド L	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 26	NPN			DEFLECTOR DRIVE SOLENOID M カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド M	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 27	NPN			DEFLECTOR DRIVE SOLENOID S カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド S	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 28	NPN			DEFLECTOR DRIVE SOLENOID SS カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド SS	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 29	VS1 – 0842 – 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, 5P チュウケイ コネクタ	
J 30	NPN			HOME POSITION SENSOR ホーム ポジション センサ	PS5
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 31	NPN			MOTOR カミ ソロエ クドウ モータ	M3
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, 6P チュウケイ コネクタ	
J 32	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P コネクタ	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, 12P チュウケイ コネクタ	
J 33	NPN			HOLDING TRAY ROLLER SOLENOID チュウカン トレイ ローラ ソレノイド	SL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 34	NPN			HOLDING TRAY PICK – UP CLUTCH チュウカン トレイ キュウシ クラッチ	CL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, 2P チユウケイ コネクタ	
J 35	NPN			VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 3 タテパス ローラ クラッチ 3	CL2

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 JULY 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B – J 35	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	
J 36	NPN			RIGHT DOOR SENSOR ミギ ドア センサ	PS1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 37	NPN			VERTICAL PATH ROLLER 3 SENSOR タテパス ローラ 3 センサ	PS2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 43	NPN			PAPER WIDTH SENSOR カミ ハバ センサ	G1 TYPE VRU1
J 50	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 51	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 52	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 5 タテパス ローラ センサ 5	G1 TYPE PS13
J 53	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 54	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 5 カセット ペーパ センサ 5	G1 TYPE PS14
J 55	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			LIFTER POSITION SENSOR 5 リフタ イチ センサ 5	G1 TYPE PS15
J 56	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 57	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			LIFT MOTOR リフタ モータ	G1 TYPE M6
J 58	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			CASSETTE PICK – UP CLUTCH 5 カセット キュウシ クラッチ 5	G1 TYPE CL5
J 59	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 5 タテパス ローラ クラッチ 5	G1 TYPE CL6

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B – J 60	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			ROLLER RELEASE SOLENOID 5 キュウシ ローラ ソレノイド 5	G1 TYPE SL10
J 61	VS1 – 0842 – 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 62	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 63	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			VERTICAL PATH ROLLER SENSOR 4 タテパス ローラ センサ 4	G1 TYPE PS10
J 65	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			CASSETTE PAPER SENSOR 4 カセット ペーパ センサ 4	G1 TYPE PS11
J 66	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	NPN			LIFTER POSITION SENSOR 4 リフタ イチ センサ 4	G1 TYPE PS12
J 67	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 4 タテパス ローラ クラッチ 4	G1 TYPE CL4
J 68	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			CASSETTE PICK – UP CLUTCH 4 カセット キュウシ クラッチ 4	G1 TYPE CL3
J 69	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 70	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			LIFT MOTOR リフタ モータ	G1 TYPE M5
J 71	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
	NPN			ROLLER RELEASE SOLENOID 4 カセット ローラ カイジョ ソレノイド 4	G1 TYPE SL4
J 72	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チユウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 73	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B – J 73	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 74	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J 75	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	G1 TYPE
J100	– – – – – –			TO COPIER コピア	
	FH2 – 5821 – 000		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	FH2 – 5822 – 000		8	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケツト コンタクト	
	FH2 – 5826 – 000		1	SOCKET CONTACT, 16 – 20AWG ソケツト コンタクト	
J101	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5083 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J102	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J103	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5007 – 018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J104	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J107	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J108	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J109	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J112	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	G1 TYPE
	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 5007 – 018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	G1 TYPE

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
S B – J113	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	G1 TYPE
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
J114	PCB			PEDESTAL CONTROLLER ペディスタル コントローラ カイロキバン	G1 TYPE
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS1 – 0852 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
	VS9 – 5007 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	G1 TYPE
J201	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J202	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D1 NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA1 – 0058 – 000	104 – 1
FA1 – 9546 – 000	103 – 26
	104 – 19
FA2 – 7162 – 000	100 – 16
FA2 – 8225 – 000	310 – 113
FA2 – 9037 – 000	350 – 1
FA2 – 9078 – 000	810 – 1
FA3 – 8719 – 000	101 – 28
FA3 – 8727 – 000	310 – 1
FA3 – 8729 – 000	310 – 2
FA3 – 8730 – 000	310 – 3
FA3 – 8894 – 000	810 – 2
FA3 – 8908 – 000	830 – 1
FA3 – 9055 – 000	160 – 5A
FA3 – 9120 – 000	310 – 4
FA3 – 9315 – 000	130 – 25
FA4 – 1149 – 000	103 – 27
FA4 – 1159 – 000	325 – 1
FA5 – 1185 – 000	160 – 1
FA5 – 1765 – 000	640 – 2
FA5 – 1778 – 000	640 – 3
FA5 – 1780 – 000	640 – 4
FA5 – 1856 – 000	581 – 1
FA5 – 1958 – 000	350 – 2
FA5 – 2121 – 000	100 – 15
FA5 – 2489 – 000	910 – 8
FA5 – 2864 – 020	310 – 5
FA5 – 2865 – 000	310 – 6
FA5 – 2872 – 000	310 – 7
FA5 – 2924 – 000	310 – 9
FA5 – 2965 – 000	810 – 3
FA5 – 2979 – 000	810 – 4
FA5 – 3325 – 020	300 – 1
FA8 – 2947 – 000	311 – 2
FA8 – 2948 – 000	311 – 3
FA8 – 3063 – 000	830 – 2
FA8 – 5377 – 000	810 – 5
FA8 – 5605 – 000	102 – 1
FA8 – 5642 – 000	102 – 2
FA8 – 5650 – 000	160 – 2
FA8 – 6457 – 000	910 – 13
FA8 – 7894 – 000	130 – 24
FA8 – 7895 – 000	130 – 24
FA8 – 7941 – 000	210 – 1
FA8 – 8112 – 000	130 – 24
FA7 – 0444 – 000	100 – 41
FA9 – 0032 – 000	910 – 16
FA9 – 0240 – 000	350 – 46
FA9 – 1699 – 000	210 – 2
	210 – 15B
FA9 – 2112 – 000	325 – 2
FA9 – 2575 – 000	100 – 9A
FB1 – 0733 – 000	100 – 17
FB1 – 5815 – 000	620 – 1
FB1 – 5816 – 000	620 – 2
FB1 – 5829 – 000	640 – 19A
FB1 – 5934 – 000	810 – 6
FB1 – 5935 – 000	810 – 7
FB1 – 5936 – 000	810 – 8
FB1 – 6641 – 000	420 – 1
FB1 – 6644 – 000	420 – 2
FB1 – 6647 – 000	420 – 3
	430 – 1
FB1 – 6649 – 000	420 – 4
FB1 – 6654 – 000	430 – 2
FB1 – 6655 – 000	430 – 3
FB1 – 6657 – 000	420 – 5
	430 – 4
FB1 – 6660 – 000	430 – 5
FB1 – 6663 – 000	430 – 18
FB1 – 6668 – 000	102 – 32
FB1 – 6676 – 000	104 – 3
FB1 – 6677 – 000	104 – 4
FB1 – 6715 – 000	640 – 20A
	640 – 21A
FB1 – 6718 – 000	640 – 5
FB1 – 6719 – 000	640 – 6
FB1 – 6754 – 000	251 – 2
FB1 – 6755 – 000	251 – 3
FB1 – 6758 – 000	251 – 4
FB1 – 6761 – 000	251 – 11
FB1 – 6762 – 000	251 – 12
FB1 – 6765 – 000	251 – 19
FB1 – 6796 – 000	110 – 1
FB1 – 6808 – 000	810 – 9

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 6809 – 000	810 – 10
FB1 – 6811 – 000	810 – 11
FB1 – 6812 – 000	810 – 12
FB1 – 6813 – 000	810 – 13
FB1 – 6816 – 000	810 – 41A
FB1 – 6817 – 000	810 – 16
FB1 – 6820 – 000	810 – 17
FB1 – 6822 – 000	810 – 19
FB1 – 6823 – 000	810 – 20
FB1 – 6824 – 000	810 – 21
FB1 – 6825 – 000	810 – 22
FB1 – 6826 – 000	810 – 23
FB1 – 6827 – 000	830 – 3
FB1 – 6831 – 000	830 – 5
FB1 – 6832 – 000	830 – 6
FB1 – 6833 – 000	830 – 7
FB1 – 6834 – 000	830 – 8
FB1 – 6835 – 000	830 – 9
FB1 – 6838 – 000	810 – 24
FB1 – 6839 – 000	830 – 11A
FB1 – 6873 – 000	350 – 4
FB1 – 6874 – 000	350 – 5
FB1 – 6876 – 000	350 – 6
FB1 – 6878 – 000	350 – 7
FB1 – 6887 – 000	350 – 8
FB1 – 6892 – 000	330 – 2
FB1 – 6893 – 000	330 – 3
FB1 – 6894 – 000	330 – 4
FB1 – 6895 – 000	330 – 5
FB1 – 6897 – 000	330 – 6
FB1 – 6902 – 000	330 – 7
FB1 – 6903 – 000	330 – 8
FB1 – 6973 – 000	310 – 10
FB1 – 6974 – 000	310 – 11
FB1 – 6976 – 000	310 – 12
FB1 – 6977 – 000	310 – 13
FB1 – 6978 – 000	310 – 14
FB1 – 6979 – 000	310 – 15
FB1 – 6980 – 000	310 – 16
FB1 – 6981 – 000	310 – 17
FB1 – 6984 – 000	310 – 18
FB1 – 6985 – 000	310 – 19
FB1 – 6986 – 000	310 – 20
FB1 – 6987 – 000	310 – 21
FB1 – 6988 – 000	310 – 22
FB1 – 6989 – 000	310 – 23
FB1 – 6990 – 000	310 – 24
FB1 – 6992 – 000	310 – 25
FB1 – 6993 – 000	310 – 26
FB1 – 6999 – 000	310 – 28
FB1 – 7000 – 000	310 – 29
FB1 – 7001 – 000	310 – 30
FB1 – 7008 – 000	310 – 31
FB1 – 7009 – 000	310 – 32
FB1 – 7011 – 000	310 – 34
FB1 – 7012 – 000	310 – 35
FB1 – 7013 – 000	310 – 36
FB1 – 7016 – 000	310 – 37
FB1 – 7017 – 000	310 – 38
FB1 – 7020 – 000	310 – 39
FB1 – 7021 – 000	310 – 40
FB1 – 7023 – 000	101 – 29
FB1 – 7025 – 000	101 – 20
FB1 – 7032 – 000	310 – 8
FB1 – 7035 – 000	310 – 115
FB1 – 7037 – 000	310 – 116
FB1 – 7038 – 000	310 – 117
FB1 – 7039 – 000	310 – 118
FB1 – 7040 – 000	310 – 119
FB1 – 7047 – 000	310 – 41
FB1 – 7048 – 000	310 – 42
FB1 – 7050 – 000	310 – 43
FB1 – 7052 – 000	310 – 44
FB1 – 7055 – 000	310 – 46
FB1 – 7056 – 000	310 – 120
FB1 – 7057 – 000	310 – 47
FB1 – 7059 – 000	310 – 48
FB1 – 7060 – 000	310 – 49
FB1 – 7061 – 000	310 – 50
FB1 – 7062 – 000	310 – 51
FB1 – 7063 – 000	310 – 52
FB1 – 7064 – 000	310 – 53
FB1 – 7065 – 000	310 – 54
FB1 – 7066 – 000	310 – 55
FB1 – 7067 – 000	310 – 56

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7068 – 000	310 – 57
FB1 – 7069 – 000	310 – 58
FB1 – 7070 – 000	310 – 59
FB1 – 7075 – 000	350 – 3
FB1 – 7076 – 000	103 – 1
FB1 – 7079 – 000	103 – 2
FB1 – 7090 – 000	103 – 3
FB1 – 7100 – 000	104 – 5
FB1 – 7108 – 000	103 – 41
FB1 – 7109 – 000	103 – 35
FB1 – 7110 – 000	103 – 38
FB1 – 7111 – 000	103 – 44
FB1 – 7112 – 000	103 – 39
FB1 – 7126 – 000	103 – 6
FB1 – 7127 – 000	103 – 7
FB1 – 7129 – 000	103 – 8
FB1 – 7130 – 000	103 – 9
FB1 – 7131 – 000	103 – 10
FB1 – 7137 – 000	103 – 11
FB1 – 7144 – 000	330 – 32
FB1 – 7145 – 000	330 – 33
FB1 – 7150 – 000	330 – 34
FB1 – 7151 – 000	330 – 1
FB1 – 7166 – 000	100 – 19
FB1 – 7173 – 000	100 – 30
FB1 – 7189 – 000	100 – 23
FB1 – 7193 – 000	103 – 12
FB1 – 7194 – 000	103 – 13
FB1 – 7197 – 000	100 – 22
FB1 – 7202 – 000	100 – 24
FB1 – 7205 – 000	100 – 21
FB1 – 7214 – 000	104 – 2
FB1 – 7215 – 000	104 – 24
FB1 – 7216 – 000	100 – 28A
FB1 – 7222 – 000	100 – 31
FB1 – 7223 – 000	103 – 30
FB1 – 7581 – 000	103 – 31
FB1 – 7584 – 000	103 – 14
FB1 – 7585 – 000	810 – 57
FB1 – 7594 – 000	102 – 3
FB1 – 7596 – 000	103 – 15
FB1 – 7601 – 000	191 – 2
FB1 – 7602 – 000	103 – 32
FB1 – 7603 – 000	102 – 23
FB1 – 7604 – 000	102 – 28
FB1 – 7605 – 000	104 – 6
FB1 – 7606 – 000	101 – 1
FB1 – 7607 – 000	101 – 2
FB1 – 7608 – 000	130 – 28
FB1 – 7612 – 000	130 – 27
FB1 – 7614 – 000	104 – 7
FB1 – 7617 – 000	350 – 9
FB1 – 7619 – 000	100 – 1
FB1 – 7620 – 000	101 – 3
FB1 – 7621 – 000	101 – 4
FB1 – 7622 – 000	100 – 2
FB1 – 7623 – 000	100 – 3
FB1 – 7624 – 000	100 – 4
FB1 – 7625 – 000	100 – 25
FB1 – 7626 – 000	100 – 5
FB1 – 7628 – 000	104 – 8
FB1 – 7629 – 000	101 – 5
FB1 – 7630 – 000	103 – 16
FB1 – 7631 – 000	101 – 6
FB1 – 7633 – 000	100 – 18
FB1 – 7634 – 000	100 – 20
FB1 – 7637 – 000	103 – 17
FB1 – 7638 – 000	102 – 24
FB1 – 7640 – 000	102 – 43
FB1 – 7643 – 000	100 – 40
FB1 – 7651 – 000	111 – 1
FB1 – 7652 – 000	110 – 2
FB1 – 7653 – 000	101 – 7
FB1 – 7654 – 000	101 – 10
	103 – 70
FB1 – 7655 – 000	101 – 36
FB1 – 7660 – 000	190 – 2A
FB1 – 7666 – 000	190 – 3
FB1 – 7667 – 000	330 – 36
FB1 – 7704 – 000	510A – 2
FB1 – 7720 – 000	210 – 44A
FB1 – 7733 – 000	101 – 37
FB1 – 7737 – 000	100 – 37
FB1 – 7738 – 000	100 – 39
FB1 – 7739 – 000	100 – 38

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7748 – 000	210 – 34
FB1 – 7754 – 000	210 – 35
FB1 – 7760 – 000	210 – 3
FB1 – 7761 – 000	210 – 4
FB1 – 7762 – 000	210 – 5
FB1 – 7763 – 000	210 – 6
FB1 – 7768 – 000	210 – 7
FB1 – 7769 – 000	210 – 8
FB1 – 7772 – 000	210 – 9
FB1 – 7776 – 000	210 – 10
FB1 – 7779 – 000	210 – 15A
FB1 – 7782 – 000	210 – 36
FB1 – 7783 – 000	210 – 37
FB1 – 7787 – 000	210 – 39
FB1 – 7789 – 000	210 – 40
FB1 – 7790 – 000	210 – 41
FB1 – 7791 – 000	210 – 42
FB1 – 7793 – 000	210 – 43
FB1 – 7794 – 000	210 – 16
FB1 – 7796 – 000	210 – 45A
FB1 – 7800 – 000	210 – 61
FB1 – 7802 – 000	970 – 1
FB1 – 7804 – 000	210 – 20
FB1 – 7808 – 000	210 – 21
FB1 – 7809 – 000	210 – 22
FB1 – 7810 – 000	103 – 18
FB1 – 7811 – 000	103 – 5
FB1 – 7814 – 000	210 – 23
FB1 – 7815 – 000	210 – 24
FB1 – 7818 – 000	210 – 31A
FB1 – 7819 – 000	210 – 25
FB1 – 7820 – 000	210 – 26
FB1 – 7824 – 000	510 – 2
FB1 – 7832 – 000	103 – 68
FB1 – 7845 – 000	580 – 5
FB1 – 7846 – 000	580 – 14A
FB1 – 7847 – 000	580 – 15
FB1 – 7848 – 000	103 – 61
	103 – 62
	103 – 63
	210 – 64
FB1 – 7849 – 000	210 – 32A
FB1 – 7850 – 000	210 – 33A
FB1 – 7851 – 000	420 – 6
FB1 – 7852 – 000	420 – 7
FB1 – 7854 – 000	420 – 8
FB1 – 7855 – 000	420 – 9
FB1 – 7856 – 000	420 – 10
FB1 – 7857 – 000	420 – 11
FB1 – 7858 – 000	420 – 12
FB1 – 7859 – 000	420 – 13
FB1 – 7860 – 000	420 – 14
FB1 – 7862 – 000	420 – 15
FB1 – 7866 – 000	420 – 16
FB1 – 7867 – 000	420 – 17
FB1 – 7868 – 000	420 – 18
FB1 – 7869 – 000	420 – 19
FB1 – 7872 – 000	420 – 20
FB1 – 7874 – 000	103 – 4
FB1 – 7876 – 000	430 – 6
FB1 – 7877 – 000	430 – 7
FB1 – 7878 – 000	430 – 8
FB1 – 7879 – 000	430 – 9
FB1 – 7880 – 000	430 – 10
FB1 – 7882 – 000	430 – 11
FB1 – 7883 – 000	430 – 12
FB1 – 7895 – 000	450 – 2
FB1 – 7898 – 000	450 – 3
FB1 – 7899 – 000	450 – 4
FB1 – 7900 – 000	450 – 5
FB1 – 7904 – 000	450 – 6
FB1 – 7905 – 000	450 – 22A
FB1 – 7909 – 000	450 – 7
FB1 – 7910 – 000	450 – 8
FB1 – 7911 – 000	450 – 9
FB1 – 7912 – 000	450 – 10
FB1 – 7913 – 000	450 – 11
FB1 – 7914 – 000	450 – 12
FB1 – 7915 – 000	450 – 13
FB1 – 7916 – 000	450 – 14
FB1 – 7918 – 000	450 – 17A
FB1 – 7919 – 000	450 – 20A
	450 – 21A
FB1 – 7921 – 000	450 – 23A
FB1 – 7922 – 000	450 – 19A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7924 – 000	450 – 15
FB1 – 7926 – 000	220 – 2
FB1 – 7928 – 000	103 – 20A
FB1 – 7930 – 000	102 – 4
FB1 – 7933 – 000	100 – 29
FB1 – 7934 – 000	210 – 12
FB1 – 7935 – 000	103 – 22A
FB1 – 7936 – 000	103 – 23A
FB1 – 7937 – 000	103 – 22B
FB1 – 7938 – 000	103 – 19
FB1 – 7939 – 000	103 – 21A
FB1 – 7944 – 000	103 – 67A
FB1 – 7945 – 000	100 – 6
FB1 – 7946 – 000	100 – 7
FB1 – 7947 – 000	100 – 8
FB1 – 7948 – 000	101 – 11
FB1 – 7951 – 000	450 – 16
FB1 – 7955 – 000	450 – 1A
	450 – 18A
	450 – 22B
FB1 – 7956 – 000	810 – 25
FB1 – 7957 – 000	810 – 26
FB1 – 7960 – 000	810 – 27
FB1 – 7961 – 000	810 – 28
FB1 – 7962 – 000	810 – 29
FB1 – 7963 – 000	810 – 37
FB1 – 7965 – 000	830 – 4
FB1 – 7966 – 000	810 – 18
FB1 – 7971 – 000	310 – 125
FB1 – 7972 – 000	310 – 126
FB1 – 7975 – 000	310 – 127
FB1 – 7976 – 000	310 – 128
FB1 – 7977 – 000	310 – 83
FB1 – 7978 – 000	310 – 132
FB1 – 7979 – 000	310 – 131
FB1 – 7980 – 000	310 – 45
FB1 – 7981 – 000	101 – 27
FB1 – 7986 – 000	310 – 33
FB1 – 7987 – 000	310 – 134
FB1 – 7988 – 000	310 – 135
FB1 – 7989 – 000	310 – 121
FB1 – 7990 – 000	310 – 122
FB1 – 7991 – 000	310 – 114
FB1 – 7992 – 000	310 – 27
FB1 – 7993 – 000	310 – 107
FB1 – 7998 – 000	325 – 3
FB1 – 8000 – 000	325 – 4
FB1 – 8001 – 000	325 – 5
FB1 – 8002 – 000	325 – 6
FB1 – 8004 – 000	325 – 7
FB1 – 8005 – 000	325 – 8
FB1 – 8006 – 000	325 – 9
FB1 – 8007 – 000	325 – 10
FB1 – 8008 – 000	325 – 11
FB1 – 8009 – 000	325 – 12
FB1 – 8010 – 000	325 – 13
FB1 – 8011 – 000	325 – 14
FB1 – 8014 – 000	325 – 15
FB1 – 8015 – 000	325 – 16
FB1 – 8016 – 000	325 – 17
FB1 – 8017 – 000	325 – 18
FB1 – 8018 – 000	325 – 19
FB1 – 8019 – 000	325 – 20
FB1 – 8035 – 000	311 – 4
FB1 – 8036 – 000	311 – 5
FB1 – 8037 – 000	311 – 6
FB1 – 8040 – 000	311 – 13A
FB1 – 8041 – 000	311 – 13B
FB1 – 8042 – 000	311 – 1
FB1 – 8050 – 020	581 – 2
FB1 – 8052 – 000	581 – 6
FB1 – 8060 – 000	580 – 12A
FB1 – 8061 – 000	580 – 12B
FB1 – 8067 – 000	130 – 5
FB1 – 8068 – 000	130 – 3
FB1 – 8069 – 000	130 – 4
FB1 – 8070 – 000	130 – 6
FB1 – 8071 – 000	130 – 7
FB1 – 8072 – 000	130 – 8
FB1 – 8073 – 000	130 – 9
FB1 – 8074 – 000	130 – 10
FB1 – 8075 – 000	130 – 20
FB1 – 8076 – 000	130 – 21
FB1 – 8077 – 000	130 – 11
FB1 – 8078 – 000	130 – 12

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 8079 – 000	130 – 13
FB1 – 8080 – 000	130 – 14
FB1 – 8081 – 000	130 – 15
FB1 – 8083 – 000	130 – 16
FB1 – 8084 – 000	130 – 17
FB1 – 8085 – 000	130 – 18
FB1 – 8086 – 000	130 – 19
FB1 – 8087 – 000	130 – 22
FB1 – 8091 – 000	130 – 24
FB1 – 8095 – 000	130 – 1
FB1 – 8096 – 000	130 – 1
FB1 – 8097 – 00G	130 – 1
FB1 – 8098 – 00G	130 – 1
FB1 – 8099 – 000	130 – 1
FB1 – 8119 – 000	640 – 7
FB1 – 8123 – 000	640 – 8
FB1 – 8124 – 000	640 – 9
FB1 – 8125 – 000	640 – 10
FB1 – 8126 – 000	640 – 11
FB1 – 8127 – 000	640 – 12
FB1 – 8128 – 000	640 – 13
FB1 – 8129 – 000	640 – 14
FB1 – 8130 – 000	640 – 15
FB1 – 8135 – 000	640 – 22A
FB1 – 8136 – 000	640 – 24A
FB1 – 8138 – 000	640 – 22B
FB1 – 8140 – 000	640 – 17
FB1 – 8141 – 000	640 – 18
FB1 – 8142 – 000	640 – 23A
FB1 – 8145 – 000	640 – 16B
FB1 – 8160 – 000	103 – 52
FB1 – 8162 – 000	103 – 53A
FB1 – 8165 – 000	104 – 37
FB1 – 8166 – 000	104 – 38
FB1 – 8167 – 000	104 – 39
FB1 – 8175 – 000	101 – 12
FB1 – 8181 – 000	101 – 15
FB1 – 8182 – 000	101 – 16
FB1 – 8183 – 000	101 – 21A
FB1 – 8188 – 000	101 – 24
FB1 – 8192 – 000	180 – 1
FB1 – 8202 – 000	620 – 3
FB1 – 8204 – 000	620 – 4
FB1 – 8205 – 000	620 – 5
FB1 – 8206 – 000	620 – 6
FB1 – 8208 – 000	620 – 7
FB1 – 8209 – 000	620 – 8
FB1 – 8215 – 000	620 – 9
FB1 – 8216 – 000	620 – 20A
FB1 – 8218 – 000	620 – 18
FB1 – 8221 – 000	620 – 10
FB1 – 8222 – 000	620 – 21A
FB1 – 8223 – 000	620 – 11
FB1 – 8224 – 000	620 – 23A
FB1 – 8225 – 000	620 – 23B
FB1 – 8226 – 000	620 – 12
FB1 – 8227 – 000	620 – 13
FB1 – 8228 – 000	620 – 14
FB1 – 8229 – 000	620 – 17
FB1 – 8234 – 000	620 – 20B
FB1 – 8235 – 000	620 – 20C
FB1 – 8236 – 000	620 – 20D
FB1 – 8237 – 000	620 – 20E
FB1 – 8239 – 000	620 – 20F
FB1 – 8240 – 000	620 – 20G
FB1 – 8241 – 000	620 – 20H
FB1 – 8244 – 000	620 – 15
FB1 – 8245 – 000	620 – 16
FB1 – 8246 – 000	100 – 12
FB1 – 8247 – 000	100 – 13
FB1 – 8249 – 000	100 – 14
FB1 – 8260 – 000	620 – 19A
FB1 – 8261 – 000	620 – 19B
FB1 – 8350 – 000	104 – 32
FB1 – 8351 – 000	104 – 33
FB1 – 8360 – 000	104 – 31
FB1 – 8361 – 000	104 – 34
FB1 – 8362 – 000	330 – 9
FB1 – 8365 – 000	104 – 28
FB1 – 8366 – 000	250 – 1
FB1 – 8367 – 000	104 – 35
FB1 – 8368 – 000	104 – 29
FB1 – 8372 – 000	251 – 6
FB1 – 8373 – 000	251 – 7
FB1 – 8375 – 000	251 – 8

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 8377 – 000	251 – 9
FB1 – 8380 – 000	910 – 1
FB1 – 8381 – 000	960 – 1
FB1 – 8385 – 000	102 – 41
FB1 – 8388 – 000	250 – 2
FB1 – 8390 – 000	250 – 22
FB1 – 8391 – 000	250 – 8
FB1 – 8392 – 000	250 – 3
FB1 – 8393 – 000	251 – 10
FB1 – 8394 – 000	104 – 9
FB1 – 8397 – 000	910 – 2
FB1 – 8398 – 000	910 – 3
FB1 – 8399 – 000	910 – 4
FB1 – 8400 – 000	251 – 16
FB1 – 8402 – 000	910 – 5
FB1 – 8404 – 000	102 – 7
FB1 – 8405 – 000	251 – 13
FB1 – 8406 – 000	251 – 14
FB1 – 8414 – 000	251 – 15
FB1 – 8416 – 000	350 – 10
FB1 – 8422 – 000	350 – 11
FB1 – 8424 – 000	350 – 12
FB1 – 8425 – 000	350 – 17
FB1 – 8427 – 000	350 – 18
FB1 – 8428 – 000	350 – 19
FB1 – 8429 – 000	350 – 20
FB1 – 8430 – 000	350 – 21
FB1 – 8432 – 000	350 – 22
FB1 – 8434 – 000	350 – 15
FB1 – 8435 – 000	350 – 13
FB1 – 8436 – 000	350 – 14
FB1 – 8437 – 000	350 – 16
FB1 – 8438 – 000	350 – 47
FB1 – 8439 – 000	350 – 49
FB1 – 8440 – 000	350 – 54
FB1 – 8442 – 000	250 – 4
FB1 – 8444 – 000	910 – 7
FB1 – 8445 – 000	910 – 9
FB1 – 8446 – 000	910 – 17
FB1 – 8510 – 000	330 – 35
FB1 – 8511 – 000	330 – 16A
FB1 – 8531 – 000	510 – 6
	510A – 5
FB1 – 8543 – 000	103 – 45
FB1 – 8544 – 000	103 – 46
FB1 – 8552 – 000	580 – 6
FB1 – 8553 – 000	580 – 7
FB1 – 8555 – 000	580 – 8
FB1 – 8561 – 000	580 – 9
FB1 – 8562 – 000	330 – 10
FB1 – 8563 – 000	580 – 1
FB1 – 8564 – 000	580 – 2
FB1 – 8565 – 000	330 – 11
FB1 – 8566 – 000	330 – 12
FB1 – 8587 – 000	330 – 13
FB1 – 8588 – 000	330 – 14
FB1 – 8589 – 000	330 – 30
FB1 – 8571 – 000	580 – 10
FB1 – 8572 – 000	581 – 3
FB1 – 8573 – 000	581 – 4
FB1 – 8575 – 020	581 – 5
FB1 – 8576 – 000	580 – 11A
FB1 – 8578 – 000	325 – 21
FB1 – 8581 – 000	325 – 22
FB1 – 8583 – 000	325 – 23
FB1 – 8584 – 000	325 – 26A
FB1 – 8587 – 000	325 – 24
FB1 – 8588 – 000	325 – 25
FB1 – 8617 – 000	326 – 4
FB1 – 8619 – 000	326 – 5
FB1 – 8620 – 000	326 – 6
FB1 – 8621 – 000	326 – 7
FB1 – 8622 – 000	326 – 8
FB1 – 8623 – 000	326 – 9
FB1 – 8624 – 000	326 – 10
FB1 – 8625 – 000	326 – 11
FB1 – 8626 – 000	326 – 12
FB1 – 8641 – 000	280 – 1
FB1 – 8642 – 000	280 – 2
FB1 – 8651 – 000	103 – 58
FB1 – 8652 – 000	103 – 59
FB1 – 8659 – 000	103 – 56
FB1 – 8660 – 000	103 – 57
FB1 – 8663 – 000	810 – 30
FB1 – 8664 – 000	810 – 31

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 8665 – 000	810 – 32
FB1 – 8666 – 000	810 – 33
FB1 – 8667 – 000	810 – 34
FB1 – 8668 – 000	810 – 35
FB1 – 8669 – 000	810 – 36
FB1 – 8683 – 020	300 – 2
FB1 – 8684 – 000	300 – 33
FB1 – 8685 – 000	300 – 3
FB1 – 8687 – 000	300 – 28
FB1 – 8688 – 000	300 – 4
FB1 – 8689 – 000	300 – 5
FB1 – 8694 – 000	300 – 6A
FB1 – 8696 – 000	300 – 7
FB1 – 8699 – 000	300 – 8
FB1 – 8706 – 000	300 – 9
FB1 – 8711 – 000	300 – 10
FB1 – 8712 – 000	300 – 11
FB1 – 8721 – 000	300 – 20
FB1 – 8723 – 000	300 – 21
FB1 – 8724 – 000	300 – 22
FB1 – 8725 – 000	300 – 23
FB1 – 8728 – 000	300 – 24
FB1 – 8727 – 000	102 – 8
FB1 – 8728 – 000	102 – 9
FB1 – 8729 – 000	102 – 10
FB1 – 8730 – 000	300 – 6C
FB1 – 8733 – 000	102 – 16
FB1 – 8734 – 000	102 – 17
FB1 – 8735 – 000	102 – 18
FB1 – 8738 – 000	300 – 34
FB1 – 8737 – 000	102 – 19
FB1 – 8770 – 000	350 – 40
FB1 – 8771 – 000	160 – 3
FB1 – 8772 – 000	160 – 4
FB1 – 8775 – 000	810 – 55
FB1 – 8776 – 000	810 – 56
FB1 – 9074 – 000	311 – 7
FC1 – 2234 – 000	910 – 16
FC1 – 4217 – 000	191 – 3
FF1 – 4242 – 000	311 – 8
FF2 – 3941 – 000	160 – 5
FF2 – 8117 – 080	930 – 6
FF2 – 8118 – 000	930 – 6
FF2 – 8119 – 00G	930 – 6
FF2 – 8120 – 00G	930 – 6
FF2 – 8255 – 000	581 – 7
FF2 – 8256 – 000	330 – 18
FF5 – 1098 – 000	104 – 13
FF5 – 1099 – 000	104 – 14
FF5 – 1104 – 000	250 – 5
FF5 – 1105 – 000	250 – 6
FF5 – 1107 – 000	310 – 60
FF5 – 1108 – 000	310 – 61
FF5 – 1110 – 000	310 – 62
FF5 – 1111 – 000	310 – 63
FF5 – 1117 – 000	310 – 67
FF5 – 1119 – 000	310 – 68
FF5 – 1120 – 000	325 – 26
FF5 – 1121 – 000	325 – 27
FF5 – 1123 – 000	325 – 28
FF5 – 1124 – 000	325 – 29
FF5 – 1167 – 000	810 – 38
FF5 – 1168 – 000	810 – 39
FF5 – 1170 – 000	810 – 40
FF5 – 1173 – 000	350 – 51
FF5 – 1174 – 000	830 – 10
FF5 – 1179 – 000	420 – 21
FF5 – 1180 – 000	430 – 19
FF5 – 1181 – 000	430 – 20
FF5 – 1183 – 000	103 – 36
FF5 – 1184 – 000	103 – 43
FF5 – 1186 – 000	326 – 16
FF5 – 1187 – 000	830 – 22
FF5 – 1189 – 000	300 – 12
FF5 – 1190 – 000	300 – 13
FF5 – 1191 – 000	300 – 14
FF5 – 1192 – 000	300 – 15
FF5 – 1193 – 000	300 – 6
FF5 – 1194 – 000	300 – 25
FF5 – 1195 – 000	300 – 26
FF5 – 1196 – 000	300 – 27
FF5 – 1199 – 000	310 – 69
FF5 – 1206 – 000	830 – 11
FF5 – 1219 – 000	350 – 27
FF5 – 1220 – 000	310 – 64

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 1221 – 000	310 – 110
FF5 – 1224 – 000	326 – 2
FF5 – 1225 – 000	300 – 19
FF5 – 1226 – 000	300 – 36
FF5 – 1233 – 000	326 – 3
FF5 – 1413 – 000	620 – 20
FF5 – 1415 – 000	620 – 21
FF5 – 1417 – 000	620 – 22
FF5 – 1419 – 000	620 – 23
FF5 – 1420 – 000	210 – 27
FF5 – 1421 – 000	210 – 45
FF5 – 1422 – 000	210 – 46
FF5 – 1425 – 000	420 – 22
FF5 – 1428 – 000	450 – 17
FF5 – 1429 – 000	450 – 18
FF5 – 1430 – 000	450 – 19
FF5 – 1431 – 000	450 – 20
FF5 – 1432 – 000	450 – 21
FF5 – 1433 – 000	103 – 20
FF5 – 1434 – 000	103 – 21
FF5 – 1435 – 000	103 – 22
FF5 – 1436 – 000	103 – 23
FF5 – 1437 – 000	450 – 22
FF5 – 1438 – 000	450 – 23
FF5 – 1439 – 000	100 – 28
FF5 – 1440 – 000	251 – 1
FF5 – 1441 – 000	350 – 23
FF5 – 1443 – 000	250 – 7
FF5 – 1445 – 000	104 – 30
FF5 – 1446 – 000	325 – 31
FF5 – 1448 – 000	640 – 20
FF5 – 1449 – 000	640 – 21
FF5 – 1450 – 000	640 – 22
FF5 – 1451 – 000	640 – 23
FF5 – 1452 – 000	640 – 24
FF5 – 1453 – 000	640 – 25
FF5 – 1457 – 000	510 – 3
FF5 – 1458 – 000	103 – 53
FF5 – 1459 – 000	103 – 24
FF5 – 1460 – 000	580 – 11
FF5 – 1462 – 000	510 – 4
FF5 – 1463 – 000	103 – 47
FF5 – 1464 – 000	210 – 28
FF5 – 1468 – 000	325 – 30
FF5 – 1469 – 000	210 – 31
FF5 – 1470 – 000	210 – 29
FF5 – 1471 – 000	310 – 105
FF5 – 1472 – 000	310 – 129
FF5 – 1475 – 000	210 – 32
FF5 – 1476 – 000	210 – 33
FF5 – 1477 – 000	103 – 37
FF5 – 1478 – 000	103 – 42
FF5 – 1479 – 000	450 – 1
FF5 – 1482 – 000	310 – 130
FF5 – 1483 – 000	101 – 25
FF5 – 1484 – 000	330 – 15
FF5 – 1485 – 000	350 – 25
FF5 – 1486 – 000	350 – 26
FF5 – 1488 – 000	250 – 23
FF5 – 1489 – 000	100 – 11
FF5 – 1490 – 000	580 – 12
FF5 – 1491 – 000	100 – 9
FF5 – 1492 – 000	100 – 9
FF5 – 1493 – 000	100 – 9
FF5 – 1494 – 000	100 – 9
FF5 – 1495 – 000	580 – 14
FF5 – 1496 – 000	330 – 16
FF5 – 1497 – 000	810 – 41
FF5 – 1498 – 000	311 – 13
FF5 – 1499 – 000	930 – 1
FF5 – 1500 – 000	251 – 5
FF5 – 1501 – 000	350 – 24
FF5 – 1502 – 000	101 – 21
FF5 – 1503 – 000	640 – 16
FF5 – 1504 – 000	640 – 19
FF5 – 1516 – 000	620 – 19
FF5 – 1517 – 000	103 – 67
FF5 – 1518 – 000	310 – 65
FF5 – 1519 – 000	310 – 66
FF5 – 1521 – 000	130 – 2
FF5 – 1522 – 000	130 – 2
FF5 – 1523 – 000	130 – 2
FF5 – 1524 – 000	130 – 2
FF5 – 1529 – 000	510A – 3
FF5 – 1537 – 000	190 – 2

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 1550 – 000	210 – 44
FG2 – 5195 – 000	180 – 15
FG5 – 1447 – 000	830 –
FG5 – 1456 – 000	326 –
FG5 – 1714 – 000	210 – 14
FG5 – 1715 – 000	210 – 15
FG5 – 1716 – 000	450 –
FG5 – 1717 – 000	220 –
FG5 – 1738 – 000	970 –
FG5 – 1749 – 000	510 – 7
FG5 – 1752 – 000	510 – 5
FG5 – 1753 – 000	330 –
FG5 – 1755 – 020	580 –
FG5 – 1756 – 020	580 – 4
FG5 – 1758 – 020	190 –
FG5 – 1761 – 000	250 –
FG5 – 1763 – 000	251 –
FG5 – 1765 – 000	191 –
FG5 – 1787 – 000	960 –
FG5 – 1788 – 000	450 – 24
FG5 – 1812 – 000	350 –
FG5 – 1815 – 000	310 –
FG5 – 1817 – 000	325 –
FG5 – 1821 – 000	311 –
FG5 – 1825 – 000	510A – 4
FG5 – 1826 – 000	640 –
FG5 – 1839 – 000	620 –
FG5 – 1850 – 000	210 – 47
FG5 – 1851 – 000	210 – 47
FG5 – 1857 – 000	102 – 25
FG5 – 1858 – 000	102 – 29
FG5 – 1859 – 000	102 – 30
FG5 – 1862 – 000	311 – 9
FG5 – 1868 – 000	103 – 33
FG5 – 1869 – 000	810 – 43
FG5 – 1870 – 000	102 – 42
FG5 – 1876 – 000	330 – 17
FG5 – 1877 – 000	350 – 28
FG5 – 1880 – 000	101 – 13
FG5 – 1881 – 000	810 –
FG5 – 1882 – 000	810 –
FG5 – 1883 – 000	810 –
FG5 – 1891 – 000	350 – 50
FG5 – 1900 – 000	130 –
FG5 – 1901 – 000	130 –
FG5 – 1902 – 000	130 –
FG5 – 1903 – 000	130 –
FG5 – 1904 – 00G	130 –
FG5 – 1905 – 00G	130 –
FG5 – 1906 – 00G	130 –
FG5 – 1914 – 000	180 – 14
FG5 – 1927 – 000	810 – 42
FG5 – 1938 – 000	180 – 2
	180 – 3
FG5 – 1946 – 000	326 – 1A
FG5 – 1948 – 000	102 – 21
FG5 – 1957 – 000	102 – 11
FG5 – 1958 – 000	326 – 1
FG5 – 1964 – 000	102 – 20
FG5 – 1974 – 000	160 –
FG5 – 2282 – 030	930 –
FG5 – 2283 – 000	930 –
FG5 – 2284 – 00G	930 –
FG5 – 2285 – 00G	930 –
FG5 – 2293 – 030	910 –
FG5 – 2294 – 000	910 –
FH2 – 5006 – 000	020 – 2
FH2 – 5740 – 000	110 – 3
FH2 – 5761 – 020	111 – 11
FH2 – 5762 – 000	111 – 11
FH2 – 5763 – 000	111 – 11
FH2 – 5819 – 000	B – J 15
FH2 – 5820 – 000	B – J 16
	B – J 17
FH2 – 5824 – 000	102 – 39
FH2 – 5825 – 000	B – J 15
	B – J 17
FH2 – 5879 – 000	110 – 3
FH2 – 5910 – 000	420 – 23
FH2 – 9098 – 000	330 – 19
FH2 – 9099 – 000	102 – 6
FH3 – 0292 – 000	910 – T201
FH3 – 0635 – 000	910 – T001
	910 – T102
FH3 – 0636 – 000	910 – T102

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH3 – 0656 – 000	910 – T202
FH3 – 0658 – 000	910 – L101
FH3 – 0659 – 000	910 – T101
FH3 – 0663 – 000	910 – T101
FH3 – 0665 – 000	910 – T104
FH3 – 0667 – 000	910 – T103
FH3 – 0668 – 000	910 – T105
FH3 – 2222 – 000	101 – 14
FH3 – 2344 – 000	102 – 44
FH3 – 2345 – 000	102 – 44
FH4 – 1185 – 000	910 – Q401
FH4 – 1186 – 000	910 – Q401
FH4 – 5347 – 000	930 – Q121
	930 – Q122
FH4 – 5444 – 000	930 – Q106
FH4 – 5449 – 000	103 – 34
FH4 – 5450 – 000	103 – 34
FH4 – 5455 – 000	930 – Q109
FH4 – 9152 – 000	930 – RA201
	960 – RA202
	960 – RA203
FH4 – 9156 – 000	910 – R243
FH4 – 9158 – 000	910 – R232
FH6 – 3247 – 000	130 – 23
FH7 – 1884 – 000	101 – 18
FH7 – 1911 – 000	250 – 19
FH7 – 1913 – 000	620 – 30
FH7 – 1914 – 000	191 – 11
FH7 – 1916 – 000	190 – 11
FH7 – 1918 – 000	220 – 11
FH7 – 1919 – 000	210 – 48
FH7 – 1921 – 000	210 – 54
FH7 – 1923 – 000	450 – 25
FH7 – 1938 – 000	330 – 20
FH7 – 3242 – 000	420 – 24
FH7 – 3244 – 000	420 – 24
FH7 – 3251 – 000	450 – 24A
FH7 – 4345 – 000	581 – 8
FH7 – 4347 – 000	210 – 55
FH7 – 4350 – 000	810 – 44
FH7 – 4352 – 000	810 – 44
FH7 – 4354 – 000	810 – 44
FH7 – 4356 – 000	810 – 45
FH7 – 4358 – 000	810 – 45
FH7 – 4360 – 000	810 – 45
FH7 – 4362 – 000	103 – 64
	210 – 49
FH7 – 5371 – 000	310 – 70
FH7 – 5372 – 000	310 – 71
FH7 – 5374 – 000	325 – 32
FH7 – 5377 – 000	325 – 33
FH7 – 5379 – 000	280 – 13
	310 – 72
FH7 – 5392 – 000	104 – 10
FH7 – 5394 – 000	103 – 48
	450 – 26
FH7 – 5396 – 000	330 – 21
FH7 – 5400 – 000	350 – 29
FH7 – 5422 – 000	310 – 133
FH7 – 7217 – 000	101 – 9
	102 – 33
	210 – 50
	210 – 56
	251 – 20
	310 – 73
	311 – 10
	325 – 34
	330 – 22
	350 – 30
FH7 – 7235 – 000	420 – 25
FH7 – 7279 – 000	210 – 62
	210 – 63
FH7 – 7285 – 000	810 – 46
FH7 – 7287 – 000	640 – 26
FH7 – 7288 – 000	450 – 27
FH7 – 7289 – 000	810 – 47
FH7 – 7293 – 000	103 – 61
	103 – 62
	103 – 63
FH7 – 9220 – 000	910 – L001
FH7 – 9231 – 000	111 – 5
FH7 – 9236 – 000	110 – 14
FN1 – 0235 – 000	970 – 13
FN1 – 4126 – 000	970 – 2
FN1 – 4216 – 000	210 – 53

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FN1 – 4334 – 000	420 – 28
FN1 – 4335 – 000	430 – 14
FN1 – 4336 – 000	430 – 13
FN1 – 4337 – 000	210 – 57
FN1 – 4338 – 000	210 – 58
FS1 – 1190 – 000	310 – 74
	325 – 35
FS1 – 1206 – 000	251 – 21
	310 – 76
FS1 – 1237 – 000	350 – 31
FS1 – 1346 – 000	325 – 36
FS1 – 1376 – 000	325 – 37
FS1 – 1401 – 000	830 – 12
FS1 – 1402 – 000	104 – 11
FS1 – 1449 – 000	325 – 38
FS1 – 1508 – 000	251 – 38
FS1 – 1510 – 000	104 – 20
FS1 – 1594 – 000	640 – 27
FS1 – 1598 – 000	640 – 28
FS1 – 2833 – 000	350 – 32
FS1 – 2834 – 000	350 – 33
FS1 – 9004 – 000	102 – 34
	310 – 77
FS1 – 9005 – 000	430 – 15
FS1 – 9008 – 000	251 – 22
FS1 – 9010 – 000	300 – 37
FS1 – 9015 – 000	101 – 35
FS1 – 9053 – 000	350 – 34
FS1 – 9078 – 000	830 – 13
FS1 – 9168 – 000	103 – 40
FS1 – 9169 – 000	103 – 28
FS1 – 9228 – 000	311 – 11
FS2 – 1005 – 000	310 – 79
FS2 – 1008 – 000	310 – 80
FS2 – 1258 – 000	830 – 14
FS2 – 1431 – 000	104 – 12
FS2 – 2325 – 000	830 – 15
FS2 – 2351 – 000	102 – 35
FS2 – 2781 – 000	580 – 13
FS2 – 2783 – 000	104 – 21
FS2 – 2784 – 000	104 – 25
FS2 – 3004 – 000	310 – 81
FS2 – 6001 – 000	310 – 82
FS2 – 6019 – 000	640 – 29
FS2 – 9327 – 000	102 – 22
FS3 – 0809 – 000	104 – 26
FS3 – 2008 – 000	310 – 84
FS3 – 2044 – 000	102 – 15
FS3 – 2051 – 000	300 – 31
FS5 – 0336 – 000	330 – 23
FS5 – 0338 – 000	310 – 85
	310 – 106
FS5 – 0340 – 000	310 – 86
FS5 – 0341 – 000	310 – 87
FS5 – 0344 – 000	810 – 48
FS5 – 0345 – 000	810 – 49
FS5 – 0346 – 000	810 – 50
FS5 – 0348 – 000	830 – 16
FS5 – 0349 – 000	830 – 17
FS5 – 0350 – 000	350 – 36
FS5 – 0368 – 000	250 – 10
FS5 – 0369 – 000	250 – 11
FS5 – 0371 – 000	250 – 12
FS5 – 0372 – 000	250 – 13
FS5 – 0373 – 000	250 – 14
FS5 – 0378 – 000	251 – 23
FS5 – 0379 – 000	810 – 51
FS5 – 0389 – 000	300 – 18
FS5 – 0393 – 000	310 – 88
FS5 – 0394 – 000	310 – 89
FS5 – 0395 – 000	310 – 90
FS5 – 0396 – 000	310 – 91
FS5 – 0484 – 000	640 – 30
FS5 – 0485 – 000	640 – 31
FS5 – 0486 – 000	640 – 32
FS5 – 0487 – 000	640 – 33
FS5 – 0488 – 000	640 – 34
FS5 – 0489 – 000	640 – 35
FS5 – 0490 – 000	640 – 36
FS5 – 0494 – 000	620 – 24
FS5 – 0495 – 000	620 – 25
FS5 – 0496 – 000	620 – 26
FS5 – 0497 – 000	620 – 27
FS5 – 0499 – 000	325 – 39
FS5 – 0500 – 000	450 – 28

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 0508 – 000	640 – 37
FS5 – 0513 – 000	251 – 24
FS5 – 0514 – 000	251 – 25
FS5 – 0515 – 000	251 – 26
FS5 – 0517 – 000	250 – 15
FS5 – 0518 – 000	250 – 16
FS5 – 0519 – 000	250 – 17
FS5 – 0522 – 000	325 – 40
FS5 – 0523 – 000	325 – 41
FS5 – 0524 – 000	350 – 37
FS5 – 0525 – 000	350 – 38
FS5 – 0526 – 000	251 – 39
FS5 – 0527 – 000	251 – 34
FS5 – 1209 – 000	330 – 24
	350 – 39
FS5 – 1211 – 000	310 – 123
FS5 – 1214 – 000	310 – 92
FS5 – 1215 – 000	310 – 93
FS5 – 1216 – 000	310 – 94
FS5 – 1217 – 000	830 – 18
FS5 – 1259 – 000	620 – 31
FS5 – 1260 – 000	620 – 32
FS5 – 1261 – 000	104 – 15
FS5 – 1262 – 000	251 – 27
FS5 – 1263 – 000	251 – 18
FS5 – 2253 – 000	620 – 28
FS5 – 2285 – 000	310 – 124
FS5 – 2286 – 000	310 – 95
FS5 – 2287 – 000	310 – 96
FS5 – 2288 – 000	310 – 97
FS5 – 2289 – 000	310 – 98
FS5 – 2290 – 000	310 – 99
FS5 – 2291 – 000	310 – 100
FS5 – 2292 – 000	310 – 101
FS5 – 2293 – 000	310 – 102
FS5 – 2298 – 000	810 – 52
FS5 – 2297 – 000	830 – 19
FS5 – 2298 – 000	830 – 20
FS5 – 2299 – 000	830 – 21
FS5 – 2304 – 000	350 – 41
FS5 – 2309 – 000	103 – 25
FS5 – 2310 – 000	251 – 28
FS5 – 2312 – 000	251 – 29
FS5 – 2317 – 000	350 – 42
FS5 – 2319 – 000	350 – 43
FS5 – 2320 – 000	325 – 42
FS5 – 2321 – 000	325 – 43
FS5 – 2322 – 000	102 – 12
FS5 – 2323 – 000	102 – 13
	350 – 52
FS5 – 2324 – 000	300 – 17
FS5 – 2325 – 000	300 – 18
FS5 – 2326 – 000	300 – 32
FS5 – 2327 – 000	300 – 29
FS5 – 2328 – 000	300 – 30
FS5 – 2329 – 000	103 – 60
FS5 – 2378 – 000	620 – 29
FS5 – 2380 – 000	104 – 40
FS5 – 2381 – 000	450 – 29
FS5 – 2382 – 000	620 – 33
FS5 – 2386 – 000	450 – 30
FS5 – 2387 – 000	101 – 26
FS5 – 2389 – 000	101 – 17
FS5 – 2390 – 000	311 – 12
FS5 – 2391 – 000	103 – 49
FS5 – 2392 – 000	580 – 16
FS5 – 2394 – 000	330 – 25
FS5 – 2398 – 000	103 – 55
FS5 – 2400 – 000	251 – 17
FS5 – 2401 – 000	250 – 18
FS5 – 2402 – 000	350 – 45
FS5 – 2403 – 000	330 – 26
FS5 – 2404 – 000	580 – 3
FS5 – 2407 – 000	250 – 28
FS5 – 2478 – 000	810 – 53
FS5 – 3168 – 000	310 – 103
FS5 – 3170 – 000	104 – 16
FS5 – 3172 – 000	251 – 30
FS5 – 3175 – 000	250 – 20
FS5 – 3177 – 000	326 – 13
FS5 – 3190 – 000	251 – 31
FS5 – 3191 – 000	251 – 32
FS5 – 3192 – 000	251 – 33
FS5 – 3215 – 000	250 – 19
FS5 – 6156 – 000	350 – 44

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 6185 – 000	210 – 60
FS5 – 7128 – 000	102 – 14
FS5 – 8606 – 000	100 – 9B
FS5 – 8607 – 000	100 – 9B
FS5 – 8608 – 000	100 – 9B
FS5 – 8609 – 000	100 – 9B
FS5 – 8611 – 000	350 – 27A
FS5 – 8612 – 000	326 – 15
FS5 – 8613 – 000	326 – 15
FS5 – 8614 – 000	326 – 15
FS5 – 8615 – 000	326 – 15
FS5 – 8616 – 000	326 – 2A
FS5 – 8617 – 000	300 – 19A
FS5 – 8618 – 000	300 – 36A
FS5 – 8619 – 000	300 – 6B
FS5 – 8620 – 000	300 – 35
	300 – 38
FS5 – 8626 – 000	326 – 3A
FS5 – 8718 – 000	100 – 10
FS5 – 8719 – 000	100 – 10
FS5 – 8720 – 000	100 – 10
FS5 – 8721 – 000	100 – 10
FS5 – 8722 – 000	350 – 24A
FS5 – 8723 – 000	640 – 16A
FS5 – 8724 – 000	100 – 35
FS5 – 8725 – 000	510 – 1
	510A – 1
FS5 – 8726 – 000	910 – 18
FS5 – 9142 – 000	104 – 27
FS5 – 9144 – 000	100 – 26
FS5 – 9149 – 000	104 – 22
FS5 – 9159 – 000	450 – 31
FS5 – 9161 – 000	100 – 36
FS5 – 9162 – 000	450 – 37
FS5 – 9166 – 000	190 – 4
FY9 – 3002 – 000	020 – 1
ME1 – 0001 – 000	100 – 32
ME1 – 0008 – 000	330 – 31
	910 – 15
PCB	B – J 63
	B – J 104
	B – J 105
	B – J 107
	B – J 109
	B – J 110
	B – J 111
	B – J 112
	B – J 201
	B – J 203
	B – J 801
	B – J 901
	B – J 902
	B – J 903
	B – J 904
	B – J 905
	B – J 907
	B – J 910
RH6 – 3089 – 000	910 – R201
RS1 – 1054 – 000	250 – 21
RS5 – 1003 – 000	310 – 104
VC1 – 2101 – 107	960 – C204
VC1 – 2161 – 107	930 – C142
VC1 – 2251 – 106	910 – C514
	930 – C184
VC1 – 2251 – 107	960 – C203
VC1 – 2251 – 477	910 – C508
	910 – C512
VC1 – 2351 – 226	910 – C301
VC1 – 2501 – 105	910 – C103
VC1 – 2501 – 107	960 – C201
	960 – C202
VC4 – 1501 – 100	910 – C517
	910 – C518
VC4 – 3503 – 101	910 – C145
VC4 – 3503 – 102	910 – C115
	910 – C126
	910 – C140
	910 – C146
	910 – C149
	910 – C312
	910 – C414
	910 – C507
	910 – C519
	910 – C520
	910 – C521

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC4 – 3503 – 102	910 – C522
	910 – C523
	910 – C524
	910 – C525
	910 – C526
	910 – C527
	910 – C528
	910 – C529
	910 – C530
	910 – C533
	910 – C536
VC4 – 3503 – 222	910 – C501
VC4 – 3503 – 332	910 – C116
	910 – C320
VC4 – 3503 – 471	960 – C209
VC4 – 3503 – 472	910 – C150
VC5 – 1890 – 104	970 – C751
	970 – C752
VC5 – 2810 – 153	910 – C302
	910 – C303
VC5 – 3740 – 104	910 – C006
	910 – C107
	910 – C109
	910 – C111
	910 – C113
	910 – C117
	910 – C136
	910 – C139
	910 – C299
	910 – C306
	910 – C307
	910 – C316
	910 – C318
	910 – C510
	910 – C511
	910 – C535
VC5 – 4530 – 104	910 – C531
VC5 – 8110 – 182	910 – C105
VC5 – 8110 – 332	910 – C105
	910 – C106
VC5 – 9520 – 472	910 – C219
VC5 – 9610 – 105	930 – C153
VC6 – 0160 – 472	910 – C220
VC6 – 1150 – 103	910 – C004
	910 – C144
	910 – C311
	910 – C401
	910 – C402
	910 – C403
	910 – C404
	910 – C405
	910 – C406
	910 – C407
	910 – C408
	910 – C409
	910 – C410
	910 – C416
	910 – C502
	910 – C503
	910 – C504
	910 – C505
VC6 – 3310 – 107	910 – C118
VC6 – 3310 – 108	910 – C120
VC6 – 3310 – 336	910 – C221
	910 – C314
	910 – C415
VC6 – 3310 – 337	910 – C108
	910 – C110
	910 – C112
	910 – C114
VC6 – 3760 – 335	910 – C104
VC6 – 3760 – 336	910 – C138
VC6 – 5910 – 476	930 – C122
VC7 – 1150 – 101	910 – C202
	910 – C211
	910 – C212
	910 – C213
	910 – C214
	910 – C215
	910 – C224
VC7 – 1150 – 221	910 – C201
VC7 – 1150 – 331	910 – C204
VC7 – 1150 – 471	910 – C203
VC7 – 1160 – 470	910 – C210
VC7 – 1960 – 105	910 – C128

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC7 – 1980 – 105	910 – C131
	910 – C135
	910 – C147
	910 – C148
VC7 – 2730 – 103	910 – C205
VC7 – 2730 – 472	910 – C218
VC7 – 5250 – 104	910 – C002
	910 – C003
	910 – C005
	910 – C102
	910 – C122
	910 – C124
	910 – C125
	910 – C127
	910 – C129
	910 – C132
	910 – C133
	910 – C134
	910 – C141
	910 – C142
	910 – C143
	910 – C206
	910 – C207
	910 – C208
	910 – C209
	910 – C216
	910 – C217
	910 – C222
	910 – C223
	910 – C305
	910 – C309
	910 – C310
	910 – C313
	910 – C315
	910 – C319
	910 – C321
	910 – C412
	910 – C413
	910 – C508
	910 – C515
	910 – C532
VC7 – 6220 – 337	910 – C101
	910 – C137
VC9 – 1177 – 000	910 – C308
	910 – C317
	910 – C516
	910 – C537
VC9 – 1511 – 000	910 – C304
VC9 – 1513 – 000	960 – C205
	960 – C206
	960 – C207
	960 – C208
VC9 – 5158 – 000	910 – C001
VC9 – 5173 – 000	910 – C101
	910 – C137
VD5 – 0168 – 001	910 – F101
VD5 – 0244 – 001	910 – F101
VL7 – 0310 – 473	910 – L102
VR1 – 1141 – 100	910 – R114
VR1 – 1141 – 102	910 – R108
VR1 – 1141 – 103	910 – R249
VR1 – 1141 – 104	910 – R111
	910 – R113
	910 – R237
VR1 – 1141 – 151	910 – R002
VR1 – 1141 – 332	910 – R312
	910 – R313
	910 – R314
	910 – R315
VR1 – 1141 – 335	910 – R227
VR1 – 1141 – 474	910 – R239
	910 – R240
	910 – R241
	910 – R242
VR1 – 1141 – 515	910 – R236
VR1 – 1141 – 822	910 – R107
VR1 – 8124 – 105	910 – R226
VR1 – 8124 – 226	910 – R225
VR1 – 8143 – 106	910 – R519
VR4 – 1044 – 472	910 – RA504
VR4 – 1084 – 472	910 – RA501
VR4 – 1444 – 103	910 – RA502
	910 – RA503
	910 – RA505
VR5 – 1010 – 103	910 – R210

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 – 1010 – 103	910 – R211
VR5 – 1010 – 473	910 – R209
VR5 – 3520 – 104	910 – VR001
	910 – VR301
VR5 – 3680 – 100	910 – R128
	910 – R417
	910 – R547
VR5 – 3680 – 101	910 – R161
	910 – R350
	910 – R360
	910 – R362
	910 – R370
	910 – R430
	910 – R524
VR5 – 3680 – 102	910 – R138
	910 – R146
	910 – R154
	910 – R159
	910 – R167
	910 – R348
	910 – R405
	910 – R406
	910 – R407
	910 – R408
	910 – R409
	910 – R410
	910 – R411
	910 – R412
	910 – R413
	910 – R449
	910 – R507
	910 – R508
	910 – R526
	960 – R221
	960 – R222
VR5 – 3680 – 103	910 – R115
	910 – R119
	910 – R123
	910 – R124
	910 – R127
	910 – R129
	910 – R133
	910 – R136
	910 – R153
	910 – R157
	910 – R190
	910 – R254
	910 – R329
	910 – R347
	910 – R348
	910 – R363
	910 – R367
	910 – R368
	910 – R369
	910 – R418
	910 – R419
	910 – R425
	910 – R446
	910 – R448
	910 – R511
	910 – R513
	910 – R515
	910 – R517
	910 – R525
	910 – R527
	910 – R539
	910 – R542
	910 – R543
	910 – R552
	960 – R213
	960 – R230
VR5 – 3680 – 104	910 – R155
	910 – R215
	910 – R510
	910 – R523
	910 – R537
VR5 – 3680 – 105	910 – R357
VR5 – 3680 – 131	910 – R424
VR5 – 3680 – 153	910 – R168
VR5 – 3680 – 155	910 – R205
VR5 – 3680 – 200	910 – R538
VR5 – 3680 – 202	910 – R440
	960 – R205
	960 – R206
VR5 – 3680 – 203	910 – R206

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 – 3680 – 203	910 – R338
VR5 – 3680 – 221	910 – R359
	910 – R361
VR5 – 3680 – 222	910 – R145
	910 – R246
	910 – R436
	910 – R540
	910 – R549
VR5 – 3680 – 224	910 – R431
	910 – R512
VR5 – 3680 – 242	910 – R132
VR5 – 3680 – 243	910 – R318
	910 – R318
VR5 – 3680 – 270	910 – R434
VR5 – 3680 – 301	910 – R402
VR5 – 3680 – 331	910 – R548
VR5 – 3680 – 332	910 – R235
VR5 – 3680 – 361	910 – R534
VR5 – 3680 – 392	910 – R160
VR5 – 3680 – 470	910 – R505
	910 – R506
VR5 – 3680 – 471	910 – R118
	910 – R224
	910 – R302
	910 – R327
	910 – R332
	910 – R502
	910 – R504
	910 – R541
VR5 – 3680 – 472	910 – R010
	910 – R122
	910 – R164
	910 – R165
	910 – R166
	910 – R255
	910 – R317
	910 – R319
	910 – R320
	910 – R328
	910 – R334
	910 – R335
	910 – R337
	910 – R349
	910 – R354
	910 – R420
	910 – R421
	910 – R428
	910 – R429
	910 – R433
	910 – R435
	910 – R437
	910 – R438
	910 – R439
	910 – R442
	910 – R447
	910 – R501
	910 – R503
	910 – R514
	910 – R550
	960 – R201
	960 – R202
	960 – R203
	960 – R204
	960 – R231
	960 – R232
	960 – R234
VR5 – 3680 – 473	910 – R147
	910 – R162
	910 – R309
	910 – R338
	910 – R339
	910 – R340
	910 – R345
	910 – R353
	910 – R358
	910 – R509
VR5 – 3680 – 474	910 – R213
	910 – R251
VR5 – 3680 – 475	910 – R220
VR5 – 3680 – 560	910 – R130
VR5 – 3680 – 622	910 – R250
VR5 – 3680 – 682	910 – R156
VR5 – 3680 – 689	910 – R441
	910 – R443
VR5 – 3680 – 821	910 – R148

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 – 3680 – 913	910 – R253
VR5 – 4150 – 120	930 – R344
VR5 – 6030 – 301	910 – R102
	910 – R103
VR5 – 6411 – 001	910 – R007
	910 – R011
	910 – R141
VR5 – 6411 – 002	910 – R149
	910 – R150
	910 – R234
	910 – R311
	910 – R351
	910 – R352
	910 – R355
	910 – R356
	910 – R364
	910 – R365
	910 – R521
VR5 – 6411 – 003	910 – R012
	910 – R321
VR5 – 6411 – 004	910 – R208
	970 – R751
VR5 – 6411 – 023	910 – R008
VR5 – 6411 – 102	970 – R753
VR5 – 6411 – 243	910 – R207
VR5 – 6411 – 301	910 – R366
VR5 – 6411 – 502	910 – R414
	910 – R522
VR5 – 6411 – 742	910 – R247
VR5 – 6411 – 822	910 – R212
VR5 – 6411 – 912	910 – R535
VR5 – 6412 – 002	910 – R310
	910 – R371
VR5 – 6412 – 003	910 – R014
VR5 – 6412 – 052	910 – R401
VR5 – 6412 – 151	910 – R152
VR5 – 6412 – 322	910 – R324
VR5 – 6412 – 371	910 – R139
VR5 – 6412 – 373	910 – R536
VR5 – 6412 – 942	910 – R403
VR5 – 6413 – 011	910 – R003
VR5 – 6413 – 012	910 – R308
	910 – R343
VR5 – 6414 – 021	910 – R006
VR5 – 6414 – 022	910 – R415
	910 – R416
VR5 – 6414 – 422	910 – R322
VR5 – 6414 – 641	910 – R404
VR5 – 6414 – 642	910 – R158
VR5 – 6414 – 701	970 – R752
VR5 – 6414 – 752	910 – R520
VR5 – 6414 – 873	910 – R009
VR5 – 6415 – 111	910 – R533
VR5 – 6415 – 112	910 – R151
VR5 – 6418 – 041	910 – R144
VR5 – 6418 – 042	910 – R163
VR5 – 6418 – 493	910 – R528
VR5 – 6418 – 982	910 – R344
VR5 – 6417 – 152	910 – R323
	910 – R529
VR5 – 6417 – 681	910 – R013
VR5 – 6417 – 872	910 – R342
VR5 – 6418 – 251	910 – R134
VR5 – 6630 – 100	910 – R110
	910 – R112
VR5 – 6630 – 121	910 – R001
VR5 – 6630 – 243	910 – R104
	910 – R105
	910 – R106
VR5 – 6630 – 583	910 – R104
	910 – R105
	910 – R106
VR5 – 6640 – 102	910 – R221
	910 – R222
	910 – R223
VR5 – 6640 – 301	910 – R140
	910 – R142
VR5 – 6640 – 390	910 – R109
VR5 – 6640 – 473	910 – R005
VR5 – 7552 – 212	930 – R202
VR5 – 8031 – 272	930 – R288
VR5 – 8031 – 782	930 – R339
VR5 – 8032 – 152	930 – R200
VR5 – 8034 – 121	930 – R291
VR7 – 0560 – 109	910 – R301

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR7 – 0560 – 109	910 – R304
VR7 – 0560 – 220	910 – R238
VR7 – 0560 – 390	910 – R131
VR7 – 0611 – 022	930 – R201
VR7 – 2000 – 100	910 – R101
VR7 – 2000 – 220	910 – R101
VR7 – 2232 – 205	910 – R202
	910 – R203
VR7 – 3410 – 106	910 – R325
	910 – R333
VR9 – 3563 – 000	960 – R223
VR9 – 5138 – 000	102 – 11A
	326 – 1B
VR9 – 5148 – 000	910 – R116
VR9 – 5149 – 000	910 – R125
VR9 – 5150 – 000	910 – R121
VS1 – 0192 – 002	B – J 64
	B – J 75
	B – J 150
VS1 – 0192 – 004	B – J 751
VS1 – 0279 – 003	B – J 13
VS1 – 0571 – 005	960 – J207
VS1 – 0842 – 002	B – J 23
	B – J 30
	B – J 37
	B – J 52
	B – J 53
	B – J 55
	B – J 58
	B – J 68
	B – J 80
	B – J 93
	B – J 94
VS1 – 0842 – 003	B – J 8
	B – J 22
	B – J 25
	B – J 29
	B – J 31
	B – J 39
	B – J 40
	B – J 47
	B – J 48
	B – J 49
	B – J 60
	B – J 70
	B – J 81
	B – J 82
	B – J 85
	B – J 159
	B – J 162
VS1 – 0842 – 004	B – J 26
	B – J 27
	B – J 61
	B – J 160
VS1 – 0842 – 005	B – J 86
VS1 – 0842 – 006	B – J 42
	B – J 90
	B – J 92
	B – J 96
VS1 – 0842 – 010	B – J 21
	B – J 114
	B – J 156
	B – J 210
VS1 – 0842 – 011	B – J 67
	B – J 203
VS1 – 0842 – 012	B – J 111
	B – J 155
	B – J 202
	B – J 204
VS1 – 0842 – 013	B – J 112
VS1 – 0842 – 015	B – J 88
	B – J 104
	B – J 109
	B – J 157
VS1 – 0852 – 008	B – J 108
VS1 – 0852 – 010	B – J 114
VS1 – 0852 – 014	B – J 105
VS1 – 0852 – 015	B – J 110
	B – J 801
VS1 – 1028 – 008	930 – J115
VS1 – 1028 – 010	960 – J210
VS1 – 1028 – 011	960 – J203
VS1 – 1028 – 012	960 – J202
	960 – J204
VS1 – 5057 – 002	B – J 23

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 5057 – 002	B – J 52
	B – J 53
	B – J 54
	B – J 55
	B – J 56
	B – J 68
	B – J 94
	B – J 161
	103 – 50
	180 – 4
	251 – 41
VS1 – 5057 – 003	B – J 22
	B – J 45
	B – J 46
	B – J 59
	B – J 81
	210 – 65
VS1 – 5057 – 004	B – J 160
	180 – 5
VS1 – 5057 – 006	B – J 92
	210 – 66
VS1 – 5057 – 007	B – J 66
VS1 – 5057 – 010	B – J 21
	B – J 91
	110 – 5
	111 – 12
	180 – 8
VS1 – 5057 – 011	B – J 67
	180 – 7
	330 – 27
VS1 – 5057 – 012	B – J 43
	B – J 95
	110 – 6
	111 – 13
	180 – 8
VS1 – 5057 – 015	B – J 88
	B – J 157
	110 – 7
	111 – 14
	180 – 9
VS1 – 5137 – 006	930 – J103
VS1 – 5137 – 007	930 – J102
VS1 – 5168 – 020	910 – J905
VS1 – 5328 – 016	930 – J108
VS1 – 5328 – 020	930 – J114
VS1 – 5328 – 024	930 – J107
	930 – J111
VS1 – 5328 – 028	930 – J112
	930 – J116
VS1 – 5328 – 028	930 – J105
	930 – J113
VS1 – 5328 – 030	930 – J104
	930 – J109
	930 – J110
VS1 – 5474 – 002	910 – J907
VS1 – 5474 – 003	910 – J910
VS1 – 5474 – 004	910 – J903
VS1 – 5474 – 005	910 – J904
VS1 – 5474 – 006	910 – J902
	960 – J201
VS1 – 5474 – 008	910 – J901
	930 – J101
VS1 – 5484 – 003	910 – J908
VS1 – 5484 – 005	B – J 141
VS3 – 0102 – 002	B – J 63
VS3 – 0108 – 002	180 – 2A
	180 – 3A
VS3 – 0108 – 003	B – J 5
	B – J 11
VS3 – 0108 – 005	B – J 79
VS3 – 5083 – 002	B – J 907
VS3 – 5083 – 003	B – J 910
VS3 – 5083 – 005	B – J 904
VS3 – 5083 – 008	B – J 901
VS4 – 0001 – 004	B – J 18
VS4 – 0002 – 003	B – J 6
VS4 – 0002 – 004	B – J 10
VS9 – 5007 – 016	B – J 108
VS9 – 5007 – 020	B – J 114
	B – J 905
VS9 – 5007 – 024	B – J 111
VS9 – 5007 – 026	B – J 112
	B – J 116
VS9 – 5007 – 028	B – J 113
VS9 – 5007 – 030	B – J 109

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VT2 – 0001 – 003	180 – 12
	180 – 16
VT2 – 0002 – 003	910 – 10
	930 – 5
VV1 – 1145 – 202	930 – R343
	930 – R356
VV1 – 1145 – 221	930 – R300
	930 – R301
	930 – R310
VV1 – 1145 – 472	930 – R216
	930 – R219
VV1 – 2000 – 000	910 – R143
	930 – R398
VV1 – 2116 – 244	930 – R392
VV1 – 2116 – 562	930 – R109
VV1 – 2118 – 102	930 – R101
	930 – R111
	930 – R112
	930 – R114
	930 – R115
	930 – R118
	930 – R120
	930 – R136
	930 – R137
	930 – R142
	930 – R152
	930 – R155
	930 – R156
	930 – R297
	930 – R317
	930 – R319
	930 – R390
	930 – R391
VV1 – 2118 – 103	930 – R102
	930 – R103
	930 – R104
	930 – R105
	930 – R106
	930 – R113
	930 – R116
	930 – R138
	930 – R139
	930 – R140
	930 – R141
	930 – R143
	930 – R144
	930 – R145
	930 – R146
	930 – R153
	930 – R158
	930 – R162
	930 – R164
	930 – R166
	930 – R168
	930 – R170
	930 – R174
	930 – R176
	930 – R178
	930 – R185
	930 – R187
	930 – R189
	930 – R191
	930 – R193
	930 – R195
	930 – R207
	930 – R208
	930 – R209
	930 – R222
	930 – R226
	930 – R228
	930 – R231
	930 – R233
	930 – R235
	930 – R237
	930 – R239
	930 – R241
	930 – R243
	930 – R245
	930 – R247
	930 – R252
	930 – R258
	930 – R261
	930 – R263
	930 – R267
	930 – R268

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2118 – 103	930 – R269
	930 – R272
	930 – R306
	930 – R311
	930 – R313
	930 – R314
	930 – R329
	930 – R331
	930 – R335
	930 – R337
	930 – R341
	930 – R345
	930 – R346
	930 – R347
	930 – R348
	930 – R238
	930 – R240
	930 – R242
	930 – R244
	930 – R246
	930 – R248
	930 – R253
	930 – R259
	930 – R262
	930 – R264
	930 – R271
	930 – R289
	930 – R307
	930 – R312
	930 – R328
	930 – R330
	930 – R332
	930 – R336
	930 – R338
	930 – R340
	930 – R342
	930 – R349
	930 – R355
	930 – R357
	930 – R358
	930 – R359
	930 – R393
	930 – R394
VV1 – 2118 – 332	930 – R395
	930 – R396
VV1 – 2118 – 471	930 – R110
	930 – R151
	930 – R316
	930 – R318
VV1 – 2118 – 472	930 – R117
	930 – R299
	930 – R326
	930 – R333
	930 – R334
	930 – R372
	930 – R373
	930 – R375
	930 – R387
	930 – R388
	930 – R389
VV1 – 2118 – 511	930 – R217
	930 – R220
VV1 – 2118 – 820	930 – R251
VV1 – 2118 – 821	930 – R292
VV1 – 2118 – 823	930 – R378
	930 – R379
VW4 – 2027 – 104	930 – C101
	930 – C105
	930 – C106
	930 – C110
	930 – C111
	930 – C112
	930 – C117
	930 – C119
	930 – C121
	930 – C126
	930 – C127
	930 – C129
	930 – C130
	930 – C132
	930 – C133
	930 – C137
	930 – C138
	930 – C141
	930 – C145

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2027 – 104	930 – C156
	930 – C159
	930 – C160
	930 – C161
	930 – C162
	930 – C163
	930 – C164
	930 – C165
	930 – C183
VW4 – 2027 – 224	930 – C178
	930 – C179
VW4 – 2037 – 104	930 – C139
	930 – C140
	930 – C143
	930 – C144
	930 – C146
	930 – C154
	930 – C155
	930 – C157
	930 – C186
	930 – C187
VW4 – 2234 – 100	930 – C124
	930 – C125
VW4 – 2234 – 101	930 – C108
	930 – C147
	930 – C168
	930 – C169
VW4 – 2234 – 102	930 – C102
	930 – C109
	930 – C120
	930 – R379
VW4 – 2027 – 104	930 – C101
	930 – C105
	930 – C106
	930 – C110
	930 – C111
	930 – C112
	930 – C117
	930 – C119
	930 – C121
	930 – C126
	930 – C127
	930 – C129
	930 – C130
	930 – C132
	930 – C133
	930 – C137
	930 – C138
	930 – C141
	930 – C145
VW4 – 2027 – 224	930 – C178
	930 – C179
VW4 – 2037 – 104	930 – C139
	930 – C140
	930 – C143
	930 – C144
	930 – C146
	930 – C154
	930 – C155
	930 – C157
	930 – C186
	930 – C187
VW4 – 2234 – 100	930 – C124
	930 – C125
VW4 – 2234 – 101	930 – C108
	930 – C147
	930 – C168
	930 – C169
VW4 – 2234 – 102	930 – C102
	930 – C109
	930 – C120
	930 – C123
	930 – C128
	930 – C131
	930 – C134
	930 – C148

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2234 – 102	930 – C149
	930 – C150
	930 – C187
	930 – C173
	930 – C174
	930 – C185
VW4 – 2234 – 150	930 – C103
	930 – C104
VW4 – 2234 – 180	930 – C114
	930 – C115
VW4 – 2234 – 330	930 – C135
	930 – C136
VW4 – 2825 – 104	930 – C107
WA1 – 0178 – 000	910 – D103
	910 – D112
	910 – D312
	910 – D313
WA1 – 0201 – 000	910 – ZD402
WA1 – 0277 – 000	910 – ZD401
WA1 – 0302 – 000	910 – D206
WA1 – 0332 – 000	910 – D001
	910 – D002
	910 – D003
	910 – D004
	910 – D005
	910 – D107
	910 – D108
	910 – D115
	910 – D116
	910 – D117
	910 – D118
	910 – D110
	910 – D120
	910 – D204
	910 – D205
	910 – D212
	910 – D213
	910 – D215
	910 – D301
	910 – D304
	910 – D305
	910 – D306
	910 – D307
	910 – D310
	910 – D311
	910 – D314
	910 – D401
	910 – D402
	910 – D403
	910 – D404
	910 – D405
	910 – D406
	910 – D407
	910 – D501
	910 – D502
	910 – D503
	910 – D504
	910 – D507
	910 – D508
	910 – D509
	910 – D512
	910 – D513
	910 – D514
	930 – D101
	930 – D105
	930 – D106
	930 – D107
	930 – D108
	930 – D109
	930 – D110
	930 – D115
	930 – D120
	930 – D129
	930 – D130
	930 – D131
	930 – D132
	930 – D138
	930 – D139
	930 – D140
	930 – D141
	930 – D142
	930 – D143
	930 – D144
	930 – D145
	930 – D147

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0332 – 000	930 – D148
	930 – D149
	930 – D154
	930 – D155
	930 – D164
	930 – D165
	930 – D185
	930 – D186
WA1 – 0398 – 000	910 – D214
WA1 – 0442 – 000	910 – ZD501
WA1 – 0630 – 000	910 – D302
	910 – D303
WA1 – 0708 – 000	910 – D106
	910 – D111
WA1 – 0805 – 000	910 – ZD302
WA1 – 0972 – 000	910 – D113
	910 – D505
	930 – D111
	930 – D112
	930 – D113
	930 – D114
	930 – D116
	930 – D117
	930 – D118
	930 – D119
	930 – D150
	930 – D151
	930 – D156
	930 – D157
	930 – D158
	930 – D159
	930 – D161
	930 – D162
	930 – D163
	960 – D201
	960 – D202
	960 – D221
	960 – D222
WA1 – 1001 – 000	930 – ZD105
	930 – ZD106
	930 – ZD107
WA1 – 1037 – 000	930 – ZD101
	930 – ZD102
	930 – ZD103
	930 – ZD104
WA1 – 1064 – 000	910 – ZD104
WA1 – 1124 – 000	910 – D201
	910 – D202
	910 – D207
	910 – D208
	910 – D209
	910 – D210
	910 – D211
	910 – D218
WA1 – 1135 – 000	930 – D102
	930 – D103
WA1 – 5027 – 000	910 – ZD101
WA1 – 5043 – 000	910 – D105
	910 – D109
WA1 – 5147 – 000	910 – D102
WA1 – 5163 – 000	910 – ZD102
WA1 – 5245 – 000	910 – Q105
WA1 – 5359 – 000	910 – D101
	910 – D104
WA1 – 5370 – 000	930 – D133
	930 – D134
	930 – D160
WA2 – 0036 – 000	910 – Q304
	910 – Q308
WA2 – 0124 – 000	910 – D217
	910 – Q005
	910 – Q107
	910 – Q108
	910 – Q118
	910 – Q315
	910 – Q316
	910 – Q325
	910 – Q405
	910 – Q406
	910 – Q408
	910 – Q501
	910 – Q502
	910 – Q503
	910 – Q504
	910 – Q505

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2 – 0124 – 000	910 – Q511
WA2 – 0135 – 000	910 – Q317
	910 – Q402
	930 – Q118
WA2 – 0186 – 000	910 – Q403
WA2 – 0237 – 000	910 – Q103
	910 – Q110
WA2 – 0285 – 000	910 – Q404
WA2 – 0362 – 000	910 – Q104
	910 – Q111
WA2 – 0772 – 000	910 – Q303
	910 – Q307
	910 – Q312
	910 – Q314
	910 – Q322
	910 – Q323
	910 – Q411
	910 – Q412
	910 – Q509
	910 – Q512
	910 – Q513
	910 – Q514
	910 – Q515
WA2 – 0775 – 000	910 – Q119
	910 – Q324
WA2 – 0831 – 000	910 – Q305
	910 – Q309
WA2 – 0838 – 000	960 – D217
	960 – Q207
WA2 – 1276 – 000	910 – Q205
WA2 – 1348 – 000	930 – Q132
	930 – Q133
	930 – Q227
	930 – Q262
WA2 – 5007 – 000	910 – Q203
WA2 – 5051 – 000	930 – Q193
	930 – Q258
	930 – Q259
WA2 – 5088 – 000	930 – Q105
	930 – Q117
	930 – Q125
	930 – Q130
	930 – Q138
	930 – Q140
	930 – Q141
	930 – Q153
	930 – Q155
	930 – Q157
	930 – Q159
	930 – Q160
	930 – Q161
	930 – Q162
	930 – Q167
	930 – Q171
	930 – Q174
	930 – Q175
	930 – Q176
	930 – Q178
	930 – Q179
	930 – Q180
	930 – Q181
	930 – Q182
	930 – Q186
	930 – Q188
	930 – Q192
	930 – Q196
	930 – Q197
	930 – Q198
	930 – Q199
	930 – Q200
	930 – Q201
	930 – Q202
	930 – Q203
	930 – Q204
	930 – Q207
	930 – Q208
	930 – Q209
	930 – Q211
	930 – Q212
	930 – Q214
	930 – Q215
	930 – Q221
	930 – Q231
	930 – Q232
	930 – Q233

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2 – 5088 – 000	930 – Q234
	930 – Q235
	930 – Q236
	930 – Q237
	930 – Q238
	930 – Q260
	930 – Q261
WA2 – 5303 – 000	910 – Q101
	910 – Q102
WA2 – 5304 – 000	960 – Q215
WA2 – 5305 – 000	960 – Q214
WA2 – 5317 – 000	910 – Q508
WA2 – 5431 – 000	910 – Q301
	910 – Q302
WA2 – 5450 – 000	930 – Q131
	930 – Q134
	930 – Q151
	930 – Q168
	930 – Q191
WA2 – 5451 – 000	930 – Q129
	930 – Q137
	930 – Q147
	930 – Q148
	930 – Q166
	930 – Q252
WA2 – 5457 – 000	910 – Q101
	910 – Q102
WA2 – 5490 – 000	910 – Q201
WA2 – 5505 – 000	910 – Q109
WA2 – 5506 – 000	930 – Q253
WA3 – 0149 – 000	910 – Q410
WA3 – 1620 – 000	960 – Q212
WA3 – 1621 – 000	960 – Q213
WA3 – 1888 – 000	960 – Q204
WA3 – 2950 – 000	930 – Q113
WA3 – 3203 – 000	930 – Q102
WA3 – 3809 – 000	930 – Q104
	930 – Q126
WA3 – 3968 – 000	930 – Q124
WA3 – 4137 – 000	930 – Q210
WA3 – 4330 – 000	930 – Q120
WA3 – 5038 – 000	930 – Q219
	930 – Q220
WA3 – 5402 – 000	930 – Q123
WA3 – 5637 – 000	930 – Q115
WA4 – 0219 – 000	970 – Q752
WA4 – 0223 – 000	910 – Q115
WA4 – 0232 – 000	930 – Q135
	930 – Q136
	960 – Q201
	960 – Q202
WA4 – 0233 – 000	910 – Q117
	910 – Q204
WA4 – 0539 – 000	910 – Q003
	910 – Q116
	910 – Q311
	910 – Q320
	910 – Q321
WA4 – 0783 – 000	910 – Q310
	910 – Q507
WA4 – 0818 – 000	930 – Q177
	930 – Q257
WA4 – 0971 – 000	930 – Q139
WA4 – 5094 – 000	910 – Q510
WA4 – 5171 – 000	910 – Q517
WA4 – 5313 – 000	910 – Q113
WA4 – 5524 – 000	930 – Q101
WA4 – 5586 – 000	930 – Q149
	930 – Q150
	930 – Q251
WA4 – 5591 – 000	910 – Q112
WA5 – 0117 – 000	910 – Q001
WA5 – 5011 – 000	910 – Q106
WA6 – 5011 – 000	960 – Q211
WA8 – 5078 – 000	930 – TH101
WA9 – 5027 – 000	930 – Q116
WC1 – 5037 – 000	101 – 18
WC8 – 0133 – 000	930 – SW101
WC8 – 5051 – 000	101 – 19
WD3 – 0104 – 000	110 – 8
WD3 – 0125 – 000	111 – 9
WD9 – 5001 – 000	910 – FSH – 1
	910 – FSH1 – 2
WG1 – 0157 – 000	930 – LED101
WG3 – 0055 – 000	970 – Q751

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WG8 – 5052 – 000	910 – Q002
WK1 – 0084 – 000	930 – BAT101
WK2 – 0150 – 000	930 – X103
WK2 – 0301 – 000	930 – X101
WK2 – 0350 – 000	930 – X102
WK2 – 0463 – 000	930 – X104
WK2 – 0516 – 000	910 – X501
WK3 – 0058 – 000	910 – SQ001
WP1 – 5005 – 000	180 – 2C
	180 – 3C
WS3 – 0421 – 000	970 – J751
WS3 – 0437 – 000	B – J 11
	B – J 14
WS3 – 0469 – 000	B – J 13
WS3 – 0885 – 000	B – J 5
	180 – 2B
	180 – 3B
WS3 – 1160 – 000	B – J 87
WS3 – 5160 – 001	B – J 143
	B – J 201
	B – J 901
	B – J 904
	B – J 910
WS4 – 0073 – 000	B – J 3
	110 – 9
	111 – 10
WS4 – 0098 – 000	B – J 2
	110 – 10
	111 – 8
WS4 – 0193 – 000	B – J 3
WS4 – 0217 – 000	B – J 6
	B – J 10
	B – J 18
	B – J 19
	B – J 151
WS4 – 0219 – 000	B – J 19
WS5 – 5025 – 000	111 – 2
WT1 – 0015 – 000	111 – 7
WT1 – 0122 – 000	930 – CP 2
	930 – CP 3
	930 – CP 4
	930 – CP 5
WT1 – 0143 – 000	110 – 11
WT1 – 0237 – 000	110 – 15
	111 – 6
WT1 – 0247 – 000	110 – 12
WT1 – 0340 – 000	930 – CP 1
WT1 – 5172 – 000	110 – 13
WT1 – 5174 – 000	111 – 4
WT1 – 5211 – 000	910 – J909
WT2 – 0136 – 000	103 – 65
	330 – 28
WT2 – 0204 – 000	101 – 23
	180 – 13
	450 – 33
	930 – 3
	960 – 2
WT2 – 0239 – 000	910 – 12
WT2 – 0241 – 000	210 – 30
	210 – 67
	910 – 6
WT2 – 0317 – 000	102 – 27
	103 – 29
	110 – 14
	111 – 3
	191 – 4
	280 – 4
	450 – 34
WT2 – 0351 – 000	450 – 32
WT2 – 0365 – 000	210 – 51
	350 – 53
WT2 – 0482 – 000	101 – 30
	102 – 37
WT2 – 5011 – 000	310 – 108
WT2 – 5018 – 000	101 – 32
	102 – 38
	110 – 16
	111 – 15
	930 – 4
WT2 – 5026 – 000	103 – 51
	325 – 44
	450 – 35
WT2 – 5031 – 000	180 – 11
	910 – 11
	960 – 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WT2 – 5035 – 000	101 – 22
	311 – 15
	325 – 45
WT2 – 5056 – 000	180 – 10
	251 – 40
	310 – 109
	325 – 46
	350 – 48
WT2 – 5134 – 000	102 – 36
WT2 – 5136 – 000	311 – 14
WT2 – 5153 – 000	220 – 3
WT2 – 5165 – 000	930 – 2
X62 – 8249 – 000	910 – SQ001
X65 – 5032 – 000	910 – D110
	910 – D114
XA9 – 0134 – 000	103 – 54
XA9 – 0249 – 000	810 – 14
XA9 – 0265 – 000	311 – 16
	330 – 29
XA9 – 0428 – 000	104 – 36
XA9 – 0566 – 000	640 – 41
XA9 – 0586 – 000	910 – 14
XA9 – 0624 – 000	210 – 17
	450 – 36
XA9 – 0625 – 000	210 – 18
	350 – 35
XA9 – 0626 – 000	103 – 69
	210 – 38
XA9 – 0628 – 000	100 – 33
	101 – 33
	102 – 40
	103 – 66
	104 – 23
	210 – 19
	250 – 27
XA9 – 0629 – 000	100 – 34
	101 – 34
	102 – 5
XA9 – 0638 – 000	210 – 11
	430 – 17
XB1 – 1401 – 009	220 – 500
XB1 – 2300 – 409	103 – 501
	280 – 500
	450 – 502
	581 – 501
	581 – 502
XB1 – 2300 – 607	810 – 502
XB1 – 2300 – 609	101 – 500
	103 – 508
	110 – 500
	111 – 500
	310 – 505
	325 – 504
	420 – 500
	430 – 505
	450 – 501
	510 – 503
	580 – 500
	581 – 500
	620 – 502
	640 – 500
	810 – 501
XB1 – 2300 – 809	420 – 504
XB1 – 2400 – 408	830 – 500
XB1 – 2400 – 409	280 – 502
	300 – 504
	620 – 508
XB1 – 2400 – 603	110 – 501
	111 – 503
XB1 – 2400 – 606	102 – 500
XB1 – 2400 – 607	930 – 500
XB1 – 2400 – 609	102 – 501
	103 – 507
	190 – 500
	191 – 500
	250 – 502
	251 – 505
	300 – 501
	310 – 500
	311 – 500
	325 – 500
	330 – 500
	350 – 500
	450 – 503
	620 – 504

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1 – 2400 – 609	810 – 504
	830 – 503
	910 – 501
	960 – 500
XB1 – 2400 – 809	104 – 500
XB1 – 2402 – 509	101 – 502
XB1 – 2404 – 009	810 – 500
XB1 – 3400 – 602	130 – 501
XB2 – 2401 – 209	810 – 58
XB2 – 6300 – 609	420 – 503
XB2 – 6400 – 603	102 – 503
XB2 – 7400 – 606	102 – 505
XB2 – 8300 – 609	103 – 505
	420 – 502
XB4 – 7260 – 509	130 – 503
XB4 – 7300 – 609	130 – 502
	580 – 501
	620 – 507
	640 – 501
XB4 – 7300 – 806	326 – 500
XB4 – 7300 – 809	510 – 502
XB4 – 7400 – 607	326 – 501
XB4 – 7400 – 809	100 – 500
	102 – 502
	160 – 501
	300 – 502
	310 – 507
	510 – 501
XB4 – 7401 – 009	300 – 507
XB4 – 7600 – 609	130 – 500
XB6 – 2401 – 609	160 – 500
XB6 – 7300 – 609	310 – 508
	620 – 501
	910 – 500
XB6 – 7301 – 009	420 – 501
XB6 – 7400 – 609	300 – 506
	810 – 505
XB7 – 1030 – 609	430 – 504
XB7 – 1040 – 089	103 – 503
XB7 – 2100 – 809	110 – 503
	111 – 501
XB7 – 2200 – 509	210 – 500
XD1 – 1108 – 235	104 – 502
	830 – 504
XD1 – 1109 – 721	640 – 504
XD1 – 2100 – 305	430 – 501
XD1 – 2100 – 405	103 – 502
XD1 – 3100 – 305	430 – 500
XD1 – 4200 – 402	102 – 504
	110 – 502
	111 – 502
XD2 – 1100 – 202	325 – 505
XD2 – 1100 – 242	310 – 509
	311 – 501
XD2 – 1100 – 322	101 – 501
	300 – 503
	620 – 500
XD2 – 1100 – 402	450 – 504
XD2 – 1100 – 502	104 – 503
	250 – 500
	251 – 503
	310 – 501
	325 – 501
	620 – 503
	830 – 501
XD2 – 1100 – 642	102 – 507
	103 – 504
	104 – 501
	250 – 501
	251 – 504
	300 – 500
	310 – 502
	325 – 502
	330 – 501
	430 – 503
	640 – 505
	810 – 503
	830 – 502
XD2 – 1200 – 332	210 – 501
XD2 – 1200 – 502	640 – 503
XD2 – 2100 – 302	620 – 506
XD2 – 2100 – 602	310 – 504
	620 – 505
XD2 – 2100 – 802	300 – 505
	640 – 502
XD2 – 2300 – 202	310 – 508
XD3 – 1200 – 102	310 – 512
XD3 – 1300 – 082	103 – 500
XD3 – 1300 – 102	280 – 501
	350 – 501
XD3 – 1300 – 802	450 – 500
XD3 – 2200 – 102	310 – 503
XD3 – 2200 – 122	251 – 500
	330 – 502
XD3 – 2200 – 142	310 – 511
	325 – 503
XD3 – 2200 – 162	310 – 510
XD3 – 2200 – 182	251 – 501
XD9 – 0108 – 000	250 – 24
	251 – 502
XF9 – 0094 – 000	310 – 111
XF9 – 0388 – 000	310 – 112
XF9 – 0393 – 000	326 – 14
XF9 – 0403 – 000	104 – 17
XF9 – 0406 – 000	210 – 59
XF9 – 0407 – 000	210 – 52
XF9 – 0427 – 000	251 – 36
XF9 – 0436 – 000	251 – 37
XG9 – 0111 – 000	620 – 34
	640 – 38
XG9 – 0145 – 000	620 – 35
XG9 – 0208 – 000	810 – 54
XG9 – 0211 – 000	310 – 75
XG9 – 0212 – 000	640 – 39
XG9 – 0218 – 000	640 – 40
XG9 – 0249 – 000	104 – 18
	250 – 25
	251 – 35
XG9 – 0250 – 000	250 – 28
XG9 – 0268 – 000	810 – 15
XG9 – 0267 – 000	620 – 36
XG9 – 0274 – 000	640 – 42
XZ9 – 0102 – 000	101 – 31
XZ9 – 0251 – 000	620 – 37
XZ9 – 0353 – 000	100 – 27
XZ9 – 0629 – 000	104 – 41

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

D2 NUMERICAL INDEX (CASSETTE FEEDING UNIT - F1/H1)

部品索引表（3段カセットペディスタル・F1／1段カセットペディスタル・H1）

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA2 – 8225 – 000	Z12 – 1
FA3 – 8719 – 000	Z11 – 47
	Z11A – 47
FA3 – 8727 – 000	Z40 – 1
	Z40A – 1
FA3 – 8729 – 000	Z40 – 2
	Z40A – 2
FA3 – 8730 – 000	Z40 – 3
	Z40A – 3
FA3 – 9120 – 000	Z40 – 4
	Z40A – 4
FA5 – 2839 – 000	Z40 – 5
	Z40A – 5
FA5 – 2864 – 020	Z40 – 6
	Z40A – 6
FA5 – 2865 – 000	Z40 – 7
	Z40A – 7
FA5 – 2872 – 000	Z40 – 8
	Z40A – 8
FA5 – 2878 – 000	Z40 – 9
FA5 – 2924 – 000	Z40 – 10
	Z40A – 10
FA9 – 2112 – 000	Z40 – 11
	Z40A – 11
FB1 – 6053 – 000	Z10 – 14
FB1 – 6973 – 000	Z40 – 12
FB1 – 6974 – 000	Z40 – 13
FB1 – 6976 – 000	Z40 – 14
FB1 – 6977 – 000	Z40 – 15
	Z40A – 15
FB1 – 6978 – 000	Z40 – 16
	Z40A – 16
FB1 – 6980 – 000	Z40 – 17
	Z40A – 17
FB1 – 6981 – 000	Z40 – 18
	Z40A – 18
FB1 – 6984 – 000	Z40 – 19
	Z40A – 19
FB1 – 6985 – 000	Z40 – 20
	Z40A – 20
FB1 – 6986 – 000	Z40 – 21
	Z40A – 21
FB1 – 6987 – 000	Z40 – 22
	Z40A – 22
FB1 – 6988 – 000	Z40 – 23
	Z40A – 23
FB1 – 6989 – 000	Z40 – 24
	Z40A – 24
FB1 – 6990 – 000	Z40 – 25
	Z40A – 25
FB1 – 6992 – 000	Z40 – 26
	Z40A – 26
FB1 – 6993 – 000	Z40 – 27
	Z40A – 27
FB1 – 6994 – 000	Z40 – 28
FB1 – 6999 – 000	Z40 – 29
	Z40A – 29
FB1 – 7000 – 000	Z40 – 30
	Z40A – 30
FB1 – 7001 – 000	Z40 – 31
	Z40A – 31
FB1 – 7008 – 000	Z40 – 32
FB1 – 7009 – 000	Z40 – 33
	Z40A – 33
FB1 – 7011 – 000	Z40 – 34
	Z40A – 34
FB1 – 7012 – 000	Z40 – 35
	Z40A – 35
FB1 – 7013 – 000	Z40 – 36
	Z40A – 36
FB1 – 7016 – 000	Z40 – 37
	Z40A – 37
FB1 – 7017 – 000	Z40 – 38
FB1 – 7020 – 000	Z40 – 39
FB1 – 7021 – 000	Z40 – 40
	Z40A – 40
FB1 – 7023 – 000	Z11 – 48
	Z11A – 48
FB1 – 7024 – 000	Z11 – 50
FB1 – 7025 – 000	Z11 – 49
	Z11A – 49
FB1 – 7026 – 000	Z40A – 38
FB1 – 7032 – 000	Z40A – 9
FB1 – 7035 – 000	Z12 – 2
	Z12 – 18

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7037 – 000	Z12 – 3
FB1 – 7038 – 000	Z12 – 4
FB1 – 7039 – 000	Z12 – 5
FB1 – 7040 – 000	Z12 – 6
FB1 – 7041 – 000	Z12 – 7
FB1 – 7044 – 000	Z12 – 8
FB1 – 7045 – 000	Z12 – 9
FB1 – 7048 – 000	Z40 – 41
	Z40A – 41
FB1 – 7050 – 000	Z40 – 42
	Z40A – 42
FB1 – 7051 – 000	Z40A – 46
FB1 – 7052 – 000	Z40 – 43
	Z40A – 43
FB1 – 7056 – 000	Z40 – 44
Z40A	– 44
FB1 – 7057 – 000	Z40 – 45
FB1 – 7059 – 000	Z40 – 46
FB1 – 7060 – 000	Z40 – 47
	Z40A – 47
FB1 – 7061 – 000	Z40 – 48
	Z40A – 48
FB1 – 7062 – 000	Z40 – 49
	Z40A – 49
FB1 – 7063 – 000	Z40 – 50
	Z40A – 50
FB1 – 7064 – 000	Z40 – 51
	Z40A – 51
FB1 – 7065 – 000	Z40 – 52
	Z40A – 52
FB1 – 7066 – 000	Z40 – 53
	Z40A – 53
FB1 – 7067 – 000	Z40 – 54
	Z40A – 54
FB1 – 7070 – 000	Z40 – 55
	Z40A – 55
FB1 – 7079 – 000	Z11 – 61
FB1 – 7173 – 000	Z10 – 11
FB1 – 7203 – 000	Z10 – 12
FB1 – 7972 – 000	Z40A – 113
FB1 – 7975 – 000	Z40A – 28
FB1 – 7978 – 000	Z40A – 111
FB1 – 8652 – 000	Z11 – 33
	Z11A – 33
FB1 – 8659 – 000	Z11 – 45
FB1 – 8660 – 000	Z11 – 46
FB1 – 8727 – 000	Z11 – 51
	Z11A – 45
FB1 – 8728 – 000	Z11 – 52
	Z11A – 30
FB1 – 8729 – 000	Z11 – 53
	Z11A – 29
FB1 – 8733 – 000	Z11 – 38
	Z11A – 38
FB1 – 8734 – 000	Z11 – 59
FB1 – 8735 – 000	Z11 – 39
	Z11A – 39
FB1 – 8737 – 000	Z11 – 40
	Z11A – 40
FC1 – 4743 – 000	Z11 – 1
	Z11A – 1
FC1 – 4748 – 000	Z11 – 2
	Z11A – 2
FC1 – 4750 – 000	Z11 – 3
	Z11A – 3
FC1 – 4751 – 000	Z11 – 4
	Z11A – 4
FC1 – 4752 – 000	Z11 – 5
	Z11A – 5
FC1 – 4753 – 000	Z11 – 6
FC1 – 4758 – 000	Z11 – 7
	Z11A – 7
FC1 – 4759 – 000	Z11 – 34
	Z11A – 34
FC1 – 4763 – 000	Z10 – 1
FC1 – 4764 – 000	Z10 – 2
FC1 – 4765 – 000	Z10 – 3
FC1 – 4766 – 000	Z10 – 4
FC1 – 4772 – 000	Z10 – 5
FC1 – 4773 – 000	Z10 – 6
FC1 – 4774 – 000	Z10 – 8
FC1 – 4943 – 000	Z40 – 144
	Z40A – 73
FC1 – 4945 – 000	Z40 – 137C
	Z40A – 90C

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 4946 – 000	Z40 – 145
	Z40A – 39
FC1 – 4947 – 000	Z40A – 13
FC1 – 4952 – 000	Z20 – 1
FC1 – 4965 – 000	Z90 – 1
FC1 – 4966 – 000	Z11 – 14
	Z11A – 14
FC1 – 4968 – 000	Z11 – 41
	Z11A – 41
FC1 – 4977 – 000	Z40 – 56
	Z40A – 56
FC1 – 4981 – 000	Z40 – 57
	Z40A – 57
FC1 – 4983 – 000	Z40 – 58
	Z40A – 58
FC1 – 4984 – 000	Z40 – 59
	Z40A – 59
FC1 – 4985 – 000	Z40 – 60
	Z40A – 60
FC1 – 4988 – 000	Z40 – 61
	Z40A – 61
FC1 – 4987 – 000	Z40 – 62
	Z40A – 62
FC1 – 4992 – 000	Z40 – 137A
	Z40A – 90A
FC1 – 4993 – 000	Z40 – 137B
	Z40A – 90B
FC1 – 4995 – 000	Z12 – 10
FC1 – 4996 – 000	Z12 – 11
FC1 – 4998 – 000	Z40 – 63
	Z40A – 63
FC1 – 4999 – 000	Z40 – 64
	Z40A – 64
FC1 – 5000 – 000	Z40 – 65
	Z40A – 65
FC1 – 5002 – 000	Z11 – 36
	Z11A – 36
FC1 – 5003 – 000	Z11 – 37
	Z11A – 37
FC1 – 5004 – 000	Z40 – 66
	Z40A – 66
FC1 – 5006 – 000	Z12 – 12
FC1 – 5009 – 000	Z40 – 125
	Z40A – 125
FC1 – 5037 – 000	Z40A – 12
FC1 – 7213 – 000	Z10 – 10
FC1 – 7216 – 000	Z10 – 9
FC1 – 7217 – 000	Z40A – 32
FC1 – 7218 – 000	Z11A – 8
FC1 – 7219 – 000	Z40A – 45
FC1 – 7220 – 000	Z40A – 70
FC1 – 7221 – 000	Z10 – 13
FC1 – 7223 – 000	Z40A – 71
FC1 – 7224 – 000	Z40A – 14
FE9 – 0077 – 000	Z11 – 15
	Z11A – 15
FE9 – 0222 – 000	Z10 – 2A
FE9 – 0223 – 000	Z10 – 2B
FF2 – 7194 – 000	Z20 – 2
FF2 – 7195 – 000	Z20 – 3
FF2 – 7196 – 000	Z11 – 16
	Z11A – 16
FF2 – 7197 – 000	Z11 – 17
	Z11A – 17
FF2 – 7204 – 000	Z40 – 67
	Z40A – 67
FF2 – 7217 – 000	Z40 – 137F
	Z40A – 90F
FF2 – 7218 – 000	Z40 – 68
	Z40A – 68
FF2 – 7219 – 000	Z40 – 69
	Z40A – 69
FF2 – 7220 – 000	Z40 – 70
FF2 – 7221 – 000	Z40 – 71
FF2 – 7223 – 000	Z40 – 72
	Z40A – 72
FF2 – 7224 – 000	Z40 – 73
FF2 – 8129 – 000	Z40 – 74
	Z40A – 74
FF2 – 8132 – 000	Z11 – 18
	Z11A – 18
FF2 – 8133 – 000	Z11 – 19
FF2 – 8135 – 000	Z40 – 75
	Z40A – 75
FF2 – 8136 – 000	Z90 – IC101

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 1108 – 000	Z40 – 76
FF5 – 1110 – 000	Z40 – 77
	Z40A – 77
FF5 – 1111 – 000	Z40 – 78
	Z40A – 78
FF5 – 1112 – 000	Z40 – 79
FF5 – 1117 – 000	Z40 – 80
	Z40A – 80
FF5 – 1199 – 000	Z40 – 81
FF5 – 1220 – 000	Z40 – 82
	Z40A – 82
FF5 – 1221 – 000	Z40 – 83
	Z40A – 83
FF5 – 1232 – 000	Z40A – 81
FF5 – 1482 – 000	Z40A – 79
FG2 – 4497 – 000	Z40 –
FG2 – 4498 – 000	Z40A –
FG2 – 4499 – 000	Z40 – 137
	Z40A – 90
FG2 – 4500 – 000	Z12 –
FG2 – 4523 – 000	Z20 –
FG2 – 4524 – 000	Z20 –
FG2 – 4528 – 000	Z90 –
FG2 – 4556 – 000	Z12 –
FG5 – 1947 – 000	Z11 – 58
	Z11A – 12
FG5 – 1948 – 000	Z11 – 62
	Z11A – 44A
FG5 – 1957 – 000	Z11 – 57
	Z11A – 11
FG5 – 1964 – 000	Z11 – 44
	Z11A – 44
FH2 – 5821 – 000	Z B – J100
FH2 – 5822 – 000	Z B – J100
FH2 – 5826 – 000	Z B – J100
FH3 – 0613 – 000	Z90 – L101
FH7 – 1884 – 000	Z11 – 20
	Z11A – 20
FH7 – 1941 – 000	Z11A – 21
FH7 – 1942 – 000	Z11 – 21
FH7 – 5371 – 000	Z40 – 84
	Z40A – 84
FH7 – 5372 – 000	Z40 – 85
FH7 – 5379 – 000	Z40 – 86
	Z40A – 86
FH7 – 5422 – 000	Z40 – 87
	Z40A – 87
FH7 – 7217 – 000	Z40 – 88
	Z40A – 88
FH9 – 0186 – 000	Z90 – CP104
	Z90 – CP105
FL9 – 0119 – 000	Z10 – 2
FS1 – 1190 – 000	Z40 – 89
	Z40A – 89
FS1 – 1202 – 000	Z40 – 90
FS1 – 1206 – 000	Z40 – 91
	Z40A – 91
FS1 – 9004 – 000	Z40 – 92
	Z40A – 92
FS2 – 1005 – 000	Z40 – 93
	Z40A – 93
FS2 – 1008 – 000	Z40 – 94
	Z40A – 94
FS2 – 1538 – 000	Z40 – 95
	Z40A – 95
FS2 – 3004 – 000	Z40 – 96
	Z40A – 96
FS2 – 3616 – 000	Z20 – 4
FS2 – 6001 – 000	Z40 – 97
	Z40A – 97
FS2 – 6456 – 000	Z20 – 5
FS2 – 9015 – 000	Z12 – 13
	Z12 – 17
FS2 – 9327 – 000	Z11 – 42
	Z11A – 42
FS3 – 2008 – 000	Z40 – 99
	Z40A – 99
FS3 – 2044 – 000	Z11 – 43
	Z11A – 43
FS4 – 0128 – 000	Z20 – 6
FS4 – 0129 – 000	Z20 – 7
FS4 – 0130 – 000	Z20 – 10
FS4 – 0145 – 000	Z40 – 100
	Z40A – 100
FS4 – 0148 – 000	Z40 – 137D

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS4 – 0148 – 000	Z40A – 90D
FS4 – 0156 – 000	Z40 – 101
	Z40A – 101
FS4 – 0158 – 000	Z40 – 102
	Z40A – 102
FS4 – 2129 – 000	Z20 – 8
FS4 – 2134 – 000	Z40 – 103
	Z40A – 103
FS5 – 0338 – 000	Z12 – 14
	Z12 – 19
	Z40 – 104
FS5 – 0341 – 000	Z40 – 105
FS5 – 0393 – 000	Z40 – 106
	Z40A – 106
FS5 – 0394 – 000	Z40 – 107
	Z40A – 107
FS5 – 0395 – 000	Z40 – 108
	Z40A – 108
FS5 – 0396 – 000	Z40 – 109
	Z40A – 109
FS5 – 1211 – 000	Z12 – 15
	Z12 – 20
FS5 – 1214 – 000	Z40 – 110
	Z40A – 110
FS5 – 1215 – 000	Z40 – 112
	Z40A – 112
FS5 – 1216 – 000	Z40 – 113
FS5 – 2285 – 000	Z12 – 16
	Z12 – 21
FS5 – 2286 – 000	Z40 – 114
	Z40A – 114
FS5 – 2287 – 000	Z40 – 115
	Z40A – 115
FS5 – 2288 – 000	Z40 – 116
	Z40A – 116
FS5 – 2290 – 000	Z40 – 117
	Z40A – 117
FS5 – 2291 – 000	Z40 – 118
	Z40A – 118
FS5 – 2292 – 000	Z40 – 119
FS5 – 2293 – 000	Z40 – 120
	Z40A – 120
FS5 – 2322 – 000	Z11 – 54
	Z11A – 28
FS5 – 2323 – 000	Z11 – 55
	Z11A – 6
FS5 – 2329 – 000	Z11 – 35
	Z11A – 35
FS5 – 3168 – 000	Z40 – 121
FS5 – 7128 – 000	Z11 – 56
	Z11A – 13
FS8 – 8869 – 000	Z10 – 16
PCB	Z B – J101
	Z B – J102
	Z B – J106
	Z B – J107
	Z B – J108
	Z B – J109
	Z B – J112
	Z B – J113
	Z B – J114
RS5 – 1003 – 000	Z40 – 122
	Z40A – 122
VC1 – 2351 – 107	Z90 – C129
VC1 – 2351 – 226	Z90 – C102
	Z90 – C133
	Z90 – C135
VC1 – 2501 – 107	Z90 – C101
	Z90 – C130
VC1 – 2501 – 226	Z90 – C132
VC5 – 1810 – 103	Z90 – C117
VD5 – 0321 – 501	Z90 – FU101
VR4 – 1084 – 103	Z90 – RA101
VR5 – 6190 – 821	Z90 – R242
VR7 – 0982 – 001	Z90 – R235
	Z90 – R236
VR7 – 0983 – 831	Z90 – R234
	Z90 – R238
VR9 – 5068 – 000	Z90 – R225
VR9 – 5138 – 000	Z11 – 57A
	Z11A – 11A
VS1 – 0842 – 002	Z B – J 33
	Z B – J 34
	Z B – J 35
	Z B – J 39

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0842 – 002	Z B – J 57
	Z B – J 58
	Z B – J 59
	Z B – J 60
	Z B – J 67
	Z B – J 68
	Z B – J 70
	Z B – J 71
	Z B – J 99
VS1 – 0842 – 003	Z B – J 36
	Z B – J 37
	Z B – J 40
	Z B – J 42
	Z B – J 43
	Z B – J 52
	Z B – J 54
	Z B – J 55
	Z B – J 63
	Z B – J 66
	Z B – J 73
	Z B – J 75
VS1 – 0842 – 004	Z B – J 53
	Z B – J 72
	Z B – J 74
	Z B – J109
	Z B – J202
VS1 – 0842 – 006	Z B – J 41
	Z B – J 51
	Z B – J 62
	Z B – J 69
	Z B – J102
VS1 – 0842 – 008	Z B – J 56
VS1 – 0842 – 009	Z B – J 50
	Z B – J112
VS1 – 0842 – 010	Z B – J 38
	Z B – J114
VS1 – 0842 – 011	Z B – J 61
VS1 – 0842 – 012	Z B – J 32
	Z B – J107
VS1 – 0842 – 013	Z B – J108
VS1 – 0842 – 014	Z B – J113
VS1 – 0852 – 009	Z B – J114
VS1 – 1028 – 004	Z90 – J105
VS1 – 1028 – 006	Z90 – J102
VS1 – 1028 – 012	Z90 – J107
VS1 – 1028 – 013	Z90 – J106
VS1 – 1028 – 014	Z90 – J113
VS1 – 5007 – 018	Z B – J112
VS1 – 5057 – 002	Z B – J 33
	Z B – J 34
	Z B – J 35
	Z B – J 39
	Z B – J 57
	Z B – J 58
	Z B – J 59
	Z B – J 60
	Z B – J 67
	Z B – J 68
	Z B – J 70
	Z B – J 71
	Z B – J 99
	Z40 – 123
	Z40A – 123
VS1 – 5057 – 003	Z B – J 43
	Z B – J 73
	Z B – J 75
	Z11 – 60
	Z11A – 9
	Z40A – 124
VS1 – 5057 – 004	Z B – J 53
	Z B – J 72
	Z B – J 74
VS1 – 5057 – 006	Z B – J 41
	Z B – J 51
	Z B – J 62
	Z B – J 69
	Z40 – 124
VS1 – 5057 – 008	Z B – J 56
VS1 – 5057 – 009	Z B – J 50
VS1 – 5057 – 010	Z B – J 38
VS1 – 5057 – 011	Z B – J 61
VS1 – 5057 – 012	Z B – J 32
VS1 – 5066 – 004	Z90 – J109
VS1 – 5328 – 018	Z90 – J103
	Z90 – J112

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 5328 – 020	Z90 – J114
VS1 – 5328 – 030	Z90 – J104
VS1 – 5474 – 002	Z90 – J108
VS1 – 5474 – 003	Z90 – J101
VS3 – 5083 – 002	Z B – J108
	Z B – J201
VS3 – 5083 – 003	Z B – J101
VS9 – 5007 – 020	Z B – J114
VV1 – 2115 – 101	Z90 – R194
	Z90 – R196
	Z90 – R197
VV1 – 2115 – 102	Z90 – R165
	Z90 – R188
	Z90 – R192
VV1 – 2115 – 103	Z90 – R104
	Z90 – R106
	Z90 – R109
	Z90 – R111
	Z90 – R113
	Z90 – R116
	Z90 – R118
	Z90 – R126
	Z90 – R127
	Z90 – R128
	Z90 – R129
	Z90 – R131
	Z90 – R134
	Z90 – R136
	Z90 – R138
	Z90 – R139
	Z90 – R141
	Z90 – R142
	Z90 – R155
	Z90 – R157
	Z90 – R158
	Z90 – R159
	Z90 – R160
	Z90 – R166
	Z90 – R167
	Z90 – R177
	Z90 – R178
	Z90 – R179
	Z90 – R180
	Z90 – R181
	Z90 – R190
	Z90 – R198
	Z90 – R200
	Z90 – R201
	Z90 – R202
	Z90 – R203
	Z90 – R209
	Z90 – R210
	Z90 – R211
	Z90 – R214
	Z90 – R215
	Z90 – R218
	Z90 – R219
	Z90 – R226
	Z90 – R227
	Z90 – R230
	Z90 – R232
VV1 – 2115 – 105	Z90 – R212
VV1 – 2115 – 222	Z90 – R195
VV1 – 2115 – 223	Z90 – R105
	Z90 – R107
	Z90 – R112
	Z90 – R114
	Z90 – R115
	Z90 – R117
	Z90 – R119
	Z90 – R130
	Z90 – R132
	Z90 – R135
	Z90 – R137
	Z90 – R144
	Z90 – R145
	Z90 – R146
	Z90 – R147
	Z90 – R148
	Z90 – R149
	Z90 – R154
	Z90 – R156
	Z90 – R161
	Z90 – R162
	Z90 – R163

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2115 – 223	Z90 – R164
	Z90 – R182
	Z90 – R183
	Z90 – R189
	Z90 – R204
	Z90 – R205
	Z90 – R206
	Z90 – R207
	Z90 – R208
	Z90 – R217
	Z90 – R220
	Z90 – R221
	Z90 – R222
	Z90 – R223
	Z90 – R228
	Z90 – R229
	Z90 – R231
	Z90 – R233
VV1 – 2115 – 471	Z90 – R175
VV1 – 2115 – 472	Z90 – R101
	Z90 – R102
	Z90 – R103
	Z90 – R120
	Z90 – R121
	Z90 – R122
	Z90 – R123
	Z90 – R124
	Z90 – R125
	Z90 – R133
	Z90 – R150
	Z90 – R151
	Z90 – R152
	Z90 – R153
	Z90 – R171
	Z90 – R172
	Z90 – R173
	Z90 – R174
	Z90 – R176
	Z90 – R184
	Z90 – R185
	Z90 – R186
	Z90 – R188
	Z90 – R189
	Z90 – R193
	Z90 – R213
	Z90 – R241
	Z90 – R239
	Z90 – R237
	Z90 – R140
	Z90 – R240
	Z90 – R110
	Z90 – R216
	Z90 – R224
VW4 – 2027 – 104	Z90 – C104
	Z90 – C106
	Z90 – C109
	Z90 – C111
	Z90 – C112
	Z90 – C113
	Z90 – C114
	Z90 – C116
	Z90 – C119
	Z90 – C123
	Z90 – C126
VW4 – 2037 – 104	Z90 – C103
	Z90 – C131
	Z90 – C134
	Z90 – C136
VW4 – 2234 – 100	Z90 – C107
	Z90 – C108
VW4 – 2234 – 101	Z90 – C120
VW4 – 2234 – 330	Z90 – C127
	Z90 – C128
VW4 – 2835 – 102	Z90 – C105
	Z90 – C115
	Z90 – C118
	Z90 – C121
	Z90 – C122
	Z90 – C124
	Z90 – C125
VW4 – 2835 – 222	Z90 – C137
WA1 – 0332 – 000	Z90 – D102
	Z90 – D103
	Z90 – D104
	Z90 – D105

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0332 – 000	Z90 – D106
	Z90 – D107
	Z90 – D108
	Z90 – D109
	Z90 – D110
	Z90 – D111
	Z90 – D112
	Z90 – D113
	Z90 – D114
	Z90 – D115
	Z90 – D118
	Z90 – D119
	Z90 – D122
	Z90 – D123
	Z90 – D125
	Z90 – D126
	Z90 – D128
	Z90 – D129
	Z90 – D133
	Z90 – D134
	Z90 – D135
	Z90 – D136
	Z90 – D137
	Z90 – D138
	Z90 – D139
	Z90 – D140
	Z90 – D142
	Z90 – D143
	Z90 – D144
	Z90 – D145
	Z90 – D147
WA1 – 0387 – 000	Z90 – D149
WA1 – 0777 – 000	Z90 – D141
WA1 – 0972 – 000	Z90 – D101
	Z90 – D130
	Z90 – D146
WA1 – 1037 – 000	Z90 – ZD101
	Z90 – ZD102
	Z90 – ZD103
	Z90 – ZD104
	Z90 – ZD105
	Z90 – ZD106
WA2 – 0285 – 000	Z90 – Q106
	Z90 – Q134
	Z90 – Q137
WA2 – 0836 – 000	Z90 – Q105
	Z90 – Q133
	Z90 – Q138
WA2 – 0935 – 000	Z90 – Q125
WA2 – 1348 – 000	Z90 – Q102
	Z90 – Q103
	Z90 – Q104
	Z90 – Q108
	Z90 – Q109
	Z90 – Q110
	Z90 – Q111
	Z90 – Q112
	Z90 – Q113
	Z90 – Q114
	Z90 – Q117
	Z90 – Q118
	Z90 – Q119
	Z90 – Q120
	Z90 – Q121
	Z90 – Q122
	Z90 – Q123
	Z90 – Q124
	Z90 – Q126
	Z90 – Q127
	Z90 – Q128
	Z90 – Q130
	Z90 – Q131
	Z90 – Q132
WA2 – 1368 – 000	Z90 – Q101
	Z90 – Q107
	Z90 – Q116
	Z90 – Q135
	Z90 – Q136
WA2 – 1386 – 000	Z90 – Q115
WA2 – 5248 – 000	Z90 – Q139
WA3 – 1769 – 000	Z90 – IC106
WA3 – 2888 – 000	Z90 – IC107
WA3 – 3642 – 000	Z90 – IC108
WA3 – 4360 – 000	Z90 – IC102
WA3 – 5033 – 000	Z90 – IC105

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3 – 6363 – 000	Z90 – IC109
WA3 – 6477 – 000	Z90 – IC103
WA4 – 5222 – 000	Z90 – IC110
WA4 – 5527 – 000	Z90 – IC104
WA9 – 0058 – 000	Z90 – IC101
WK2 – 0150 – 000	Z90 – X102
WK2 – 0350 – 000	Z90 – X101
WS3 – 5160 – 000	Z B – J101
	Z B – J108
	Z B – J201
WT2 – 0136 – 000	Z40 – 126
WT2 – 0204 – 000	Z11 – 22
	Z11A – 22
	Z40 – 128
	Z40A – 121
WT2 – 0482 – 000	Z11 – 24
	Z11A – 24
WT2 – 0495 – 000	Z40 – 142
WT2 – 0502 – 000	Z11 – 25
	Z11A – 25
WT2 – 0507 – 000	Z40 – 129
	Z40A – 119
WT2 – 5018 – 000	Z11 – 26
	Z11A – 26
WT2 – 5035 – 000	Z11 – 27
	Z11A – 27
WT2 – 5041 – 000	Z40 – 141
WT2 – 5056 – 000	Z40 – 131
	Z40A – 126
WT2 – 5135 – 000	Z11 – 28
XA9 – 0285 – 000	Z10 – 7
XB1 – 2300 – 609	Z40 – 501
	Z40A – 501
XB1 – 2400 – 608	Z10 – 501
	Z11 – 500
XB1 – 2400 – 609	Z11 – 501
	Z11A – 501
	Z12 – 506
	Z20 – 502
	Z40 – 503
	Z40A – 503
	Z90 – 500
XB1 – 2401 – 609	Z11 – 502
	Z11A – 502
XB1 – 2402 – 006	Z11A – 506
XB6 – 7300 – 609	Z40 – 504
	Z40A – 504
XB6 – 7400 – 609	Z11 – 503
	Z11A – 503
XB7 – 1040 – 069	Z11 – 507
	Z11A – 508
XD1 – 1108 – 219	Z20 – 503
XD1 – 2100 – 405	Z11 – 504
	Z11A – 504
XD2 – 1100 – 242	Z40 – 505
	Z40A – 505
XD2 – 1100 – 322	Z11 – 508
	Z11A – 507
XD2 – 1100 – 502	Z11 – 505
	Z11A – 505
	Z12 – 501
	Z40 – 507
	Z40A – 507
XD2 – 1100 – 642	Z12 – 502
	Z12 – 504
	Z20 – 501
	Z40 – 508
	Z40A – 508
XD2 – 2100 – 602	Z40 – 516
	Z40A – 502
XD3 – 1200 – 122	Z40A – 510
XD3 – 2200 – 102	Z12 – 503
	Z12 – 505
	Z40 – 512
	Z40A – 509
XD3 – 2200 – 122	Z40 – 515
XD3 – 2200 – 142	Z40 – 513
	Z40A – 506
XD3 – 2200 – 162	Z40 – 514
XF9 – 0094 – 000	Z40 – 134
	Z40A – 105
XF9 – 0388 – 000	Z40 – 135
XF9 – 0398 – 000	Z20 – 9
XG9 – 0013 – 000	Z20 – 11
XG9 – 0094 – 000	Z20 – 12
XG9 – 0211 – 000	Z40 – 136
	Z40 – 137E
	Z40A – 90E
XZ9 – 0163 – 000	Z11 – 31
	Z11A – 31
XZ9 – 0201 – 000	Z10 – 17
XZ9 – 0351 – 000	Z11 – 32
	Z11A – 32

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

D3

NUMERICAL INDEX (CASSETTE FEEDING UNIT WITH DUPLEXING- G1) (PEDESTAL WITH DUPLEXING UNIT- A1)

部品索引表（両面２段カセットペディスタル・G1／両面ペディスタル・A1）

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA2 – 7162 – 000	S10A – 13
FA2 – 8225 – 000	S12 – 1
FA3 – 8719 – 000	S11 – 45
FA3 – 8727 – 000	S40 – 1
	S40A – 1
FA3 – 8729 – 000	S40 – 2
	S40A – 2
FA3 – 8730 – 000	S40 – 3
	S40A – 3
FA3 – 9120 – 000	S40 – 4
	S40A – 4
FA5 – 2839 – 000	S40 – 5
	S40A – 5
FA5 – 2864 – 020	S40 – 6
	S40A – 6
FA5 – 2865 – 000	S40 – 7
	S40A – 7
FA5 – 2872 – 000	S40 – 8
	S40A – 8
FA5 – 2878 – 000	S40 – 9
FA5 – 2924 – 000	S40 – 10
FA5 – 2949 – 000	S01 – 1
FA6 – 9886 – 000	S11 – 30
FA9 – 2112 – 000	S40 – 11
	S40A – 11
FB1 – 6053 – 000	S10A – 14
FB1 – 6849 – 000	S52 – 1
FB1 – 6973 – 000	S40 – 12
FB1 – 6974 – 000	S40 – 13
FB1 – 6976 – 000	S40 – 14
FB1 – 6977 – 000	S40 – 15
FB1 – 6978 – 000	S40 – 16
FB1 – 6980 – 000	S40 – 17
FB1 – 6981 – 000	S40 – 18
FB1 – 6984 – 000	S40 – 19
FB1 – 6985 – 000	S40 – 20
FB1 – 6986 – 000	S40 – 21
FB1 – 6987 – 000	S40 – 22
FB1 – 6988 – 000	S40 – 23
FB1 – 6989 – 000	S40 – 24
FB1 – 6990 – 000	S40 – 25
FB1 – 6992 – 000	S40 – 26
	S40A – 26
FB1 – 6993 – 000	S40 – 27
FB1 – 6994 – 000	S40 – 28
FB1 – 6999 – 000	S40 – 29
FB1 – 7000 – 000	S40 – 30
FB1 – 7001 – 000	S40 – 31
FB1 – 7008 – 000	S40 – 32
FB1 – 7009 – 000	S40 – 33
FB1 – 7011 – 000	S40 – 34
FB1 – 7012 – 000	S40 – 35
FB1 – 7013 – 000	S40 – 36
FB1 – 7016 – 000	S40 – 37
FB1 – 7017 – 000	S40 – 38
FB1 – 7020 – 000	S40 – 39
FB1 – 7021 – 000	S40 – 40
FB1 – 7023 – 000	S11 – 46
FB1 – 7024 – 000	S11 – 48
FB1 – 7025 – 000	S11 – 47
FB1 – 7035 – 000	S12 – 2
	S12 – 18
FB1 – 7037 – 000	S12 – 3
FB1 – 7038 – 000	S12 – 4
FB1 – 7039 – 000	S12 – 5
FB1 – 7040 – 000	S12 – 6
FB1 – 7041 – 000	S12 – 7
FB1 – 7044 – 000	S12 – 8
FB1 – 7045 – 000	S12 – 9
FB1 – 7048 – 000	S40 – 41
FB1 – 7050 – 000	S40 – 42
FB1 – 7051 – 000	S40 – 178
	S40A – 178
FB1 – 7052 – 000	S40 – 43
FB1 – 7056 – 000	S40 – 44
FB1 – 7057 – 000	S40 – 45
FB1 – 7059 – 000	S40 – 46
FB1 – 7060 – 000	S40 – 47
	S40A – 47
FB1 – 7061 – 000	S40 – 48
	S40A – 48
FB1 – 7062 – 000	S40 – 49
	S40A – 49
FB1 – 7063 – 000	S40 – 50
FB1 – 7064 – 000	S40 – 51

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7064 – 000	S40A – 51
FB1 – 7065 – 000	S40 – 52
FB1 – 7066 – 000	S40 – 53
FB1 – 7067 – 000	S40 – 54
FB1 – 7070 – 000	S40 – 55
FB1 – 7079 – 000	S11 – 66
FB1 – 7173 – 000	S10A – 15
FB1 – 7203 – 000	S10A – 16
FB1 – 8652 – 000	S11 – 32
FB1 – 8659 – 000	S11 – 42
FB1 – 8660 – 000	S11 – 43
FB1 – 8727 – 000	S11 – 49
FB1 – 8728 – 000	S11 – 50
FB1 – 8729 – 000	S11 – 51
FB1 – 8733 – 000	S11 – 58
FB1 – 8734 – 000	S11 – 59
FB1 – 8735 – 000	S11 – 60
FB1 – 8737 – 000	S11 – 61
FC1 – 4446 – 000	S51 – 7
FC1 – 4513 – 000	S51 – 1
FC1 – 4738 – 000	S11 – 1
FC1 – 4740 – 000	S11 – 35
FC1 – 4741 – 000	S11 – 36
FC1 – 4743 – 000	S11 – 2
FC1 – 4745 – 000	S11 – 3
FC1 – 4747 – 000	S11 – 4
FC1 – 4748 – 000	S11 – 5
FC1 – 4752 – 000	S11 – 6
FC1 – 4756 – 000	S11 – 7
FC1 – 4757 – 000	S11 – 8
FC1 – 4758 – 000	S11 – 9
FC1 – 4759 – 000	S11 – 33
FC1 – 4760 – 000	S10 – 1
	S10A – 1
FC1 – 4761 – 000	S10 – 2
	S10A – 2
FC1 – 4762 – 000	S10 – 3
	S10A – 3
FC1 – 4763 – 000	S10 – 4
	S10A – 4
FC1 – 4771 – 000	S10 – 6
	S10A – 6
FC1 – 4774 – 000	S10 – 8
	S10A – 8
FC1 – 4776 – 000	S52 – 3
FC1 – 4779 – 000	S51 – 25
FC1 – 4781 – 000	S51 – 26
FC1 – 4782 – 000	S52 – 60
FC1 – 4783 – 000	S52 – 61
FC1 – 4784 – 000	S51 – 2
FC1 – 4791 – 000	S52 – 4
FC1 – 4793 – 000	S52 – 5
FC1 – 4797 – 000	S22 – 1
FC1 – 4799 – 000	S22 – 2
FC1 – 4802 – 000	S52 – 6
FC1 – 4803 – 000	S52 – 7
FC1 – 4804 – 000	S52 – 8
FC1 – 4805 – 000	S52 – 9
FC1 – 4806 – 000	S52 – 10
FC1 – 4807 – 000	S52 – 11
FC1 – 4808 – 000	S52 – 12
FC1 – 4809 – 000	S52 – 13
FC1 – 4810 – 000	S52 – 14
FC1 – 4811 – 000	S52 – 15
FC1 – 4813 – 000	S52 – 16
FC1 – 4817 – 000	S52 – 17
FC1 – 4818 – 000	S52 – 18
FC1 – 4819 – 000	S52 – 19
FC1 – 4821 – 000	S52 – 20
FC1 – 4823 – 000	S52 – 21
FC1 – 4824 – 000	S52 – 22
FC1 – 4827 – 000	S52 – 23
FC1 – 4831 – 000	S51 – 3
FC1 – 4832 – 000	S51 – 4
FC1 – 4833 – 000	S51 – 5
FC1 – 4834 – 000	S51 – 6
FC1 – 4836 – 000	S51 – 8
FC1 – 4837 – 000	S51 – 17A
FC1 – 4838 – 000	S51 – 9
FC1 – 4839 – 000	S51 – 10
FC1 – 4840 – 000	S51 – 11
FC1 – 4843 – 000	S51 – 13
FC1 – 4852 – 000	S40 – 56
	S40A – 56
FC1 – 4854 – 000	S40 – 58

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 4854 – 000	S40A – 58
FC1 – 4855 – 000	S40 – 59
	S40A – 59
FC1 – 4856 – 000	S40 – 60
	S40A – 60
FC1 – 4857 – 000	S40 – 61
	S40A – 61
FC1 – 4860 – 000	S40 – 62
	S40A – 62
FC1 – 4861 – 000	S40 – 63
	S40A – 63
FC1 – 4862 – 000	S40 – 64
	S40A – 64
FC1 – 4863 – 000	S40 – 180
	S40A – 180
FC1 – 4865 – 000	S40 – 65
	S40A – 65
FC1 – 4866 – 000	S40 – 66
	S40A – 66
FC1 – 4867 – 000	S40 – 67
	S40A – 67
FC1 – 4868 – 000	S40 – 68
	S40A – 68
FC1 – 4869 – 000	S40 – 69
	S40A – 69
FC1 – 4870 – 000	S40 – 70
	S40A – 70
FC1 – 4871 – 000	S40 – 71
	S40A – 71
FC1 – 4873 – 000	S40 – 182
	S40A – 182
FC1 – 4874 – 000	S40 – 72
	S40A – 72
FC1 – 4875 – 000	S40 – 73
	S40A – 73
FC1 – 4876 – 000	S40 – 74
	S40A – 74
FC1 – 4877 – 000	S40 – 75
	S40A – 75
FC1 – 4878 – 000	S40 – 76
	S40A – 76
FC1 – 4880 – 000	S40 – 77
	S40A – 77
FC1 – 4881 – 000	S40 – 78
	S40A – 78
FC1 – 4882 – 000	S40 – 79
	S40A – 79
FC1 – 4883 – 000	S40 – 80
	S40A – 80
FC1 – 4885 – 000	S40 – 81
	S40A – 81
FC1 – 4886 – 000	S40 – 82
	S40A – 82
FC1 – 4887 – 000	S40 – 83
	S40A – 83
FC1 – 4888 – 000	S40 – 84
	S40A – 84
FC1 – 4889 – 000	S40A – 85
FC1 – 4890 – 000	S40 – 86
	S40A – 86
FC1 – 4892 – 000	S54 – 1
FC1 – 4893 – 000	S54 – 2
FC1 – 4894 – 000	S54 – 3
FC1 – 4895 – 000	S54 – 4
FC1 – 4898 – 000	S54 – 5
FC1 – 4899 – 000	S54 – 6
FC1 – 4902 – 000	S50 – 53
FC1 – 4904 – 000	S50 – 1
FC1 – 4906 – 000	S50 – 2
FC1 – 4908 – 000	S50 – 3
FC1 – 4909 – 000	S50 – 4
FC1 – 4911 – 000	S50 – 6
FC1 – 4912 – 000	S50 – 7
FC1 – 4913 – 000	S50 – 8
FC1 – 4914 – 000	S50 – 9
FC1 – 4915 – 000	S50 – 10
FC1 – 4916 – 000	S50 – 11
FC1 – 4917 – 000	S50 – 12
FC1 – 4918 – 000	S50 – 13
FC1 – 4919 – 000	S50 – 14
FC1 – 4920 – 000	S50 – 15
FC1 – 4921 – 000	S50 – 57
FC1 – 4922 – 000	S51 – 14
FC1 – 4923 – 000	S50 – 16
FC1 – 4926 – 000	S50 – 17

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 4927 – 000	S50 – 18
FC1 – 4929 – 000	S50 – 19
FC1 – 4930 – 000	S50 – 20
FC1 – 4931 – 000	S50 – 21
FC1 – 4932 – 000	S50 – 22
FC1 – 4935 – 000	S54 – 7
FC1 – 4936 – 000	S50 – 27A
	S50 – 28A
FC1 – 4937 – 000	S50 – 50
FC1 – 4938 – 000	S40 – 57A
	S40A – 57A
FC1 – 4939 – 000	S40 – 184
	S40A – 184
FC1 – 4943 – 000	S40 – 185
FC1 – 4945 – 000	S40 – 173E
	S40A – 173E
FC1 – 4946 – 000	S40 – 187
	S40A – 187
FC1 – 4947 – 000	S40A – 10
FC1 – 4950 – 000	S20 – 1
FC1 – 4965 – 000	S90 – 1
FC1 – 4966 – 000	S11 – 10
FC1 – 4967 – 000	S11 – 11
FC1 – 4969 – 000	S11 – 12
FC1 – 4970 – 000	S11 – 13
FC1 – 4973 – 000	S11 – 37
FC1 – 4974 – 000	S11 – 38
FC1 – 4983 – 000	S40 – 87
FC1 – 4984 – 000	S40 – 88
FC1 – 4986 – 000	S40 – 89
	S40A – 89
FC1 – 4992 – 000	S40 – 173A
	S40A – 173A
FC1 – 4993 – 000	S40 – 173B
	S40A – 173B
FC1 – 4995 – 000	S12 – 10
FC1 – 4996 – 000	S12 – 11
FC1 – 4998 – 000	S40 – 90
	S40A – 90
FC1 – 4999 – 000	S40 – 91
	S40A – 91
FC1 – 5000 – 000	S40 – 92
	S40A – 92
FC1 – 5004 – 000	S40 – 93
	S40A – 93
FC1 – 5006 – 000	S12 – 12
FC1 – 5009 – 000	S40 – 181
FC1 – 5037 – 000	S40 – 160
	S40A – 160
FC1 – 5425 – 000	S01 – 4
FC1 – 5430 – 000	S01 – 6
FC1 – 5434 – 000	S01 – 8
FC1 – 5435 – 000	S01 – 2
FC1 – 5440 – 000	S01 – 9
FC1 – 5441 – 000	S01 – 10
FC1 – 5442 – 000	S01 – 11
FC1 – 5444 – 000	S01 – 7
FC1 – 5445 – 000	S01 – 14
FC1 – 5446 – 000	S01 – 15
FC1 – 5447 – 000	S01 – 12
FC1 – 5454 – 000	S01 – 13
FC1 – 5455 – 000	S01 – 5
FC1 – 5460 – 000	S52 – 58
FC1 – 5461 – 000	S52 – 62
FC1 – 5462 – 000	S52 – 63
FC1 – 5463 – 000	S52 – 64
FC1 – 5464 – 000	S52 – 65
FC1 – 5467 – 000	S50 – 5A
FC1 – 5470 – 000	S10 – 9
	S10A – 18
FC1 – 7213 – 000	S10A – 10
FC1 – 7216 – 000	S10A – 11
FC1 – 7219 – 000	S40A – 87
FC1 – 7220 – 000	S40A – 100
FC1 – 7221 – 000	S10A – 12
FC1 – 7223 – 000	S40A – 101
FC1 – 7224 – 000	S40A – 9
FE9 – 0077 – 000	S11 – 14
FE9 – 0222 – 000	S10 – 5A
	S10A – 5A
FE9 – 0223 – 000	S10 – 5B
	S10A – 5B
FF1 – 6249 – 020	S50 – 23
FF2 – 7167 – 000	S51 – 15
FF2 – 7168 – 000	S51 – 16

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF2 – 7170 – 000	S52 – 24
FF2 – 7171 – 000	S52 – 25
FF2 – 7173 – 000	S52 – 26
FF2 – 7174 – 000	S52 – 27
FF2 – 7175 – 000	S22 – 3
FF2 – 7176 – 000	S22 – 4
FF2 – 7178 – 000	S01 – 28
FF2 – 7179 – 000	S52 – 28
FF2 – 7180 – 000	S52 – 29
FF2 – 7181 – 000	S51 – 17
FF2 – 7182 – 000	S52 – 59
FF2 – 7184 – 000	S50 – 5
FF2 – 7193 – 000	S20 – 2
FF2 – 7195 – 000	S20 – 3
FF2 – 7196 – 000	S11 – 15
FF2 – 7197 – 000	S11 – 16
FF2 – 7198 – 000	S11 – 17
FF2 – 7199 – 000	S40 – 94
	S40A – 94
FF2 – 7200 – 000	S40 – 95
	S40A – 95
FF2 – 7201 – 000	S40 – 96
	S40A – 96
FF2 – 7202 – 000	S40 – 97
	S40A – 97
FF2 – 7203 – 000	S40 – 98
	S40A – 98
FF2 – 7204 – 000	S40 – 99
	S40A – 99
FF2 – 7205 – 000	S50 – 24
FF2 – 7206 – 000	S50 – 25
FF2 – 7207 – 000	S50 – 58
FF2 – 7208 – 000	S50 – 26
FF2 – 7209 – 000	S50 – 27
FF2 – 7210 – 000	S50 – 28
FF2 – 7211 – 000	S54 – 8
FF2 – 7212 – 000	S50 – 29
FF2 – 7213 – 000	S40 – 85
FF2 – 7214 – 000	S40 – 57
	S40A – 57
FF2 – 7217 – 000	S40 – 173C
	S40A – 173C
FF2 – 7220 – 000	S40 – 100
FF2 – 7221 – 000	S40 – 101
FF2 – 7224 – 000	S40 – 102
FF2 – 7235 – 000	S01 – 3
FF2 – 8129 – 000	S40 – 103
FF2 – 8130 – 000	S50 – 59
FF2 – 8131 – 000	S51 – 19
FF2 – 8133 – 000	S11 – 18
FF2 – 8134 – 000	S01 – 33
FF2 – 8136 – 000	S90 – IC101
FF5 – 1108 – 000	S40 – 104
FF5 – 1110 – 000	S40 – 105
FF5 – 1111 – 000	S40 – 106
FF5 – 1112 – 000	S40 – 107
FF5 – 1117 – 000	S40 – 108
	S40A – 108
FF5 – 1199 – 000	S40 – 109
FF5 – 1220 – 000	S40 – 110
	S40A – 110
FF5 – 1221 – 000	S40 – 111
	S40A – 111
FG2 – 4499 – 000	S40 – 173
	S40A – 173
FG2 – 4500 – 000	S12 –
FG2 – 4510 – 000	S50 –
FG2 – 4511 – 000	S54 –
FG2 – 4513 – 000	S51 –
FG2 – 4518 – 000	S40A –
FG2 – 4519 – 000	S40 –
FG2 – 4520 – 000	S22 –
FG2 – 4521 – 000	S52 –
FG2 – 4522 – 000	S20 –
FG2 – 4555 – 000	S90 –
FG2 – 4556 – 000	S12 –
FG2 – 4620 – 000	S11 – 40
FG2 – 4621 – 000	S11 – 41
FG5 – 1947 – 000	S11 – 57
FG5 – 1948 – 000	S11 – 65
FG5 – 1957 – 000	S11 – 56
FG5 – 1964 – 000	S11 – 64
FH2 – 5821 – 000	S B – J100
FH2 – 5822 – 000	S B – J100
FH2 – 5826 – 000	S B – J100

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH3 – 0813 – 000	S90 – L101
FH7 – 1884 – 000	S11 – 19
FH7 – 1885 – 000	S52 – 30
	S54 – 9
FH7 – 1942 – 000	S11 – 20
FH7 – 5372 – 000	S40 – 112
	S40A – 112
FH7 – 5379 – 000	S40 – 113
FH7 – 5400 – 000	S50 – 60
	S52 – 31
FH7 – 5418 – 000	S50 – 30
FH7 – 5420 – 000	S50 – 31
FH7 – 5421 – 000	S40 – 114
	S40A – 114
FH7 – 5422 – 000	S40 – 115
	S40A – 115
FH7 – 7217 – 000	S01 – 21
	S40 – 116
	S40A – 116
	S50 – 32
	S51 – 20
	S52 – 32
	S54 – 15
FH9 – 0186 – 000	S90 – CP104
	S90 – CP105
FL9 – 0119 – 000	S10 – 5
	S10A – 5
FS1 – 1190 – 000	S40 – 117
	S40A – 117
FS1 – 1202 – 000	S40 – 188
FS1 – 1208 – 000	S40 – 118
FS1 – 1462 – 000	S22 – 5
	S50 – 33
	S51 – 21
	S52 – 33
FS1 – 1512 – 000	S40 – 120
	S40A – 120
	S50 – 34
FS1 – 9004 – 000	S40 – 121
	S40A – 121
	S50 – 35
FS1 – 9005 – 000	S40 – 122
	S40A – 122
FS1 – 9010 – 000	S51 – 22
FS1 – 9120 – 000	S52 – 34
FS2 – 1005 – 000	S40 – 123
	S40A – 123
FS2 – 1008 – 000	S40 – 124
FS2 – 1540 – 000	S52 – 35
FS2 – 1543 – 000	S52 – 36
FS2 – 1544 – 000	S51 – 29
FS2 – 1545 – 000	S51 – 12
FS2 – 3004 – 000	S40 – 125
	S40A – 125
FS2 – 3602 – 000	S51 – 23
FS2 – 3604 – 000	S22 – 6
FS2 – 3612 – 000	S54 – 10
FS2 – 3613 – 000	S54 – 11
FS2 – 3614 – 000	S50 – 36
FS2 – 3615 – 000	S50 – 37
FS2 – 3616 – 000	S20 – 4
FS2 – 3617 – 000	S20 – 5
FS2 – 3618 – 000	S50 – 38
FS2 – 3635 – 000	S01 – 23
FS2 – 3636 – 000	S01 – 17
FS2 – 3637 – 000	S01 – 18
FS2 – 6001 – 000	S40 – 126
	S40A – 126
FS2 – 6456 – 000	S20 – 6
FS2 – 6457 – 000	S52 – 37
FS2 – 6458 – 000	S51 – 24
FS2 – 6459 – 000	S50 – 39
FS2 – 6460 – 000	S01 – 24
FS2 – 6461 – 000	S22 – 7
FS2 – 7370 – 000	S22 – 8
FS2 – 9015 – 000	S12 – 13
	S12 – 17
FS2 – 9327 – 000	S11 – 62
FS2 – 9402 – 000	S52 – 38
FS2 – 9407 – 000	S01 – 25
FS2 – 9408 – 000	S01 – 19
FS2 – 9409 – 000	S52 – 52
FS3 – 0955 – 000	S54 – 12
FS3 – 2008 – 000	S40 – 129
	S40A – 129

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS3 – 2044 – 000	S11 – 63
FS4 – 0110 – 000	S52 – 39
FS4 – 0111 – 000	S52 – 40
FS4 – 0115 – 000	S52 – 41
FS4 – 0116 – 000	S52 – 42
FS4 – 0117 – 000	S22 – 9
FS4 – 0118 – 000	S22 – 10
FS4 – 0125 – 000	S40 – 130
	S40A – 130
FS4 – 0126 – 000	S40 – 131
	S40A – 131
FS4 – 0127 – 000	S50 – 40
FS4 – 0128 – 000	S20 – 7
FS4 – 0129 – 000	S20 – 8
	S40 – 132
	S40A – 132
	S52 – 55
FS4 – 0130 – 000	S20 – 12
FS4 – 0136 – 000	S01 – 27
FS4 – 0137 – 000	S01 – 26
FS4 – 0145 – 000	S40 – 133
	S40A – 133
FS4 – 0148 – 000	S40 – 173D
	S40A – 173D
FS4 – 0156 – 000	S40 – 134
FS4 – 2113 – 000	S52 – 43
FS4 – 2114 – 000	S52 – 44
FS4 – 2115 – 000	S52 – 45
FS4 – 2116 – 000	S50 – 41
FS4 – 2118 – 000	S52 – 46
FS4 – 2120 – 000	S52 – 47
FS4 – 2121 – 000	S52 – 48
FS4 – 2122 – 000	S22 – 12
	S51 – 28
FS4 – 2124 – 000	S40 – 135
	S40A – 135
FS4 – 2125 – 000	S40 – 136
	S40A – 136
FS4 – 2126 – 000	S50 – 42
FS4 – 2128 – 000	S50 – 43
FS4 – 2129 – 000	S20 – 9
FS4 – 2131 – 000	S22 – 11
FS4 – 2132 – 000	S40 – 137
	S40A – 137
FS4 – 2133 – 000	S40 – 138
	S40A – 138
FS4 – 2134 – 000	S40 – 139
FS4 – 2143 – 000	S54 – 13
FS4 – 2144 – 000	S01 – 36
FS4 – 2145 – 000	S40 – 183
	S40A – 183
FS4 – 2146 – 000	S52 – 57
FS4 – 2147 – 000	S52 – 58
FS5 – 0338 – 000	S12 – 14
	S12 – 19
	S40 – 140
FS5 – 0341 – 000	S40 – 141
FS5 – 0393 – 000	S40 – 142
	S40A – 142
FS5 – 0394 – 000	S40 – 143
	S40A – 143
FS5 – 0395 – 000	S40 – 144
	S40A – 144
FS5 – 0396 – 000	S40 – 145
	S40A – 145
FS5 – 1209 – 000	S50 – 44
	S52 – 49
FS5 – 1211 – 000	S12 – 15
	S12 – 20
FS5 – 1214 – 000	S40 – 146
	S40A – 146
FS5 – 1215 – 000	S40 – 147
	S40A – 147
FS5 – 1216 – 000	S40 – 148
FS5 – 2285 – 000	S12 – 16
	S12 – 21
FS5 – 2286 – 000	S40 – 149
FS5 – 2287 – 000	S40 – 150
FS5 – 2288 – 000	S40 – 151
FS5 – 2290 – 000	S40 – 152
FS5 – 2291 – 000	S40 – 153
FS5 – 2292 – 000	S40 – 154
FS5 – 2293 – 000	S40 – 155
FS5 – 2322 – 000	S11 – 52
FS5 – 2323 – 000	S11 – 53

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 2329 – 000	S11 – 34
FS5 – 3168 – 000	S40 – 156
FS5 – 6158 – 000	S52 – 2
FS5 – 7128 – 000	S11 – 54
FS5 – 9006 – 000	S52 – 50
FS8 – 8864 – 000	S50 – 29A
FS8 – 8867 – 000	S10 – 10
FS8 – 8870 – 000	S10A – 9
FS8 – 8871 – 000	S10A – 19
PCB	S B – J101
	S B – J102
	S B – J103
	S B – J104
	S B – J107
	S B – J108
	S B – J109
	S B – J112
	S B – J113
	S B – J114
RS5 – 1003 – 000	S40 – 157
RS5 – 9001 – 000	S11 – 29
VC1 – 2351 – 107	S90 – C129
VC1 – 2351 – 226	S90 – C102
	S90 – C133
	S90 – C135
VC1 – 2501 – 107	S90 – C101
	S90 – C130
VC1 – 2501 – 226	S90 – C132
VC5 – 1810 – 103	S90 – C117
VD5 – 0321 – 501	S90 – FU101
VR4 – 1084 – 103	S90 – RA101
VR5 – 6190 – 821	S90 – R242
VR7 – 0982 – 001	S90 – R235
	S90 – R236
VR7 – 0983 – 831	S90 – R234
	S90 – R238
VR9 – 5088 – 000	S90 – R225
VR9 – 5138 – 000	S11 – 56A
VS1 – 0842 – 002	S B – J 14
	S B – J 19
	S B – J 25
	S B – J 26
	S B – J 27
	S B – J 28
	S B – J 33
	S B – J 34
	S B – J 35
	S B – J 57
	S B – J 58
	S B – J 59
	S B – J 60
	S B – J 67
	S B – J 68
	S B – J 70
	S B – J 71
	S B – J 72
VS1 – 0842 – 003	S B – J 12
	S B – J 13
	S B – J 16
	S B – J 20
	S B – J 22
	S B – J 23
	S B – J 24
	S B – J 30
	S B – J 36
	S B – J 37
	S B – J 52
	S B – J 54
	S B – J 55
	S B – J 63
	S B – J 65
	S B – J 66
	S B – J 73
	S B – J 75
VS1 – 0842 – 004	S B – J 53
	S B – J 72
	S B – J 74
	S B – J109
	S B – J202
VS1 – 0842 – 005	S B – J 29
VS1 – 0842 – 006	S B – J 17
	S B – J 31
	S B – J 51
	S B – J 62
	S B – J 69
	S B – J102

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0842 – 008	S B – J 56
VS1 – 0842 – 009	S B – J 50
	S B – J103
	S B – J112
VS1 – 0842 – 010	S B – J114
VS1 – 0842 – 011	S B – J 61
VS1 – 0842 – 012	S B – J 10
	S B – J 32
	S B – J107
VS1 – 0842 – 014	S B – J113
VS1 – 0842 – 015	S B – J104
VS1 – 0852 – 009	S B – J114
VS1 – 1028 – 004	S90 – J105
VS1 – 1028 – 006	S90 – J102
VS1 – 1028 – 012	S90 – J107
VS1 – 1028 – 013	S90 – J106
VS1 – 1028 – 014	S90 – J113
VS1 – 5007 – 018	S B – J112
VS1 – 5057 – 002	S B – J 14
	S B – J 19
	S B – J 25
	S B – J 26
	S B – J 27
	S B – J 28
	S B – J 33
	S B – J 34
	S B – J 35
	S B – J 57
	S B – J 58
	S B – J 59
	S B – J 60
	S B – J 67
	S B – J 68
	S B – J 70
	S B – J 71
	S40 – 158
	S40A – 158
VS1 – 5057 – 003	S B – J 20
	S B – J 23
	S B – J 73
	S B – J 75
	S11 – 55
VS1 – 5057 – 004	S B – J 53
	S B – J 72
	S B – J 74
VS1 – 5057 – 005	S B – J 29
	S50 – 47
VS1 – 5057 – 006	S B – J 17
	S B – J 31
	S B – J 51
	S B – J 62
	S B – J 69
	S40 – 159
VS1 – 5057 – 008	S B – J 56
VS1 – 5057 – 009	S B – J 50
VS1 – 5057 – 011	S B – J 61
VS1 – 5057 – 012	S B – J 10
	S B – J 32
VS1 – 5057 – 031	S B – J 18
VS1 – 5066 – 004	S90 – J109
VS1 – 5328 – 018	S90 – J103
	S90 – J112
VS1 – 5328 – 020	S90 – J114
VS1 – 5328 – 030	S90 – J104
VS1 – 5474 – 002	S90 – J108
VS1 – 5474 – 003	S90 – J101
VS3 – 0308 – 032	S B – J 18
VS3 – 0309 – 032	S B – J 18
VS3 – 5083 – 002	S B – J108
	S B – J201
VS3 – 5083 – 003	S B – J101
VS9 – 5007 – 018	S B – J103
VS9 – 5007 – 020	S B – J114
VS9 – 5007 – 030	S B – J104
VV1 – 2115 – 101	S90 – R194
	S90 – R196
	S90 – R197
VV1 – 2115 – 102	S90 – R165
	S90 – R188
	S90 – R192
VV1 – 2115 – 103	S90 – R104
	S90 – R106
	S90 – R109
	S90 – R111
	S90 – R113

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2115 – 103	S90 – R116
	S90 – R118
	S90 – R126
	S90 – R127
	S90 – R128
	S90 – R129
	S90 – R131
	S90 – R134
	S90 – R136
	S90 – R138
	S90 – R139
	S90 – R141
	S90 – R142
	S90 – R155
	S90 – R157
	S90 – R158
	S90 – R159
	S90 – R160
	S90 – R166
	S90 – R167
	S90 – R177
	S90 – R178
	S90 – R179
	S90 – R180
	S90 – R181
	S90 – R190
	S90 – R198
	S90 – R200
	S90 – R201
	S90 – R202
	S90 – R203
	S90 – R209
	S90 – R210
	S90 – R211
	S90 – R214
	S90 – R215
	S90 – R218
	S90 – R219
	S90 – R226
	S90 – R227
	S90 – R230
	S90 – R232
VV1 – 2115 – 105	S90 – R212
VV1 – 2115 – 222	S90 – R195
VV1 – 2115 – 223	S90 – R105
	S90 – R107
	S90 – R112
	S90 – R114
	S90 – R115
	S90 – R117
	S90 – R119
	S90 – R130
	S90 – R132
	S90 – R135
	S90 – R137
	S90 – R144
	S90 – R145
	S90 – R146
	S90 – R147
	S90 – R148
	S90 – R149
	S90 – R154
	S90 – R156
	S90 – R161
	S90 – R162
	S90 – R163
	S90 – R164
	S90 – R182
	S90 – R183
	S90 – R199
	S90 – R204
	S90 – R205
	S90 – R206
	S90 – R207
	S90 – R208
	S90 – R217
	S90 – R220
	S90 – R221
	S90 – R222
	S90 – R223
	S90 – R228
	S90 – R229
	S90 – R231
	S90 – R233
VV1 – 2115 – 471	S90 – R175

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2115 – 472	S90 – R101
	S90 – R102
	S90 – R103
	S90 – R120
	S90 – R121
	S90 – R122
	S90 – R123
	S90 – R124
	S90 – R125
	S90 – R133
	S90 – R150
	S90 – R151
	S90 – R152
	S90 – R153
	S90 – R171
	S90 – R172
	S90 – R173
	S90 – R174
	S90 – R176
	S90 – R184
	S90 – R185
	S90 – R186
	S90 – R188
	S90 – R189
	S90 – R193
	S90 – R213
	S90 – R241
VV1 – 2115 – 513	S90 – R239
VV1 – 6148 – 103	S90 – R237
VV1 – 6148 – 221	S90 – R140
VV1 – 6148 – 331	S90 – R240
VV1 – 6148 – 472	S90 – R110
	S90 – R216
	S90 – R224
VW4 – 2027 – 104	S90 – C104
	S90 – C106
	S90 – C109
	S90 – C111
	S90 – C112
	S90 – C113
	S90 – C114
	S90 – C116
	S90 – C119
	S90 – C123
	S90 – C126
VW4 – 2037 – 104	S90 – C103
	S90 – C131
	S90 – C134
	S90 – C136
VW4 – 2234 – 100	S90 – C107
	S90 – C108
VW4 – 2234 – 101	S90 – C120
VW4 – 2234 – 330	S90 – C127
	S90 – C128
VW4 – 2835 – 102	S90 – C105
	S90 – C115
	S90 – C118
	S90 – C121
	S90 – C122
	S90 – C124
	S90 – C125
VW4 – 2835 – 222	S90 – C137
WA1 – 0332 – 000	S90 – D102
	S90 – D103
	S90 – D104
	S90 – D105
	S90 – D106
	S90 – D107
	S90 – D108
	S90 – D109
	S90 – D110
	S90 – D111
	S90 – D112
	S90 – D113
	S90 – D114
	S90 – D115
	S90 – D118
	S90 – D119
	S90 – D122
	S90 – D123
	S90 – D125
	S90 – D126
	S90 – D128
	S90 – D129
	S90 – D133

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0332 – 000	S90 – D134
	S90 – D135
	S90 – D136
	S90 – D137
	S90 – D138
	S90 – D139
	S90 – D140
	S90 – D142
	S90 – D143
	S90 – D144
	S90 – D145
	S90 – D147
WA1 – 0387 – 000	S90 – D149
WA1 – 0777 – 000	S90 – D141
WA1 – 0972 – 000	S90 – D101
	S90 – D130
	S90 – D146
WA1 – 1037 – 000	S90 – ZD101
	S90 – ZD102
	S90 – ZD103
	S90 – ZD104
	S90 – ZD105
	S90 – ZD106
WA2 – 0285 – 000	S90 – Q106
	S90 – Q134
	S90 – Q137
WA2 – 0836 – 000	S90 – Q105
	S90 – Q133
	S90 – Q138
WA2 – 0935 – 000	S90 – Q125
WA2 – 1348 – 000	S90 – Q102
	S90 – Q103
	S90 – Q104
	S90 – Q108
	S90 – Q109
	S90 – Q110
	S90 – Q111
	S90 – Q112
	S90 – Q113
	S90 – Q114
	S90 – Q117
	S90 – Q118
	S90 – Q119
	S90 – Q120
	S90 – Q121
	S90 – Q122
	S90 – Q123
	S90 – Q124
	S90 – Q126
	S90 – Q127
	S90 – Q128
	S90 – Q130
	S90 – Q131
	S90 – Q132
WA2 – 1368 – 000	S90 – Q101
	S90 – Q107
	S90 – Q116
	S90 – Q135
	S90 – Q136
WA2 – 1386 – 000	S90 – Q115
WA2 – 5249 – 000	S90 – Q139
WA3 – 1769 – 000	S90 – IC106
WA3 – 2886 – 000	S90 – IC107
WA3 – 3642 – 000	S90 – IC108
WA3 – 4360 – 000	S90 – IC102
WA3 – 5033 – 000	S90 – IC105
WA3 – 6363 – 000	S90 – IC109
WA3 – 6477 – 000	S90 – IC103
WA4 – 5222 – 000	S90 – IC110
WA4 – 5527 – 000	S90 – IC104
WA9 – 0058 – 000	S90 – IC101
WK2 – 0150 – 000	S90 – X102
WK2 – 0350 – 000	S90 – X101
WS3 – 1271 – 000	S B – J 18
WS3 – 1272 – 000	S B – J 18
WS3 – 5160 – 000	S B – J101
	S B – J108
	S B – J201
WT2 – 0136 – 000	S40 – 161
WT2 – 0204 – 000	S11 – 21
	S40A – 161
	S50 – 49
WT2 – 0317 – 000	S50 – 61
	S52 – 51
WT2 – 0387 – 000	S40 – 163

COPYRIGHT © 1993 CANON INC.
CANON NP6030 REV.1 FEB. 1993 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WT2 – 0482 – 000	S11 – 23
WT2 – 0495 – 000	S40 – 179
WT2 – 0502 – 000	S11 – 24
WT2 – 0507 – 000	S40 – 189
WT2 – 5018 – 000	S11 – 25
	S50 – 51
WT2 – 5035 – 000	S11 – 26
WT2 – 5041 – 000	S01 – 35
WT2 – 5056 – 000	S01 – 34
	S40 – 166
	S40A – 166
	S50 – 52
WT2 – 5127 – 000	S50 – 62
WT2 – 5134 – 000	S40 – 167
	S40A – 167
	S50 – 63
WT2 – 5135 – 000	S11 – 28
	S50 – 54
	S52 – 53
WT2 – 5136 – 000	S40 – 168
	S40A – 168
XA9 – 0265 – 000	S10 – 7
	S10A – 7
XB1 – 2300 – 409	S40 – 500
	S50 – 500
	S52 – 509
XB1 – 2300 – 609	S40 – 501
	S40A – 501
	S52 – 501
	S54 – 500
XB1 – 2301 – 609	S54 – 501
XB1 – 2400 – 409	S40 – 502
	S52 – 502
XB1 – 2400 – 606	S10 – 500
	S10A – 501
	S11 – 502
XB1 – 2400 – 609	S01 – 501
	S11 – 501
	S12 – 500
	S20 – 502
	S40 – 503
	S40A – 503
	S50 – 502
	S51 – 500
	S52 – 503
	S54 – 502
	S90 – 500
XB1 – 2401 – 209	S54 – 503
XB4 – 6300 – 609	S51 – 501
XB6 – 7300 – 609	S40 – 504
XB6 – 7400 – 609	S11 – 503
	S11 – 508
	S22 – 500
XB7 – 1040 – 069	S11 – 507
XD1 – 1108 – 219	S20 – 503
XD1 – 2100 – 405	S11 – 504
XD2 – 1100 – 242	S40 – 505
	S40A – 505
XD2 – 1100 – 322	S01 – 502
	S11 – 506
XD2 – 1100 – 402	S50 – 509
	S52 – 506
XD2 – 1100 – 502	S11 – 505
	S12 – 501
	S40 – 507
	S40A – 507
	S50 – 504
	S54 – 505
XD2 – 1100 – 642	S01 – 503
	S12 – 502
	S12 – 504
	S20 – 501
	S22 – 501
	S40 – 508
	S40A – 508
	S50 – 505
	S51 – 502
	S52 – 505
	S54 – 504
XD2 – 2100 – 402	S51 – 504
XD2 – 2100 – 602	S40 – 516
	S40A – 516
XD3 – 1300 – 102	S50 – 507
	S52 – 507
XD3 – 1300 – 162	S40 – 512
XD3 – 1300 – 252	S40A – 512
XD3 – 2200 – 102	S12 – 503
	S12 – 505
	S40 – 513
	S40A – 513
	S52 – 508
XD3 – 2200 – 122	S01 – 504
	S22 – 502
	S40 – 517
	S50 – 508
	S51 – 503
XD3 – 2200 – 142	S40 – 514
	S40A – 514
XD3 – 2200 – 162	S40 – 515
XF9 – 0094 – 000	S40 – 169
XF9 – 0348 – 000	S54 – 14
XF9 – 0388 – 000	S40 – 170
XF9 – 0395 – 000	S52 – 54
XF9 – 0396 – 000	S50 – 55
XF9 – 0398 – 000	S20 – 10
XF9 – 0399 – 000	S20 – 11
XF9 – 0408 – 000	S01 – 29
XF9 – 0409 – 000	S01 – 20
XF9 – 0425 – 000	S40 – 171
	S40A – 171
	S50 – 56
XF9 – 0426 – 000	S51 – 27
XG9 – 0211 – 000	S01 – 30
	S20 – 13
	S40 – 172
	S40 – 173F
	S40A – 173F
XG9 – 0224 – 000	S11 – 39
XZ9 – 0211 – 000	S01 – 31
XZ9 – 0351 – 000	S11 – 31